

製品名	型番	-	Windows Server 2025	Windows Server 2022	Windows Server 2019	Windows 11	Windows 10
			Essentials Standard Datacenter	Essentials Standard Datacenter	Essentials Standard Datacenter	Pro	Pro
			x64	x64	x64	x64	x86/x64
ESMPRO/UPSManager Ver3.1 (PowerChute Serial Shutdownセット)	UL1047-A03	サーバ	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *4)
		マネージャ	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *4)
ESMPRO/UPSManager Ver3.1 CoreKit	UL1047-D12	サーバ	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *4)
		マネージャ	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *4)
ESMPRO/UPSManager Ver3.1 マルチサーバエージェント基本ライセンス	UL1047-A04	-	○ (*3, *5)	○ (*3, *5)	○ (*3, *5)	○ (*2, *5)	○ (*2, *5)
ESMPRO/UPSManager Ver3.1 マルチサーバエージェント1追加ライセンス	UL1047-A14	-	○ (*3, *5)	○ (*3, *5)	○ (*3, *5)	○ (*2, *5)	○ (*2, *5)

○ : 対応している    × : 対応していない

サーバ : UPSを接続し電源管理するサーバにインストールする、管理用GUIやサービスモジュールなどのサーバ用ソフトウェア。  
マネージャ : UPSを使用していないサーバまたはクライアントにインストールする、管理用GUIモジュールなどのクライアント用ソフトウェア (ライセンスフリー)。  
※ Windows Server IoT 2022(for Storage)、Windows Server IoT 2019(for Storage)は、iStorage NSシリーズのみに対応。  
<https://jpn.nec.com/istorage/product/nas/ns/lineup.html?>

- \*1 : 各製品とも最新アップデートの適用を推奨します。
- \*2 : 仮想化環境 (Hyper-V など) には対応しておりません。
- \*3 : Hyper-V ホストも含みます。
- \*4 : x64 OSのみサポートします。
- \*5 : 管理サーバとして、ESMPRO/UPSManager Ver3.1 (PowerChute Serial Shutdownセット) をインストールしたWindowsサーバが必要となります。

製品名	型番	RedHat Enterprise Linux	
		9	8
		x86_64	x86_64
ESMPRO/UPSManager Ver3.1 (PowerChute Serial Shutdownセット)	UL1047-A03	○ ( *2)	○ (*1)
ESMPRO/UPSManager Ver3.1 CoreKit	UL1047-D12	○ ( *2)	○ (*1)
ESMPRO/UPSManager Ver3.1 マルチサーバエージェント基本ライセンス	UL1047-A04	○ ( *2)	○ (*1)
ESMPRO/UPSManager Ver3.1 マルチサーバエージェント1追加ライセンス	UL1047-A14	○ ( *2)	○ (*1)

○ : 対応している    × : 対応していない

※ UMマネージャはWindows版を利用する必要があります。UMマネージャのサポートOSはWindows版のサポートOS一覧をご参照ください。

※ 仮想化環境 (KVM, Xen など) には対応しておりません。

\*1 : RHEL 8.1 ~ 8.10 でサポートとなります。

\*2 : RHEL 9.1 ~ 9.6 でサポートとなります。

製品名	型番	-	Windows Server 2025	Windows Server 2022	Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows 11	Windows 10
			Essentials Standard Datacenter	Essentials Standard Datacenter	Essentials Standard Datacenter	Essentials Standard Datacenter	Pro	Pro
			x64	x64	x64	x64	x64	x86/x64
ESMPRO/UPSManager Ver3.0 (PowerChute Serial Shutdownセット)	UL1047-903	サーバ	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *6)
		マネージャ	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *6)
ESMPRO/UPSManager Ver3.0 CoreKit	UL1047-B12	サーバ	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *6)
		マネージャ	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *6)
ESMPRO/UPSManager Ver3.0 マルチサーバエージェント基本ライセンス	UL1047-904	-	○ (*3, *8)	○ (*3, *8)	○ (*3, *8)	○ (*3, *8)	○ (*2, *8)	○ (*2, *8)
ESMPRO/UPSManager Ver3.0 マルチサーバエージェント1追加ライセンス	UL1047-914	-	○ (*3, *8)	○ (*3, *8)	○ (*3, *8)	○ (*3, *8)	○ (*2, *8)	○ (*2, *8)
ESMPRO/UPSManager Ver2.8 (PowerChute Business Editionセット)	UL1047-803	サーバ	×	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *6)
		マネージャ	×	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *6)
ESMPRO/UPSManager Ver2.8 CoreKit	UL1047-A12	サーバ	×	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *6)
		マネージャ	×	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*2, *6)
ESMPRO/UPSManager Ver2.8 マルチサーバエージェント基本ライセンス	UL1047-804	-	×	○ (*3, *7)	○ (*3, *7)	○ (*3, *7)	○ (*2, *7)	○ (*2, *7)
ESMPRO/UPSManager Ver2.8 マルチサーバエージェント1追加ライセンス	UL1047-814	-	×	○ (*3, *7)	○ (*3, *7)	○ (*3, *7)	○ (*2, *7)	○ (*2, *7)
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	UL1047-703	サーバ	×	×	×	○ (*3, *4)	×	○ (*2)
		マネージャ	×	×	×	○ (*3)	×	○ (*2)
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	UL1047-912	サーバ	×	×	×	○ (*3, *4)	×	○ (*2)
		マネージャ	×	×	×	○ (*3)	×	○ (*2)
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント基本ライセンス	UL1047-704	-	×	×	×	○ (*3, *5)	×	○ (*2, *5)
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント1追加ライセンス	UL1047-714	-	×	×	×	○ (*3, *5)	×	○ (*2, *5)

○：対応している ×：対応していない

サーバ：UPSを接続し電源管理するサーバにインストールする、管理用GUIやサービスモジュールなどのサーバ用ソフトウェア。

マネージャ：UPSを使用していないサーバまたはクライアントにインストールする、管理用GUIモジュールなどのクライアント用ソフトウェア (ライセンスフリー)。

※ Windows Server IoT 2022(for Storage)、Windows Server IoT 2019(for Storage)、Windows Storage Server 2016は、iStorage NSシリーズのみに対応。

<https://jpn.nec.com/istorage/product/nas/ns/lineup.html?>

※ Windows Server 2012 R2、Windows 8.1 Pro 以前のバージョンはOSベンダの延長サポートが終了しております。

※ OSベンダによる延長サポートが終了したOS上での製品サポートに関しては、標準サポート期間内であっても延長サポートとなります。

延長サポートの定義の詳細については、下記サポートポリシーをご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3030100140>

\*1：各製品とも最新アップデートの適用を推奨します。

\*2：仮想化環境 (Hyper-V など) には対応しておりません。

\*3：Hyper-V ホストも含みます。

\*4：Server Core に対応しております。

\*5：管理サーバとして、ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット) をインストールしたWindowsサーバが必要となります。

\*6：x64 OSのみサポートします。

\*7：管理サーバとして、ESMPRO/UPSManager Ver2.8 (PowerChute Business Editionセット) をインストールしたWindowsサーバが必要となります。

\*8：管理サーバとして、ESMPRO/UPSManager Ver3.0 (PowerChute Serial Shutdownセット) をインストールしたWindowsサーバが必要となります。

## ESMPRO/UPSManager Ver3.0以前 対応OS一覧表 (Linux版)

2025.07.31 更新

各製品とも最新アップデートの適用を推奨します。

製品名	型番	RedHat Enterprise Linux		
		9	8	7
		x86_64	x86_64	x86_64
ESMPRO/UPSManager Ver3.0 (PowerChute Serial Shutdownセット)	UL1047-903	○ ( *11)	○ ( *10)	×
ESMPRO/UPSManager Ver3.0 CoreKit	UL1047-B12	○ ( *11)	○ ( *10)	×
ESMPRO/UPSManager Ver3.0 マルチサーバエージェント基本ライセンス	UL1047-904	○ ( *11)	○ ( *10)	×
ESMPRO/UPSManager Ver3.0 マルチサーバエージェント1追加ライセンス	UL1047-914	○ ( *11)	○ ( *10)	×
ESMPRO/UPSManager Ver2.8 (PowerChute Business Editionセット)	UL1047-803	○ ( *8, *9)	○ ( *4, *6)	○ ( *4, *5)
ESMPRO/UPSManager Ver2.8 CoreKit	UL1047-A12	○ ( *8, *9)	○ ( *4, *6)	○ ( *4, *5)
ESMPRO/UPSManager Ver2.8 マルチサーバエージェント基本ライセンス	UL1047-804	○ ( *8, *9)	○ ( *6, *7)	○ ( *5)
ESMPRO/UPSManager Ver2.8 マルチサーバエージェント1追加ライセンス	UL1047-814	○ ( *8, *9)	○ ( *6, *7)	○ ( *5)
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	UL1047-703	×	×	○ ( *1, *2, *3)
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	UL1047-912	×	×	○ ( *1, *2, *3)
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント基本ライセンス	UL1047-704	×	×	○ ( *1, *2, *3)
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント1追加ライセンス	UL1047-714	×	×	○ ( *1, *2, *3)

○ : 対応している × : 対応していない

※ UMマネージャはWindows版を利用する必要があります。UMマネージャのサポートOSはWindows版のサポートOS一覧をご参照ください。

※ RHEL 6.x、RHEL 5.x、VMware ESXi 6.5 以前のバージョンはOSベンダの延長サポートが終了しております。

※ OSベンダによる延長サポートが終了したOS上での製品サポートに関しては、標準サポート期間内であっても延長サポートとなります。  
延長サポートの定義の詳細については、下記サポートポリシーをご確認ください。<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3030100140>

※ 仮想化環境 (KVM, Xen など) には対応しておりません。

\*1 : RHEL 7.1 ~ 7.7 でサポートとなります。

\*2 : 以下のUPDATE以降で対応となります。

ESMPRO/UPSManager Ver2.7 Update (ESMUM-027-003)

\*3 : RHEL 7.3は、以下のUPDATEで対応となります。

PowerChute Business Edition v9.1.1 のセキュリティアップデートを適用 (v9.2.1に更新)

\*4 : RHEL 7.8以後は、以下のUPDATE以降で対応となります。

ESMPRO/UPSManager Ver2.8 Update (ESMUM-028-001)

\*5 : RHEL 7.1 ~ 7.9 でサポートとなります。

\*6 : RHEL 8.1 ~ 8.7 でサポートとなります。

\*7 : Red Hat Enterprise Linux 8.x では下記サイトよりupsmmenv.shを取得し、  
/opt/nec/ESMUPSM\_M/にあるupsmmenv.shを置き換えてください。[https://jpn.nec.com/esmpro\\_um/](https://jpn.nec.com/esmpro_um/)

→ パッチ/修正モジュール

→ upsmmenv.sh

\*8 : RHEL 9.1でサポートとなります。

\*9 : Red Hat Enterprise Linux 9.x では下記サイトより「Red Hat Enterprise Linux 9.x対応ESMPRO/UPSManager Ver2.8/パッチモジュール」を取得し、適用してください。

[https://jpn.nec.com/esmpro\\_um/](https://jpn.nec.com/esmpro_um/)

→ パッチ/修正モジュール

\*10 : RHEL 8.1 ~ 8.10 でサポートとなります。

\*11 : RHEL 9.1 ~ 9.5 でサポートとなります。

製品名	PowerChute Serial Shutdown for Business	PowerChute Serial Shutdown for Business	PowerChute Business Edition		PowerChute Business Edition Basic	
	v1.3	v1.1	v10.0.5	v10.0	v9.2.1	v9.1.1
ESMPRO/UPSManager Ver3.1	○	×	×	×	×	×
ESMPRO/UPSManager Ver3.0	×	○	×	×	×	×
ESMPRO/UPSManager Ver2.8	×	×	○ (*1)	○	×	×
ESMPRO/UPSManager Ver2.7	×	×	×	×	○	○

○ : 連携可能    × : 連携不可

※ ESMPRO/UPSManager は、Windows / Linux 製品共通です。

\*1 : PowerChute Business Edition v10.0.5との連携には、

v10.0.5対応ESMPRO/UPSManager Ver2.8/パッチモジュールの適用が必要です。詳細は下記サイトを参照してください。

[https://jpn.nec.com/esmpo\\_um/update.html?](https://jpn.nec.com/esmpo_um/update.html?)