

注1)WORM媒体対応表については、9ページを参照。

Windows Server 2003 (IA32)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|----------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| WebSAM NetWorker 7.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| WebSAM NetWorker 7.2.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup BussinesServer 4.5 | LT01 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | LT02 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup DataCenter 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| NetBackup Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup v9 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| BrightStor ARCserve Backup R11 | LT01 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| BrightStor ARCserve Backup r11.1 | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| BrightStor ARCserve Backup r11.5 | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| BackupExec 9.0 | LT01 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| BackupExec 9.1 | LT01 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| BackupExec 10 | LT02 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| BackupExec 10d | LT02 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |

○ : サポート

Windows Server 2003R2 (IA32)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|----------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup r11.5 | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |

○ : サポート

Windows Server 2003 (IA64)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| WebSAM NetWorker 7.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| WebSAM NetWorker 7.2.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Server 5 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 5 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |

○ : サポート

Windows Server 2003 (x64)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|----------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup r11.5 | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |

○ : サポート

Windows Server 2003R2 (x64)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|----------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup r11.5 | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |

○ : サポート

Windows 2000

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|----------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| WebSAM NetWorker 6.1.2 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebSAM NetWorker 6.1.3 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebSAM NetWorker 7.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebSAM NetWorker 7.2.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup DataCenter 3.4 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup BusinessServer 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup DataCenter 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BrightStor ARCserve 2000 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup v9 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup R11 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup r11.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup r11.5 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BackupExec 8.6 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BackupExec 9.0 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BackupExec 9.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BackupExec 10 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BackupExec 10d | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | | | | | | |

Windows NT4.0

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| WebSAM NetWorker 6.1.2 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup DataCenter 3.4 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup DataCenter 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BrightStor ARCserve 2000 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup v9 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BackupExec 8.6 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BackupExec 9.0 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ : サポート | | | | | | | | | | | |

HP-UX 11.0 (PA-RISC)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| WebSAM NetWorker 6.1.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WebSAM NetWorker 6.1.3 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WebSAM NetWorker 7.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup DataCenter 3.4 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| NetBackup BusinessServer 4.5 | LT01 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | LT02 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | SDLT | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup DataCenter 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| NetBackup Enterprise Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| Data Protector 5.0 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Data Protector 5.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Data Protector 5.5 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| ○ : サポート | | | | | | | | | | | |

HP-UX 11i v1 (PA-RISC)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| WebSAM NetWorker 6.1.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WebSAM NetWorker 6.1.3 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WebSAM NetWorker 7.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WebSAM NetWorker 7.2.1 | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup DataCenter 3.4 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| NetBackup BusinessServer 4.5 | LT01 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | LT02 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | SDLT | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup DataCenter 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| Data Protector 5.0 | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| Data Protector 5.1 | SDLT | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| Data Protector 5.5 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |

○ : サポート

HP-UX 11i v2 (IA64)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| WebSAM NetWorker 7.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| WebSAM NetWorker 7.2.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| Data Protector 5.5 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |

○ : サポート

Solaris 10

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ : サポート

Solaris 9

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| WebSAM NetWorker 6.1.3 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebSAM NetWorker 7.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebSAM NetWorker 7.2.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup BusinessServer 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup DataCenter 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ : サポート

Solaris 8

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| WebSAM NetWorker 6.1.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebSAM NetWorker 6.1.3 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebSAM NetWorker 7.1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WebSAM NetWorker 7.2.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup DataCenter 3.4 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup BusinessServer 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup DataCenter 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ : サポート

iStorage NSシリーズ (Windows Storage Server 2003)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|----------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| NetBackup BusinesServer 4.5 | LT01 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | LT02 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup DataCenter 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| NetBackup Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| BrightStor ARCserve Backup v9 | LT01 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| BrightStor ARCserve Backup R11 | LT01 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| BrightStor ARCserve Backup r11.1 | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| BrightStor ARCserve Backup r11.5 | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| BackupExec 9.0 | LT01 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| BackupExec 9.1 | LT01 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| BackupExec 10 | LT02 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| BackupExec 10d | LT02 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |

○ : サポート

iStorage NSシリーズ (WindowsPowered for NAS)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|-------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| NetBackup DataCenter 3.4 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup BusinesServer 4.5 | LT01 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | LT02 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup DataCenter 4.5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBackup Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 5 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| NetBackup Enterprise Server 6 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ |
| BackupExec 8.6 | LT01 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| BackupExec 9.0 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BackupExec 9.1 | LT01 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| | LT02 | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — |
| BackupExec 10 | LT02 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| BackupExec 10d | LT02 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |

○ : サポート

iStorage NVシリーズ (NV8200/7200/5200シリーズ)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|----------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| NetVault 6.5.3 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| NetVault 7.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WebSAM NetWorker 6.1.1 *1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WebSAM NetWorker 6.1.3 *1 | LT01 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WebSAM NetWorker 7.1 *1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup DataCenter 4.5 *1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup Server 5 *1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup Enterprise Server 5 *1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| ○ : サポート | | | | | | | | | | | |

*1 NDMPでのみ、サポートします。

iStorage NVシリーズ (NV7300/5300シリーズ)

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|----------------------------------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| NetVault 7.1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| WebSAM NetWorker 7.1 * 1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup Server 6 *1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| NetBackup Enterprise Server 6 *1 | LT02 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| | LT03 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| ○ : サポート | | | | | | | | | | | |

*1 NDMPでのみ、サポートします。

Linux

| | | T40 | | T80 | | T180 | | | T700 | | |
|---|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) |
| RedHat Enterprise Linux AS 3/ES 3 for x86 | | | | | | | | | | | |
| NetVault 7.1.x | LT02 | ※ | — | ※ | — | — | — | — | — | — | — |
| ※ : 動作確認済み 注) | | | | | | | | | | | |

注) 動作確認時のサーバ・Kernelバージョン・HBA等については、お問合せください。
動作確認時と異なるシステム構成はサポート対象外となりますので、ご注意ください。

WORM 媒体対応表

| | | | T40 | | T80 | | T180 | T700 |
|---|------|------------------------|------|------------|------|------------|------------|------------|
| | | | SCSI | FC(Bridge) | SCSI | FC(Bridge) | FC(Native) | FC(Native) |
| BrightStor ARCserve Backup r11.5 | LTO3 | Windows 2003 (IA32) | - | - | - | - | - | - |
| | | Windows 2003 R2(IA32) | - | - | - | - | - | - |
| | | Windows 2003 (x64) | - | - | - | - | - | - |
| | | Windows 2003 R2(x64) | - | - | - | - | - | - |
| | | Windows 2000 | - | - | - | - | - | - |
| NetBackup Server 6 NetBackup Enterprise Server 6 | LTO3 | Windows 2003 (IA64) | - | - | - | - | - | - |
| | | Windows 2003 (x64) | - | - | - | - | - | - |
| | | Windows 2003 R2(x64) | - | - | - | - | - | - |
| | | Windows 2003 (IA32) | - | - | - | - | - | - |
| | | Windows 2003 R2(IA32) | - | - | - | - | - | - |
| | | Windows 2000 | - | - | - | - | - | - |
| | | HP-UX 11i v2 (IA64) | - | - | - | - | - | - |
| | | HP-UX 11i v1 (PA-RISC) | - | - | - | - | - | - |
| | | Solaris 10 | - | - | - | - | - | - |
| | | Solaris 9 | - | - | - | - | - | - |
| | | Solaris 8 | - | - | - | - | - | |
| ○ : サポート | | | | | | | | |

○ : サポート