

### はじめに

本ページでは、DeploymentManager 6.3以降を使用している場合の機種対応状況を記載します。  
「しおり」タブにある各装置名から、各装置情報へ移動が可能です。  
他バージョンの対応状況については、各バージョンの対応装置一覧を参照してください。

### 注意事項

- ・以下に記載している構成以外は動作未確認です。
- ・DPMサーバとの接続に増設LANボードを使用する場合は、使用可否についてお問い合わせください。
- ・Wake On LAN が動作しない場合があります。動作しない場合は、手動で電源をONしてください。
- ・機種対応モジュールはDPM製品のバージョンアップなどに伴い、改版される場合があります。  
改版内容によってはモジュールの再適用が必要になるため、以下を確認してください。

### 機種対応モジュールリリースノート

- ・内蔵SATA RAIDを使用するまたはDeploy-OS「NEC Express5800 001」を使用する場合は  
DPM60\_DRVPackの適用を推奨します。  
詳細は以下を参照してください。

### 特定のドライバが必要な構成を使用する場合

- ・本ページで対応している装置は「BIOS/FWアップデート」の機能については、未サポートです。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [2/22]

- 「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。  
A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール
- Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。  
意味は以下の通りです。  
○:動作確認済み\*3、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、  
-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
51Ea  *1	N8000-715 N8000-6103 N8000-6104 N8000-9008	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 004 <a href="#">(DPM60_004g.zip)</a>
		内蔵SATA RAID *2				

### 注意事項

- \*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。  
「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」  
[詳細はこちらを参照してください。](#)
- \*2 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。  
詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。
- \*3 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [3/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*3、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
Y51Ea *1	N8000-715Y N8000-6103Y N8000-6104Y N8000-9008Y	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 004 <a href="#">(DPM60_004g.zip)</a>
		内蔵SATA RAID *2				

### 注意事項

- \*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。  
「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」  
[詳細はこちらを参照してください。](#)
- \*2 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。  
詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。
- \*3 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [4/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*2、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
51Mb-S *1	N8000-708 N8000-2008 N8000-9005	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002

### 注意事項

\*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。

「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」

[詳細はこちらを参照してください。](#)

\*2 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [5/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*4、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
53Xg *1	N8000-637 N8000-638 N8000-733 N8000-831 N8000-832 N8000-989	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 003 <a href="#">(DPM60_003g.zip)</a>
		内蔵SATA RAID *3				NEC Express5800 004 <a href="#">(DPM60_004g.zip)</a> *2

### 注意事項

\*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」

オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。

「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」

[詳細はこちらを参照してください。](#)

\*2 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*3 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*4 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [6/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*4、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
Y53Xg *1	N8000-637Y N8000-638Y N8000-733Y N8000-831Y N8000-832Y N8000-989Y	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 003 <a href="#">(DPM60_003g.zip)</a>
		内蔵SATA RAID *3				NEC Express5800 004 <a href="#">(DPM60_004g.zip)</a> *2

### 注意事項

\*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」

オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。

「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」

[詳細はこちらを参照してください。](#)

\*2 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*3 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*4 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [7/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*4、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
51Mb *1	N8000-705 N8000-706 N8000-707 N8000-2004 N8000-2005 N8000-2006 N8000-2007 N8000-2009 N8000-2010 N8000-2011 N8000-2012 N8000-8001 N8000-8002 N8000-8003 N8000-8004 N8000-8005 N8000-8006 N8000-9001 N8000-9002 N8000-9004	内蔵SATA			6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		内蔵SATA RAID *3	○	○		NEC Express5800 002 *2

### 注意事項

\*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。  
「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」  
[詳細はこちらを参照してください。](#)

\*2 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。  
[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*3 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。  
詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*4 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [8/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*4、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
Y51Mb  *1	N8000-705Y N8000-706Y N8000-707Y N8000-2004Y N8000-2005Y N8000-2006Y N8000-2007Y N8000-2009Y N8000-2010Y N8000-2011Y N8000-2012Y N8000-8001Y N8000-8002Y N8000-8003Y N8000-8004Y N8000-8005Y N8000-8006Y N8000-9001Y N8000-9002Y N8000-9004Y	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
	内蔵SATA RAID *3	NEC Express5800 002  *2				

### 注意事項

\*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。  
「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」  
[詳細はこちらを参照してください。](#)

\*2 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。  
[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*3 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。  
詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*4 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [9/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*4、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
51Lg *1	N8000-714	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
	N8000-6101 N8000-6102 N8000-9003 N8000-8026 N8000-8027	内蔵SATA RAID *3				NEC Express5800 002 *2

### 注意事項

\*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。

「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」

[詳細はこちらを参照してください。](#)

\*2 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*3 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*4 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [10/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*3、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
56Xf	N8000-663B N8000-665 N8000-666	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		内蔵SATA RAID *2				NEC Express5800 002 *1
		RAIDコントローラ [N8103-116A]				NEC Express5800 002
		RAIDコントローラ [N8103-117A]				
	N8000-673B N8000-675 N8000-676	内蔵SAS RAID	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		内蔵SAS RAID				
		内蔵SATA				
	N8000-663 N8000-664 N8000-673 N8000-674 N8000-663A N8000-664A N8000-673A N8000-674A	内蔵SATA RAID *2	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002 *1
		RAIDコントローラ [N8103-116A]				NEC Express5800 002
		RAIDコントローラ [N8103-117A]				

### 注意事項

\*1 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*2 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*3 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [11/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*3、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
53La	N8000-621	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		内蔵SATA RAID *2				NEC Express5800 002 *1

### 注意事項

\*1 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*2 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。  
詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*3 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [12/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*4、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
53Xf *1	N8000-634	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
	N8000-635 N8000-636	内蔵SATA RAID *3				NEC Express5800 002 *2

### 注意事項

\*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。

「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」

[詳細はこちらを参照してください。](#)

\*2 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*3 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*4 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [13/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*4、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
54Cd  *1	N8000-694 N8000-695 N8000-696	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		内蔵SATA RAID *3				NEC Express5800 002 *2
		RAIDコントローラ [N8103-116A]				NEC Express5800 002
		RAIDコントローラ [N8103-117A]				

### 注意事項

\*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」

オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。

「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」

[詳細はこちらを参照してください。](#)

\*2 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*3 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*4 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [14/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*4、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
54Xg *1	N8000-644 N8000-645 N8000-647	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		内蔵SATA RAID *3				NEC Express5800 002 *2
		RAIDコントローラ [N8103-116A]				NEC Express5800 002
		RAIDコントローラ [N8103-117A]				NEC Express5800 002
	N8000-646	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
	N8000-654 N8000-655 N8000-656	内蔵SAS	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002

### 注意事項

\*1 DeploymentManagerにPXEブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源OFFできません。

「Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.」

[詳細はこちらを参照してください。](#)

\*2 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*3 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*4 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [15/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*1、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
51Da-22W	N8000-2101 N8000-2102 N8000-2103 N8000-2104	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002

### 注意事項

\*1 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [16/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*1、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
51Ma-S	N8000-2000	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002

### 注意事項

\*1 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [17/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*3、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
51Lf	N8000-615 N8000-617 N8000-712 N8000-615A N8000-619	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		内蔵SATA RAID *2				NEC Express5800 002 *1

### 注意事項

\*1 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

#### 内蔵SATA RAID復旧手順書

\*2 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*3 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [18/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*3、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
51Ma	N8000-701 N8000-2001 N8000-2003	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 001 *1 *2

### 注意事項

\*1 2TB以上のサイズのディスクのバックアップ/リストア/ディスク構成チェック/ディスク複製OSインストールには対応していません。

\*2 Deploy-OS「NEC Express5800 001」を使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。 詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*3 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [19/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*4、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
56Xe	N8000-568 N8000-569 N8000-662	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 001 *1 *3
		内蔵SATA RAID *2				
		RAIDコントローラ [N8103-103]				
	N8000-578 N8000-579 N8000-672	内蔵SAS	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 001 *1 *3
		RAIDコントローラ [N8103-116]				
		RAIDコントローラ [N8103-117]				

### 注意事項

\*1 2TB以上のサイズのディスクのバックアップ/リストア/ディスク構成チェック/ディスク複製OSインストールには対応していません。

\*2 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*3 Deploy-OS「NEC Express5800 001」を使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*4 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [20/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*3、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
53Xe	N8000-539	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
	N8000-540 N8000-632 N8000-633	内蔵SATA RAID *2				NEC Express5800 002 *1

### 注意事項

\*1 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*2 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。  
詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*3 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [21/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*3、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
54Cc	N8000-595 N8000-596 N8000-692 N8000-693	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		内蔵SATA RAID *2				NEC Express5800 002 *1
		RAIDコントローラ [N8103-103]				NEC Express5800 002
		RAIDコントローラ [N8103-116]				NEC Express5800 002
		RAIDコントローラ [N8103-117]				

### 注意事項

\*1 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*2 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。  
詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*3 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。

## 対応装置一覧 ワークステーション(バックアップ/リストア) [22/22]

・「対応状況」列のアルファベットは以下の機能を示します。

A:バックアップ/リストア/ディスク構成チェック、B:ディスク複製OSインストール

・Deploy-OSの対応状況は「対応状況」列を参照してください。

意味は以下の通りです。

○:動作確認済み\*3、×:動作不可、△:評価予定(動作可能見込み)、■:評価予定(動作見込み不明)、

-:未評価(動作見込み不明)

装置	N型番	対象デバイス	対応状況		対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール)
			A	B		
54Xf	N8000-581 N8000-582 N8000-642 N8000-643	内蔵SATA	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		内蔵SATA RAID *2				NEC Express5800 002 *1
		RAIDコントローラ [N8103-103]				NEC Express5800 002
	N8000-583 N8000-584 N8000-652 N8000-653	内蔵SAS	○	○	6.3 ～ 最新	NEC Express5800 002
		RAIDコントローラ [N8103-117]				

### 注意事項

\*1 内蔵SATA RAID対応の機種対応モジュール、またはDPM60\_SATARAID\_Restoreを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵SATA RAID復旧手順書](#)

\*2 内蔵SATA RAIDを使用する場合、DPM60\_DRVPack\_a以降のモジュールも適用してください。

詳細はトップページにある「特定のドライバが必要な構成を使用する場合」を参照してください。

\*3 ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェアID等による机上確認を含みます。