

**注意事項**

- ・以下掲載しております構成以外はサポートしておりません。
- ・増設LANボードについてはサポートしておりません。
- ・注釈については、巻末を参照下さい。

○動作確認済み、×動作未対応、△評価予定、▲評価中、ー対象外

**【Express5800シリーズ】**

装置 *1	ハードディスク コントローラ	UP バックアップ *2 *4	EFIの アップデート	対応Ver.	UP DPM5.2以前の 機種対応モジュール	DPM6.0 機種情報	
						NEW Deploy-OS (機種対応モジュール) *5	NEW ブータブルCD 格納フォルダ *6
1020ba NV4400-001	内蔵SCSI	○	○	3.8以降		NEC NX7700i 001	
1020xd NTAB323A-31,32 NTAB324A-42 NTA6873B-22	内蔵SCSI NTA9825A-001	○ △	○ ○	3.8以降 3.8以降		NEC NX7700i 001	
1080xd NT4260-W014, W004	NT2011A-A001	○	○	3.8以降		NEC NX7700i 001	
1160xd NT4200-101	NT2011A-A001	△	△	3.8以降		NEC NX7700i 001	
1320xd NT4200-001	NT2011A-A001	○	○	3.8以降		NEC NX7700i 001	

## 対応装置一覧 IPF [2/2]

## 【NX7700iシリーズ】

装置 *1	ハードディスク コントローラ	UP バックアップ *2 *4	EFIの アップデート	対応Ver.	UP DPM5.2以前の 機種対応モジュール	DPM6.0 機種情報	
						NEW Deploy-OS (機種対応モジュール) *5	NEW ブータブルCD 格納フォルダ *6
5020M-16 *3	NV2012A-A001(SCSI)	○	-	4.1以降		NEC NX7700i 001	
	NT2011A-A001(RAID)	○	-	4.1以降			
5040H-32 *3	NV2012A-A001(SCSI)	○	-	4.1以降		NEC NX7700i 001	
	NT2011A-A001(RAID)	○	-	4.1以降			
5080H-64 *3	NV2012A-A001(SCSI)	○	-	4.1以降		NEC NX7700i 001	
	NT2011A-A001(RAID)	○	-	4.1以降			
3010L-2	内蔵SCSI	○	○	3.8以降		NEC NX7700i 001	
	NTA9825A-001	△	○	3.8以降			
3040H-16 NQ4200-101	NT2011A-A001	△	△	3.8以降		NEC NX7700i 001	
3080H-32 NQ4200-001	NT2011A-A001	○	○	3.8以降		NEC NX7700i 001	
3020M-8 NQ4260-H011	NT2011A-A001	○	○	3.8以降		NEC NX7700i 001	
3040M-16 NQ4260-h501	NT2011A-A001	△	△	3.8以降		NEC NX7700i 001	

## 注釈説明

- \*1: Wake On LAN が動作しない場合があります。動作しない場合は、手動で電源を ON してください。
- \*2: 5020M-16,5040H-32,5080H-64 以外の装置で Sysprep ユーティリティ(Sysprep.exe)を使用して Itanium アーキテクチャのコンピュータに対して Windows Server 2003 for 64-Bit Itanium Systems のディスク複製をご利用頂く場合、PP サポートをご契約頂いているお客様を対象にモジュールをご提供させて頂いております。  
→ [PPサポートに関する詳細はこちら](#)
- \*3:: サポートしている PCI カードは以下になります。
  - NV2025A-A001
  - NV2028A-A001

※これらのカードは Wake On LAN をサポートしていません。
- Cell 単位に分割されたパーティションでのバックアップ／リストアについてサポートしております。  
複数のパーティションのバックアップが取得可能です。
- \*4: バックアップ関連機能として、リストア・ディスク構成チェック・ディスク複製 OS インストールも含まれます。
- \*5: 管理対象マシンに対して、お使いの機種に対応した Deploy-OS の設定が必要になることがあります。  
詳細は以下を参照してください。  
「リファレンスガイド 3.9.2 新規マシン追加」
- \*6: DHCP サーバを使用しない運用で、Itanium アーキテクチャのコンピュータを  
管理対象マシンとして運用することはできません。