

[ Express5800/B120a,B120a-d,B120b,B120b-Lw,B120b-d,B120b-h への対応状況について ] (2010/07/30 現在)

Express5800/B120a,B120a-d,B120b,B120b-Lw,B120b-d,B120b-h については、SigmaSystemCenter 2.0/2.1(update 含む)にて対応します。なお、ご利用いただくバージョンによって対応モジュールの適用やモジュールアップグレードが必要です。

#### ■ SigmaSystemCenter 2.1(update 含む) をご利用の場合

DeploymentManager の機種対応モジュールを適用する必要があります。

一下記 Web サイトより DeploymentManager 機種対応モジュールをダウンロードして適用してください。

[http://www.nec.co.jp/middle/WebSAM/products/deploy\\_win/index.html](http://www.nec.co.jp/middle/WebSAM/products/deploy_win/index.html)

→動作環境

→対応装置一覧

→BladeServer

→バックアップ/リストア

※対応構成は、上記サイトの PDF ファイルに記載しています。

B120a,B120a-d,B120b,B120b-Lw,B120b-d,B120b-h の「機種対応モジュール」欄より "DPM5.2" に対応したモジュールをダウンロードしてください。

#### ■ SigmaSystemCenter2.0 をご利用の場合

DeploymentManager の機種対応モジュールを適用する必要があります。

また、ESMPRO/ServerManager をアップグレードする必要があります。

一下記 Web サイトより DeploymentManager 機種対応モジュールをダウンロードして適用してください。

[http://www.nec.co.jp/middle/WebSAM/products/deploy\\_win/index.html](http://www.nec.co.jp/middle/WebSAM/products/deploy_win/index.html)

→動作環境

→対応装置一覧

→BladeServer

→バックアップ/リストア

※対応構成は、上記サイトの PDF ファイルに記載しています。

B120a,B120a-d,B120b,B120b-Lw,B120b-d,B120b-h の「機種対応モジュール」欄より "DPM5.1" に対応したモジュールをダウンロードしてください。

一下記 Web サイトより ESMPRO/ServerManager Ver.4.xx のインストールモジュールをダウンロードして、ESMPRO/ServerManager をアップグレードしてください。

<http://www.nec.co.jp/pfsoft/smsa/>  
→ダウンロード

#### ■SigmaSystemCenter1.3 以前のものご利用の場合

SigmaSystemCenter2.1 最新 update にアップグレード(※1)し、DeploymentManager 機種対応モジュールを適用してください。

※1 : PP サポートサービスの契約が必要です。