

CLUSTERPRO

Orchestrating a brighter world

NEC

MC RootDiskMonitor 2.3 for Windows

CLUSTERPRO

MC StorageSaver for BootDisk 2.3
(for Windows)

導入ガイド

第5版

2018年6月

日本電気株式会社

・ 本製品のねらい	P. 3
・ こんな障害が発生したら…	P. 4
・ 導入効果	P. 5
・ 適用例	P. 6
・ RootDiskMonitor 機能紹介	P. 7
・ 運用管理製品との連携	P. 11
・ システム要件	P. 12
・ RootDiskMonitor パトロールシーク機能紹介	P. 13
・ 製品価格	P. 14
・ 保守/サービス関連情報	P. 15
・ 構築編	P. 16
・ OS ディスク監視の概要	P. 17
・ 導入の前に	P. 18
・ 商標	P. 24


本製品のねらい

OS ディスクを構成する I/O パスの動作状況を定期監視し、I/O パスに異常が発生した場合、イベントログにレポート通知を行うことで、OS ディスク障害の早期発見・対応が可能になります。

また、クラスターウェアとの連携により、OS ディスクが動作不能になった場合、ノードを切り替え、業務を継続することが可能になります。

こんな障害が発生したら…

OS ディスクの故障やストールが発生!!




- ・ 障害から復旧するまで、関連業務が停止する。
- ・ 障害の深刻さによっては、バックアップされていないデータが消失する可能性がある。
- ・ 原因の究明に人手と時間が必要になる。


OS ディスク障害が発生した場合

- 障害を検出すると、イベントログにレポートを通知します。
- ディスク障害が発生した場合、 クラスターウェアと連携することにより、 クラスターシステムでのノード切り替えを容易に実現します。
(クラスターシステムの可用性を向上)

RootDiskMonitor 導入前



RootDiskMonitor 導入後



RootDiskMonitor 導入前

- 突然 OS が停止し、原因の特定に人手・時間がかかった。
- 原因が OS ディスク障害と判明したが、障害の特定に時間がかかったため、DB サーバーの停止時間が延びた。



RootDiskMonitor 導入後

- 障害原因をイベントログに通知するため、原因の特定が容易になり、障害復旧にかかる時間が短縮できる。
- クラスターウェアと連携することで、OS ディスク障害時に自動的にノードを切り替えるため、DB サーバーの停止時間を最小に抑えることができる。


RootDiskMonitor は、OS ディスクを構成する論理ディスク(LUN)の状態監視を行い、システムの高可用性を実現する製品です。
以下の機能があります。

- (1) I/O パス監視機能
- (2) クラスターウェア連携機能
- (3) 障害レポート機能

(1) I/O パス監視機能

I/O パス監視機能


- OS ディスクを構成する論理ディスク (LUN) に対して死活監視を行います。
- I/O リクエストのストール監視を行います。
- シングル構成、ミラー構成の OS ディスクの監視が可能です。



(2) クラスターウェア連携機能

CLUSTERPRO 連携機能

- OS ディスクの状態を監視し、ディスク障害を検出するとクラスターウェア連携用アプリケーション (Rdmstat) を強制停止することで、OS ディスク障害時のノード切り替えを実現します。




【モニタリソースによるフェイルオーバーグループ連動】

(3) 障害レポート機能

障害レポート機能

- I/O パスを定期監視し、異常を検出するとイベントログに異常レポートを通知します。



※障害レポート機能は片系障害のみ有効です。
両系障害、I/Oストールの異常レポートはイベントログに通知しません。

本製品が出力するイベントログメッセージを、運用管理製品で監視することができます。これにより、イベントログに出力される重要なログをアラートとしてリアルタイムで通知でき、障害発生時も早急な発見、迅速な対応が可能になります。

本製品と連携可能な運用管理製品は、以下となります。

■ WebSAM SystemManager

- RootDiskMonitor が異常を検知しイベントログにその内容が出力されると、WebSAM SystemManager のログ監視機能にて通知が行われます。

システム要件

■ Windows 版

対応機種	x86 および x86_64 対応 CPU 搭載サーバー (SCSI インタフェース接続の内蔵ディスク装置、増設ディスク装置)
対応OS	Microsoft Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 を含む) Microsoft Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 を含む) Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise (Service Pack 1 を含む) Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (Service Pack 1 を含む) Microsoft Windows Server 2012 Standard Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Microsoft Windows Server 2016 Standard Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
使用ディスク容量	21 MB以上
使用メモリ容量	42 MB以上
必須ソフトウェア	Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 日本語 Language Pack
対応ソフトウェア ※	CLUSTERPRO X 2.0 ~ X 3.3, X 4.0

※クラスター構成の場合のみ必要になります。

RootDiskMonitor パトロールシーク機能紹介

RootDiskMonitor のオプション製品、RootDiskMonitor パトロールシーク機能 について説明します。

RootDiskMonitor パトロールシーク機能 は、OSディスクのメディアエラーの早期検出を行い、システムの高可用性を実現する製品です。

以下の機能があります。

(1) メディアエラー検出機能

- (注) 機能の詳細については、RootDiskMonitor パトロールシーク機能 の各種ドキュメントを参照してください。
- (注) RootDiskMonitor パトロールシーク機能 をご利用いただくためには、RootDiskMonitor のライセンスとメディアが必要です。
- (注) StorageSaver for BootDisk では、本機能をご利用いただけません。

製品価格については、下記の URL をご参照ください。

- CLUSTERPRO MCシリーズ - 製品体系 / 価格
https://jpn.nec.com/clusterpro/mc_ha/product.html

PP・サポートサービス

- CLUSTERPRO MC (HAシリーズ)のサポートは、保守アンバンドル製品をご購入の場合、PP・サポートサービスをご契約いただくか、PPSupportPack製品をご購入ください。詳細は以下をご参照ください。


https://jpn.nec.com/clusterpro/mc_ha/support.html

構築編

OS ディスク監視の概要

OS ディスクに対し、定期的に Test I/O を実行することにより、死活監視、ノード自動切り替えを実現します。
また、クラスターウェアと連携している場合は、ノード自動切り替えを実現します。

- ① 定期的に Test I/O を実施することで、運用中のノードの状態を監視します。
- ② 対象ノードの障害、ストール状態を検知します。
- ③ 障害を検知すると、イベントログにレポート通知を行い、障害情報を通知します。
設定により、障害が発生したディスクを自動的に切り離すこともできます。
- ④ クラスターウェアと連携している場合、自動的にノードを切り替えます。



RootDiskMonitor の導入について

RootDiskMonitor を使用するには、設定 ファイルの作成が必要です。

- (1) 設定 の構成
 - ・ 監視ルールについて
 - ・ デバイス定義について
- (2) 設定 の自動生成

(1) 設定ファイルの構成

設定 ファイル作成時には、以下のキーワードを参照してください。

設定 ファイル名は 【インストールフォルダー】¥HA¥RootDiskMonitor¥conf¥rdm.config
となります。

■ Windows 版

[監視ルール]	説明
TimeDiskFault	ドライブレーターの障害検出時間を指定します。 各ドライブレーター配下の I/O パスに対する TestI/O が失敗し始めてからドライブレーターを異常と判定する時間を指定します。 指定値は 30 秒～、デフォルト 60 秒 このパラメーターはデフォルトを使用することを推奨します。
TimeTestIOInterval	コントローラー監視間隔を指定します。 ディスク装置コントローラーへの TestI/O インターバルを指定します。 ディスク装置コントローラーの障害検出時間を短縮したい場合は、本パラメーターを調整してください。 指定値は 1 秒 ～ 86400 秒(1日)、デフォルト 5 秒
TimeReadInterval	LUN データ読込間隔を指定します。 ディスク装置論理ディスクへのリードの TestI/O インターバルを指定します。 LUN のリード障害検出時間を短縮したい場合は、本パラメーターを調整してください。 また、LUN のデータ読込監視が不要な場合は、0 秒を指定すると論理ディスクへのリードの TestI/O は行いません。 指定値は 0 秒～、デフォルト 0 秒

(注) 最大値のないタイマー値の上限値は MAXINT まで指定可能ですが、常識的な運用での適用を推奨します。

(続き)

■ Windows 版

[監視ルール]	説明
TimeDiskStall	監視リソースの I/O ストールを判定する時間を指定します。 指定値は 60 秒 ~ 86400 秒(1日)、デフォルト 360 秒 このパラメーターはデフォルト値を使用することを推奨します。
WaitTestIOInterval	TestI/O でパススルードライバーに指定する I/O 待ち合わせ時間を指定します。 指定値は 1 秒 ~ 108000 秒(30 時間)、デフォルト 5 秒 このパラメーターはデフォルト値を使用することを推奨します。

(注) 最大値のないタイマー値の上限値は MAXINT まで指定可能ですが、常識的な運用での適用を推奨します。

[監視ルール]	オプション	説明
DiskStallAction	ServiceCmdDisable :	I/O ストール検出時のアクション指定を行いません。(デフォルト)
	ServiceCmdEnable:	I/O ストールを検出すると、Rdmstat.exe が停止します。 CLUSTERPRO にて Rdmstat.exe を監視しておくことで消滅を検知し、ノードを切り替えます。
	TocExec	OSを強制停止させます。

(注) 本パラメーターは変更しないことを推奨します。

(続き)

■ Windows 版

[監視ルール]	オプション	説明
OverAction	ServiceCmdDisable :	OS ディスク異常検出時のアクション指定を行いません。(デフォルト) CLUSTERPRO と連携したノード切り替えを行わない場合は、この値を指定します。
	ServiceCmdEnable :	OS ディスク異常を検出すると、Rdmstat.exe が停止します。 CLUSTERPRO にて Rdmstat.exe を監視しておくことで消滅を検知し、ノードを切り替えます。
	TocExec	OSを強制停止させます。
TestIOModeMPIO	ENABLE :	MPIO を使用します。
	DISABLE :	MPIO を使用しません。(デフォルト)
TestIOMode	Inq :	Inquiry を発行します。
	InqTurRead :	Inquiry と TestUnitReady、Read(10) を発行します。
	Read :	DirectRead を発行します。
	InqTur :	Inquiry と TestUnitReady を発行します。(デフォルト)
TocExecLevel	1	プロセスを強制的に終了させて、マシンの電源を切ります。
	2	プロセスを強制的に終了させて、マシンの電源が切れる状態にします。
	3	プロセスを終了させて、マシンの電源を切ります。(デフォルト)
	4	プロセスを終了させて、マシンの電源が切れる状態にします。

■ Windows 版

[デバイス定義]	説明
DRIVELETTER	OS で割り当てられたドライブレターを指定します。 以下の形式で記載します。 C: (最後にコロンを記載)
GROUP	任意の文字列を GROUP 名として指定します。 GROUP 名は groupxxxx (xxxx は 0001 ~ 9999) となるノード一意の数字です。 GROUP 定義には DISK 定義が必須となります。 ミラー構成を定義している場合は、ミラー番号を指定します。 GROUP 名とミラー番号の間にはスペースが必要です。 ミラー番号は mirrorxxxx (xxxx は 0001 ~ 9999) となるノード一意の数字です。 ミラー構成を定義していない、またはミラー構成であるがノード切り替えのアクションを使用しない場合は、ミラー番号を指定する必要はありません。
DISK	経路を表す I/O パス情報をすべて指定します。 複数の I/O パスが存在する場合は、本パラメーターを列記します。 (例 x:x:x:x)

(2) 設定ファイルの自動生成

設定ファイル 自動生成コマンド Rdmconfig

上記コマンドにより、デバイス情報を検索し 設定 ファイルのテンプレートを自動生成します。
すでに、設定 ファイルが存在する場合は、新しく生成された 設定 ファイルで上書きされます。

自動生成したテンプレートファイルについては、監視ルール、OS ディスクを構成する
デバイス情報の妥当性を必ず確認してください。

- CLUSTERPRO は、日本電気株式会社の登録商標です。
- log4net は、Apache Software Foundation の登録商標または商標です。
著作権、所有権の詳細につきましては以下の LICENSE ファイルを参照してください。
【インストールフォルダー】¥HA¥RootDiskMonitor¥bin¥LICENSE.txt
- その他記載の製品名および会社名は、すべて各社の商標または登録商標です。

 **Orchestrating** a brighter world

NEC