

# 停電時の注意事項

- ◆ UTMは停電時に電源オフ状態になり、復電時に自動で起動します。そのため、UTMの電源オン/オフの操作は基本的に不要です。
- ◆ 停電中、UTMは電源オフ状態となるため、UTMを経由した通信は行えません。
- ◆ UTMがファームウェアの更新待ち状態だった場合、復電時にファームウェアの更新処理が動作します。
  - ファームウェアの更新処理は最大15分程度かかることがありますので、更新が完了するまで電源を切らないようご注意ください。電気工事等により、停電/復電を繰り返すことが分かっている場合は、あらかじめUTMの電源コードをコンセントから外しておき、完全に復電したことを確認してからUTMの電源コードをコンセントに接続することを推奨します。
  - ファームウェアの更新処理中はUTMを経由した通信は行えません。