

<ESMPRO/AutomaticRunningController 関連製品が使用するポート情報>

●制御端末、連動端末、UPS 間の通信

	ポート番号	接続方向	ポート番号	
制御端末(マスタ)	不定/udp	→	6000/udp	制御端末(マスタの控え)
	6000/udp	←	不定/udp	
制御端末	不定/udp	→	6000/udp	連動端末
	6000/udp	←	不定/udp	
制御端末	不定/udp	→	161/udp	UPS
	162/udp	←	不定/udp	
AC Management Console	不定/udp	→	6000/udp	制御/連動端末
	不定/udp	←	不定/udp	

●Wake On LAN 機能使用時

	ポート番号	接続方向	ポート番号	
制御端末	不定/udp	→	4005/udp	連動端末
AC Management Console AC GUI	不定/udp	→	4005/udp	連動端末

●iStorage S/D/M シリーズ連携機能使用時

	ポート番号	接続方向	ポート番号	
制御端末	不定/tcp	→ ←	6001/tcp	iStorage S/D/M シリーズ

●VMware ESXi サーバ監視時

	ポート番号	接続方向	ポート番号	
制御端末	ICMP	→ ←	ICMP	連動端末 (ESXi サーバ)
制御端末	不定/tcp	→ ←	443/tcp	連動端末 (ESXi サーバ)

●クラスタシステム間の通信

	ポート番号	接続方向	ポート番号	
クラスタサーバ	不定/udp	→	4000/udp	クラスタサーバ
	4000/udp	←	不定/udp	

●Client 監視機能使用時

	ポート番号	接続方向	ポート番号	
サーバ	3999/udp	←	不定/udp	クライアント
	3999/udp	→	3998/udp	