

イベントローグ一覧

※一覧表の「通報」欄に「○」が記述されているメッセージは、ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアに通報されます。

イベントソース名:PCNS

ID	種類	マネー ジャ通報	Express 通報	メッセージ	説明
101	情報	×	×	PowerChute Network Shutdownバージョン{0}のモニタリ ングが開始されました。	-
102	エラー	○	×	致命的なエラー: PowerChuteが設定ファイル({0})または バックアップ設定ファイル({1})を検出できません。シャット ダウンしています。	-
103	致命的	○	×	構成システムエラーの原因: {0}	-
104	致命的	○	×	Webサーバーポートにバインドできません。Webサーバー ポート{0}が使用中でないことを確認してください。	-
105	致命的	○	×	Webサーバーが起動できない理由: {0}	-

106	警告	×	×	PowerChuteが実行中の物理マシンをシャットダウンしています。	—
107	警告	×	×	シャットダウンプロセスが開始されました。{0}はまもなくシャットダウンします。	—
108	警告	×	×	SSHアクション{0}の実行中にエラーが発生しました。	—
109	警告	×	×	SSH アクション "{0}" が設定された時間内に完了しませんでした。	—
110	警告	×	×	コマンドファイル「{0}」の実行中にエラーが発生しました。	—
200	警告	○	×	UPSがバッテリー電力に切り換わりました。	規格に合った商用電源が使用できず、UPSがバッテリー電力に切り替わりました。
200	警告	○	×	UPS {0}がバッテリー電力で稼働中です。	—

200	警告	○	×	並列UPSシステムがバッテリー電力に切り換わりました。	—
201	情報	×	×	1台以上のUPSがバッテリー電力で稼働していないか、または出力電力がオンになりました。	—
201	情報	×	×	UPS {0}がバッテリー電力で稼働していないか、または出力電力がオンになりました。	—
201	情報	×	×	並列UPSシステムがバッテリー電力で稼働していないか、または出力電力がオンになりました。	—
201	情報	×	×	オンバッテリーUPSがバッテリー電力で稼働していないか、または出力電力がオンになりました。	—
204	警告	×	×	使用可能なランタイムを超過しました。	現在の構成では、ランタイム残り時間が十分ありません。電源は十分に保護されません。
205	情報	×	×	現在の構成でランタイム残り時間が十分になりました。	—

206	警告	×	×	オンバッテリー中に、ランタイム残り時間が設定した値を下回りました。	—
207	情報	×	×	ランタイム残り時間が設定した値を上回るか、入力電力が回復しました。	—
208	警告	○	○	UPSバッテリー寿命警告です。停電の場合、自動的にバッテリー低下機能を実行します。十分なランタイムは保証されません。	—
209	情報	×	×	UPSのバッテリー容量が許容範囲内にあります。	—
210	警告	○	○	内部のハードウェア障害またはUPS過負荷によってUPSがバイパスモードです。	ハードウェア障害または過負荷によって、UPSは自動的にバイパスモードに切り替わりました。この状態では負荷は保護されません。
211	情報	×	×	UPSはバイパスモードではありません。	UPSがバイパスモードから復帰しました。
211	情報	×	×	1台以上のUPSは手動バイパスモードではありません。	—

212	警告	×	×	UPSの前面パネルの操作またはユーザが発行したソフトウェアコマンドにより、UPSはバイパスモードに切り換われました(通常は保守目的)。	-
212	警告	×	×	UPSの前面パネルの操作またはユーザが発行したソフトウェアコマンドにより、UPSはバイパスモードに切り換われました(通常は保守目的)。	-
212	警告	×	×	UPSの前面パネルの操作またはユーザが発行したソフトウェアコマンドにより、UPSはバイパスモードに切り換われました(通常は保守目的)。	-
213	警告	×	×	UPSのバイパススイッチに応答して、UPSはバイパスモードに切り換われました(通常は保守目的)。	保守のためUPSでバイパススイッチを使用することで、UPSは意図的にバイパスモードに切り換われました。
214	警告	○	○	バイパススイッチが正常に動作していません。	-
215	情報	×	×	バイパススイッチが交換されました。	1台以上のUPSでバイパススイッチが交換されました。
216	警告	○	○	オンバッテリー中に通信が切断されました。	UPSがバッテリー電力で稼働中に、UPSとの通信が切断されました。 PowerChuteにバッテリー低下などのUPSイベントが通知されなくなります。

216	警告	○	○	オンバッテリー中に並列UPSシステムとの通信が切断されました。	—
217	警告	○	○	Network Management CardがUPSと通信できません。	—
218	警告	○	○	PowerChuteがNetwork Management Cardと通信できません。	—
218	警告	○	○	並列UPSシステムで、PowerChuteがNetwork Management Cardと通信できません。	—
219	情報	×	×	通信が確立されました。	UPSシステムとの通信が確立されました。
219	情報	×	×	通信が確立されました。	—
219	情報	×	×	通信が確立されました。	—

220	警告	○	○	Network Management Card {0}がUPSと通信できません。	—
221	情報	×	×	Network Management Card {0}通信が確立されました。	—
222	警告	×	×	最小冗長性が消失しました。	—
223	情報	×	×	1台以上のUPSで最小冗長性が回復しました。	最小冗長性レベルが回復しました。
224	警告	×	×	並列UPSシステムの最小冗長性が消失しました。	—
225	情報	×	×	並列UPSシステムの最小冗長性が回復しました。	—
226	警告	○	○	UPS内部温度が超過しました。	UPSの内部温度しきい値の上限を超えています。

227	情報	×	×	UPS内部温度は範囲内です	UPSの内部温度が許容範囲内に復帰しました。
228	警告	×	×	UPS出力が過負荷状態です。	—
228	警告	×	×	並列UPSシステムが過負荷状態です。	—
229	情報	×	×	1台以上のUPSで過負荷状態が修復されました。	—
229	情報	×	×	並列UPSシステムの過負荷状態が修復されました。	—
230	警告	×	×	バッテリー低下状態が発生しました。	—
230	警告	×	×	並列UPSシステムのバッテリー低下状態が発生しました。	—

231	情報	×	×	バッテリー低下状態が解決しました。	—
231	情報	×	×	並列UPSシステムのバッテリー低下状態が解決されました。	—
232	警告	×	×	複数の重大イベント発生: {0}。	—
233	情報	×	×	複数の重大イベントが解決しました。	—
234	警告	×	×	UPS {0} のコンセントが電源オフです。	UPS {0} の電源をオフにしています。
235	情報	×	×	UPS {0}のコンセントの電源がオンになりました。	UPS {0} の電源がオンになりました。
237	警告	×	×	UPSコンセントグループ({0})の電源オフが開始されました。	—

238	警告	×	×	アドレス[0]で並列UPS構成がサポートされていません。	—
239	警告	×	×	UPS[0]の電源がオフになりました。	—
240	警告	×	×	実際の負荷が、ユーザの指定したアラームしきい値を超えました。	—
241	情報	×	×	実際の負荷は、ユーザの指定したアラームしきい値の範囲内です。	—
242	警告	×	×	UPS {0}のコンセントの電源をオフにしています。	—
300	警告	×	×	環境モニタリングカードとの通信が切断されました。	—
301	情報	×	×	環境モニタリングカードとの通信が確立されました。	—

300	警告	×	×	Network Management Card {0}と環境モニタリングカードとの通信が切断されました。	—
301	情報	×	×	Network Management Card {0}と環境モニタリングカードとの通信が確立されました。	—
302	警告	×	×	Network Management Card {0}の周辺温度が範囲外です(プローブ1)。	—
302	警告	×	×	周辺温度が範囲外です(プローブ1)。	—
303	情報	×	×	Network Management Card {0}の周辺温度が範囲内です(プローブ1)。	—
303	情報	×	×	周辺温度が範囲内です(プローブ1)。	—
304	警告	×	×	Network Management Card {0}の周辺温度が範囲外です(プローブ2)。	—

304	警告	×	×	周辺温度が範囲外です(プローブ2)。	—
305	情報	×	×	Network Management Card {0}の周辺温度が範囲内です(プローブ2)。	—
305	情報	×	×	周辺温度が範囲内です(プローブ2)。	—
306	警告	×	×	Network Management Card {0}の湿度が範囲外です(プローブ1)。	—
306	警告	×	×	湿度が範囲外です(プローブ1)。	—
307	情報	×	×	Network Management Card {0}の湿度が範囲内です(プローブ1)。	—
307	情報	×	×	湿度が範囲内です(プローブ1)。	—

308	警告	×	×	Network Management Card {0}の湿度が範囲外です(プローブ2)。	—
308	警告	×	×	湿度が範囲外です(プローブ2)。	—
309	情報	×	×	Network Management Card {0}の湿度が範囲内です(プローブ2)。	—
309	情報	×	×	湿度が範囲内です(プローブ2)。	—
310	警告	×	×	Network Management Card {0}のコンタクト1アラーム。	—
310	警告	×	×	コンタクト1アラーム	—
311	情報	×	×	Network Management Card {0}のコンタクト1正常。	—

311	情報	×	×	コンタクト1正常	—
312	警告	×	×	Network Management Card {0}のコンタクト2アラーム。	—
312	警告	×	×	コンタクト2アラーム	—
313	情報	×	×	Network Management Card {0}のコンタクト2正常。	—
313	情報	×	×	コンタクト2正常	—
314	警告	×	×	Network Management Card {0}のコンタクト3アラーム。	—
314	警告	×	×	コンタクト3アラーム	—

315	情報	×	×	Network Management Card {0}のコンタクト3正常。	—
315	情報	×	×	コンタクト3正常	—
316	警告	×	×	Network Management Card {0}のコンタクト4アラーム。	—
316	警告	×	×	コンタクト4アラーム	—
317	情報	×	×	Network Management Card {0}のコンタクト4正常。	—
317	情報	×	×	コンタクト4正常	—