

製品別 サービスパック対応状況一覧(2012/1/31現在)

・OSの種類によっては対応していない場合がありますので、詳細は各製品の対応OS一覧をご確認ください。
 ・[注意事項]にWindows XP Service Pack 2、Windows Vista Service Pack 1、Windows Server 2003 Service Pack 1/2、Windows Server 2003 R2 Service Pack 2環境での注意事項を掲載していますので参照ください。

製品名	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008	Windows Server 2003 R2	Windows Server 2003		Windows 7	Windows Vista		WindowsXP				Windows2000				NT4.0
	SP1	SP2	SP2	SP2	SP1	SP1	SP2	SP1	SP3	SP2	SP1a	SP1	SP4	SP3	SP2	SP1	~SP6a
ESMPRO/UPSManager Ver1.0~2.6	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver4.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.6	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.3	×	×	○※8	○※8	○※8	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.2	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver1.0~3.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
ESMPRO/AC Lite Ver4.1	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ESMPRO/AC Enterprise Ver4.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/AC Enterprise Ver4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/AC Enterprise Ver3.6	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AC Enterprise Ver2.1, 3.0, 3.1	×	×	○※8 Ver3.1~	○※8 Ver3.1~	○※8 Ver3.1~	×	×	×	○ Ver3.1	○ Ver3.1~	○ Ver3.1~	○ Ver3.1~	○	○	○	○	○
ESMPRO/AC Enterprise Ver1.0, 1.1, 2.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.6	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AC Enterpriseマルチサーバオプション Ver3.0	×	×	○※8	○※8	○※8	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/ACBlade 管理オプション Ver4.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/ACBlade 管理オプション Ver4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/ACBlade 管理オプション Ver3.6	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/ACBlade 管理オプション Ver3.1	×	×	○※8	○※8	○※8	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプション Ver4.0	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○※2	○※2	○※2	○※2	×
ESMPRO/ACBlade マルチサーバオプション Ver3.0	×	×	○※8	○※8	○※8	×	×	×	×	×	×	×	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
ESMPRO/AC Advance Ver4.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/AC Advance Ver4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/AC Advance Ver3.6	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AC Advance Ver3.3	×	×	○※8	○※8	○※8	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション Ver4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション Ver3.6	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AC Advance マルチサーバオプション Ver3.3	×	×	○※8	○※8	○※8	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/AC MSCSオプション Ver4.1	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	-	-	-
ESMPRO/AC MSCSオプション Ver4.0	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	-	-	-
ESMPRO/AC MSCSオプション Ver3.4	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	-	-	-
SigmaSystemCenter/電源管理基本パックVer.2.1	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SigmaSystemCenter/電源管理基本パックVer.2.0	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SigmaSystemCenter/電源管理基本パックVer.1.0	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
BladeSystemCenter/電源管理基本パックVer.1.0	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
ESMPRO/UPSController Ver2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
ESMPRO/UPSController Ver2.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※4	○※4	○※4	○※4	○
ESMPRO/UPSController Ver1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△※3	△※3	△※3	○
ESMPRO/UPSController Ver1.0, 1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
PowerChute Business Edition Basic v9.0.1	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×
PowerChute Business Edition v8.0.1	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×
PowerChute Business Edition v8.0	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×
PowerChute Business Edition v7.0.5	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×
PowerChute Business Edition v7.0.4	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×
PowerChute Business Edition v7.0	×	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	×	○	×	×	×	×
PowerChute Business Edition v6.1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	※5
PowerChute plus V5.2.3J	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	※7
PowerChute plus V5.2J	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	※6

○:対応している △:一部機能制限あり ×:対応していない -:該当しない

- ※1 使用するPowerChute Business Edition 及び PowerChute plus のバージョンに依存します。
- ※2 BladeServerがサポートしているOSに依存します。
- ※3 ESS RL1999/12版のVer1.25からサポート。
- ※4 ESS RL1999/12版のVer2.07からサポート。
- ※5 Server/WorkstationはSP6a、Terminal Server EditionはSP6
- ※6 Server/WorkstationはSP5、6a、Terminal Server EditionはSP4、5、6
- ※7 Server/WorkstationはSP6a、Terminal Server EditionはSP6
- ※8 ESS RL2003/06版からサポート。
- ※9 連動端末のみサポート。