

「ESS-H-002006B*」

蓄電システムの設置工事者様へ

設置工事・試験調整手順での注意事項

設置工事・試験調整の作業中に操作パネルで保守メニューを表示しますが、保守メニュー中の「電池容量学習」、「保守運転切替」は保守作業用のメニューであり、設置工事・試験調整の作業では利用しないメニューですので、ご注意ください。

メニユ-
運 転 モ ー ド 設 定
左キー↑ ↓ 右キー

メニユ-
ネ ッ ト ワ ー ク 確 認
左キー↑ ↓ 右キー

メニユ-
時 計 設 定
左キー↑ ↓ 右キー

メニユ-
運 転 停 止
左キー↑ ↓ 右キー

メニユ-
整 定 値 設 定
左キー↑ ↓ 右キー

○キー →

メニユ-
電 池 容 量 学 習
左キー↑ ↓ 右キー

○キー →

メニユ-
保 守 運 転 切 替
左キー↑ ↓ 右キー

設置工事・試験調整の作業では
利用しないでください。

学 習 を 開 始 し ま す か ?
は い : ○ い い え : □

運 転 を 切 替 え ま す か ?
は い : ○ い い え : □

上記の「電池容量学習」、「保守運転切替」メニューを誤って実行すると、お客様からクレームとなる場合がございます。万一、誤って実行してしまった場合は、下記の復帰方法を実施お願いします。

●誤って「電池容量学習」、「保守運転切替」のメニューの確認画面に進み、「はい:○」を実行してしまった場合の復帰方法

システムコントローラの電源スイッチを OFF にして一度電源を切り、試験調整説明書「3.1.6 システムコントローラ電源投入」の手順に戻り、再度、試験調整の作業手順を実施お願いします。