

8. 搭載可否一覧

○: 搭載可 △: オプション等により搭載可 ×: 搭載不可 -: 未確認 個別対応: 搭載用部材手配には製品改造開発要求書(RPQ)の発行が必要

N85で始まる型番の装置で記載のないものはN8140-74/90/91/92/93/94/98/99 Expressラックおよび他社ラックへの搭載には対応していません。

※Expressラック以外については取付可否を確認しています。温度条件、地震等の振動への耐性等保証するものではありません。自己責任にて搭載願います。

型名	製品名	NEC Express5800										HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダードラック	富士通 低騒音型/スタンダードラック/19インチラックモデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8500共用	備考
		N8140-500/501/502/503/504/505/506/510	N8140-74	N8140-90/91/92/93/94/98/99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09A/C/10/10A/C	N8540-01/02	10xT/H NQ2200- 1xK/H SIGMABLADE 用 N8140- 113/114/ 115/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2203-xxx 1xK/H NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/ 106	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074S/RX 93074E/XX 9306250 93072S/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG-R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165			
現行製品																							
本体装置(スタンダードサーバ)																							
N8100-2504Y/2505Y /2506Y/2507Y/2508Y /2509Y/2510Y	Express5800/T110i	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)	
N8100-2754Y/2755Y /2756Y/2757Y/2758Y /2759Y/2760Y/2768Y /2769Y	Express5800/T110j	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)	
N8100-2497Y/2498Y /2499Y/2500Y/2501Y /2502Y/2503Y/2511Y /2512Y/2513Y/2514Y /2515Y	Express5800/T110i-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-2661Y/2662Y /2663Y/2664Y/2665Y /2666Y/2667Y/2668Y	Express5800/T110j-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-2640Y/2641Y	Express5800/T120h	△	△	-	-	×	×	×	△	-	-	×	-	△	×	△	-	△	-	×	△	N8143-136 ラックコンバージョンキット使用	
N8100-2519Y/2520Y /2521Y/2522Y/2523Y /2524Y/2525Y/2526Y /2527Y/2528Y/2529Y /2530Y/2531Y/2532Y	Express5800/R110i-1	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応		
N8100-2766Y/2767Y	Express5800/R110j-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○		
N8100-2602Y/2603Y	Express5800/R120h-1E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-135 1Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2557Y	Express5800/R120h-1M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-131 1Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2561Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	-	注2	△	×	×	△	N8143-132 1Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2604Y/2606Y	Express5800/R120h-2E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2562Y/2563Y	Express5800/R120h-2M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2564Y/2565Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	×	-	注2	△	×	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-7301Y	Express5800/R140h-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(断線手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
本体装置(Gモジュール)																							
N8100-2516Y/2517Y /2518Y	Express5800/GT110i	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)	
本体装置(モジュラーサーバ)																							
N8100-2539Y/2546Y	Express5800/D120h	△	△	△	×	×	×	×	△	注1	×	△	×	×	×	×	×	△	×	×	×	N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y モジュールエンジニア	
N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y	モジュールエンジニア	○	○	○	×	×	×	×	○	注1	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	注1: 奥行140mmのラックのみ、ラックレール添付の突起ネジに交換することで搭載可	
本体装置(iStorageNSシリーズ)																							
NF8100-234Y/235Y/236Y /237Y	iStorage NS100Th	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
NF8100-238Y/239Y/240Y /241Y/246Y/247Y/248Y /249Y	iStorage NS300Rh	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応		
NF8100-242Y	iStorage NS500Ri	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	-	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
NF8100-243Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	-	×	-	注1	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
サーバ																							
N8800-201Y/201L/203Y /203L/205Y/205L/212Y /214Y/214L/236Y/236L /238Y/238L	Express5800/R320e-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)	
N8800-202Y/202L/204Y /204L/206Y/206L/213Y /215Y/215L/237Y/237L /239Y/239L	Express5800/R320e-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)	
N8800-218Y/218L/220Y /220L/222Y/222L/224Y /224L/230Y	Express5800/R320f-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)	
N8800-219Y/219L/221Y /221L/223Y/223L/225Y /225L/231Y	Express5800/R320f-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)	
本体装置(S0シリーズ)																							
N8000-6315/6315Y /6316/6316Y/6317/6317Y /6318/6318Y/6319/6319Y /6320/6320Y	Express5800/53Xj	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-045 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)	
N8000-6601/6601Y/6602 /6602Y	Express5800/56Xg	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8143-75 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)	

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700	HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42/S2	IBM NetBAY25/S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダードラック	富士通 低騒音型/スタンダードラック/19インチラック	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HAB 500共用	備考
		N8140-500/501/502/503/504/505/506/510	N8140-74	N8140-90/91/92/93/94/98/99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09AC/10/10AC	N8540-01/02	10xT/H NQ2200- NQ2202B-xxx 1xXT/H SIGMABLADE 用 N8140-105/ 106	J150xA/J150dB A490xA/A490D	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10642/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SXRX 93074EXXX 9306250 93072SXRX		9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/F GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
N8100-2387Y/2388Y/2389Y/2390Y/2391Y/2392Y/2393Y/2394Y/2395Y/2396Y/2397Y/2398Y/2399Y/2400Y/2401Y	Express5800/R120g-1M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	×	○	×	○	○	○	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。	
N8100-1814Y/1815Y/1816Y/1817Y/1818Y/1819Y/1846Y	Express5800/R120d-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: N8143-78 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。	
N8100-1820Y/1821Y/1822Y/1843Y	Express5800/R120e-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: N8143-78 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。	
N8100-2111Y/2112Y/2113Y/2114Y/2115Y/2116Y/2117Y	Express5800/R120e-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。	
N8100-2118Y/2119Y/2120Y/2121Y	Express5800/R120f-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。	
N8100-2263Y/2264Y/2265Y/2266Y/2267Y/2268Y/2269Y	Express5800/R120f-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。	
N8100-2271Y/2272Y/2273Y/2274Y/2275Y/2276Y/2277Y/2278Y/2279Y/2280Y	Express5800/R120g-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。	
N8100-2437Y/2438Y/2439Y/2440Y/2441Y/2442Y/2443Y/2444Y	Express5800/R120g-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。	
N8100-2446Y/2447Y/2448Y/2449Y/2450Y/2451Y/2452Y/2453Y	Express5800/R120g-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。	
N8100-1778Y/1779Y/1780Y/1781Y/1782Y/1783Y/1784Y/1785Y/1786Y	Express5800/R120d-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要	
N8100-2039Y/2040Y/2041Y/2042Y/2043Y/2044Y/2045Y/2046Y/2047Y/2048Y/2049Y/2050Y	Express5800/R120e-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要	
N8100-2213Y/2214Y/2215Y/2216Y/2217Y/2218Y/2219Y/2220Y/2221Y/2222Y/2223Y/2224Y	Express5800/R120f-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要	
N8100-2405Y/2406Y/2407Y/2408Y/2409Y/2410Y/2411Y/2412Y/2413Y/2414Y/2415Y/2416Y/2417Y/2418Y/2419Y	Express5800/R120g-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要	
N8100-7001Y/7002Y/7003Y/7004Y/7005Y/7006Y/7007Y/7008Y	Express5800/R140e-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-7051Y/7052Y/7053Y/7054Y/7055Y/7056Y/7057Y/7058Y	Express5800/R140f-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-7121Y/7122Y/7123Y/7124Y/7125Y/7126Y/7127Y/7128Y	Express5800/R140g-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
本体装置(Gモデル旧製品)																						
N8100-1881Y/1882Y/1883Y/2035Y	Express5800/GT110e	△	△	△	△	△	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	N8143-75ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-1970Y/1971Y/1972Y/2014Y	Express5800/GT110f	△	△	△	△	△	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2
N8100-2155Y/2156Y/2158Y/2159Y/2164Y/2165Y/2194Y	Express5800/GT110g	△	△	△	△	△	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2
N8100-2487Y/2488Y/2489Y	Express5800/GT110h	△	△	△	△	△	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2
N8100-1884Y/1885Y/1886Y/1887Y/1888Y/1889Y/1941Y	Express5800/GT110e-S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
N8100-1974Y/1975Y/1977Y/1978Y/1979Y/1980Y/2027Y/2028Y/2029Y	Express5800/GT110f-S	△	△	△	△	△	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2
N8100-2164Y/2165Y/2194Y	Express5800/GT110g-S	△	△	△	△	△	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2
本体装置(ECO CENTER (Hモデル)旧製品)																						
N8100-1910Y/1911Y/1912Y/1913Y/1914Y/1915Y/1922Y/1923Y/1924Y	Express5800/E120d-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	個別対応
N8100-1946Y/1947Y/1948Y/1949Y	Express5800/E120d-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	×
N8100-1986Y/1989Y/1990Y/1991Y/1992Y/1993Y/1994Y/1995Y/1996Y/1997Y	Express5800/E120d-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	×
N8100-2083Y/2084Y/2085Y/2086Y/2087Y/2088Y/2089Y/2100Y/2101Y/2102Y	Express5800/E120e-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	×

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42/S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタANDARD ラック	富士通 低騒音型/スタンダードラック/19inchラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HAB 500共用	備考
		N8140-500/501/502/503/504/505/506/510	N8140-74	N8140-90/91/92/93/94/98/99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09A/C/10/10A/C	N8540-01/02	10x7FH NQ2200-10x7FH SIGMABLADE用 N8140-113/114/115/116/117	10x7FH NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202E-10x SIGMABLADE用 N8140-105/106	J150/A/J150/B/A490/A490D	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10642/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930743X/RX 93074EX/X 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3R/C12 PG-R3R/C12/3/4 PG-R6R/C12	PG-R4R/C5 PG-R8R/C1 19R-17A41/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/F GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
N8100-2229Y/2230Y /2231Y/2232Y/2233Y /2234Y/2235Y/2236Y /2237Y/2238Y/2239Y /2240Y/2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2252Y /2253Y	Express5800/E120f-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8100-2365Y/2366Y /2367Y/2368Y/2369Y /2369Y/2369Y/2369Y /2369Y/2369Y/2369Y /2369Y/2369Y/2369Y /2369Y/2369Y/2369Y	Express5800/E120g-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8141-6083Y/684Y	モジュールエンクロージャ	○	-	○	×	×	×	×	○	-	-	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	
N8141-70Y/76Y	モジュールエンクロージャ	○	-	○	×	×	×	×	○	-	-	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	
本体装置 (StorageNSシリーズ旧製品)																						
NF8100-201Y/202Y/203Y	iStorage NS100Td	△	△	△	△	△	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-213Y/214Y/215Y	iStorage NS100Te	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-223Y/224Y/225Y /231Y	iStorage NS100Tg	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-197Y/198Y	iStorage NS300Tc	△	△	△	△	×	×	×	△	×	×	△注1	-	△注1	-	△注1	×	△注1	-	×	△注1	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-209Y/210Y	iStorage NS300Te	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
NF8100-216Y/217Y	iStorage NS300Tf	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
NF8100-187/188/189	iStorage NS300Rb	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
NF8100-204Y/205Y/206Y	iStorage NS300Rd	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
NF8100-218Y/219Y/220Y	iStorage NS300Re	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
NF8100-226Y/227Y/228Y	iStorage NS300Rg	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
NF8100-195Y/196Y	iStorage NS500Rc	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
NF8100-199Y/200Y	iStorage NS500Rd	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
NF8100-211Y/212Y	iStorage NS500Re	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
NF8100-221Y/222Y	iStorage NS500Rf	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
NF8100-229Y/230Y	iStorage NS500Rg	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
NF8100-232Y/233Y	iStorage NS500Rh	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○
スケーラブルHAサーバ(旧製品)																						
NE3200-001Y/002Y/003Y /004Y	Express5800/A1020a	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	-	-	○	×	○	×	○	○	○	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
NE3200-011Y/012Y/013Y /014Y/015Y/016Y	Express5800/A1020b	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	-	-	○	×	○	×	○	○	○	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
NE3100-005Y	Express5800/A1040a	○	×	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	-	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
NE3100-001Y/002Y/011Y /012Y/0101Y/111Y/001L /002L/101L	Express5800/A1080a	○	×	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	-	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
サーバ/ブレードサーバ(旧製品)																						
N8800-1431/45/147/149 /155/156/162/164/166/168	Express5800/R320a-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-173Y/182Y/186Y /191Y/194Y/197Y/199Y	Express5800/R320c-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-154/163/165	Express5800/R320b-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-174Y/183Y/192Y	Express5800/R320c-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-185Y/187Y/195Y /198Y/200Y	Express5800/R320d-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8405-018/016A/016B/016C	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-M)	○	○	○	○注2	×	×	×	○	○	○	△注3	×	△注3	×	△注3	△注3	△注3	×	×	△注3	注1: N8140-74 13ヶ所への搭載不可 注2: ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要 注3: M5コアナット必要(4個)
N8405-040/40A	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H v2)	○	×	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	-	-	○	○	○	○	×	-	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要
本体装置 (50シリーズ旧製品)																						
N8000-6404/6404Y /6406/6406Y/6507/6507Y /6508/6508Y/6508/6510Y /6510/6510Y	Express5800/53Xi	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)
N8000-6401/6401Y /6402/6402Y/6501/6501Y /6502/6502Y	Express5800/55Xa	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-75ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8000-6603/6603Y/6604 /6604Y	Express5800/56Xg-E	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	-	△	×	△	△	×	△	N8143-75ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)
iStorage M/Dシリーズ(旧製品)																						
NF5341-SB00Y /SB00Y	iStorage M500 ディスクアレイ	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
NF5371-SB00Y	iStorage M700 ディスクアレイ	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
NF5341-SE70/SE71 /SE70D/SE71D	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M500用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5371-SE70/SE71	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M700用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5311-SR11P1Y/SR11P2Y	iStorage M10e 1G iSCSI 1TB+バック	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5183-SB401/SB402 /SB402D/SB404D	iStorage D8-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF8100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF8100-SK13)が必要 注3: リフトアップジョイントを付けた状態で、実行径が50mmから1,000mmになり、ケーブルング、スペース等の設置幅が向上するためです。
NF5183-SB02/SB02D	増設ノードシャーシ(D8-30用)	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5181-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D8用)	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5113-SR40/SR40D/SR40D	iStorage D1-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5113-SR50/SR50S	iStorage D1-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5133-SR40/SR40D	iStorage D3-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5133-SR50	iStorage D3-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5021-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D1用)	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5023-SE70/SE70D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(6Gbps)(D3-30/30用)	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42/52	IBM NetBAY25/52	DELL	富士通 スタンダードラック	富士通 低騒音型/スタンダードラック/19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8500共用	備考
		N8140-500/501/502/503/504/505/506/510	N8140-74	N8140-90/91/92/93/94/98/99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09A/C/10/10A/C	N8540-01/02	10x7.5H NQ2200- NQ2202B-xxx 1x7.5H SIGMABLADE 用 N8140-113/114/ 115/116	10x7.5H NQ2202C-xxx NQ2202D-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/ 106	J150x/A/J150x/B A490x/A490D	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10642/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SX/RX 93074EX/XX 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-17A41/2 19R-17B41/2 19R-26x2A 19R-27x2A2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
NF5021-SZ021	拡張バッテリーバックアップユニット																					
NF5021-SZ023	拡張バッテリーバックアップユニット(D3.30/30用)	○	○注3	○	○	△注2	△注2	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF7840-SR100/SR101 /SR102/SR104/SR110 /SR111/SR112/SR114	iStorage Mシリーズ NASオプション N14e																					
NF7840-SR210/SR211 /SR212/SR213/SR214 /SR220/SR221/SR222 /SR223/SR224/SR230 /SR231/SR232/SR233 /SR234	iStorage Mシリーズ NASオプション N18e	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	
NF7841-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125	iStorage Mシリーズ NASオプション N14e																					
NF7841-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	iStorage Mシリーズ NASオプション N18e	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	
iStorage HSシリーズ(旧製品)																						
NF7158- SST400/SBT401/SBT402	iStorage HS3-40	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	
ディスプレイ/キーボード関連(旧製品)																						
N8170-13/18	ラックマウント用キーボード(W)	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	
N8171-49	15型液晶ディスプレイ	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	
N8143-69	11インチLCDコンソールユニット	○	○	○	○	○	○	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2		
サーバスイッチユニット(旧製品)																						
N8191-11/13	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	
N8191-15	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	
ディスクユニット関連(旧製品)																						
N8141-51	Disk増設ユニット	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8192-101/102	Disk増設ユニット	○	○注1	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
バックアップ関連(旧製品)																						
N8141-48/74	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8141-59/75	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
無停電電源装置(旧製品)																						
N8142-11A/11B	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-23/23A	無停電電源装置(1500VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-29	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-31	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-28	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-32	無停電電源装置用増設バッテリー (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-33	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-38	無停電電源装置(2400VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-40	増設バッテリー	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-41	無停電電源装置(1800VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-42	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8142-35	無停電電源装置(5000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
N8180-41/41A	マルチサーバ接続BOX(Share UPS)	○	○	○	○	○	○	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2		
汎用トレイ(旧製品)																						
その他(旧製品)																						
N8180-58	Expressパワーディストリビューションユニット	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	

[補足]

NX7000ラック、HP RackSystem/e搭載時に必要なクリップナットはラック側で手配願います。(NX7000ラックでは「ラックナット」を手配)
DELLラック搭載時にフロントベゼルとドアが干渉してドアが開まらない場合があります。