

8. 搭載可否一覧

○: 搭載可 △: オプション等により搭載可 ×: 搭載不可 -: 未確認 個別対応、搭載用部材手配には製品改造開発要求書(RPQ)の発行が必要

N85で始まる型番の装置で記載のないものはN8140-74/90/91/92/93/94/98/99 Expressラックおよび他社ラックへの搭載には対応していません。

※Expressラック以外については取付可否のみ確認しています。温度条件、地震等の振動への耐性等保証するものではありません。自己責任にて搭載願います。
※個別対応の搭載用部材は受注生産となります。納品まで1ヶ月以上かかる場合があります。

型名	製品名	NEC Express5800						NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2	IBM NetBay22	DELL	富士通スタンダードラック	富士通低価格型/スタンダードラック/19インチラックモデル1740	富士通スリムラック	日立HAR000専用	日立HAR000/HAR500共用	備考		
		N8140-500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140-74	N8140-90/91/92/93/94/98/99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09A/C/10/10A/C	N8540-01/02	NQ2207-10xT/H NQ2208-10xT/H SIGMABLADE N8140-113/114/116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE N8140-105-106	J150xA/J150xB A490xA/A490xB	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 93074E3/XX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG-R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162		GH-RK7385 GH-RK7165	
現行製品																							
本体装置(スタンダードサーバ)																							
N8100-2154/2155 /2756Y/2757Y/2758Y /2759Y/2760Y/2768Y /2769Y/2811Y/2812Y /2813Y/2814Y/2815Y /2816Y/2817Y/2818Y /2819Y	Express5800/T110j	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)	
N8100-2901Y/2902Y /2903Y/2906Y/2906EY /2907Y/2908Y/2909Y /2910Y/2953Y/2954Y	Express5800/T110k	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)	
N8100-2661Y/2662Y /2663Y/2664Y/2665Y /2666Y/2667Y/2668Y /2671Y/2672Y/2797Y /2798Y/2799Y/2800Y /2801Y/2802Y/2803Y /2804Y/2805Y/2806Y /2813Y/2914Y	Express5800/T110j-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-2886Y/2887Y /2888Y/2890Y/2891Y /2892Y/2893Y/2894Y /2895Y/2897Y	Express5800/T110k-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-2640Y/2841Y /2783Y/2784Y /2845Y/2847Y	Express5800/T120h	△	△	-	-	×	×	×	△	-	-	×	-	△	-	△	-	△	-	×	△	N8143-136 ラックコンバージョンキット使用	
N8100-2951Y/2952Y	Express5800/R110k-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	○	N8143-143 スライドレール使用(標準添付)	
N8100-2840Y/2841Y	Express5800/R110j-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2997Y/2998Y	Express5800/R110k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2999Y	Express5800/R110k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	-	△注2	○	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
N8100-2802Y/2803Y /2779Y/2780Y /2842Y/2843Y	Express5800/R120h-1E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-135 1Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2557Y/2773Y/2834Y /2957Y	Express5800/R120h-1M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-131 1Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-127 1Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2561Y/2774Y/2835Y	Express5800/R120h-1M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	×	-	注2	△	×	×	△	△	N8143-132 1Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-128 1Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2916Y/2917Y/2918Y	Express5800/R120h-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	×	-	注2	○	×	×	○	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2985Y/2986Y	Express5800/R120j-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	×	-	注2	○	×	×	○	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2604Y/2606Y /2781Y/2782Y /2844Y/2845Y	Express5800/R120h-2E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	△	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2562Y/2563Y /2775Y/2776Y /2836Y/2837Y /2858Y	Express5800/R120h-2M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2564Y/2565Y /2777Y/2778Y /2838Y/2839Y	Express5800/R120h-2M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	×	-	注2	△	×	×	△	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2919Y/2921Y	Express5800/R120h-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2920Y/2922Y	Express5800/R120h-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	×	×	-	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2988Y/2989Y/2990Y	Express5800/R120j-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	×	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2991Y/2992Y	Express5800/R120j-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	×	×	-	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-7301Y N8100-7302Y	Express5800/R140h-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新機手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
本体装置(Gモデル)																							
N8100-2820Y/2821Y/2822Y	Express5800/GT110j	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
本体装置(モジュラーサーバ)																							
N8100-2639Y/2546Y	Express5800/D120h	△	△	△	△	×	×	×	△	注1	×	△	×	×	×	△	×	×	×	×	×	N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y モジュールエンクロージャ使用。 注1: 奥行1,140mmのラックのみ。ラックレール適合の突起部を交換することで搭載可	
N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y	モジュールエンクロージャ	○	○	○	×	×	×	×	○	注1	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	注1: 奥行1,140mmのラックのみ。ラックレール適合の突起部を交換することで搭載可	
本体装置(iStorageNSシリーズ)																							
NF8100-261Y/262Y/263Y /264Y/265Y /266Y/267Y/268Y/269Y /270Y	iStorage NS100T	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)

型名	製品名	NEC Express5800						NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダードラック	富士通 低騒音型/スタンダードラック/19インチラックモデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8500共用	備考	
		N8140-500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140-74	N8140-90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/09A/C/ 10/10A/C	N8540-01/02	NQ2207-10xT/ NQ2209-1xT/ SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE用 N8140-105/- 106	H150xA/J150xB/A490xA/A490dB	10R22/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10649/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 9307453/RX 93074E/XX 9306250 930725X/R	9306200	racksystem 4210 racksystem PG- PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG-R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-1748/12 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162		GH-RK7385 GH-RK7165
N8100-2299Y/2300Y /2301Y/2302Y/2303Y /2304Y/2305Y/2306Y /2307Y/2308Y	Express5800/T110h-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-2497Y/2498Y /2499Y/2500Y/2501Y /2502Y/2503Y/2511Y /2512Y/2513Y/2514Y /2515Y	Express5800/T110k-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)	
N8100-2282Y/2283Y /2284Y/2285Y/2286Y /2287Y	Express5800/T120f	△	△	△	△	×	×	×	△	×	×	△注1	-	△注1	-	△注1	-	-	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアナット必要(6個)	
N8100-2456Y/2457Y /2458Y/2459Y/2460Y /2461Y/2462Y/2463Y	Express5800/T120g	△	△	△	△	×	×	×	△	×	-	△注1	-	△注1	×	△注1	-	-	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアナット必要(6個)	
本体装置(スタンダードサーバ旧製品(ラックモデル))																						
N8100-2181Y/2182Y/2183Y /2184Y/2185Y/2186Y /2187Y/2188Y/2189Y /2190Y/2191Y/2192Y	Express5800/R110g-1E	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2317Y/2318Y /2319Y/2320Y/2321Y/2322Y /2323Y/2324Y/2325Y /2326Y	Express5800/R110h-1	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2519Y/2520Y /2521Y/2522Y/2523Y /2524Y/2525Y/2526Y /2527Y/2528Y/2529Y /2530Y/2531Y/2532Y	Express5800/R110k-1	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2766Y/2767Y /2832Y/2833Y	Express5800/R110j-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	
N8100-2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2248Y /2249Y/2247Y/2248Y /2130Y/2132Y/2133Y /2134Y	Express5800/R120f-1E	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造公差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2424Y/2425Y /2426Y/2427Y/2428Y /2429Y/2430Y/2431Y	Express5800/R120g-1E	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造公差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2197Y/2198Y /2199Y/2200Y/2201Y /2202Y/2203Y/2204Y /2205Y/2206Y/2207Y /2208Y	Express5800/R120f-1M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造公差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2387Y/2388Y /2389Y/2390Y/2391Y /2392Y/2393Y/2394Y /2395Y/2396Y/2397Y /2398Y/2399Y/2400Y /2401Y	Express5800/R120g-1M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造公差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2263Y/2264Y /2265Y/2266Y/2267Y /2268Y/2269Y	Express5800/R120f-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造公差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2274Y/2275Y /2276Y/2278Y/2279Y /2280Y		○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造公差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2437Y/2438Y /2439Y/2440Y/2441Y /2442Y/2443Y/2444Y	Express5800/R120g-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造公差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2446Y/2447Y /2448Y/2449Y/2452Y /2453Y		○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造公差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2213Y/2214Y /2215Y/2216Y/2218Y /2217Y/2218Y/2219Y /2220Y/2221Y/2222Y /2223Y/2224Y	Express5800/R120f-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
N8100-2405Y/2406Y /2407Y/2408Y/2409Y /2410Y/2411Y/2412Y /2413Y/2414Y/2415Y /2416Y/2417Y/2418Y /2419Y	Express5800/R120g-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
N8100-7001Y/7002Y /7003Y/7004Y/7005Y /7006Y/7007Y/7008Y	Express5800/R140c-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	○	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-7051Y/7052Y /7053Y/7054Y/7055Y /7056Y/7057Y/7058Y	Express5800/R140f-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-7121Y/7122Y /7123Y/7124Y/7125Y /7126Y/7127Y/7128Y	Express5800/R140g-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。	
本体装置(Gモデル旧製品)																						
N8100-2155Y/2156Y /2158Y/2159Y/2164Y /2165Y/2194Y	Express5800/GT110g	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2487Y/2488Y /2489Y	Express5800/GT110h	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2516Y/2517Y /2518Y/2736Y/2737Y /2738Y	Express5800/GT110i	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2164Y/2165Y /2194Y	Express5800/GT110g-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
本体装置(ECO CENTER (モデル旧製品))																						

