

NX7700x 仮想環境(ESXi 6.7) 準備項目一覧

NX7700x 仮想環境(ESXi 6.7) 準備項目	A5010E-2 v2	A4012M-4 A4012L-2 A4012L-1 A4010M-4	A4012L-2D A4012L-1D	A5012M-4 A5012L-2 A5010M-4	A5012L-2D A5012L-1D	A5012M-4 v2 A5012L-2 v2 A5010M-4 v2	A5012L-2D v2 A5012L-1D v2
情報の確認							
VMware ESXi6.7のサポート対象機器一覧の確認 [重要]上記URL内のOSサポート情報をご確認ください	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/SMIによるVMwareのRAID(内部ディスク)管理方法 最新のESMPRO/ServerManager RAIDシステム管理機能ガイドをご確認下さい。	○	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/SMとLSI SMI-Sプロバイダのバージョン組み合わせ 上記ファイルの組合せを必ず 守って下さい。	対象外	○	○	○	○	○	○
ESMPRO/ServerAgent for VMware 動作環境 ESMPRO/SAIは(左記ソフトの後継 ESMPRO/SASも)ESXiで利用不可※ ※ESXi5/6 へは導入できません。	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
NX7700x(ESXi 6.7)をインストール							
NX7700xにESXi6.7をインストールする場合は必ず下記NEC Custom Imageを使用してください。 ■ESXi 6.7 update1 インストールパッケージ: ESXi-6.7.1-10302608-NEC-6.7-02.iso アップデートパッケージ: ESXi-6.7.1-10302608-NEC-6.7-02.zip ■ESXi 6.7 update3 インストールパッケージ: ESXi-6.7.3-14320388-NEC-6.7-04.iso アップデートパッケージ: ESXi-6.7.3-14320388-NEC-6.7-04.zip	対象外	○	○	○	○	○	○
NX7700xにESXi6.7をインストールする場合は必ず下記NEC Custom Imageを使用してください。 ■ESXi 6.7 update2 インストールパッケージ: ESXi-6.7.2-13644319-NEC-GEN-6.7-03.iso アップデートパッケージ: ESXi-6.7.2-13644319-NEC-GEN-6.7-03.zip ■ESXi 6.7 update3 インストールパッケージ: ESXi-6.7.3-14320388-NEC-GEN-6.7-04.iso アップデートパッケージ: ESXi-6.7.3-14320388-NEC-GEN-6.7-04.zip	○	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
NX7700x(ESXi 6.7)にインストール							
NX7700x向けVMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧 [重要]上記URL記載のオプションデバイスに必要なドライバを必ず適用願います。	○	○	○	○	○	○	○
Agentless Management Service およびiLO Channel Interface Driver(A5010E-2 v2向け)※ 概要: 仮想化プラットフォームで、ホストOS上の情報をiLOで取得するために必要なモジュール ※ユーティリティの項参照	○	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
NEC CMCプロバイダのインストール(A50xxx-x)向け 概要: VMware用CPUとメモリ障害監視ソフト	対象外	対象外	対象外	○	○	○	○
NEC CMCプロバイダのインストール(A40xxx-x向け) 概要: VMware用CPUとメモリ障害監視ソフト	対象外	○	○	対象外	対象外	対象外	対象外
ESMPRO/ServerManager RAIDシステム管理機能 (VMware ESXi 5以降) サポート情報リスト※ 概要: サーバ内蔵ディスクの障害監視ソフト ※RAID監視を実施する場合はESMPRO/SMを使用してください。 ※ESMPRO/SMとの連携にはLSI SMI-SプロバイダまたはWBEMプロバイダは必須です。 ※LSI SMI-Sプロバイダは内蔵ディスクがなければインストール不要です。	○ (WBEM)	○ (LSI SMI-S)	○ (LSI SMI-S)	○ (LSI SMI-S)	○ (LSI SMI-S)	○ (LSI SMI-S)	○ (LSI SMI-S)
NX7700xを監視するサーバ(Windows)にインストール							
ESMPRO/SM(Windows)のダウンロード用URL ※ Linux版はサポートしていません。ESXi版は存在しません。	○	○	○	○	○	○	○
設定							
デフォルト値から変更が必要なBMC設定(対象装置のユーザーズガイド参照) VMware動作条件に合わせるため、Core Assign ModeをType1からType2へ変更 (Type1はCPUコア障害でコア単位に縮退、Type2はCPU単位に縮退)	対象外	○	○	○	○	○	○
Reliable Memory 概要: VMwareカーネルまたは仮想マシンが配置される領域をミラーリングする機能	対象外	○	○	○	○	○	○
機能							
UEFI Secure Boot 概要: NECが信頼するBIOS、OSのみを使用してブートするセキュリティ機能 Secure BootをDisabledからEnabledに変更する事で有効(対象装置のメンテナンスガイドを参照) 以下の機能はNX7700xでは未サポートとなります。 個別の認証取得が必要となります。	○	○	○	○	○	○	○
Fault Tolerant (FT) Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) Trusted Execution Technology (TXT) vSphere DirectPath I/O Virtual Dedicated Graphics Acceleration (vDGA)	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外

## NX7700x 仮想環境(ESXi 6.5) 準備項目一覧

[illegible]

## NX7700x 仮想環境(ESXi 6.0) 準備項目一覧

NX7700x 仮想環境(ESXi 6.0) 準備項目	A3010E-2	A4010E-2	A3012M-4 A3012L-2 A3012L-1 A3010M-4	A4012M-4 A4012L-2 A4012L-1 A4010M-4
<b>情報の確認</b>				
<a href="#">VMware ESXi6.0のサポート対象機器一覧の確認</a> [重要]上記URL内のOSサポート情報をご確認ください	○	○	○	○
<a href="#">ESMPRO/SMIによるVMwareのRAID(内部ディスク)管理方法</a> 最新のESMPRO/ServerManager RAIDシステム管理機能ガイドをご確認下さい。	○	○	○	○
<a href="#">ESMPRO/SMとLSI SMI-Sプロバイダのバージョン組み合わせ</a> 上記ファイルの組合せを必ず守って下さい。	○	○	○	○
<a href="#">ESMPRO/ServerAgent for VMware 動作環境</a> ESMPRO/SAは(左記ソフトの後継 ESMPRO/SASも)ESXiで利用不可※ ※ESXi5/6 へは導入できません。	対象外	対象外	対象外	対象外
<a href="#">NX7700x(ESXi 6.0)をインストール</a> <a href="#">NX7700xにESXi6.0をインストールする場合は必ずNEC Custom Imageを使用してください。</a>	○	○	○	○
<a href="#">NX7700x(ESXi 6.0)にインストール</a> <a href="#">NX7700x向けVMware ESXi 6.0ドライバ情報一覧</a> [重要]上記URL記載のオプションデバイスに必要なドライバを必ず適用願います。	○	○	○	○
<a href="#">NEC CMCプロバイダのインストール(A40xxx-x向け)</a> 概要: VMware用CPUとメモリ障害監視ソフト	対象外	対象外	対象外	○
<a href="#">NEC CMCプロバイダのインストール(A30xxx-x向け)</a> 概要: VMware用CPUとメモリ障害監視ソフト	対象外	対象外	○	対象外
<a href="#">ESMPRO/ServerManager RAIDシステム管理機能 (VMware ESXi 5以降) サポート情報リスト※</a> 概要: サーバ内蔵ディスクの障害監視ソフト ※RAID監視を実施する場合はESMPRO/SMを使用してください。 ※ESMPRO/SMとの連携にLSI SMI-Sプロバイダは必須です。 ※LSI SMI-Sプロバイダは内蔵ディスクがなければインストール不要です。	○	○	○	○
<a href="#">NX7700xを監視するサーバ(Windows)にインストール</a> <a href="#">ESMPRO/SM(Windows)のダウンロード用URL※</a> Linux版はサポートしていません。ESXi版は存在しません。	○	○	○	○
<b>設定</b>				
<a href="#">デフォルト値から変更が必要なBMC設定(対象装置のユーザズガイド参照)</a> VMware動作条件に合わせるため、Core Assign ModeをType1からType2へ変更 (Type1はCPUコア障害でコア単位に縮退、Type2はCPU単位に縮退)	対象外	対象外	○	○
<a href="#">デフォルト値から変更が必要なBIOS設定(対象装置のユーザズガイド参照)</a> Boot ModeをUEFIからLegacyへ変更 X2APICをEnabledからDisabledへ変更	○	○	対象外	対象外
Reliable Memory 概要: VMwareカーネルまたは仮想マシンが配置される領域をミラーリングする機能	対象外	対象外	対象外	対象外
<b>機能</b>				
以下の機能はNX7700xでは未サポートとなります。 個別の認証取得が必要となります。 Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) Trusted Execution Technology (TXT) vSphere DirectPath I/O Virtual Dedicated Graphics Acceleration (vDGA)	対象外	対象外	対象外	対象外

※NX7700xシリーズはVMware(R) Knowledge Base (2146388)を対処済みです。  
<https://kb.vmware.com/kb/2146388>