

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業										河村電器産業										ヤマシロ工業 サイレントラック	備考
			FSシリーズ					サーバーラックHDSタイプ		サーバーラックHDV-S		サーバーラックHDタイプ		ネットワークラックHDV		エコラック		データーセンターラック						
			FS800-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FSS90-xxxEN	FS100-xxxEN	HDSxx-90xxW	HDSxx-100xxW	HDVxx-10xx-S HDVxx-10xx-S_S	HDxx-90xxW	HDxx-10xxW	HDxx-90xxW	HDxx-10xxW	HDVxx-10xxW	HDVxx-10xxW	ECOxx-90xxW	ECOxx-10xxW	NDxx-90xxW NDxx-10xxW	NDxx-10xxW NDTxx-10xxW	DSxx-90xxW		
N8100-2819V/2921Y	Express5800/R120-2M	610-900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注3	○注1	○	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	○	△注1,注5	△注6	○	○	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には“ ”に置き換えています。 型番中の“x”は任意の数字です。
N8100-2820V/2822Y		610-900mm	x	x	○	○注1	x	△注2	x	○	○	x	△注3	△注3	x	△注3,注4	x	△注5	x	△注5	△注5	△注5	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間420mm以上必要) 注3: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間20mm以上必要) 注4: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間から100mm以上必要) 注5: 前後マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注6: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注7: FSS100-xxxEN/NDTxx-10xxW使用時には前面マウントアングル位置の調整が必要。 注8: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間87mm以下、前後マウントアングル間105mm以上必要) 注9: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間700mm以上必要) 注10: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注11: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7001V/7002Y /7003V/7004Y/7005Y /7006Y/7007Y/7008Y	Express5800/R140c-4	705~890mm	x	x	○	○注1	x	△注2	x	○	○	x	△注3	△注3	x	△注3	x	△注5	x	△注5	x	○注4	○注4	注1: 筐体側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間87mm以下、前後マウントアングル間105mm以上必要) 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間700mm以上必要) 注3: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間700mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7051V/7052Y /7053V/7054Y/7055Y /7056Y/7057Y/7058Y	Express5800/R140f-4	705~890mm	x	x	○	○注1	x	△注2	x	○	○	x	△注3	△注3	x	△注3	x	○注4	x	○注4	x	○注4	○注4	注1: 筐体側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間87mm以下、前後マウントアングル間105mm以上必要) 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間700mm以上必要) 注3: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間700mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7121V/7122Y /7123V/7124Y/7125Y /7126Y/7127Y/7128Y	Express5800/R140g-4	705~890mm	x	x	○	○注1	x	△注2	x	○	○	x	△注3	△注3	x	△注3	x	○注4	x	○注4	x	○注4	○注4	注1: 筐体側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間87mm以下、前後マウントアングル間105mm以上必要) 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間700mm以上必要) 注3: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントマウントアングル間700mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。
本体設置(Gモデル旧製品)																								
N8100-2155Y/2156Y /2158V/2159V/2164Y /2165V/2164Y	Express5800/GT110g	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△	△注4	△	△	N8143-93 ラックコンバーションキット使用 MS27アット必要(10個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
N8100-2487Y/2488Y /2489Y	Express5800/GT110h	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△	△注4	△	△	△	MS27アット必要(12個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
N8100-2516Y/2517Y /2518V/2519V/2523Y /2524Y	Express5800/GT110i	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△	△注4	△	△	△	MS27アット必要(12個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
N8100-2164Y/2165Y /2164Y	Express5800/GT110g-S	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	△	△	△	MS27アット必要(10個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
N8100-2820V/2821Y/2822Y	Express5800/GT110j	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△	△注4	△	△	△	MS27アット必要(10個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
本体設置(モジュラーサーバ)																								
N8100-2539V/2546Y	Express5800/D120h	-	x	x	△	△	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y モジュラーエンクロージャ使用。
N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y	モジュラーエンクロージャ	710-900mm	x	x	○	○注1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	注1: 奥行100mmの場合には前面マウントアングルを40mm前に移動させることが必要。
本体設置(ECO CENTER (モデル旧製品))																								
N8100-2229V/2230Y /2231V/2232Y/2233Y /2234Y/2235Y/2236Y /2237Y/2238Y/2239Y /2240Y/2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2252Y /2253Y	Express5800/E120F-M		x	x	△	△	x	△	△	△	△	x	△	△	x	-	x	△	x	△	△	△	△	N8141-70Y/76Y モジュラーエンクロージャ使用。
N8100-2355V/2365Y /2357Y/2358Y/2369Y /2360Y/2361Y/2362Y /2363Y/2364Y/2365Y /2366Y/2367Y/2368Y	Express5800/E120g-M		x	x	△	△	x	△	△	△	x	△	△	x	-	x	△	x	△	x	△	△	△	N8141-70Y/76Y モジュラーエンクロージャ使用。
N8141-70Y/76Y	モジュラーエンクロージャ	730~915mm	x	x	○	△注1	x	△注2	x	○	○	x	△注3	△注3	x	-	x	○	x	△注1	○	○	○	注1: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注4: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。
本体設置(StorageNSシリーズ旧製品)																								
NF8100-2137V/2141Y/2151Y	Storage NS100Te		△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-93 ラックコンバーションキット使用 MS27アット必要(10個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
NF8100-2237V/2241Y/2251Y /2251Y	Storage NS100Tg	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-120 ラックコンバーションキット使用 MS27アット必要(10個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
NF8100-2347V/2351Y/238Y /237Y/244Y/245Y	Storage NS100Th	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-100 ラックコンバーションキット使用 MS27アット必要(10個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
NF8100-2507V/251Y/252Y /253Y/254Y	Storage NS100Ti	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-100 ラックコンバーションキット使用 MS27アット必要(10個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
NF8100-2617V/262Y/263Y /264Y/265Y /266Y/267Y/268Y/269Y /270Y	Storage NS100Tj	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-120 ラックコンバーションキット使用 MS27アット必要(10個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
NF8100-2167V/217Y	Storage NS300Ti	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	MS27アット必要(12個) 注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。
NF8100-2187V/219Y/220Y	Storage NS300Re	600~820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にて筐体後部の前後ケーシングマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラック側への取付ができません。 注4: マウントアングル取付位置の関係でラック側への取付ができません。

