

8. 搭載可否一覽

○: 搭載可 △: オプション等により搭載可 ×: 搭載不可 ー: 未確認 個別対応: 搭載用部材手配には製品改造開発要求書(RPQ)の発行が必要

N85で始まる型番の装置で記載のないものはN8140-74/90/91/92/93/94/98/99 Expressラックおよび他社ラックへの搭載には対応していません。

※Expressラック以外については取付可否のみ確認しています。温度条件、地震等の振動への耐性等保証するものではありません。自己責任にて搭載願います。

※個別対応の搭載用部材は受注生産となります。納品まで1ヶ月以上かかる場合があります。

型名	製品名	NEC Express5800								NEC NX7000/7700		HP RackSysteme	HP (COMPAQ) 10000シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2	IBM NetBay22	DELL	富士通スタンダードラック	富士通低騒音型/スタンダードラック19インチラックモデル1740	富士通スリムラック	日立HA8000専用	日立HA8000HA8500共用	備考		
		N8140-500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140-74	N8140-90/91/92 / 93/94/98 /99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-09/10A/C /10/10AC	N8540-01/02	NQ2207-10x1TH /NQ2208-1x1TH /SIGMABLADE 用 86140-113 /114 /116 /117	NQ2202A-xxx /NQ2202B-xxx /NQ2202C-xxx /NQ2202-10x /SIGMABLADE 用 140-105-106	J150xA/J150xB /A490xA/A490xB	10622/G2 /10636/G2 /10642/G2 /10647/G2 /10842/G2	9142 /9146 /9122	9306420 /9306421 /930745X/RX /93074EX/X /9306250 /930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 /PG-R4RC1/2/3/4 /PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 /PG-R6RC1 /19R-174A1/2 /19R-174B1/2 /19R-26xA2 /19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 /GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 /GH-RK7162 /GT-RK7382 /GT-RK7162	GH-RK7385 /GH-RK7165				
現行製品																									
本体装置(スタンダードサーバ)																									
N8100-2901Y/2902Y /2903Y/2908Y/2909Y /2910Y/2953Y/2954Y	Express5800/T110k	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	—	△注2	—	△注2	△注2	△注2	—	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(2個)			
N8100-2995Y/2996Y /3026Y/3027Y	Express5800/T110m	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	—	△注2	—	△注2	△注2	△注2	—	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(2個)			
N8100-2886Y/2887Y /2888Y/2889Y/2891Y /2892Y/2893Y/2894Y /2896Y/2897Y	Express5800/T110k-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)			
N8100-2993Y/2994Y /3004Y/3005Y	Express5800/T110m-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)			
N8100-3000Y/3001Y /3016Y/3017Y	Express5800/T110k-M	△	△	—	—	×	×	×	△	—	—	△	—	△	×	△	—	△	—	×	△	N8143-149 ラックコンバージョンキット使用			
N8100-2951Y/2952Y	Express5800/R110k-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	N8143-143 スライドレール使用(標準添付)			
N8100-3004Y/3005Y /3026Y/3029Y	Express5800/R110m-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	N8143-151 ラックサーバ用スライドレール使用(標準添付)			
N8100-2997Y/2998Y /3013Y/3014Y	Express5800/R110k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	注1	○	×	—	個別対応	○	注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ケーブルアーム取付不可。 注3: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
N8100-2999Y /3015Y	Express5800/R120h-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△注2	○	×	×	○			
N8100-2557Y/2773Y/2834Y /2557Y	Express5800/R120h-1M	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△注1	△	×	×	—	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-131 1Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-127 1Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応			
N8100-2561Y/2774Y/2835Y	Express5800/R120h-1M	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	×	—	△注2	△	×	×	△			
N8100-2985Y/2986Y /3006Y/3007Y	Express5800/R120j-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
N8100-3032Y	Express5800/R120k-1M	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
N8100-3033Y	Express5800/R120k-1M	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
N8100-2562Y/2563Y /2775Y/2776Y /2836Y/2837Y /2958Y	Express5800/R120h-2M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	×	—	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。		
N8100-2564Y/2565Y /2777Y/2778Y /2837Y/2839Y	Express5800/R120h-2M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	×	—	△注2	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
N8100-2988Y/2989Y/2990Y /3008Y/3009Y/3010Y	Express5800/R120j-2M	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	注1	○	×	—	個別対応	○	○	注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
N8100-2991Y/2992Y /3011Y/3012Y	Express5800/R120j-2M	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
N8100-3034Y/3035Y/3036Y	Express5800/R120k-2M	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
N8100-3037Y/3038Y	Express5800/R120k-2M	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
N8100-7301Y /N8100-7302Y	Express5800/R140h-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注2	×	—	×	×	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。		
本体装置(StorageNSシリーズ)																									
NF8100-275Y/276Y/277Y /278Y/279Y/280Y	iStorage NS100Tk	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個) 注3: M5コアナット必要(2個)		
NF8100-291Y/292Y/293Y /294Y/306Y/307Y /308Y/309Y	iStorage NS300Rk	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
NF8100-287Y/288Y /301Y/302Y	iStorage NS500Rk	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	注1	○	×	—	個別対応	○	○	注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応	
NF8100-289Y/290Y /303Y/304Y	iStorage NS500Rk	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応		
本体装置(iサーバ / 高可用性サーバ)																									
N8800-240Y/242Y/249Y /251Y/255Y/257Y	Express5800/R320g-E4	○	○	○	○	○	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個) 注3: M5コアナット必要(2個)		
N8800-241Y/243Y/250Y /252Y/256Y/258Y	Express5800/R320g-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個) 注3: M5コアナット必要(2個)		
N8800-301Y/303Y /300Y/311Y/313Y	Express5800/R320h-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個) 注3: M5コアナット必要(2個)		
N8800-302Y/304Y /310Y/312Y/314Y	Express5800/R320h-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個) 注3: M5コアナット必要(2個)		
N8800-7107Y/111Y/112Y /710Y/2072Y/21Y	Express5800/R31Aa-E2	○	△注1	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	△注2	○	×	×	×	注1: リフトアゲリ付付時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可		
N8800-7137Y/147Y/15Y /172Y/23Y/24Y	Express5800/R32Aa-M2	○	△注1	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	△注2	○	×	×	×	注1: リフトアゲリ付付時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可		
N8800-7167Y/177Y/18Y /728Y/726Y/727Y	Express5800/R32Aa-H2	○	△注1	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	△注2	○	×	×	×	注1: リフトアゲリ付付時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可		
N8800-401Y/402Y/403Y /411Y/412Y/413Y	Express5800/R32Ba-E2	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	注1	○	×	—	個別対応	○	○	注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
本体装置(90シリーズ)																									

[illegible]

型名	製品名	NEC Express5800						NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタ ンダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考		
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92 /93/94/98 /99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2209-1xTTH SIGMA8LADE 用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMA8LADE 用 N8140-105/- 106	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930743X/RX 93074E/XX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165			
N8143-142	18.5型LCDコンソールユニット(1Server)	○	○	×	-	-	-	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	M5ネジが付属(10本/予備含む) ラックレール標準添付。本レール後部にN8191-16/17を搭載可。取り付けブラケットは本型番に標準添付。 ドローの閉閉解除バーのアクセスのため、本ユニット直上Uはあけて下さい。 注1：クリップナット必要(8個) 注2：M5コアナット必要(8個)		
N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット(8Server)	○	○	×	-	-	-	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	M5ネジが付属(10本/予備含む) ラックレール標準添付。 ドローの閉閉解除バーのアクセスのため、本ユニット直上Uはあけて下さい。 注1：クリップナット必要(8個) 注2：M5コアナット必要(8個)		
サーバスイッチユニット																							
N8191-15A	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-838A サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 N8140-838A 18に付きサーバ/スイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)ラックユニット搭載キット使用時は N8143-105 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1：クリップナット必要(8個) 注2：M5コアナット必要(8個)		
N8191-09/08A/10/12/14	サーバスイッチユニット(8Server)	○	○	○	○	○注1	○注1	×	○	△注2	△注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	×	△注3	注1：操作パネルと本体を分離せずラック前面への取付けとなります。 注2：クリップナット必要(8個) 注3：M5コアナット必要(8個)	
N8191-16	サーバスイッチユニット(8Server)	○	○	○	○	○注1	○注1	×	○	△注2	△注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	×	△注3	M5ネジが付属(5本/予備含む)。 操作パネルの分離は不可 単体での設置には本ユニットに付属のブラケットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、LCDコンソールユニット付属の搭載キットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、本ユニット前面はラック前方を向かせること。 N8191-16/17はポート数の差のみ 注1：操作パネルと本体を分離せずラック前面への取付けとなります。ケーブル長に注意ください。 注2：クリップナット必要(4個) 注3：M5コアナット必要(4個)	
N8191-17	サーバスイッチユニット(4Server)	○	○	○	○	○注1	○注1	×	○	△注2	△注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	×	△注3	M5ネジが付属(5本/予備含む)。 操作パネルの分離は不可 単体での設置には本ユニットに付属のブラケットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、LCDコンソールユニット付属の搭載キットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、本ユニット前面はラック前方を向かせること。 N8191-16/17はポート数の差のみ 注1：操作パネルと本体を分離せずラック前面への取付けとなります。ケーブル長に注意ください。 注2：クリップナット必要(4個) 注3：M5コアナット必要(4個)	
ディスクユニット関連																							
N8192-103/104	Disk増設ユニット	○	○	○注1	○	○	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-			
バックアップ関連																							
N8141-69	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8160-82/83/87/88/89 /92/93/94/95/100/108/109	LTO集合型	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	○	注1：ラック奥行延長キット(断接手配不可)が必要		
無停電源装置																							
N8142-100	無停電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8142-101/101CP01	無停電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8142-102	無停電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8142-103	無停電源装置(2400VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8142-104	増設バッテリー (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8142-106	無停電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8142-107/107A	無停電源装置(5000VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注2	○	×	×	○	注1：ラック奥行延長キット(断接手配不可)が必要 注2：PG-R6RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可。PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は搭載可能		
N8142-16/22/22A/108/109	無停電源装置(750VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	○	×	注1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	注1：個別対応廃棄品のみ搭載可		
N8142-26/26A	無停電源装置(1000VA) (ラックマウント用[8U])	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8142-27	無停電源装置用 拡張バッテリーラック (ラックマウント用[3U])	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8180-43/43A	冗長無停電源装置用トランス200V→100V変換 (ラックマウント用[2U])	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
汎用トレイ																							
N8540-49/ N8140-49A/49B	汎用トレイ(引出し型)	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○			
N8140-96	汎用トレイ	○	○	○	○	×	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	搭載重量 最大50kgまで 注1：クリップナット必要(10個) 注2：M5コアナット必要(10個)		
N8140-97	汎用トレイ	○	○	○	○	×	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	搭載重量 最大10kgまで 注1：クリップナット必要(8個) 注2：M5コアナット必要(8個)		
N8140-820	汎用トレイ	○	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	搭載重量 最大100kgまで		
その他																							
N8140-815/816	ブランドパネルセット	○	○	○	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
N8180-63	電源タップ(AC200V)	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○			
旧製品(下記に記載が無い場合には現行製品欄に記載がないか確認して下さい) 本体装置(スタンダードサーバ/旧製品(タワーモデル))																							
N8100-2184Y/2185Y /2186Y/2187Y/2188Y	Express5800/T110g-E	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1：クリップナットが必要(12個) 注2：M5コアナット必要(12個)	
N8100-2309Y/2310Y /2311Y/2312Y/2313Y /2314Y	Express5800/T110h	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1：クリップナットが必要(12個) 注2：M5コアナット必要(12個)
N8100-2504Y/2505Y /2506Y/2507Y/2508Y /2509Y/2510Y	Express5800/T110i	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1：クリップナットが必要(12個) 注2：M5コアナット必要(12個)
N8100-2754Y/2755Y /2756Y/2757Y/2758Y /2759Y/2760Y/2768Y /2769Y/2811Y/2812Y /2813Y/2814Y/2815Y /2816Y/2817Y/2818Y /2819Y	Express5800/T110j	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1：クリップナットが必要(12個) 注2：M5コアナット必要(12個)
N8100-2160Y/2161Y /2162Y/2166Y/2167Y /2191Y/2192Y/2193Y	Express5800/T110g-S	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1：クリップナットが必要(10個) 注2：M5コアナット必要(10個)	
N8100-2299Y/2300Y /2301Y/2302Y/2303Y /2304Y/2305Y/2306Y /2307Y/2308Y	Express5800/T110h-S	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1：クリップナットが必要(10個) 注2：M5コアナット必要(10個)	

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92 /93/94/98 /99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2209-1xTH SIGMABLADE 用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/U150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930743X/RX 93074E/XXX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
N8100-2497Y/2498Y /2499Y/2500Y/2501Y /2502Y/2503Y/2511Y /2512Y/2513Y/2514Y /2515Y	Express5800/T110i-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2661Y/2662Y /2663Y/2664Y/2665Y /2666Y/2667Y/2668Y /2671Y/2672Y/2797Y /2798Y/2799Y/2800Y /2801Y/2802Y/2803Y /2804Y/2805Y/2806Y /2813Y/2814Y	Express5800/T110j-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2282Y/2283Y /2284Y/2285Y/2286Y /2287Y	Express5800/T120f	△	△	△	△	×	×	×	△	×	×	△注1	—	△注1	—	△注1	×	△注1	—	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアナット必要(6個)
N8100-2456Y/2457Y /2458Y/2459Y/2460Y /2461Y/2462Y/2463Y	Express5800/T120g	△	△	△	△	×	×	×	△	×	×	△注1	—	△注1	—	△注1	×	△注1	—	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアナット必要(6個)
N8100-2640Y/2641Y /2783Y/2784Y /2846Y/2847Y	Express5800/T120h	△	△	—	—	×	×	×	△	—	—	×	—	△	×	△	—	△	—	×	△	N8143-136 ラックコンバージョンキット使用
本体装置(スタンダードサーバ旧製品(ラックモデル))																						
N8100-2168Y/2169Y/2170Y /2171Y/2172Y/2173Y /2174Y/2175Y/2176Y /2177Y/2178Y/2179Y	Express5800/R110g-1E	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2315Y/2316Y /2317Y/2318Y/2319Y /2320Y/2321Y/2322Y /2323Y/2324Y/2325Y /2326Y	Express5800/R110h-1	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2519Y/2520Y /2521Y/2522Y/2523Y /2524Y/2525Y/2526Y /2527Y/2528Y/2529Y /2530Y/2531Y/2532Y	Express5800/R110i-1	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2766Y/2767Y /2832Y/2833Y	Express5800/R110j-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	
N8100-2840Y/2841Y	Express5800/R110j-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2245Y /2246Y/2247Y/2248Y /2130Y/2132Y/2133Y /2134Y	Express5800/R120f-1E	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2424Y/2425Y /2426Y/2427Y/2428Y /2429Y/2430Y/2431Y	Express5800/R120g-1E	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2602Y/2603Y /2779Y/2780Y /2842Y/2843Y	Express5800/R120h-1E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△注1	△	×	×	—	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-135 1Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2197Y/2198Y /2199Y/2200Y/2201Y /2202Y/2203Y/2204Y /2205Y/2206Y/2207Y /2208Y	Express5800/R120f-1M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2387Y/2388Y /2389Y/2390Y/2391Y /2392Y/2393Y/2394Y /2395Y/2396Y/2397Y /2398Y/2399Y/2400Y /2401Y	Express5800/R120g-1M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2916Y/2917Y/2918Y	Express5800/R120i-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○注1	×	×	—	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R6RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2263Y/2264Y /2265Y/2266Y/2267Y /2268Y/2269Y	Express5800/R120f-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2274Y/2275Y /2276Y/2278Y/2279Y /2280Y		○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2437Y/2438Y /2439Y/2440Y/2441Y /2442Y/2443Y/2444Y	Express5800/R120g-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2446Y/2447Y /2448Y/2451Y/2452Y /2453Y		○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2604Y/2606Y /2781Y/2782Y /2844Y/2845Y	Express5800/R120h-2E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△注1	△	×	△	△	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2213Y/2214Y /2215Y/2294Y/2216Y /2217Y/2218Y/2219Y /2220Y/2221Y/2222Y /2223Y/2224Y	Express5800/R120f-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
N8100-2405Y/2406Y /2407Y/2408Y/2409Y /2410Y/2411Y/2412Y /2413Y/2414Y/2415Y /2416Y/2417Y/2418Y /2419Y	Express5800/R120g-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
N8100-2919Y/2921Y	Express5800/R120i-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R6RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2920Y/2922Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	注2	○	×	×	○	注2: PG-R6RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-7001Y/7002Y /7003Y/7004Y/7005Y /7006Y/7007Y/7008Y	Express5800/R140e-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	—	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。

		NEC Express5800						NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2	IBM NetBay22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考	
型名	製品名	N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92 /93/94/98 /99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2209-1xTH SIGMABLADE 用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/U150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10642/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 93074EX/XX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
N8100-7051Y/7052Y /7053Y/7054Y/7055Y /7056Y/7057Y/7058Y	Express5800/R140F-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	×	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7121Y/7122Y /7123Y/7124Y/7125Y /7126Y/7127Y/7128Y	Express5800/R140g-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	×	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
本体装置(Gモデル旧製品)																						
N8100-2155Y/2156Y /2158Y/2159Y/2164Y /2165Y/2184Y	Express5800/GT110g	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアダット必要(12個)
N8100-2487Y/2488Y /2489Y	Express5800/GT110h	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアダット必要(12個)
N8100-2516Y/2517Y /2518Y/2736Y/2737Y /2738Y	Express5800/GT110i	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアダット必要(12個)
N8100-2164Y/2165Y /2194Y	Express5800/GT110g-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
N8100-2820Y/2821Y/2822Y	Express5800/GT110j	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアダット必要(12個)
本体装置(モジュラーサーバ)																						
N8100-2539Y/2546Y	Express5800/D120h	△	△	△	×	×	×	×	△	注1	×	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y モジュールエンクロージャ使用。
N8141- 82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y	モジュールエンクロージャ	○	○	○	×	×	×	×	○	注1	×	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	注1: 奥行1140mmのラックのみ。ラックレール取付の突起ネジに交換することで稼働可 注1: 奥行1140mmのラックのみ。ラックレール取付の突起ネジに交換することで稼働可
本体装置(ECO CENTER (モデル)旧製品)																						
N8100-2229Y/2230Y /2231Y/2232Y/2233Y /2234Y/2235Y/2236Y /2237Y/2238Y/2239Y /2340Y/2341Y/2342Y /2343Y/2344Y/2352Y /2353Y	Express5800/E120F-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8100-2355Y/2356Y /2357Y/2358Y/2359Y /2360Y/2361Y/2362Y /2363Y/2364Y/2365Y /2366Y/2367Y/2368Y	Express5800/E120g-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8141-70Y/76Y	モジュールエンクロージャ	○	-	○	×	×	×	×	○	-	-	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	
本体装置(SiStorageNSシリーズ旧製品)																						
NF8100-213Y/214Y/215Y	(Storage NS100Te	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-223Y/224Y/225Y /231Y	(Storage NS100Tg	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-234Y/235Y/236Y /237Y/244Y/245Y	(Storage NS100Th	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-250Y/251Y/252Y /253Y/254Y	(Storage NS100Ti	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-261Y/262Y/263Y /264Y/265Y /266Y/267Y/268Y/269Y /270Y	(Storage NS100Tj	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアダット必要(10個)
NF8100-218Y/219Y/220Y	(Storage NS300Re	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-226Y/227Y/228Y	(Storage NS300Rg	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-238Y/239Y/240Y /241Y/246Y/247Y/248Y /249Y	(Storage NS300Rh	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-255Y/256Y/257Y /258Y	(Storage NS300Ri	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	△注1	○	×	-	個別対応	○	△注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-271Y/272Y/273Y /274Y	(Storage NS300Rj	△	△	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-211Y/212Y	(Storage NS500Re	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-221Y/222Y	(Storage NS500Rf	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-229Y/230Y	(Storage NS500Rg	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-232Y/233Y	(Storage NS500Rh	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-242Y	(Storage NS500Ri	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△注1	-	×	-	個別対応	△	△注1	×	△		N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-243Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	-	×	-	注1	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
NF8100-259Y	(Storage NS500Rj	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△		N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-260Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	-	注2	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
スケラブルHAサーバ(旧製品)																						
NE3200-001Y/002Y/003Y /004Y	Express5800/A1020a	○	○	○	△注1	×	×	×	○	-	-	○	×	○	×	○	-	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NE3200-011Y/012Y/013Y /014Y/015Y/016Y	Express5800/A1020b	○	○	○	△注1	×	×	×	○	-	-	○	×	○	×	○	-	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)必要
NE3100-005Y	Express5800/A1040a	○	×	○	△注1	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	×	-	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)が必要
NE3100-001Y/002Y/011Y /012Y/0101Y/11Y/001L /002L/101L	Express5800/A1080a	○	×	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	-	注1: ラック実行延長キット(新規手配不可)が必要
ITサーバ(ブレードサーバ)(旧製品)																						
NB800-143/145/147/149 /155/156/162/164/166/168	Express5800/R320a-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアダット必要(4個)

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2	IBM NetBay22	DELL racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92 /93/94/98 /99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH/ NQ2209-1xTH/ SIGMABLADE 用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/J150Bx A490xA/A490Dx	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SXXRX 93074EXXX 9306250 93072SXXRX	9306200	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-17A41/2 19R-17A81/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165		
N8800-173Y/182Y/186Y /191Y/194Y/197Y/199Y	Express5800/R320c-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-154/163/165	Express5800/R320b-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-174Y/183Y/195Y	Express5800/R320c-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-185Y/187Y/192Y /198Y/200Y	Express5800/R320d-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)
N8800-201Y/201L/203Y /203L/205Y/205L/212Y /214Y/214L/236Y/236L /238Y/238L	Express5800/R320e-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)
N8800-202Y/202L/204Y /204L/206Y/206L/213Y /215Y/215L/237Y/237L /239Y/239L	Express5800/R320e-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)
N8800-218Y/218L/220Y /220L/222Y/222L/224Y /224L/230Y	Express5800/R320f-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)
N8800-219Y/219L/221Y /221L/223Y/223L/225Y /225L/231Y	Express5800/R320f-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)
N8405-016/016A/016B/016C	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-M)	○	○	○	○注2	×	×	×	○	個別対応	個別対応	△注3	×	△注3	×	△注3	個別対応	△注3	×	×	△注3	注1: N8140-74 13Uラックへの搭載不可 注2: ラック実行延長キッド(新規手配不可)が必要 注3: M5コアナット必要(4個)
N8405-040/040A	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H v2)	○	×	○	○注1	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	—	注1: ラック実行延長キッド(新規手配不可)が必要
本体装置 (50シリーズ旧製品)																						
N8000-640/640A/640Y /640B/640Y/650Y/650Y7Y /650B/650B/650Y/650Y510Y /6510/6510Y	Express5800/53Xi	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-04ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)
N8000-6401/6401Y 6402/6402Y/6501/6501Y 6502/6502Y	Express5800/55Xa	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-75ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8000-6603/6603Y/6604 /6604Y	Express5800/56Xg-E	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	—	△	×	△	△	×	△	N8143-75ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)
N8000-6315/6315Y /6316/6316Y/6317/6317Y /6318/6318Y/6319/6319Y /6320/6320Y	Express5800/53Xi	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-04ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)
N8000-6601/6601Y/6602 /6602Y	Express5800/56Xg	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	—	△	×	△	×	×	△	N8143-75ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)
iStorage M/Dシリーズ(旧製品)																						
NF5341-SB00Y SB00DY	iStorage M500 ディスクアレイ	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが890mm から1,000mm になり、 ケーブリング、スペース等の設置環境が向上するためです。
NF5371-SB00Y	iStorage M700 ディスクアレイ																					
NF5341-SE70/SE71 SE70D/SE71D	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M500用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
NF5371-SE70/SE71	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M700用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
NF5311-SR11P1Y/SR11P2Y	iStorage M10e 1G iSCSI 1TB/バック																					
NF5183-SB401/SB401D SB402/SB402D SB403/SB404D	iStorage D8-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
NF5183-SB02/SB02D	増設ノードシャーシ(D8-30用)																					
NF5181-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D8用)																					
NF5113-SR40/SR40S/SR40D	iStorage D1-30 ディスクアレイ装置																					
NF5113-SR50/SR50S	iStorage D1-30 ディスクアレイ装置																					
NF5133-SR40/SR40D	iStorage D3-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
NF5133-SR50	iStorage D3-30 ディスクアレイ装置																					
NF5021-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D1用)																					
NF5023-SE70/SE70D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(6Gbps)(D3- 30/30用)																					
NF5021-SZ021	拡張バッテリーバックアップユニット	○	○注3	○	○	△注2	△注2	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
NF5021-SZ023	拡張バッテリーバックアップユニット(D3-30/30用)																					
NF7840-SR100/SR101 /SR102/SR104/SR110 /SR111/SR112/SR114	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4a																					注1: ラック実行延長キッド(新規手配不可)必要
NF7840-SR210/SR211 /SR212/SR213/SR214 /SR220/SR221/SR222 /SR223/SR224/SR230 /SR231/SR232/SR233 /SR234	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh6a	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	
NF7841-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4b																					注1: ラック実行延長キッド(新規手配不可)必要
NF7841-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh6b	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	
iStorage HSシリーズ(旧製品)																						
NF7158- 8313A00/SB7A01/SB7A02	iStorage HS3-40	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	注1: N8143-78 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キッド(新規手配不可)必要 ※標準設置、標準配置により設置できない場合があります。
iStorage Tシリーズ																						
NF6301-A7S/AB5/AB6	iStorage T09A テープライブラリ装置	○	×	○	×	×	×	×	○	○	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	注1: 以下の条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ① EIA規格ユニバーサルピッチの19インチラックであること ② ラック前面から奥行きが900mm以内(開口部900mm以上推奨) ③ 取付穴形状が「丸穴(φ7mm)」または「角穴(9.5×9.5mm)」であること。 ④ 寸法以下の規格範囲内であること 前面のマウントアングルからフロント内側までの寸法: 25mm以上 前面のマウントアングルの間隔: 680～1050mm 前面のマウントアングルからリアドア内側までの寸法: 899mm以上 ラックレールサイズ: 469mm以上(突起がないこと)

型名	製品名	NEC Express5800						NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2	IBM NetBay22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考	
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92 / 93/94/98 /99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2209-1xTH SIGMABLADE 用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/J150xB A490xA/A490dB	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 93074EX/XX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162		GH-RK7385 GH-RK7165
NF6128-01R/02R/ST1	iStorage T280 テープライブラリ装置	○	×	×	×	×	×	×	○	○	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	注1以下の条件条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ①EIA規格ユニバーサルピッチの19インチラックであること ②ラック前後ドアに通気口のあること(開口率60%以上推奨) ③取付穴形状が「丸穴(φ7mm)」または「角穴(9.5×9.5mm)」であること。 ④寸法が以下の規格値内であること 前面のマウントアングルからフロントドア内側までの寸法:45mm以上 前後のマウントアングルの間隔:694～860mm 前面のマウントアングルからリアドア内側までの寸法:907mm以上	
ディスプレイ/キーボード関連(旧製品)																						
N8170-13/18	ラックマウント用キーボード(W)	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニット(受注停止) 又はディスプレイ/キーボード収納ユニット(受注停止)使用
サーバスイッチユニット(旧製品)																						
N8191-11/13	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-125 サーバスイッチユニット(4Server)/USB対応ラック搭載キット使用 N8140-125 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は N8143-76 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: クリップナット必要(8個) 注2: M5コアダット必要(8個)
N8191-15	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-836/836A サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 N8140-836/836A 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は N8143-105 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: クリップナット必要(8個) 注2: M5コアダット必要(8個)
ディスクユニット関連(旧製品)																						
N8141-51	Disk増設ユニット	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8192-101/102	Disk増設ユニット	○	○	注1	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	注1: リアドアオプションを付けていただくことを推奨
バックアップ関連(旧製品)																						
N8141-48/74	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8141-59/75	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
無停電電源装置(旧製品)																						
N8142-28	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-33	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-38	無停電電源装置(2400VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-40	増設バッテリー	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-41	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-42	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-35	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
汎用トレイ(旧製品)																						
その他(旧製品)																						

【補足】
NX7000ラック、HP RackSystem/e搭載時に必要なクリップナットはラック側で手配願います。(NX7000ラックでは「ラックナット」を手配)