

		NEC Express5800								NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2	IBM NetBay22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタ ンダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考		
型名	製品名	N8140- 500 /501 /502 /500 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 90/94C/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2209-1xTH 8GCMABLA/4C/8H N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x 8GCMABLA/4C/8H N8140-105/- 106	J150xA/J150dB A80xA/A80xD	1062G/2 10636G/2 10642G/2 10647G/2	9142 9138 9122	9306420 9304421 930745X/RX 93074EX/CX 9306350 930725X/RX	930K200	racksystem 4210 resysystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC12 PG- R4RC12/34 PG-R4RC12	PG-R4RC5 PG-R4RC1 19R-17AA12 19R-17AB12 19R-20A2 19R-27A2	GP5-R1RC07 GP5-R2RC14	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165				
現行製品																									
本体装置 (スタンダードサーバ)																									
N8100-2501Y262Y /2603Y/2605Y/2606Y /2607Y/2609Y/2620Y /2610Y/2651Y/2654Y	Express5800/T110k	△	△	△	△	×	×	×	△	△	注1	△	注1	△	注2	—	△	注2	—	×	△	注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5×7ナット必要(12個)		
N8100-2995Y296Y /3026Y/3027Y	Express5800/T110m	△	△	△	△	×	×	×	△	△	注1	△	注1	△	注2	—	△	注2	—	×	△	注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5×7ナット必要(12個)		
N8100-2886Y287Y /2887Y/2892Y/2891Y /2892Y/2893Y/2894Y /2896Y/2897Y	Express5800/T110k-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△	注1	△	注1	△	注2	△	注2	△	注2	×	△	注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5×7ナット必要(10個)		
N8100-2993Y294Y /3054Y/3055Y	Express5800/T110m-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△	注1	△	注1	△	注2	△	注2	△	注2	×	△	注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5×7ナット必要(10個)		
N8100-3007Y3001Y /3016Y/3017Y	Express5800/T110k-M	△	△	—	—	×	×	×	△	—	—	△	—	△	×	△	—	△	—	×	△	△	N8143-149 ラックコンバージョンキット使用		
N8100-2951Y2952Y	Express5800/R110k-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	○	N8143-143 スライドレール使用(標準添付)		
N8100-3004Y3005Y /3028Y/3029Y	Express5800/R110m-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	○	N8143-151 ラックサーバ(用スライドレール使用(標準添付)		
N8100-2997Y2998Y /3013Y/3014Y	Express5800/R110k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	注1	×	—	○	○	注1	○	○	注1: ケーブルアーム取付不可。		
N8100-2999Y /3015Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応		
N8100-3040Y3041Y	Express5800/R110m-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	注1	○	—	△	注2	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。		
N8100-3042Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	注1	○	—	△	注2	×	×	×	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応		
N8100-2557Y2773Y/2834Y /2857Y	Express5800/R120h-1M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	注1	△	×	—	△	注2	×	×	△	N8143-131 Uラックサーバ(用スライドレールもしくはN8143-127 Uラックサーバ(用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2561Y2774Y/2835Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	注1	△	×	—	△	注2	×	×	△	N8143-132 Uラックサーバ(用スライドレールもしくはN8143-128 Uラックサーバ(用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応	
N8100-2985Y2986Y /3006Y/3007Y	Express5800/R123-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応	
N8100-3032Y	Express5800/R123-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
N8100-3033Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
N8100-2562Y2563Y /2775Y/2776Y /2830Y/2837Y /2958Y	Express5800/R120h-2M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	注1	△	×	—	△	注2	△	注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ(用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ(用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-2564Y2565Y /2777Y/2778Y /2838Y/2839Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	×	△	×	—	△	注2	△	×	×	△	N8143-134 3Uラックサーバ(用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ(用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応	
N8100-2986Y2987Y/2990Y /3028Y/3029Y/3010Y	Express5800/R123-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	注1	×	—	△	注2	○	注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応	
N8100-2981Y2982Y /3011Y/3012Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
N8100-3034Y3035Y/3036Y	Express5800/R120k-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
N8100-3037Y3038Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
N8100-3044Y	Express5800/R125k-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	注1	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	注1: 奥行140mmのラックのみ搭載可	
N8100-7301Y N8100-7302Y	Express5800/R140h-4	○	○	○	△	注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注2	×	—	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(衝手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。	
本体装置 (StorageNSシリーズ)																									
NF8100-276Y276Y/277Y /278Y/279Y/280Y	Storage NS100Tk	△	△	△	△	×	×	×	△	△	注1	△	注1	△	注2	△	注2	△	注2	△	注2	×	△	注1: N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5×7ナット必要(10個)	
NF8100-281Y282Y/293Y /294Y/306Y/307Y /309Y/309Y	Storage NS300Rk	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
NF8100-314Y315Y /316Y/317Y	Storage NS300Rm	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
NF8100-287Y288Y /291Y/292Y	Storage NS500Rk	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応	
NF8100-289Y290Y /303Y/304Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
NF8100-310Y311Y	Storage NS500Rm	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
NF8100-312Y313Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	注1	×	—	△	注2	○	×	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
本体装置 (tサーバ / 高可用性サーバ)																									
NB800-240Y242Y/248Y /251Y/252Y/252Y	Express5800/R320g-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△	注1	△	注1	△	注2	△	注2	△	注2	△	注2	×	△	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5×7ナット必要(2個)	
NB800-241Y243Y/250Y /252Y/256Y/258Y	Express5800/R320g-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△	注1	△	注1	△	注2	△	注2	△	注2	△	注2	×	△	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5×7ナット必要(2個)	
NB800-301Y303Y /309Y/311Y/313Y	Express5800/R320h-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△	注1	△	注1	△	注2	△	注2	△	注2	△	注2	×	△	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5×7ナット必要(2個)	
NB800-302Y304Y /310Y/312Y/314Y	Express5800/R320h-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△	注1	△	注1	△	注2	△	注2	△	注2	△	注2	×	△	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5×7ナット必要(2個)	
NB800-710Y711Y/712Y /718Y/720Y/721Y	Express5800/R31Aa-E2	○	△	注1	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	△	注2	○	×	×	×	注1: LP7127A取り付け時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可	
NB800-713Y714Y/715Y /722Y/723Y/724Y	Express5800/R32Aa-M2	○	△	注1	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	△	注2	○	×	×	×	注1: LP7127A取り付け時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可	
NB800-716Y717Y/718Y /725Y/726Y/727Y	Express5800/R32Aa-H2	○	△	注1	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	△	注2	○	×	×	×	注1: LP7127A取り付け時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可	
NB800-401Y402Y/403Y /411Y/412Y/413Y /411L	Express5800/R32Ba-E2	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	注1	○	×	—	△	注2	○	注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R5RC1/2は個別対応
本体装置 (50シリーズ)																									

型名		製品名		NEC Express5800				NEC NX7000/7700				HP RackSystem/s		HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ		IBM (COMPAQ) 9000シリーズ		IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2		DELL		富士通 スタンダードラック		富士通 縦書き型/スタンダードラック/19インチラック モデル1740		富士通 スリムラック		日立 HA8000専用		日立 HA5000/HA8 500共用		備考					
				N8140-500 /501 502 /503 /504 /505 /506/510	N8140-74	N8140-90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540-51/52/53	N8540-28/29/38	N8540-08/09AC/ 10/10AC	N8540-01/02	NQ2207-10xTH NQ2209-1xTH SIGMABLEADE用 N8140-113 /114/ 116/117	NQ2204A-xxx NQ2208C-xxx NQ2202-10x SIGMABLEADE用 N8140-105/- 106	10522/G2 10636/G2 10842/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9138 9122	9306420 9306421 9307453/RX 930746E/XX 9306265 930723X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG-R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26-A2 19R-27-A2	GP5-R1RC07 GP5-R2RC34	GH-RK7362 GH-RK7182 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165															
Storage V/M/Dシリーズ																																					
NF5522-SR01		Storage V110ディスクアレイ (2.5型)		○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○注3	×	×	×	○	注1)リアドアオプションが必要 注2)ラック取付延長キットが必要(販売終了) 注3)PG-R6RC1：前後留通孔の中心穴間隔ではない(ファン標準装備)ため、他搭載装置を含めたエアフロー一掃要。											
NF5532-SR01		Storage V310ディスクアレイ (2.5型)		○	○注1	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○												
NF5532-SE00		ドライブボックス(3.5型SAS)																																			
NF5532-SE01		ドライブボックス(3.5型SAS)																																			
NF5532-SEB1		ドライブボックス(3.5型SAS)																																			
NF5532-SE00		ドライブボックス(3.5型SAS)																																			
NF5532-SE01		ドライブボックス(3.5型SAS)																																			
NF5532-SEB1		ドライブボックス(3.5型SAS)																																			
NF5532-SEB1		ドライブボックス(3.5型NVMe)																																			
NF5511-SR00/SR0L SR01/SR01L		Storage V10eディスクアレイ(3.5型)/(2.5型)		○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○注3	×	×	×	○	注1)リアドアオプションが必要 注2)ラック取付延長キットが必要(販売終了) 注3)PG-R6RC1：前後留通孔の中心穴間隔ではない(ファン標準装備)ため、他搭載装置を含めたエアフロー一掃要。											
NF5511-SE00/SE01		ドライブボックス(SAS 3.5型)/(2.5型)		○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×						○						
NF5521-SR01/SR01L		Storage V100ディスクアレイ(2.5型)		○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○注3	×	×	×	○												
NF5531-SR01/SR01L		Storage V300ディスクアレイ(2.5型)		○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○注3	×	×	×	○												
NF5521-SE01/SE00		ドライブボックス(SAS)																																			
NF5531-SE01/SE00		ドライブボックス(SAS)																																			
NF5521-SE01		ドライブボックス(NVMe)		○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×						○						
NF5531-SE01		ドライブボックス(NVMe)																																			
NF5313-SR01/SR00 SR01S-SR00S		Storage M12eディスクアレイ																																			
NF5313-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M12e用)																																			
NF5323-SR01/SR00 SR01S-SR00S		Storage M120 ディスクアレイ																																			
NF5323-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M120用)		○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	注1)別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2)別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3)リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、長径きが850mmから1,000mmになり、ケーブリング、スペース等の設置環境が向上するためです。										
NF5333-SR01/SR00		Storage M320 ディスクアレイ																																			
NF5333-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320用)																																			
NF5333-SR01F		Storage M320Fディスクアレイ																																			
NF5333-SE01		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320F用)																																			
NF5333-SR00		Storage M320 ディスクアレイ																																			
NF5373-SR00/SR00F		Storage M720ディスクアレイ/ Storage M720Fディスクアレイ		○	△注4	○	△注4	×	×	×	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○注5	○	○	○	×	○												
NF5333-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320用)																																			
NF5373-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M720用)		○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○	○	○	×	○												
NF5362-SR00Y		Storage M510ディスクアレイ		○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	注1)別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2)別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3)リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、長径きが850mmから1,000mmになり、ケーブリング、スペース等の設置環境が向上するためです。 注4)リアドアオプションが必要 注5) PG-R6RC1/2、PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4、PG-R6RC1/2は搭載可能												
NF5372-SR00Y		Storage M710ディスクアレイ																																			
NF5362-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M510用)																																			
NF5372-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M710用)																																			
NF5313-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY		Storage M11e ディスクアレイ																																			
NF5312-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M11e用)		○	○注3	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×						○							
NF5322-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M110用)																																			
NF5332-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY		Storage M310 ディスクアレイ																																			
NF5332-SE01/SE00		ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M310用)																																			
NF5311-SB00Y/SB01Y SB00HY/SB01HY		Storage M10e ディスクアレイ																																			
NF5311-SE70/SE71 SE700/SE71D SE70H/SE71H		ディスクエンクロージャ(8Gbps)(M10e用)																																			
NF5321-SB00Y/SB01Y SB000HY/SB010Y SB00HY/SB01HY		Storage M100 ディスクアレイ																																			
NF5321-SE70/SE71 SE700/SE71D SE70H/SE71H		ディスクエンクロージャ(8Gbps)(M100用)		○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	注1)ラック取付延長キット(断接し不可)必要											
NF5331-SB00Y/SB01Y SB000HY/SB010Y SB00HY/SB01HY		Storage M300 ディスクアレイ																																			
NF5331-SE70/SE71 SE700/SE71D SE70H/SE71H		ディスクエンクロージャ(8Gbps)(M300用)																																			
NF7842-SR110SR112 /SR115SR120SR122 /SR125		Storage M5シリーズ NASオプション NHi6c																																			
NF7842-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237		Storage M5シリーズ NASオプション NHi6c																																			
				○	○	○	○	△注1	×	×	○	個別対応		個別対応	○	×	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×						○						
Storage WBシリーズ																																					
NF9360-SS05/S505S/S506 FCSイッテ		Storage WB621シリーズ		○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	注1) クリッパット必要(10個) 注2) M53アット必要(10個) 注3) M53アット必要(10個) 注4) クリッパット必要(10個) 注5) M53アット必要(10個)										
NF9360-SS05A/S505S/S506 FCSイッテ		Storage WB620シリーズ		○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○												
NF9360-SS051/S5052/S5053 FCSイッテ		Storage WB610シリーズ		○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○												
NF9360-SS042/SS043/SS044 FCSイッテ		Storage WB655シリーズ		○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○												
NF9360-SS040/SS041 FCSイッテ		Storage WB610シリーズ		○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○												
				○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○												
				○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○												
ディスプレイキーボード関連																																					
NB171-53		15型液晶ディスプレイ		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	NB143-54/54A/54B 液晶ディスプレイキーボード収納ユニットを使用 H4100-H4200/AC-ケーブルが必要 注1) クリッパット必要(10個) 注2) M53アット必要(10個) 注3) M53アット必要(10個) 注4) クリッパット必要(10個) 注5) M53アット必要(10個)									
NB143-77/108		17型LCDコントロールユニット(Server)		○	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2											
NB143-76/105		17型LCDコントロールユニット(Server)		○	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2											
NB143-83/107		17型LCDコントロールユニット(Server)		○	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2											
NB143-122		17型LCDコントロールユニット(Server)		○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○											
				○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○											
				○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○											

[illegible]

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック 18インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HAS 500共用	備考	
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 29/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2208-10xTH SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ220A-xxx NQ220CB-xxx NQ220C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE用 N8140-105- 106	J150xA/J150B A400A/A400D	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10642/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 930746E/XXX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R6RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26A2 19R-27A2	GPS-R1RCB7 GPS-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165		
N8100-2487Y/2488Y /2489Y/2500Y/2501Y /2502Y/2503Y/2511Y /2512Y/2513Y/2514Y /2515Y	Express5800T110S-S	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップアットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(10個)
N8100-2681Y/2682Y /2683Y/2684Y/2685Y /2686Y/2687Y/2688Y /2689Y/2702Y/2703Y /2708Y/2709Y/2800Y /2801Y/2802Y/2803Y /2804Y/2805Y/2806Y /2813Y/2814Y	Express5800T110S-S	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップアットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(10個)
N8100-2282Y/2283Y /2284Y/2285Y/2286Y /2287Y	Express5800T120F	△	△	△	△	×	×	×	×	△	×	×	△注1	—	△注1	—	△注1	×	△注1	—	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアット必要(8個)
N8100-2456Y/2457Y /2458Y/2459Y/2460Y /2461Y/2462Y/2463Y	Express5800T120g	△	△	△	△	×	×	×	×	△	×	×	△注1	—	△注1	—	△注1	×	△注1	—	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアット必要(8個)
N8100-2640Y/2641Y /2703Y/2704Y /2846Y/2847Y	Express5800T120h	△	△	—	—	×	×	×	×	△	—	—	×	—	△	×	△	—	△	—	×	△	N8143-136 ラックコンバージョンキット使用
本体装置(スタンダードサーバ用製品(ラックモデル))																							
N8100-2188Y/2189Y/2190Y /2191Y/2192Y/2193Y /2194Y/2195Y/2196Y /2197Y/2198Y/2199Y	Express5800R110g-1E	○	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2315Y/2316Y /2317Y/2318Y/2319Y /2320Y/2321Y/2322Y /2323Y/2324Y/2325Y /2326Y	Express5800R110h-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2519Y/2520Y /2521Y/2522Y/2523Y /2524Y/2525Y/2526Y /2527Y/2528Y/2529Y /2530Y/2531Y/2532Y	Express5800R110i-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2766Y/2767Y /2832Y/2833Y	Express5800R110j-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	
N8100-2840Y/2841Y	Express5800R110j-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2245Y /2246Y/2247Y/2248Y /2130Y/2132Y/2133Y /2134Y	Express5800R120F-1E	○	○	○	○	△注1	×	×	×	×	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要 製造誤差、経年変化により搭載できない場合があります。
N8100-2424Y/2425Y /2426Y/2427Y/2428Y /2429Y/2430Y/2431Y	Express5800R120g-1E	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要 製造誤差、経年変化により搭載できない場合があります。
N8100-2624Y/2625Y /2779Y/2780Y /2842Y/2843Y	Express5800R120h-1E	△	△	×	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	—	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-135 1Uラックサーバ(無スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2197Y/2198Y /2199Y/2200Y/2201Y /2202Y/2203Y/2204Y /2205Y/2206Y/2207Y /2208Y	Express5800R120F-1M	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要 製造誤差、経年変化により搭載できない場合があります。
N8100-2387Y/2388Y /2389Y/2390Y/2391Y /2392Y/2393Y/2394Y /2395Y/2396Y/2397Y /2398Y/2399Y/2400Y /2401Y	Express5800R120g-1M	○	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要 製造誤差、経年変化により搭載できない場合があります。
N8100-2916Y/2917Y/2918Y	Express5800R120i-1M	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R4RC1/2/PG-R6RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応。
N8100-2263Y/2264Y /2265Y/2266Y/2267Y /2268Y/2269Y	Express5800R120F-2E	○	○	○	○	○注1	×	×	×	×	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新機手配不可)必要 製造誤差、経年変化により搭載できない場合があります。
N8100-2274Y/2275Y /2276Y/2278Y/2279Y /2280Y	Express5800R120F-2E	○	○	○	○	○注1	×	×	×	×	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新機手配不可)必要 製造誤差、経年変化により搭載できない場合があります。
N8100-2437Y/2438Y /2439Y/2440Y/2441Y /2442Y/2443Y/2444Y	Express5800R120g-2E	○	○	○	○	○注1	×	×	×	×	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新機手配不可)必要 製造誤差、経年変化により搭載できない場合があります。
N8100-2446Y/2447Y /2448Y/2451Y/2452Y /2453Y	Express5800R120h-2E	○	○	○	○	○注1	×	×	×	×	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新機手配不可)必要 製造誤差、経年変化により搭載できない場合があります。
N8100-2604Y/2606Y /2781Y/2782Y /2844Y/2845Y	Express5800R120h-2E	△	△	×	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	△	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ(無スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2213Y/2214Y /2215Y/2294Y/2216Y /2217Y/2218Y/2219Y /2220Y/2221Y/2222Y /2223Y/2224Y	Express5800R120F-2M	○	○	○	○	△注1	×	×	×	×	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要
N8100-2405Y/2406Y /2407Y/2408Y/2409Y /2410Y/2411Y/2412Y /2413Y/2414Y/2415Y /2416Y/2417Y/2418Y /2419Y	Express5800R120g-2M	○	○	○	○	△注1	×	×	×	×	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要
N8100-2919Y/2921Y	Express5800R120i-2M	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R6RC1/2/PG-R6RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応。
N8100-2920Y/2922Y	Express5800R120i-2M	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	注2	○	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R6RC1/2/PG-R6RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応。
N8100-7001Y/7002Y /7003Y/7004Y/7005Y /7006Y/7007Y/7008Y	Express5800R140e-4	○	○	○	○	△注1	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	△注2	×	—	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /S01 /S02 /S03 /S04 /S05 /S06/S10	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/S2/S3	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH SIGAMBLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGAMBLADE用 N8140-105- 108	J150xA/J150B A400xA/A400D	10622/G2 10639/G2 10642/G2 10642/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 930746X/RX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26A/2 19R-27A/2	GP6-R1RCB7 GP6-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
N8100-7051Y/7052Y /7053Y/7054Y/7055Y /7056Y/7057Y/7059Y	Express5800R140F-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7121Y/7122Y /7123Y/7124Y/7125Y /7126Y/7127Y/7128Y	Express5800R140g-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
本体装置(Gモデル旧製品)																						
N8100-2150Y/2156Y /2158Y/2159Y/2164Y /2165Y/2194Y	Express5800/GT110g	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(12個)
N8100-248Y/248BY /248BY	Express5800/GT110h	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(12個)
N8100-2516Y/2517Y /2518Y/2736Y/2737Y /2738Y	Express5800/GT110i	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(12個)
N8100-2164Y/2165Y /2194Y	Express5800/GT110g-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(12個)
N8100-2820Y/2821Y/2822Y	Express5800/GT110j	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(12個)
本体装置(モジュラサーバ)																						
N8100-2359Y/2548Y	Express5800/D120h	△	△	△	×	×	×	×	△	注1	×	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y モジュールエンクロージャ使用。 注1: 奥行140mmのラックのみ、ラックレール差付の突起ネジに交換することで搭載可
N8141- 82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y	モジュールエンクロージャ	○	○	○	×	×	×	×	○	注1	×	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	注1: 奥行140mmのラックのみ、ラックレール差付の突起ネジに交換することで搭載可
本体装置(ECO CENTER (モデル旧製品))																						
N8100-2229Y/2230Y /2231Y/2232Y/2233Y /2234Y/2235Y/2236Y /2237Y/2238Y/2239Y /2340Y/2341Y/2342Y /2343Y/2344Y/2352Y /2353Y	Express5800/E120i-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8100-2350Y/2356Y /2357Y/2358Y/2359Y /2360Y/2361Y/2362Y /2363Y/2364Y/2365Y /2366Y/2367Y/2368Y	Express5800/E120g-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8141-70Y/76Y	モジュールエンクロージャ	○	-	○	×	×	×	×	○	-	-	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	
本体装置(StorageNSシリーズ旧製品)																						
NF8100-213Y/214Y/215Y	Storage NS100Te	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(10個)
NF8100-223Y/224Y/225Y /231Y	Storage NS100Tg	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(10個)
NF8100-234Y/235Y/236Y /237Y/244Y/245Y	Storage NS100Th	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(10個)
NF8100-250Y/251Y/252Y /253Y/254Y	Storage NS100Ti	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(10個)
NF8100-261Y/262Y/263Y /264Y/265Y /266Y/267Y/268Y/269Y /270Y	Storage NS100Tj	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: フリップナットが必要(10個) 注2: M5コアット必要(10個)
NF8100-218Y/219Y/220Y	Storage NS300Re	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-226Y/227Y/228Y	Storage NS300Rg	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-238Y/239Y/240Y /241Y/246Y/247Y/248Y /249Y	Storage NS300Rh	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-255Y/256Y/257Y /258Y	Storage NS300Ri	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	△注1	○	×	-	個別対応	○	△注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-271Y/272Y/273Y /274Y	Storage NS300Rj	△	△	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-211Y/212Y	Storage NS500R	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新機手配不可)必要
NF8100-221Y/222Y	Storage NS500Rf	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新機手配不可)必要
NF8100-229Y/230Y	Storage NS500Rg	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新機手配不可)必要
NF8100-232Y/233Y	Storage NS500Rh	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新機手配不可)必要
NF8100-242Y	Storage NS500Ri	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△注1	-	×	-	個別対応	△	△注1	×	△		N8143-134 2Uラックサーバ(廃スライドレールも)(Z/N8143-130 2Uラックサーバ(廃拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-243Y	Storage NS500Rj	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	-	×	-	注1	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ(廃スライドレールも)(Z/N8143-130 2Uラックサーバ(廃拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-259Y	Storage NS500Rk	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ(廃スライドレールも)(Z/N8143-130 2Uラックサーバ(廃拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-260Y	Storage NS500Rl	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	-	注2	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ(廃スライドレールも)(Z/N8143-130 2Uラックサーバ(廃拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R4RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R4RC1/2は個別対応
スケラブルHAサーバ(旧製品)																						
NE3000-001Y/002Y/003Y /004Y	Express5800/A100a	○	○	○	△注1	×	×	×	○	-	-	○	×	○	×	○	-	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要
NE3200-011Y/012Y/013Y /014Y/015Y/016Y	Express5800/A100b	○	○	○	△注1	×	×	×	○	-	-	○	×	○	×	○	-	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)必要
NE3100-005Y	Express5800/A100a	○	×	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	-	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)が必要
NE3100-001Y/002Y/011Y /012Y/0101Y/11Y/001L /002L/01L	Express5800/A100b	○	×	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	-	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)が必要
Hサーバ/ブレードサーバ(旧製品)																						
NB800-143/145/147/149 /156/158/160/164/166/168	Express5800/R320a-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: フリップナットが必要(4個) 注2: M5コアット必要(1個)

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック 18インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考	
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09A/C/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xTH NQ2208-10xTH NQ2209-10xTH SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE用 N8140-105A- 106	J150xA/J150xB A400/A4400x2 10622/G2 10636/G2 10640/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 930746X/RX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-17A41/2 19R-17A51/2 19R-26A2 19R-27A2	GP5-R1RC87 GP5-R2RC34	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165			
N8800-173Y182Y/186Y /191Y194Y/197Y/199Y	Express5800/R320c-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コナット必要(4個)	
N8800-154/163/165	Express5800/R320b-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コナット必要(4個)	
N8800-174Y183Y/195Y	Express5800/R320c-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コナット必要(4個)	
N8800-180Y187Y/192Y /198Y/200Y	Express5800/R320d-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コナット必要(4個)	
N8800-201Y201L/203Y /203L/206Y/206L/212Y /214Y/214L/236Y/236L /239Y/238L	Express5800/R320e-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コナット必要(2個)	
N8800-202Y/202L/204Y /204L/206Y/206L/213Y /213Y/216L/237Y/237L /239Y/238L	Express5800/R320e-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コナット必要(2個)	
N8800-218Y218L/220Y /220L/222Y/222L/224Y /224L/230Y	Express5800/R320F-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コナット必要(2個)	
N8800-219Y219L/221Y /221L/223Y/223L/225Y /225L/231Y	Express5800/R320F-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コナット必要(2個)	
N8405-0160/016A/016B/016C	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-M)	○	○	○	○注2	×	×	×	○	個別対応	個別対応	△注3	×	△注3	×	△注3	個別対応	△注3	×	×	△注3	注1: N8140-74 (3Uラックへの搭載不可) 注2: ラック実行延長キット(新機手配不可)が必要 注3: M5コナット必要(4個)	
N8405-040/04A	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H v2)	○	○	○	○注1	×	×	×	○	○	○	○	×	—	×	—	—	○	×	×	—	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)が必要	
本体装置 (50シリーズ旧製品)																							
N8000-640/6404Y /6406/6406Y/6507/6507Y /6508/6508Y/6509/6510Y /6510/6510Y	Express5800/53Xj	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-04ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)	
N8000-6401/6401Y /6403/6403Y/6501/6501Y /6502/6502Y	Express5800/55Xa	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-75ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コナット必要(10個)	
N8000-6603/6603Y/6604 /6604Y	Express5800/56Xg-E	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	—	△	×	△	△	×	△	N8143-75ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)	
N8000-6315/6315Y /6316/6316Y/6317/6317Y /6318/6318Y/6319/6319Y /6320/6320Y	Express5800/53Xj	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-04ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)	
N8000-6601/6601Y/6602 /6602Y	Express5800/56Xg	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	—	△	×	△	△	×	△	N8143-75ラックコンバーションキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)
Storage M/Dシリーズ(旧製品)																							
NF5341-SB00Y SB000Y	Storage M500 ディスクアレイ	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リフトアップオプションを付けたこととを推奨します。 リフトアップオプションを付けることで、実行きが850mm から1,000mm になり、 ケーブルラック、スベース等の設置環境が向上するためです。	
NF5371-SB00Y	Storage M700 ディスクアレイ	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5341-SE70/SE71 SE700/SE71D	ディスクエンクロージャ(GbGbps) (M500用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5371-SE70/SE71	ディスクエンクロージャ(GbGbps) (M700用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5311-SR11P1YSR11P2Y	Storage M10e 1G SCSI 1TBバック	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5183-SB401/SB401D SB402/SB402D SB403/SB403D	Storage D8-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5183-SB02/SB02D	増設ノードシャーシ(D8-30用)	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5181-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D8用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5113-SR40/SR40S/SR40D	Storage D1-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5113-SR50/SR50S	Storage D1-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5113-SR40/SR40D	Storage D3-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5113-SR50	Storage D3-30 ディスクアレイ装置	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5021-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D1用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5023-SE70/SE70D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(GbGbps) (D3-30/30用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5021-SZ021	拡張バッチリバックアップユニット	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF5021-SZ023	拡張バッチリバックアップユニット(D3-30/30用)	○	○注3	○	○	△注1	△注1	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○		
NF7840-SR100/SR101 /SR102/SR104/SR110 /SR111/SR112/SR114	Storage M5シリーズ NASオプション Nn4a	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)が必要	
NF7840-SR210/SR211 /SR212/SR213/SR214 /SR220/SR221/SR222 /SR223/SR224/SR230 /SR231/SR232/SR233 /SR234	Storage M5シリーズ NASオプション Nn4a	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)が必要	
NF7841-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125	Storage M5シリーズ NASオプション Nn4b	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	○	個別対応	○	×	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)が必要	
NF7841-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	Storage M5シリーズ NASオプション Nn4b	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	○	個別対応	○	×	×	×	○	注1: ラック実行延長キット(新機手配不可)が必要	
Storage HSシリーズ(旧製品)																							
NF7158- SRT400/SRT401/SRT402	Storage HS3-40	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-78 ケーブルアーム使用時にはラック実行延長キット(新機手配不可)必要 製造誤差、発生変動により公差でない場合があります。	
Storage Tシリーズ																							
NF6301-A7S/A8S/A8S	Storage T09A テーブライブラリ装置	○	×	○	×	×	×	×	○	○	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	注1: 以下の条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ①旧4規格ユニバーサルビジの18インチラックであること ②ラック前後74mmに深さがあること(開口部600mm以上推奨) ③取付穴間隔が④(穴間: 67mm)または⑤(角穴: 55×9.5mm)であること。 ④寸法が以下の図解範囲内であること 前面のマウントアングルからフロントドア内側までの寸法: 25mm以上 前面のマウントアングルの間隔: 600～1050mm 前面のマウントアングルからリアドア内側までの寸法: 859mm以上 ラックレールサイズ: 469mm以上(突起物がないこと)	

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBay42 /S2 NetBay25 /S2	IBM NetBay22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型 /スタ ンダードラック 18インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /S01 /S02 /S03 /S04 /S05 /S06/S10	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/S2/S3	N8540- 29/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ220P-10xTH NQ220S-1xTH SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ220A-xxx NQ220B-xxx NQ220C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/ 108	J150xA/J150xB A400xA/A400xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10642/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 930746X/RX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 GP5-R1RC8/7 GP5-R2RC3/4 19R-26xA2 19R-27xA2	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165		
NF6128-01R/Q2R5T1	(Storage T280 テーブライブラリ装置	○	×	×	×	×	×	×	○	○	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	注1: 以下の条件条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ① 旧IA規格ユニバーサルサイズの18インチラックであること ② ラック前後74mmに通気口のあること(開口率60%以上推奨) ③ 取付穴間隔が(穴径:φ7mm)または(角穴:9.5×9.5mm)であること。 ④ 寸法が以下の規格準拠内であること 前面のマウントアングルの範囲: 60°～90° 前面のマウントアングルの範囲: 694～840mm 前面のマウントアングルの範囲: 694～840mm
ディスプレイ/キーボード関連(旧製品)																						
N8170-13/18	ラックマウント用キーボード(W)	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	液晶ディスプレイ(キーボード収納ユニット)※注1※注2 又はディスプレイ(キーボード収納ユニット)※注1※注2※注3※注4※注5※注6※注7※注8※注9※注10※注11※注12※注13※注14※注15※注16※注17※注18※注19※注20※注21※注22※注23※注24※注25※注26※注27※注28※注29※注30※注31※注32※注33※注34※注35※注36※注37※注38※注39※注40※注41※注42※注43※注44※注45※注46※注47※注48※注49※注50※注51※注52※注53※注54※注55※注56※注57※注58※注59※注60※注61※注62※注63※注64※注65※注66※注67※注68※注69※注70※注71※注72※注73※注74※注75※注76※注77※注78※注79※注80※注81※注82※注83※注84※注85※注86※注87※注88※注89※注90※注91※注92※注93※注94※注95※注96※注97※注98※注99※注100※注101※注102※注103※注104※注105※注106※注107※注108※注109※注110※注111※注112※注113※注114※注115※注116※注117※注118※注119※注120※注121※注122※注123※注124※注125※注126※注127※注128※注129※注130※注131※注132※注133※注134※注135※注136※注137※注138※注139※注140※注141※注142※注143※注144※注145※注146※注147※注148※注149※注150※注151※注152※注153※注154※注155※注156※注157※注158※注159※注160※注161※注162※注163※注164※注165※注166※注167※注168※注169※注170※注171※注172※注173※注174※注175※注176※注177※注178※注179※注180※注181※注182※注183※注184※注185※注186※注187※注188※注189※注190※注191※注192※注193※注194※注195※注196※注197※注198※注199※注200※注201※注202※注203※注204※注205※注206※注207※注208※注209※注210※注211※注212※注213※注214※注215※注216※注217※注218※注219※注220※注221※注222※注223※注224※注225※注226※注227※注228※注229※注230※注231※注232※注233※注234※注235※注236※注237※注238※注239※注240※注241※注242※注243※注244※注245※注246※注247※注248※注249※注250※注251※注252※注253※注254※注255※注256※注257※注258※注259※注260※注261※注262※注263※注264※注265※注266※注267※注268※注269※注270※注271※注272※注273※注274※注275※注276※注277※注278※注279※注280※注281※注282※注283※注284※注285※注286※注287※注288※注289※注290※注291※注292※注293※注294※注295※注296※注297※注298※注299※注300※注301※注302※注303※注304※注305※注306※注307※注308※注309※注310※注311※注312※注313※注314※注315※注316※注317※注318※注319※注320※注321※注322※注323※注324※注325※注326※注327※注328※注329※注330※注331※注332※注333※注334※注335※注336※注337※注338※注339※注340※注341※注342※注343※注344※注345※注346※注347※注348※注349※注350※注351※注352※注353※注354※注355※注356※注357※注358※注359※注360※注361※注362※注363※注364※注365※注366※注367※注368※注369※注370※注371※注372※注373※注374※注375※注376※注377※注378※注379※注380※注381※注382※注383※注384※注385※注386※注387※注388※注389※注390※注391※注392※注393※注394※注395※注396※注397※注398※注399※注400※注401※注402※注403※注404※注405※注406※注407※注408※注409※注410※注411※注412※注413※注414※注415※注416※注417※注418※注419※注420※注421※注422※注423※注424※注425※注426※注427※注428※注429※注430※注431※注432※注433※注434※注435※注436※注437※注438※注439※注440※注441※注442※注443※注444※注445※注446※注447※注448※注449※注450※注451※注452※注453※注454※注455※注456※注457※注458※注459※注460※注461※注462※注463※注464※注465※注466※注467※注468※注469※注470※注471※注472※注473※注474※注475※注476※注477※注478※注479※注480※注481※注482※注483※注484※注485※注486※注487※注488※注489※注490※注491※注492※注493※注494※注495※注496※注497※注498※注499※注500※注501※注502※注503※注504※注505※注506※注507※注508※注509※注510※注511※注512※注513※注514※注515※注516※注517※注518※注519※注520※注521※注522※注523※注524※注525※注526※注527※注528※注529※注530※注531※注532※注533※注534※注535※注536※注537※注538※注539※注540※注541※注542※注543※注544※注545※注546※注547※注548※注549※注550※注551※注552※注553※注554※注555※注556※注557※注558※注559※注560※注561※注562※注563※注564※注565※注566※注567※注568※注569※注570※注571※注572※注573※注574※注575※注576※注577※注578※注579※注580※注581※注582※注583※注584※注585※注586※注587※注588※注589※注590※注591※注592※注593※注594※注595※注596※注597※注598※注599※注600※注601※注602※注603※注604※注605※注606※注607※注608※注609※注610※注611※注612※注613※注614※注615※注616※注617※注618※注619※注620※注621※注622※注623※注624※注625※注626※注627※注628※注629※注630※注631※注632※注633※注634※注635※注636※注637※注638※注639※注640※注641※注642※注643※注644※注645※注646※注647※注648※注649※注650※注651※注652※注653※注654※注655※注656※注657※注658※注659※注660※注661※注662※注663※注664※注665※注666※注667※注668※注669※注670※注671※注672※注673※注674※注675※注676※注677※注678※注679※注680※注681※注682※注683※注684※注685※注686※注687※注688※注689※注690※注691※注692※注693※注694※注695※注696※注697※注698※注699※注700※注701※注702※注703※注704※注705※注706※注707※注708※注709※注710※注711※注712※注713※注714※注715※注716※注717※注718※注719※注720※注721※注722※注723※注724※注725※注726※注727※注728※注729※注730※注731※注732※注733※注734※注735※注736※注737※注738※注739※注740※注741※注742※注743※注744※注745※注746※注747※注748※注749※注750※注751※注752※注753※注754※注755※注756※注757※注758※注759※注760※注761※注762※注763※注764※注765※注766※注767※注768※注769※注770※注771※注772※注773※注774※注775※注776※注777※注778※注779※注780※注781※注782※注783※注784※注785※注786※注787※注788※注789※注790※注791※注792※注793※注794※注795※注796※注797※注798※注799※注800※注801※注802※注803※注804※注805※注806※注807※注808※注809※注810※注811※注812※注813※注814※注815※注816※注817※注818※注819※注820※注821※注822※注823※注824※注825※注826※注827※注828※注829※注830※注831※注832※注833※注834※注835※注836※注837※注838※注839※注840※注841※注842※注843※注844※注845※注846※注847※注848※注849※注850※注851※注852※注853※注854※注855※注856※注857※注858※注859※注860※注861※注862※注863※注864※注865※注866※注867※注868※注869※注870※注871※注872※注873※注874※注875※注876※注877※注878※注879※注880※注881※注882※注883※注884※注885※注886※注887※注888※注889※注890※注891※注892※注893※注894※注895※注896※注897※注898※注899※注900※注901※注902※注903※注904※注905※注906※注907※注908※注909※注910※注911※注912※注913※注914※注915※注916※注917※注918※注919※注920※注921※注922※注923※注924※注925※注926※注927※注928※注929※注930※注931※注932※注933※注934※注935※注936※注937※注938※注939※注940※注941※注942※注943※注944※注945※注946※注947※注948※注949※注950※注951※注952※注953※注954※注955※注956※注957※注958※注959※注960※注961※注962※注963※注964※注965※注966※注967※注968※注969※注970※注971※注972※注973※注974※注975※注976※注977※注978※注979※注980※注981※注982※注983※注984※注985※注986※注987※注988※注989※注990※注991※注992※注993※注994※注995※注996※注997※注998※注999※注1000
サーバスイッチユニット(旧製品)																						
N8191-11/13	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-125 サーバスイッチユニット(4Server/USB対応)ラック搭載キット使用 N8140-125 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用時は N8143-78 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: クリップナット必要(8個) 注2: M5コナット必要(8個)
N8191-15	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-838/R38A サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 N8140-838/R38A 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用時は N8143-78 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: クリップナット必要(8個) 注2: M5コナット必要(8個)
ディスクユニット関連(旧製品)																						
N8141-51	Disk増設ユニット	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8192-101/102	Disk増設ユニット	○	○注1	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	注1: リアドアオプションを付けていただくことを推奨
バックアップ関連(旧製品)																						
N8141-48/74	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8141-58/75	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
無停電電源装置(旧製品)																						
N8142-28	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-33	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-38	無停電電源装置(2400VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-40	増設バッチリ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-41	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-42	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-35	無停電電源装置(5000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
汎用トレイ(旧製品) その他(旧製品)																						

【補足】
NX7000ラック、HP RackSystem/e搭載時に必要なクリップナットはラック側で手配願います。(NX7000ラックでは「ラックナット」を手配)