

型名	製品名	レール調整 範囲	日東工業 FSシリーズ						サーパーラックHDSタイプ		サーパーラックHDV-S		サーパーラックHDタイプ		河村電器産業 ネットワーク ラック HDV		エコラック		データセンターラック				ヤマ達通信工業 サイレントラック	備考
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxEN	HDSxx-90xxW HDSxx-90xxW	HDSxx-10xxW HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_S HDVxx-10xxW_... S	Hdx-90xx HDX-90xxW	Hdx-10xx HDX-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDV Txx-10xx HDV Txx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW ND Txx-90xx ND Txx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW ND Txx-10xx ND Txx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010			
型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には“ ”に置き換えています。 型番中の“x”は任意の数字です。																								
N8100-2562Y/2563Y /Z775Y/2776Y /Z836Y/2837Y /Z958Y	Express5800/R120h-2M	610-900mm	△注1	△注1	△	△	△注1,注2	△注3	△注1	△	△	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	△	△注1,注5	△注6	△		N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
N8100-2564Y/2565Y /Z777Y/2778Y /Z838Y/2839Y		620-900mm	×	×	△	△注1	×	△注2	×	△	△	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5		N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
N8100-2988Y/2989Y/2990Y /3006Y/3009Y/3010Y	Express5800/R120j-2M	610-910mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注3	○注1	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	○	△注1,注5	△注6	○		注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
N8100-2991Y/2992Y /3011Y/3012Y		610-910mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5		注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
N8100-3034Y/3035Y/3036Y	Express5800/R120k-2M	610-920mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5		注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
N8100-3037Y/3038Y		610-920mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5		注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
N8100-3044Y	Express5800/R125k-2M	605-920mm	×	×	○	○注1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		注1: 奥行100cmの場合には前面マウントアングルを40mm前に移動することが必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間97mm以下、前後マウントアングル間105mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間約85mm、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。	
N8100-7301Y N8100-7302Y	Express5800/R140h-4	705～890mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○注4	×	○注4	○注4		注1: 奥行100cmの場合には前面マウントアングルを40mm前に移動することが必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間97mm以下、前後マウントアングル間105mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間約85mm、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。	
本体装置(iStorageNSシリーズ)																								
NF8100-275Y/276Y/277Y /Z78Y/279Y/280Y	iStorage NS100Tk	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△		N8143-120 ラックコンバーションキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。	
NF8100-295Y/296Y/297Y /Z98Y/299Y/300Y/305Y NF8100-318Y/319Y/320Y /Z21Y/322Y/323Y	iStorage NS100Tm	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△		N8143-120 ラックコンバーションキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。	
NF8100-291Y/292Y/293Y /Z94Y/306Y/307Y /308Y/309Y	iStorage NS300Rk	610-910mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5		注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
NF8100-314Y/315Y /316Y/317Y	iStorage NS300Rm	610-910mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5		注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
NF8100-287Y/288Y /301Y/302Y	iStorage NS500Rk	610-910mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注3	○注1	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	○	△注1,注5	△注6	○		注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
NF8100-289Y/290Y /303Y/304Y		610-910mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5		注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
NF8100-310Y/311Y	iStorage NS500Rm	610-920mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5		注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
NF8100-312Y/313Y		610-920mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5		注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。	
本体装置(iサーバ / 高可用性サーバ)																								
N8800-240Y/242Y/249Y /Z51Y/255Y/257Y	Express5800/R320g-E4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△		M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)	
N8800-241Y/243Y/250Y /Z52Y/256Y/258Y	Express5800/R320g-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△		M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)	
N8800-301Y/303Y /309Y/311Y/313Y	Express5800/R320h-E4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△		M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)	
N8800-302Y/304Y /310Y/312Y/314Y	Express5800/R320h-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△		M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)	
N8800-710Y/711Y/712Y /719Y/720Y/721Y N8800-791Y/797Y/803Y /794Y/800Y/806Y	Express5800/R31Aa-E2	600-830mm	×	×	△注1	△注1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		注1: ラックの奥行きが1000mm未満(FSS100)は背面のケーブル配線スペースが十分に確保できないため搭載不可。	
N8800-713Y/714Y/715Y /722Y/723Y/724Y	Express5800/R32Aa-M2	600-830mm	×	×	△注1	△注1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		注1: ラックの奥行きが1000mm未満(FSS100)は背面のケーブル配線スペースが十分に確保できないため搭載不可。	

型 名	製 品 名	レール調整 範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考		
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラックHDV-S		サーバーラックHDタイプ		ネットワークラックHDV		エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx-S HDVxx-10xxW-S HDVTxx-10xx-S HDVTxx-10xxW	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010			
NF7842-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4c	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には「」に置き換えています。 型番中の「x」は任意の数字です。		
NF7842-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh8c		×																		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)			
iStorage WBシリーズ																								
NF9360-SS057/SS058/SS059 FCスイッチ	iStorage WBG621シリーズ FCスイッチ	650～900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	×	○	○	注1: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。 注2: スタグダードラックは、フロントドアアクリル、リアドア＝排気口小のため空間に注意。(ドアの換気口タイプへ交換、天井FANの使用等)		
NF9360-SS054/SS055/SS056 FCスイッチ	iStorage WBG620シリーズ FCスイッチ	650-900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	×	○	○			
NF9360-SS051/SS052/SS053 FCスイッチ	iStorage WBG610シリーズ FCスイッチ	650～900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	×	○	○			
NF9350-SS042/SS043/SS044 FCスイッチ	iStorage WB6505シリーズ FCスイッチ	650-900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	×	○	○			
NF9350-SS040/SS041 FCスイッチ	iStorage WB6510シリーズ FCスイッチ	650-900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	×	○	○			
iStorage Tシリーズ																								
NF6301-A7S/A8S/A9S	iStorage T09A テープライブラリ 装置	680-900mm	×	×	○	○	×	△注1	－	○	○	－	△注1	△注1	－	△注1	－	○	－	△注1	△	注1:以下の条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ①EIA規格ユニバーサルピッチの19インチラックであること ②ラック前後ドアに通気口のあること(開口率60%以上推奨) ③取付穴形状が「丸穴(φ7mm)」または「角穴(9.5×9.5mm)」であること。 ④寸法が以下の規格値内であること 前面のマウントアングルからフロントドア内側までの寸法: 25mm以上 前後のマウントアングルの間隔: 680～1050mm 前面のマウントアングルからリアドア内側までの寸法: 859mm以上 ラックレールサイズ: 489mm以上(突起物がないこと)		
NF6128-01R/02R/ST1	iStorage T280 テープライブラリ 装置	694-860mm	×	×	○注1	○注1	×	○注1	－	×	×	－	×	×	－	×	－	×	－	×	△	注1:以下の条件条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ①EIA規格ユニバーサルピッチの19インチラックであること ②ラック前後ドアに通気口のあること(開口率60%以上推奨) ③取付穴形状が「丸穴(φ7mm)」または「角穴(9.5×9.5mm)」であること。 ④寸法が以下の規格値内であること 前面のマウントアングルからフロントドア内側までの寸法: 45mm以上 前後のマウントアングルの間隔: 694～860mm 前面のマウントアングルからリアドア内側までの寸法: 907mm以上		
ディスプレイ/キーボード関連																								
N8171-53	15型液晶ディスプレイ	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-54/54A/54B 液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニットを使用 M5コアダット必要(8個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル(RP93)及び、ケージナット用リアマウントアングル(RP93-R)の取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)		
N8143-77/106	17型LCDコンソールユニット (8Server)	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	M5コアダット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)		
N8143-76/105	17型LCDコンソールユニット (1Server)	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	M5コアダット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)		
N8143-83/107	17型LCDコンソールユニット (1Server)	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	M5コアダット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)		
N8143-122	17.3型LCDコンソールユニット (1Server)	600～865mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)		
N8143-142	18.5型LCDコンソールユニット (1Server)	670～1050mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	M5ネジが付属(10本/予備含む) ラックレール標準添付。本レール後部にN8191-16/17を搭載。取り付けブラケットは本型番に標準添付。 ドアの開閉解除バーのアクセスのため、本ユニット直上1Uはあけて下さい。 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間670mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)		
N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット (8Server)	670～1050mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	M5ネジが付属(10本/予備含む) ラックレール標準添付。 ドアの開閉解除バーのアクセスのため、本ユニット直上1Uはあけて下さい。 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間670mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)		
サーバスイッチユニット																								
N8191-15A	サーバスイッチユニット(4Server)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8140-836A サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 N8140-836A 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 M5コアダット必要(8個) N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時はN8143-105 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。		
N8191-09/09A/10/12/14	サーバスイッチユニット(8Server)	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	M5コアダット必要(8個)		
N8191-16	サーバスイッチユニット(8Server)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	M5ネジが付属(5本/予備含む)。 操作パネルの分離は不可 単体での設置には本ユニットに付属のブラケットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、LCDコンソールユニット付属の搭載キットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、本ユニット前面はラック前方を向かせること。		
N8191-17	サーバスイッチユニット(4Server)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	M5ネジが付属(5本/予備含む)。 操作パネルの分離は不可 単体での設置には本ユニットに付属のブラケットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、LCDコンソールユニット付属の搭載キットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、本ユニット前面はラック前方を向かせること。		
ディスクユニット関連																								
N8192-101/102	Disk増設ユニット		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
バックアップ関連																								
N8141-69	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	605～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。		
N8141-95	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	540～960mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。		
N8160-82/83/87/88/89 /92/93/94/95/100/108/109	LTO集合型	680～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	△	△	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間680mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間680mm以上必要)		
N8160-110	テープオートローダー (1U)	700～950mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	△	△	19インチラック搭載時にはN8160-111(ラックマウントキット)が必要。 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要)		
無停電電源装置																								
N8142-100	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	600～790mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注2: マウントアングルの位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間600～790mm必要)		

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業										ヤマト達工業		備考											
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラックHDV-S		サーバーラックHDタイプ		ネットワークラックHDV		エコラック		データセンターラック				サイレントラック									
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE	FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N	FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE	FS100-xxxEN	FS100-xxxEN	HDSSxx-90xx	HDSxx-10xx	HDVxx-10xx_S	HDVxx-10xxW	HDVxx-10xxW_S	HDxx-90xx	HDxx-10xx	HDVxx-10xx	HDVxx-10xxW		HDVxx-10xxW	ECOxx-90xx	ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx	ECOxx-10xxW	NDxx-90xx	NDxx-90xxW	NDxx-10xx	NDxx-10xxW	DSxx-90xx	DSxx-90xxW
型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には“_”に置き換えています。 型番中の“x”は任意の数字です。																																
N8100-2661Y/2662Y /2663Y/2664Y/2665Y /2666Y/2667Y/2668Y /2671Y/2672Y/2797Y /2798Y/2799Y/2800Y /2801Y/2802Y/2803Y /2804Y/2805Y/2806Y /2913Y/2914Y	Express5800/T110J-S	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 M5コアユニット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。	
N8100-2282Y/2283Y /2284Y/2285Y/2286Y /2287Y	Express5800/T120f	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△注4	△	△	△	△	△	△	△	△	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 M5コアユニット必要(6個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)	
N8100-2456Y/2457Y /2458Y/2459Y/2460Y /2461Y/2462Y/2463Y	Express5800/T120g	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△注4	△	△	△	△	△	△	△	△	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 M5コアユニット必要(6個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)	
N8100-2640Y/2641Y /2783Y/2784Y /2846Y/2847Y	Express5800/T120h	580-900mm	×	×	△	△	×	-	×	△	△	×	-	-	×	-	×	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N8143-136 ラックコンバージョンキット使用	
本体装置(スタンダードサーバ旧製品(ラックモデル))																																
N8100-2168Y/2169Y/2170Y/2171Y /2172Y/2173Y/2174Y /2175Y/2176Y/2177Y /2178Y/2179Y	Express5800/R110g-1E	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要)
N8100-2315Y/2316Y /2317Y/2318Y/2319Y /2320Y/2321Y/2322Y /2323Y/2324Y/2325Y /2326Y	Express5800/R110h-1	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要)
N8100-2519Y/2520Y /2521Y/2522Y/2523Y /2524Y/2525Y/2526Y /2527Y/2528Y/2529Y /2530Y/2531Y/2532Y	Express5800/R110i-1	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要)
N8100-2766Y/2767Y /2832Y/2833Y	Express5800/R110j-1	560-860mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 (前後マウントアングル間560～860mmへの設定必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。 (前後マウントアングル間560～860mmへの設定必要)
N8100-2840Y/2841Y	Express5800/R110j-1M	610-900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注3	○注1	○	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	○	△注1,注5	△注6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2245Y /2246Y/2247Y/2248Y /2130Y/2132Y/2133Y /2134Y	Express5800/R120f-1E	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: FSSI100-xxxEKNIはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2424Y/2425Y /2426Y/2427Y/2428Y /2429Y/2430Y/2431Y	Express5800/R120g-1E	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: FSSI100-xxxEKNIはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2602Y/2603Y /2779Y/2780Y /2842Y/2843Y	Express5800/R120h-1E	610-900mm	△注1	△注1	△	△	△注1,注2	△注3	△注1	△	△	△	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	△	△注1,注5	△注6	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-2197Y/2198Y /2199Y/2200Y/2201Y /2202Y/2203Y/2204Y /2205Y/2206Y/2207Y /2208Y	Express5800/R120f-1M	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: FSSI100-xxxEKNIはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2387Y/2388Y /2389Y/2390Y/2391Y /2392Y/2393Y/2394Y /2395Y/2396Y/2397Y /2398Y/2399Y/2400Y /2401Y	Express5800/R120g-1M	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: FSSI100-xxxEKNIはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2916Y/2917Y/2918Y	Express5800/R120i-1M	610-900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5	△注5	△注5	△注5	△注5	△注5	△注5	△注5	△注5	△注5	注1: FSSI100-xxxEKNIはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-2263Y/2264Y /2265Y/2266Y/2267Y /2268Y/2269Y/2274Y /2275Y/2276Y/2278Y /2279Y/2280Y	Express5800/R120f-2E	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○注1,注5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8100-2437Y/2438Y /2439Y/2440Y/2441Y /2442Y/2443Y/2444Y /2446Y/2447Y/2448Y /2451Y/2452Y/2453Y	Express5800/R120g-2E	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○注1,注5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8100-2604Y/2605Y /2781Y/2782Y /2844Y/2845Y	Express5800/R120h-2E	610-900mm	△注1	△注1	△	△	△注1,注2	△注3	△注1	△	△	△	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	△	△注1,注5	△注6	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	注1: N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-2213Y/2214Y /2215Y/2294Y/2216Y /2217Y/2218Y/2219Y /2220Y/2221Y/2222Y /2223Y/2224Y	Express5800/R120f-2M	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)

型名	製品名	レール調整 範囲	日東工業						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラックHDV-S		サーバーラックHDタイプ		河村電器産業		データセンターラック				ヤマト通信工業 サイレントラック	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			FSシリーズ						HDSxx-90xx HDSxx-90xxW		HDSxx-10xx HDSxx-10xxW		HDxx-90xx HDxx-90xxW		HDxx-10xx HDxx-10xxW		ネットワーク ラック HDV		エコラック		データセンターラック																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FSS90-xxxE FSS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

型名	製品名	レール調整 範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラックHDV-S	サーバーラックHDタイプ		ネットワークラックHDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	
N8800-154/163/165	Express5800/R320b-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-174Y/183Y/195Y	Express5800/R320c-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-185Y/187Y/192Y /198Y/200Y	Express5800/R320d-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-201Y/201L/203Y /203L/205Y/205L/212Y /214Y/214L/236Y/236L /238Y/238L	Express5800/R320e-E4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-202Y/202L/204Y /204L/206Y/206L/213Y /215Y/215L	Express5800/R320e-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-218Y/218L/220Y /220L/222Y/223L/224Y /224L/230Y	Express5800/R320f-E4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-219Y/219L/221Y /221L/223Y/223L/225Y /225L/231Y	Express5800/R320f-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8405-016/016A/016B/016C	ブレード収納ユニット (SIGMABLADE-M)	700～900mm	×	×	△	△	×	△注1	×	△	△	×	△注2	△注2	×	△注2	×	△	×	△注3	－	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8405-040/40A	ブレード収納ユニット (SIGMABLADE-H v2)	660～900mm	×	×	○	○	×	－	×	－	－	×	－	△注1	×	－	×	－	×	△注2	－	注1: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(ドア-前マウントアングル間60～100mm、前後マウントアングル間60mm以上必要) 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(ドア-前マウントアングル間80～100mm必要)、I/O仮型化機構資料時は搭載不可
本体装置(50シリーズ旧製品)																						
N8000-6404/6404Y /6406/6406Y/6507/6507Y /6508/6508Y/6509/6510Y /6510/6510Y	Express5800/53Xi	700-900mm	△	△		△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,2注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8000-6401/6401Y /6402/6402Y/6501/6501Y /6502/6502Y	Express5800/55Xa	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,2注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-75ラックコンバージョンキット使用、M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8000-6603/6603Y/6604 /6604Y	Express5800/56Xg-E	650～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	N8043-07ラックコンバージョンキット使用 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8000-6315/6315Y /6316/6316Y/6317/6317Y /6318/6318Y/6319/6319Y /6320/6320Y	Express5800/53Xj	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,2注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8000-6601/6601Y/6602 /6602Y	Express5800/56Xg	650～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	N8043-07ラックコンバージョンキット使用 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8000-6323/6323Y/6324/6324Y/6325 /6325Y/6326/6326Y/6327/6327Y /6328/6328Y/6329/6329Y/6330/6330Y/6331/6331Y/9028/ 9028Y/9029/9029Y/9030/9030Y	Express5800/53Xk	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,2注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8043-03またはN8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)

型名	製品名	レール調整 範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考	
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラックHDV-S	サーバーラックHDタイプ		ネットワークラックHDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック		
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100- xxxE_N FSS110- xxxE_N	FSS90-xxxE FSS90-xxxEN	FSS100-xxxE FSS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx- S HDVxx-10xxW- S HDVTxx-10xx- S HDVTxx-10xxW- S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010		
型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には「」に置き換えています。 型番中の「x」は任意の数字です。																							
iStorage M/Dシリーズ(旧製品)																							
NF5341-SB00Y SB00DY	iStorage M500 ディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	注1: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。 注2: スタンダードラックは、フロントドア＝アクリル、リアドア＝排気口小のため空調に注意。(ドアの換気口タイプへ交換、天井FANの採用等)	
NF5371-SB00Y	iStorage M700 ディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		
NF5341-SE70/SE71 SE70D/SE71D	ディスクエンクロージャ(6Gbps) (M500用)																	○	○	○	○		
NF5371-SE70/SE71	ディスクエンクロージャ(6Gbps) (M700用)																	○	○	○	○		
NF5311-SR11P1Y/SR11P2Y	iStorage M10e 1G iSCSI 1TB バック	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		
NF5183-SB401/SB401D SB402/SB402D SB404/SB404D	iStorage D8-30 ディスクアレイ 装置																○	○	○	○	○		
NF5183-SB02/SB02D	増設ノードシャーシ(D8-30用)																				○		
NF5181-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロー ジャ(D8用)																						
NF5113-SR40/SR40S/SR40D	iStorage D1-30 ディスクアレイ 装置																						
NF5113-SR50/SR50S	iStorage D1-30i ディスクアレイ 装置																						
NF5133-SR40/SR40D	iStorage D3-30 ディスクアレイ 装置		○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		
NF5133-SR50	iStorage D3-30i ディスクアレイ 装置																			○			
NF5021-SR50	iStorage D3-30i ディスクアレイ 装置																						
NF5021-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロー ジャ(D1用)																						
NF5023-SE70/SE70D	SAS/SATAディスクエンクロー ジャ(6Gbps)(D3-30/30i用)																						
NF5021-SZ021	拡張バッテリーバックアップユニット	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		
NF5021-SZ023	拡張バッテリーバックアップユニット (D3-30/30i用)																				○		
NF7840-SR100/SR101 /SR102/SR104/SR110 /SR111/SR112/SR114	iStorage Mシリーズ NASオプ ション Nh4a	650～900mm	x	x	○	○	x	△注1	x	○	○	x	△注2	△注2	x	△注2	x	○	x	○	○		
NF7840-SR210/SR211 /SR212/SR213/SR214 /SR220/SR221/SR222 /SR223/SR224/SR230 /SR231/SR232/SR233 /SR234	iStorage Mシリーズ NASオプ ション Nh8a																x	○	x	○	○		
NF7841-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125	iStorage Mシリーズ NASオプ ション Nh4b																	x	○	x	○	○	
NF7841-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	iStorage Mシリーズ NASオプ ション Nh8b	650～900mm	x	x	○	○	x	△注1	x	○	○	x	△注2	△注2	x	△注2	x	○	x	○	○		
iStorage HSシリーズ(旧製品)																							
NF7158- SBT400/SBT401/SBT402	iStorage HS3-40	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-78 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドアマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)	
ディスプレイ/キーボード関連(旧製品)																							
N8170-13/18	ラックマウント用キーボード(W)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△		
サーバースイッチユニット(旧製品)																							
N8191-11/13	サーバースイッチユニット(4Server)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△		
N8191-15	サーバースイッチユニット(4Server)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△		
ディスクユニット関連(旧製品)																							
N8141-51	Disk増設ユニット	520～800mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間520mm以上必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間800mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間520mm以上必要)	
N8192-101/102	Disk増設ユニット	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		
バックアップ関連(旧製品)																							
N8141-48/74	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	560～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間560mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間560mm以上必要)	
N8141-59/75	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	700～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	○注4	○	○注4	○注4	○		
無停電源装置(旧製品)																							
N8142-28	無停電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)	
N8142-33	無停電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	600～790mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○		
N8142-38	無停電源装置(2400VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○		
N8142-40	増設バッテリー	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○		
N8142-41	無停電源装置(1500VA) (ラックマウント用)	600～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)	

型名	製品名	レール調整 範囲	日東工業							河村電器産業											ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラックHDV-S	サーバーラックHDタイプ		ネットワークラックHDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx- S HDVTxx-10xx- S HDVTxx-10xx- S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	
N8142-42	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	660～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○	○	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には“ ”に置き換えています。 型番中の“x”は任意の数字です。
N8142-35	無停電電源装置(5000VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要)
その他(旧製品)																						注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカーに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)