

## Color MultiWriter 5800C/5850C/400F で Wi-Fi アダプタが認識されない場合の対処方法

※Wi-Fi アダプタの取り付け方法はユーザーズマニュアル、セットアップガイドを参照してください。

- ・ Color MultiWriter 5800C、5850C はユーザーズマニュアルの P16 ページ
- ・ Color MultiWriter 400F は、ユーザーズマニュアルの P19 ページ

もし Wi-Fi アダプタが正常に取り付けられていない場合、プリンタ本体は Wi-Fi アダプタを認識していない事があります。下図のように Wi-Fi アダプタの片側が浮いている場合は再度取り付け直しを行ってください。

- ・ プリンタを後ろから見た場合



Wi-Fi アダプタをプリンタ  
に取り付けた場合

- ・ 上から見た Wi-Fi アダプタ



正しく取り付けられた場合



斜めに取り付けられた場合

Wi-Fi アダプタが  
少し浮いています

※下図の矢印の順番に Wi-Fi アダプタを指で押して取り付け直してください。



① Wi-Fi アダプタを矢印の方向へ少し押続けて、

② 矢印の方向へ押しはめ込みます。