

## モノクロプリンタ

型番	品名	設定リストの印刷方法
PR-L4M370	MultiWriter 4M370	操作パネルの▲または▼を押して、[レポート印刷]を選択し、[OK]を押します。▲または▼を押して、[ネットワーク設定リスト]を選択し印刷してください。
PR-L4M350	MultiWriter 4M350	操作パネルの▲または▼を押して、[レポート印刷]を選択し、[OK]を押します。▲または▼を押して、[ネットワーク設定リスト]を選択し印刷してください。
PR-L4M550	MultiWriter 4M550	操作パネルの[機能確認]アイコンをタップし、[レポート/リストの出力] > [プリンター設定] > [機能設定リスト(共通項目)]を選択し印刷してください。
PR-L3M570	MultiWriter 3M570	操作パネルの[仕様設定]ボタンを押し、[レポート/リスト] > [機能設定リスト]を選択し印刷してください。
PR-L3M550	MultiWriter 3M550	操作パネルの[仕様設定]ボタンを押し、[レポート/リスト] > [機能設定リスト]を選択し印刷してください。
PR-L3M530	MultiWriter 3M530	操作パネルの[仕様設定]ボタンを押し、[レポート/リスト] > [機能設定リスト]を選択し印刷してください。

## カラープリンタ

型番	品名	設定リストの印刷方法
PR-L4C150	Color MultiWriter 4C150	操作パネルの[メニュー]ボタンを押し、[レポート/リスト] > [プリンタ設定リスト]を選択し印刷してください。
PR-L4F150	Color MultiWriter 4F150	操作パネルの[>]をタップし、[設定] > [レポート/リスト] > [システム設定リスト]を選択し印刷してください。
PR-L4C550	Color MultiWriter 4C550	操作パネルの[機能確認]アイコンをタップし、[レポート/リストの出力] > [プリンター設定] > [機能設定リスト(共通項目)]を選択し印刷してください。
PR-L3C751	Color MultiWriter 3C751	操作パネルの[機能確認]アイコンをタップし、[レポート/リストの出力] > [プリンター設定] > [機能設定リスト(共通項目)]を選択し印刷してください。
PR-L3C731	Color MultiWriter 3C731	操作パネルの[機能確認]アイコンをタップし、[レポート/リストの出力] > [プリンター設定] > [機能設定リスト(共通項目)]を選択し印刷してください。
PR-L3C751A	Color MultiWriter 3C751A	操作パネルの[機能確認]アイコンをタップし、[レポート/リストの出力] > [プリンター設定] > [機能設定リスト(共通項目)]を選択し印刷してください。
PR-L3C550	Color MultiWriter 3C550	操作パネルの[仕様設定]ボタンを押し、[レポート/リスト] > [機能設定リスト]を選択し印刷してください。
PR-L3C530	Color MultiWriter 3C530	操作パネルの[仕様設定]ボタンを押し、[レポート/リスト] > [機能設定リスト]を選択し印刷してください。