

対応装置一覧 SIGMABLADE(OSクリアインストール)[1/1]

2011年5月31日更新

注意事項

- ・以下掲載しております装置以外はサポートしておりません。
- ・増設LANボードについてはサポートしておりません。
- ・注釈については、巻末を参照下さい。
- ・装置毎の構成及びDPMバージョン対応状況は、『対応装置一覧 SIGMABLADE (バックアップ/リストア)』を参照ください。

○動作確認済み、×動作未対応、△評価予定、▲評価中、ー対象外

BUILDER Version	装置 *1	対応OS *2		OSインストールツール *3
		Windows 2003	Windows 2000	
5.40-001.x	120Bb-d6 N8400-064A,065A,066A,067A	—	—	—
	120Bb-m6 N8400-071A,072A,073A,074A	×	—	
	120Bb-6 N8400-053A,057A,058A,059A,060A,062A	×	—	
4.014x-B	140Ba-10 N8400-054,055	○	—	Download
4.012x-B	120Bb-d6 N8400-040,042,043,064,066,067	—	—	—
	120Bb-m6 N8400-046,048,049,071,073,074	○	—	Download
	120Bb-6 N8400-029,030,031,032,033,037,050,051,052,053,057,059,060,062	○	—	Download
3.011x-B	120Ba-4 N8400-020,021,022,025,026,027,021A,025A,026A,027A	○	○	
3.010x-B	110Ba-m3 N8400-024,024A	○	○	
3.008x-B	110Ba-e3 N8400-023,023A	○	○	
	120Ba-4 N8400-020,021,022,025	○	○	
3.004x-B	420Ma N8400-013,014,013A,014A,017,018	○	○	
3.002x-B	410Ea N8400-009	○	○	*6
	420La N8400-012,004S04	○	○	
3.001x-B	410Ea N8400-009	○	○	*6
	420La N8400-012,004S04	○	○	
上記以外装置、ボード *4		△	△	*5

注釈説明

- *1: ご使用の装置によっては、Wake On LAN が動作しない場合があります。その場合は、手作業で電源を入れていただくことで問題なくご使用いただけます。
- *2: Linux の OS クリアインストールについては、[こちら](#)より該当装置の詳細情報を参照してください。
「■動作確認」の表の「評価項目:OS のインストール」の結果に「◎」が記載されているものが対象となります。
- *3: 装置添付の EXPRESSBUILDER CD-ROM をご利用ください。
アップデートモジュールを掲載している装置については、EXPRESSBUILDER CD-ROM を使用してモジュールを適用してください。
アップデートモジュール登録手順書(Express5800/ブレードサーバ向け)は、[こちら](#)をご参照ください。
- *4: ご使用になる装置が PXE ブートサポートしている必要があります。また、ご使用の装置によっては、Wake On LAN が動作しない場合があります。その場合は、手作業で電源を入れていただくことで問題なくご使用いただけます。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- *5: ディスクコントローラや LAN チップの型番をご確認いただいた上で、デバイス対応一覧から DeploymentManager が対応しているかどうかをご確認ください。デバイスの対応一覧は[こちら](#)です。
OS クリアインストール機能をご使用の場合、デバイス一覧の中で Windows オペレーティングシステム CD に含まれていないデバイスドライバについては別途、装置もしくはボード添付のデバイスドライバを DeploymentManager に登録する必要があります。
Windows オペレーティングシステム CD に含まれているドライバの一覧は、マイクロソフトホームページ (<http://www.microsoft.com/japan/hwdq/hcl>)を参照願います。デバイスドライバの DeploymentManager への登録方法については、[こちら](#)をご覧下さい。
- *6: Windows Server 2003 の OS クリアインストールに必要なドライバキットは、[こちら](#)からダウンロードしてください。DPM のバージョンに関係なくご利用いただけます。
また、アップデートモジュール登録手順は、[こちら](#)をご参照ください。