

本ページでは、DeploymentManager 6.0～6.2を使用している場合の機種対応状況を記載します。
他バージョンの対応状況については、各バージョンの対応装置一覧を参照してください。

注意事項

- ・以下に記載している構成以外は動作未確認です。
- ・DPMサーバとの接続に増設LANボードを使用する場合は、使用可否についてお問い合わせください。
- ・末尾の注釈も参照してください。
- ・機種対応モジュールはDPM製品のバージョンアップなどに伴い改版される場合があります。改版内容によってはモジュールの再適用が必要になるため、以下を確認してください。

機種対応モジュールリリースノート

- ・本ページで対応している装置は「BIOS/FWアップデート」の機能については、未サポートです。
- ・Deploy-OSの対応状況は「対応」列を参照してください。
意味は以下の通りです。
○：動作確認済み *5、×：動作不可、△：評価予定(動作可能見込み)、■：評価予定(動作見込み不明)、
-：未評価(動作見込み不明)

装置 *1	N型番	ハードディスク コントローラ	対応	対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール) *2 *3
R110g-1E *4	N8100- 2168Y,2169Y,2170Y, 2171Y,2172Y,2173Y, 2174Y,2175Y,2176Y, 2177Y,2178Y,2179Y	内蔵SATA 内蔵SATA RAID RAIDコントローラ [N8103-172] RAIDコントローラ [N8103-173] RAIDコントローラ [N8103-174] RAIDコントローラ [N8103-168] RAIDコントローラ [N8103-171]	○	6.0以降	NEC Express5800 007 (DPM60 007c)
T110g-S *4	N8100- 2160Y,2161Y,2162Y, 2163Y,2191Y,2192Y	内蔵SATA 内蔵SATA RAID RAIDコントローラ [N8103-172] RAIDコントローラ [N8103-173] RAIDコントローラ [N8103-174] RAIDコントローラ [N8103-168] RAIDコントローラ [N8103-171]	○	6.0以降	NEC Express5800 007 (DPM60 007c)
T110g-S(水冷) *4	N8100- 2166Y,2167Y,2193Y	内蔵SATA 内蔵SATA RAID RAIDコントローラ [N8103-172] RAIDコントローラ [N8103-173] RAIDコントローラ [N8103-174] RAIDコントローラ [N8103-168] RAIDコントローラ [N8103-171]	○	6.0以降	NEC Express5800 007 (DPM60 007c)

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [2/2]

装置 *1	N型番	ハードディスク コントローラ	対応	対応Ver.	Deploy-OS (機種対応モジュール) *2 *3
GT110g-S *4	N8100-2159Y,2194Y	内蔵SATA 内蔵SATA RAID RAIDコントローラ [N8103-172] RAIDコントローラ [N8103-173] RAIDコントローラ [N8103-174] RAIDコントローラ [N8103-168] RAIDコントローラ [N8103-G171]	○	6.0以降	NEC Express5800 007 (DPM60 007c)
GT110g-S(水冷) *4	N8100-2164Y,2165Y	内蔵SATA 内蔵SATA RAID RAIDコントローラ [N8103-172] RAIDコントローラ [N8103-173] RAIDコントローラ [N8103-174] RAIDコントローラ [N8103-168] RAIDコントローラ [N8103-G171]	○	6.0以降	NEC Express5800 007 (DPM60 007c)
T110g-E *4	N8100- 2184Y,2185Y,2186Y, 2187Y,2188Y	内蔵SATA 内蔵SATA RAID RAIDコントローラ [N8103-172] RAIDコントローラ [N8103-173] RAIDコントローラ [N8103-174] RAIDコントローラ [N8103-168] RAIDコントローラ [N8103-171]	○	6.0以降	NEC Express5800 007 (DPM60 007c)
GT110g *4	N8100- 2155Y,2156Y,2158Y	内蔵SATA 内蔵SATA RAID RAIDコントローラ [N8103-172] RAIDコントローラ [N8103-173] RAIDコントローラ [N8103-174] RAIDコントローラ [N8103-G171]	○	6.0以降	NEC Express5800 007 (DPM60 007c)

注釈説明

- *1: Wake On LAN が動作しない場合があります。動作しない場合は、手動で電源を ON してください。
- *2: 管理対象マシンに対して、使用する機種に対応した Deploy-OS の設定が必要になることがあります。
詳細は以下を参照してください。
「リファレンスガイド 3.9.2 新規マシン登録」
- *3: DHCP サーバを使用しない運用の場合は、ブータブル CD が必要になります。
詳細は以下を参照してください。
「オペレーションガイド 付録 A」
- *4: DeploymentManager に PXE ブートで自動登録した場合または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージが表示され自動電源 OFF できません。
Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.
詳細は[こちら](#)を参照してください。
- *5: ネットワークデバイス、ストレージデバイスのハードウェア ID 等による机上確認を含みます。