

## 特定のドライバが必要な構成を使用する場合

管理対象マシンで以下のドライバが必要な構成(内蔵 SATA RAID)または Deploy-OS「NEC Express5800 001」を使用する構成)を使用する場合は、本書記載のドライバパックの適用が必要になります。

### [対象ドライバ]

aarich2.o  
a320raid.o  
megaswr.o  
megasr.ko

### 注意

ドライバパック未適用、または最新でない場合にバックアップ/リストア等を実施した場合、以下のいずれかのエラーメッセージが管理サーバのイベントログ(アプリケーション)に登録されることがあります。

- ft:ERROR; Failed to search folder, Path = ..%aarich2.o, %ftsvc.cpp:xxx:xxx xx xxxx
- ft:ERROR; Failed to search folder, Path = ..%a320raid.o, %ftsvc.cpp:xxx:xxx xx xxxx
- ft:ERROR; Failed to search folder, Path = ..%megaswr.o, %ftsvc.cpp:xxx:xxx xx xxxx
- ft:ERROR; Failed to search folder, Path = ..%megasr.ko, %ftsvc.cpp:xxx:xxx xx xxxx

### [適用対象]

WebSAM DeploymentManager Ver6.40 以降添付の Deploy-OS  
機種対応モジュール DPM60\_003f 以降の Deploy-OS  
機種対応モジュール DPM60\_004f 以降の Deploy-OS  
機種対応モジュール DPM60\_005h 以降の Deploy-OS  
機種対応モジュール DPM60\_006f 以降の Deploy-OS  
機種対応モジュール DPM60\_007d 以降の Deploy-OS  
機種対応モジュール DPM60\_009b 以降の Deploy-OS  
機種対応モジュール DPM631\_010 以降の Deploy-OS  
機種対応モジュール DPM631\_012 以降の Deploy-OS

### [適用モジュール]

- WebSAM DeploymentManager Ver6.9 以降添付の Deploy-OS の場合

[DPM69\\_DRVPack\\_a](#)

- WebSAM DeploymentManager Ver6.81 以前添付の Deploy-OS または機種対応モジュールの場合

[DPM60\\_DRVPack\\_d](#)

各モジュールの適用方法については、上記に格納されている ReleaseNotes\_JA.txt を参照してください。

本モジュールを使用する場合は、以下の注意事項を確認してください。

**[注意事項]**

- ・DHCP サーバを使用しない場合(CD ブート)は、適用対象の機種対応モジュールのブータブル CD が使用できます。  
適用対象の機種対応モジュールのブータブル CD で正常に動作しない場合は、本モジュールに格納されている Readme\_JA.txt を参照してください。
  
- ・管理サーバを使用せずにリストアする場合(ローカルリストア)は、本モジュールを適用後にローカルリストア用のブータブル CD の再作成が必要になります。  
再作成したブータブル CD で正常に動作しない場合は、本モジュールに格納されている Readme\_JA.txt を参照してください。
  
- ・以下の場合に最新の本モジュールを再適用してください。
  - DPM サーバのバージョンアップ
  - 最新の機種対応モジュールの適用
  
- ・本モジュールを使用してブータブル CD を作成した場合、以下の際にブータブル CD の再作成を行ってください。
  - DPM6.4 以前から DPM6.5 以降に DPM サーバをバージョンアップ
  - 最新の本モジュールの適用

以上

2020.04.10