

はじめに

本ページでは、DeploymentManager 6.11以降を使用している場合の機種対応状況を記載します。

注意事項

- ・ネットワークについては、有線接続のネットワークデバイスで対応しています。
- ・Wake On LAN が動作しない場合があります。動作しない場合は、手動で電源をONしてください。
- ・一部のビジネスPCでは、PXEブート後のシャットダウンができない機種があります。
詳しくは以下で公開されている「Windows PE版Deploy-OSの利用ガイド」の「6.8 一部機種においてPXEブート時の電源OFFができずにマシンが起動する」を参照ください。
<https://jpn.nec.com/websam/deploymentmanager/download.html>
- ・ビジネスPCについては「BIOS/FWアップデート」の機能をサポートしていません。

1. 対応方法

DeploymentManagerでビジネスPCを対応する方法について、以下に記載します。

ビジネスPCで、ディスク構成チェック/バックアップ/リストア/ディスク複製を行うためには、Windows PE版Deploy-OSを準備します。
「Windows PE版Deploy-OSの利用ガイド」を参照して作成してください。

以下の「2. ドライバの確認・入手方法」を確認して、必要なドライバがあれば組み込んで作成してください。

複数台のビジネスPCを対応する場合には、各ビジネスPCでドライバの確認を行い、必要なドライバ全てを組み込んで作成してください。
必要なドライバがなければこの作業は不要です。

2. ドライバの確認・入手方法

以下の手順に従って、対象機種用のドライバが公開されているかを確認してください。
該当するドライバが公開されていれば、上記ガイドの「4.1.3. 各種ドライバの配置」を参照してドライバを追加してください。

- a. 製品ページから、ドライバの公開ページを確認します。
公開ページは以下のように参照してください。
・[NECのビジネスPC Mate & VersaPro]
<https://jpn.nec.com/products/bizpc/>
→[サポート情報(ダウンロード)]→[ドライバ・ソフトウェア]
- b. ページ内の「ドライバ提供対象OS」から、以下のいずれかの方法でドライバの公開ページを表示してください。
 - ・[ご利用のパソコンの型番から検索]の場合
ページの記載に従って型名、または型番より検索を行ってください。
検索後、表示される画面から該当の管理対象マシンで使用するOSを選択してください。
 - ・[各OSに対応したドライバを掲載しています。]からご使用の機種シリーズを選択した場合
画面下部の[提供モジュール一覧]にある発売年度発表モデルを選択してください。
- c. DeploymentManagerで対応するためには、ストレージとネットワークドライバが必要となります。
先で表示されたページで、下記カテゴリに該当するドライバが、ご使用のビジネスPC向けに公開されていれば入手してください。
 - ・[有線LAN]
 - ・[AHCI・RAID]