○: 搭載可　　△: オプション等により搭載可(備考欄に記載)　　×: 搭載不可　　ー: 未確認

※同一シリーズで奥行きが異なるラックについて
　奥行きが90cm未満のラックへは殆どの製品が搭載できません。奥行きが1.1m以上の場合には基本的に1mと同じ条件にて搭載可能です。(マウント部の位置変更が必要な場合があります。)
※マウント位置が変更できるラックの場合、備考への記載が無い場合には、標準位置での搭載可否を記載しています。マウント位置を変更すると搭載できない場合があります。

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業													ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラック HDV-S	サーバラックHDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック					サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には"_"に置き換えています。 型番中の"x"は任意の数字です。
現行製品																							
本体装置(スタンダードラック/タワーサーバ)																							
N8100-2504Y/2505Y /2506Y/2507Y/2508Y /2509Y/2510Y	Express5800/T110i	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2754Y/2755Y /2756Y/2757Y/2758Y /2759Y/2760Y/2768Y /2769Y	Express5800/T110j	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2497Y/2498Y /2499Y/2500Y/2501Y /2502Y/2503Y/2511Y /2512Y/2513Y/2514Y /2515Y	Express5800/T110i-S	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
N8100-2661Y/2662Y /2663Y/2664Y/2665Y /2666Y/2667Y/2668Y	Express5800/T110j-S	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
N8100-2640Y/2641Y	Express5800/T120h	580-900mm	×	×	△	△	×	ー	×	△	△	×	ー	ー	×	ー	×	ー	×	ー	ー	N8143-136 ラックコンバージョンキット使用	
N8100-2519Y/2520Y /2521Y/2522Y/2523Y /2524Y/2525Y/2526Y /2527Y/2528Y/2529Y /2530Y/2531Y/2532Y	Express5800/R110i-1	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要)
N8100-2766Y/2767Y	Express5800/R110j-1	560-860mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 (前後マウントアングル間560～860mmへの設定必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間560～860mmへの設定必要)
N8100-2602Y/2603Y	Express5800/R120h-1E	610-900mm	△注1	△注1	△	△	△注1,注2	△注3	△注1	△	△	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	△	△注1,注5	△注6	△	N8143-135 1Uラックサーバ用レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-2557Y	Express5800/R120h-1M	610-900mm	△注1	△注1	△	△	△注1,注2	△注3	△注1	△	△	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	△	△注1,注5	△注6	△	N8143-131 1Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-2561Y		620-900mm	×	×	△	△注1	×	△注2	×	△	△	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5	N8143-132 1Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-2604Y/2606Y	Express5800/R120h-2E	610-900mm	△注1	△注1	△	△	△注1,注2	△注3	△注1	△	△	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	△	△注1,注5	△注6	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-2562Y/2563Y	Express5800/R120h-2M	610-900mm	△注1	△注1	△	△	△注1,注2	△注3	△注1	△	△	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	△	△注1,注5	△注6	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間610mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-2564Y/2565Y		620-900mm	×	×	△	△注1	×	△注2	×	△	△	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
N8100-7301Y	Express5800/R140h-4	705～890mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○注4	×	○注4	○注4	注1: 奥行100cmの場合にはケーブルアーム取付時に前面マウントアングル840mm前に移動することが必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間97mm以下、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(フロントドア-マウントアングル間約85mm、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。
本体装置(Gモデル)																							
N8100-2516Y/2517Y /2518Y	Express5800/GT110i	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
本体装置(モジュラーサーバ)																							
N8100-2539Y/2546Y	Express5800/D120h	-	×	×	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y モジュールエンクロージャ使用。	
N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y	モジュールエンクロージャ	710-990mm	×	×	○	○注1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	注1: 奥行100cmの場合には前面マウントアングルを40mm前に移動することが必要。	
本体装置(iStorageNSシリーズ)																							
NF8100-234Y/235Y/236Y /237Y	iStorage NS100Th	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
NF8100-238Y/239Y/240Y /241Y/246Y/247Y/248Y /249Y	iStorage NS300Rh	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 (前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要)

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラック HDV-S	サーバラックHDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には"_"に置き換えています。 型番中の"x"は任意の数字です。
NF8100-232Y/233Y	iStorage NS500Rh	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
NF8100-242Y	iStorage NS500Ri	610-900mm	△注1	△注1	△	△	△注1,注2	△注3	△注1	△	△	△注1,注4	△注4	△注4	×	△注4,注5	△注1,注5	△	△注1,注5	△注6	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレール もしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から77mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間810mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
NF8100-243Y		620-900mm	×	×	△	△注1	×	△注2	×	△	△	×	△注3	△注3	×	△注3,注4	×	△注5	×	△注5	△注5	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレール もしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: FSS100-xxxEKNはケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間620mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。 注5: ケーブルアーム取付時は前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
本体装置(itサーバ)																						
N8800-201Y/201L/203Y /203L/205Y/205L/212Y /214Y/214L/236Y/236L /238Y/238L	Express5800/R320e-E4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-202Y/202L204Y /204L/206Y/206L/213Y /215Y/215L	Express5800/R320e-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-218Y/218L/220Y /220L/222Y/222L/224Y /224L/230Y	Express5800/R320f-E4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-219Y/219L/221Y /221L/223Y/223L/225Y /225L/231Y	Express5800/R320f-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(2個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
本体装置(50シリーズ)																						
N8000-6315/6315Y /6316/6316Y/6317/6317Y /6318/6318Y/6319/6319Y /6320/6320Y	Express5800/53Xj	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8000-6601/6601Y/6602 /6602Y	Express5800/56Xg	650～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	N8043-07ラックコンバージョンキット使用 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
iStorage M/Dシリーズ																						
NF5313-SR01/SR00 SR01S/SR00S	iStorage M12eディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	注1: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 注2: スタンダードラックは、フロントドアーアクリル、リアドアー排気口小のため空調に注意。(ドアの換気口タイプへ交換、天井FANの採用等)
NF5313-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M12e用)																					
NF5323-SR01/SR00 SR01S/SR00S	iStorage M120 ディスクアレイ																					
NF5323-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M120用)																					
NF5333-SR01/SR00	iStorage M320ディスクアレイ																					
NF5333-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320用)																					
NF5333-SR01F	iStorage M320Fディスクアレイ																					
NF5333-SE81	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320F用)																					
NF5352-SR00Y	iStorage M510ディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	
NF5372-SR00Y	iStorage M710ディスクアレイ																					
NF5352-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M510用)	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	
NF5372-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M710用)																					
NF5312-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY	iStorage M11e ディスクアレイ																					
NF5312-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M11e用)																					
NF5322-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY	iStorage M110 ディスクアレイ																					
NF5322-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M110用)																					
NF5332-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY	iStorage M310 ディスクアレイ																					
NF5332-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M310用)																					
NF5311-SB00Y/SB01Y SB00DY/SB01DY SB00HY/SB01HY	iStorage M10e ディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	注1: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 注2: スタンダードラックは、フロントドアーアクリル、リアドアー排気口小のため空調に注意。(ドアの換気口タイプへ交換、天井FANの採用等)
NF5311-SE70/SE71 SE70D/SE71D SE70H/SE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M10e用)																					
NF5321-SB00Y/SB01Y SB00DY/SB01DY SB00HY/SB01HY	iStorage M100 ディスクアレイ																					
NF5321-SE70/SE71 SE70D/SE71D SE70H/SE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M100用)																					
NF5331-SB00Y/SB01Y SB00DY/SB01DY SB00HY/SB01HY	iStorage M300 ディスクアレイ																					
NF5331-SE70/SE71 SE70D/SE71D SE70H/SE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M300用)																					
NF7842-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4c	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
NF7842-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh8c																					
iStorage WBシリーズ																						
NF9360-SS054/SS055/SS056	iStorage WBG620シリーズ FCスイッチ	650-900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	×	○	○	注1: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 注2: スタンダードラックは、フロントドアーアクリル、リアドアー排気口小のため空調に注意。(ドアの換気口タイプへ交換、天井FANの採用等)
NF9350-SS042/SS043/SS044	iStorage WB6505シリーズ FCスイッチ	650-900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	×	○	○	

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラック HDV-S	サーバラックHDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には"_"に置き換えています。 型番中の"x"は任意の数字です。
NF9350-SS040/SS041	iStorage WB6510シリーズ FCスイッチ	650-900mm	○	○	○	○	×	△注1、注2	×	○	○	×	△注1	△注1	×	△注1	×	○	×	○	○	
iStorage Tシリーズ																						
NF6303-B4S/B5S/B6S /B4F/B5F/C6F	iStorage T30A テープライブラリ装置	680-900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	△	△	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間680mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間680mm以上必要)
NF6306-B4S/B5S/B6S /B4F/B5F/C6F	iStorage T60A テープライブラリ装置	680-900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	△	△	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間680mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間680mm以上必要)
ディスプレイ/キーボード関連																						
N8171-53	15型液晶ディスプレイ	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-54/54A/54B 液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニットを使用 M5コアナット必要(8個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル(RP93)及び、ケージナット用リアマウントアングル(RP93-R)の取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8143-77/106	17型LCDコンソールユニット (8Server)	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)
N8143-76/105	17型LCDコンソールユニット (1Server)	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)
N8143-83/107	17型LCDコンソールユニット (1Server)	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)
N8143-122	17.3型LCDコンソールユニット (1Server)	600～865mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)
サーバスイッチユニット																						
N8191-15A	サーバスイッチユニット (4Server)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8140-836A サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 N8140-836A 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 M5コアナット必要(8個) N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時はN8143-105 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
N8191-09/09A/10/12/14	サーバスイッチユニット (8Server)	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(8個)
ディスクユニット関連																						
N8192-101/102	Disk増設ユニット		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ関連																						
N8141-69	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	605～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
N8160-82/83/87/88/89 /92/93/94/95/100	LTO集合型	680～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	△	△	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間680mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間680mm以上必要)
無停電電源装置																						
N8142-100	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	600～790mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600～790mm必要)
N8142-101/101CP01	無停電電源装置(1500VA) (ラックマウント用)	600～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600～790mm必要)
N8142-102	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	660～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要)
N8142-103	無停電電源装置(2400VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8142-104	増設バッテリ	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8142-106	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8142-16/22/22A/108	無停電電源装置(750VA) (ラックマウント用)	600～790mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600～790mm必要)
N8142-28	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8142-25/25A	無停電電源装置(8000VA) (ラックマウント用 [6U])	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8142-26/26A	無停電電源装置(10000VA) (ラックマウント用[6U])	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8142-27	無停電電源装置用 拡張バッテリパック (ラックマウント用[3U])	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8180-43/43A	冗長無停電電源装置用トランス [200V→100V変換](ラックマウント用[2U])	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
汎用トレイ																						
N8540-49/ N8140-49A/49B	汎用トレイ(引出し型)	700～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	○注4	○	○注4	○注4	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8140-96	汎用トレイ	700～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	搭載重量 最大50kgまで M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8140-97	汎用トレイ	700～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	搭載重量 最大10kgまで M5コアナット必要(8個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラック HDV-S	サーバラックHDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には"_"に置き換えています。 型番中の"x"は任意の数字です。
N8140-820	汎用トレイ	600～760mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	搭載重量 最大100kgまで 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)
その他																						
N8140-815/816	ブランクパネルセット	-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
旧製品(下記に記載が無い場合には現行製品欄に記載がないか確認して下さい)																						
本体装置(スタンダードサーバ旧製品(タワーモデル))																						
N8100-1871Y/1872Y /1873Y	Express5800/T110d	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-82 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2001Y/2002Y /2003Y/2004Y/2005Y	Express5800/T110f-E	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2184Y/2185Y /2186Y/2187Y/2188Y	Express5800/T110g-E	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2309Y/2310Y /2311Y/2312Y/2313Y /2314Y	Express5800/T110h	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-1981Y/1982Y /2015Y/2016Y	Express5800/T110f-S		△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
N8100-2160Y/2161Y /2162Y/2166Y/2167Y /2191Y/2192Y/2193Y	Express5800/T110g-S	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
N8100-2299Y/2300Y /2301Y/2302Y/2303Y /2304Y/2305Y/2306Y /2307Y/2308Y	Express5800/T110h-S	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
N8100-2081Y/2082Y /2083Y	Express5800/T110e-M	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-97 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(6個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-1874Y/1875Y /1876Y/1877Y/1878Y	Express5800/T120d	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-82 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2084Y/2085Y /2086Y/2087Y/2088Y	Express5800/T120e	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-97 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(6個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2282Y/2283Y /2284Y/2285Y/2286Y /2287Y	Express5800/T120f	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(6個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2456Y/2457Y /2458Y/2459Y/2460Y /2461Y/2462Y/2463Y	Express5800/T120g	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(6個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
本体装置(スタンダードサーバ旧製品(ラックモデル))																						
N8100-1926Y/1927Y /1928Y/1929Y/1930Y /1931Y/2036Y/2037Y	Express5800/R110e-1E	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要） 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要）
N8100-1988Y/1989Y /1990Y/1991Y/1992Y /1993Y/1997Y/2019Y /2020Y/2021Y/2022Y /2033Y	Express5800/R110f-1E	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要） 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要）
N8100-2168Y/2169Y/2170Y/2171Y /2172Y/2173Y/2174Y /2175Y/2176Y/2177Y /2178Y/2179Y	Express5800/R110g-1E	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要） 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要）
N8100-2315Y/2316Y /2317Y/2318Y/2319Y /2320Y/2321Y/2322Y /2323Y/2324Y/2325Y /2326Y	Express5800/R110h-1	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要） 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要）
N8100-1806Y/1807Y /1808Y	Express5800/R110d-1M	650～900mm	○注1	○注1	○	○注2	△注1,注3	△注3	○注1	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	△注1,注4	△注4	○注1,注5	○	○注1,注6	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-79 ケーブルアーム取付不可。 注2: FSS100-xxxEKNはN8143-79 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントアーマウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注6: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラック HDV-S	サーバラックHDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FS90-xxxE	FS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には"_"に置き換えています。 型番中の"x"は任意の数字です。
N8100-2105Y/2106Y /2107Y	Express5800/R110e-1M	650～900mm	○注1	○注1	○	○注2	△注1,注3	△注3	○注1	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	△注1,注4	△注4	○注1,注5	○	○注1,注6	○	○	注1: N8143-96 ケーブルアーム取付不可。 注2: FSS100-xxxEKNはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注6: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8100-1825Y/1826Y /1827Y/1828Y/1829Y /1831Y/1832Y/1833Y /1834Y/1835Y/1845Y /1847Y	Express5800/R120d-1E	650～900mm	○注1	○注1	○	○注2	△注1,注3	△注3	○注1	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	△注1,注4	△注4	○注1,注5	○	○注1,注6	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-79 ケーブルアーム取付不可 注2: FSS100-xxxEKNはN8143-79 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注6: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8100-2122Y/2123Y /2124Y/2125Y/2126Y /2127Y/2128Y/2129Y /2130Y/2132Y/2133Y /2134Y	Express5800/R120e-1E	650～900mm	○注1	○注1	○	○注2	△注1,注3	△注3	○注1	○	○	△注1,注4	△注4	△注4	△注1,注4	△注4	○注1,注5	○	○注1,注6	○	○	注1: N8143-96 ケーブルアーム取付不可。 注2: FSS100-xxxEKNはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注3: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注4: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注5: 前面マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注6: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8100-2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2245Y /2246Y/2247Y/2248Y /2130Y/2132Y/2133Y /2134Y	Express5800/R120f-1E	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	○	○	注1: FSS100-xxxEKNはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2424Y/2425Y /2426Y/2427Y/2428Y /2429Y/2430Y/2431Y	Express5800/R120g-1E	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	○	○	注1: FSS100-xxxEKNはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-1786Y/1787Y /1788Y/1789Y/1790Y /1791Y/1964Y	Express5800/R120d-1M	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	○	○	注1: FSS100-xxxEKNはN8143-79 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2056Y/2057Y /2058Y/2059Y/2060Y /2061Y/2062Y/2063Y /2064Y/2065Y/2066Y/ /2067Y	Express5800/R120e-1M	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	○	○	注1: FSS100-xxxEKNはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2197Y/2198Y /2199Y/2200Y/2201Y /2202Y/2203Y/2204Y /2205Y/2206Y/2207Y /2208Y	Express5800/R120f-1M	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	○	○	注1: FSS100-xxxEKNはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2387Y/2388Y /2389Y/2390Y/2391Y /2392Y/2393Y/2394Y /2395Y/2396Y/2397Y /2398Y/2399Y/2400Y /2401Y	Express5800/R120g-1M	650～900mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○	×	○	○	注1: FSS100-xxxEKNはN8143-96 ケーブルアーム使用時には前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-1814Y/1815Y /1816Y/1817Y/1818Y /1820Y/1821Y/1822Y /1841Y/1843Y/1846Y	Express5800/R120d-2E	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-78 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8100-2111Y/2112Y /2113Y/2114Y/2115Y /2116Y/2117Y/2118Y /2119Y/2120Y/2121Y	Express5800/R120e-2E	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8100-2263Y/2264Y /2265Y/2266Y/2267Y /2268Y/2269Y/2274Y /2275Y/2276Y/2278Y /2279Y/2280Y	Express5800/R120f-2E	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8100-2437Y/2438Y /2439Y/2440Y/2441Y /2442Y/2443Y/2444Y /2446Y/2447Y/2448Y /2451Y/2452Y/2453Y	Express5800/R120g-2E	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
N8100-1778Y/1779Y /1780Y/1781Y/1782Y /1783Y/1784Y/1785Y /1963Y	Express5800/R120d-2M	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2039Y/2040Y /2041Y/2042Y/2043Y /2044Y/2045Y/2046Y /2047Y/2048Y/2049Y/ /2050Y	Express5800/R120e-2M	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2213Y/2214Y /2215Y/2294Y/2216Y /2217Y/2218Y/2219Y /2220Y/2221Y/2222Y /2223Y/2224Y	Express5800/R120f-2M	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-2405Y/2406Y /2407Y/2408Y/2409Y /2410Y/2411Y/2412Y /2413Y/2414Y/2415Y /2416Y/2417Y/2418Y /2419Y	Express5800/R120g-2M	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
N8100-7001Y/7002Y /7003Y/7004Y/7005Y /7006Y/7007Y/7008Y	Express5800/R140e-4	705～890mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○注4	×	○注4	○注4	注1: 奥行100cmの場合にはケーブルアーム取付時に前面マウントアングルを40mm前に移動することが必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間97mm以下、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(フロントドア-マウントアングル間約85mm、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7051Y/7052Y /7053Y/7054Y/7055Y /7056Y/7057Y/7058Y	Express5800/R140f-4	705～890mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○注4	×	○注4	○注4	注1: 奥行100cmの場合にはケーブルアーム取付時に前面マウントアングルを40mm前に移動することが必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間97mm以下、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(フロントドア-マウントアングル間約85mm、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7121Y/7122Y /7123Y/7124Y/7125Y /7126Y/7127Y/7128Y	Express5800/R140g-4	705～890mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	△注3	×	○注4	×	○注4	○注4	注1: 奥行100cmの場合にはケーブルアーム取付時に前面マウントアングルを40mm前に移動することが必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間97mm以下、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(フロントドア-マウントアングル間約85mm、前後マウントアングル間705mm以上必要) 注4: ケーブルアーム取付不可。
本体装置(Gモデル旧製品)																						
N8100-1881Y/1882Y /1883Y/2035Y	Express5800/GT110e	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-75ラックコンバージョンキット使用、M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラック HDV-S	サーバラックHDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には"_"に置き換えています。 型番中の"x"は任意の数字です。
N8100-1970Y/1971Y /1972Y/2014Y	Express5800/GT110f	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2155Y/2156Y /2158Y/2159Y/2164Y /2165Y/2194Y	Express5800/GT110g	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-2487Y/2488Y /2489Y	Express5800/GT110h	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8100-1884Y/1885Y /1886Y/1887Y/1888Y /1889Y/1941Y	Express5800/GT110e-S		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
N8100-1974Y/1975Y /1977Y/1978Y/1979Y /1980Y/2027Y/2028Y /2029Y	Express5800/GT110f-S		△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
N8100-2164Y/2165Y /2194Y	Express5800/GT110g-S	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
本体装置(ECO CENTER (rモデル)旧製品)																						
N8100-1910Y/1911Y /1912Y/1913Y/1914Y /1915Y/1922Y/1923Y /1924Y	Express5800/E120d-1	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要） 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要）
N8100-1946Y/1947Y /1965Y/1966Y	Express5800/E110d-M		×	×	△	△	×	△	×	△	△	×	△	△	×	−	×	△	×	△	△	N8141-60/63Y/64Y モジュールエンクロージャ使用。
N8100-1898Y/1899Y /1900Y/1901Y/1902Y /1903Y/1904Y/1905Y /1906Y/1907Y	Express5800/E120d-M		×	×	△	△	×	△	×	△	△	×	△	△	×	−	×	△	×	△	△	N8141-60/63Y/64Y モジュールエンクロージャ使用。
N8100-2093Y/2094Y /2095Y/2096Y/2097Y /2098Y/2099Y/2100Y /2101Y/2102Y	Express5800/E120e-M		×	×	△	△	×	△	×	△	△	×	△	△	×	−	×	△	×	△	△	N8141-60/63Y/64Y モジュールエンクロージャ使用。
N8100-2229Y/2230Y /2231Y/2232Y/2233Y /2234Y/2235Y/2236Y /2237Y/2238Y/2339Y /2340Y/2341Y/2342Y /2343Y/2344Y/2352Y /2353Y	Express5800/E120f-M		×	×	△	△	×	△	×	△	△	×	△	△	×	−	×	△	×	△	△	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8100-2355Y/2356Y /2357Y/2358Y/2359Y /2360Y/2361Y/2362Y /2363Y/2364Y/2365Y /2366Y/2367Y/2368Y	Express5800/E120g-M		×	×	△	△	×	△	×	△	△	×	△	△	×	−	×	△	×	△	△	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8141-60/63Y/64Y	モジュールエンクロージャ	730～915mm	×	×	○	△注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	−	×	○	×	△注1	○	注1: マウントアングル位置の調整が必要(前後マウントアングル間730mm以上) 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間730mm以上への設定必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前面ドア-マウントアングル間85mm、前後マウントアングル間730mm以上への設定）
N8141-70Y/76Y	モジュールエンクロージャ	730～915mm	×	×	○	△注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	−	×	○	×	△注1	○	注1: マウントアングル位置の調整が必要(前後マウントアングル間730mm以上) 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間730mm以上への設定必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前面ドア-マウントアングル間85mm、前後マウントアングル間730mm以上への設定）
本体装置(iStorageNSシリーズ旧製品)																						
NF8100-201Y/202Y/203Y	iStorage NS100Td		△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
NF8100-213Y/214Y/215Y	iStorage NS100Te		△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
NF8100-223Y/224Y/225Y /231Y	iStorage NS100Tg	530-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
NF8100-197Y/198Y	iStorage NS300Tc	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-82 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
NF8100-209Y/210Y	iStorage NS300Te	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-82 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
NF8100-216Y/217Y	iStorage NS300Tf	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 M5コアナット必要(12個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
NF8100-187/188/189	iStorage NS300Rb	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要） 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要）
NF8100-204Y/205Y/206Y	iStorage NS300Rd	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要） 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要）

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラック HDV-S	サーバラックHDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には"_"に置き換えています。 型番中の"x"は任意の数字です。
NF8100-218Y/219Y/220Y	iStorage NS300Re	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要） 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要）
NF8100-226Y/227Y/228Y	iStorage NS300Rg	600～820mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要） 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 （前後マウントアングル間600～820mmへの設定必要）
NF8100-195Y/196Y	iStorage NS500Rc	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-78 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
NF8100-199Y/200Y	iStorage NS500Rd	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-78 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
NF8100-211Y/212Y	iStorage NS500Re	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
NF8100-221Y/222Y	iStorage NS500Rf	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
NF8100-229Y/230Y	iStorage NS500Rg	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
NF8100-232Y/233Y	iStorage NS500Rh	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○	注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-95 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
スケーラブルHAサーバ(旧製品)																						
NE3200-001Y/002Y/003Y /004Y	Express5800/A1020a	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
NE3200-011Y/012Y/013Y /014Y/015Y/016Y	Express5800/A1020b	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
NE3100-005Y	Express5800/A1040a	690～890mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	—	×	△注4	×	—	○	注1: FSS100-xxxEKNは前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間690mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
NE3100-001Y/002Y/011Y /012Y/101Y/111Y/001L /002L/101L	Express5800/A1080a	690～890mm	×	×	○	○注1	×	△注2	×	○	○	×	△注3	△注3	×	—	×	△注4	×	—	○	注1: FSS100-xxxEKNは前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間690mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間690mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。
ftサーバブレードサーバ(旧製品)																						
N8800-143/145/147/149 /155/156/162/164/166/168	Express5800/R320a-E4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-173Y/182Y/186Y /191Y/194Y/197Y/199Y	Express5800/R320c-E4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-154/163/165	Express5800/R320b-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-174Y/183Y/195Y	Express5800/R320c-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8800-185Y/187Y/192Y /198Y/200Y	Express5800/R320d-M4	660～850mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660～850mm必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660～850mm必要)
N8405-016/016A/016B/016C	ブレード収納ユニット (SIGMABLADE-M)	700～900mm	×	×	△	△	×	△注1	×	△	△	×	△注2	△注2	×	△注2	×	△	×	△注3	–	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8405-040/40A	ブレード収納ユニット (SIGMABLADE-H v2)	660～900mm	×	×	○	○	×	—	×	—	—	×	—	△注1	×	—	×	—	×	△注2	—	注1: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(ドア-前マウントアングル間80～100mm、前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(ドア-前マウントアングル間80～100mm必要)、I/O仮登化機構資料時は搭載不可
本体装置(50シリーズ)(旧製品)																						
N8000-6404/6404Y /6406/6406Y/6507/6507Y /6508/6508Y/6509/6510Y /6510/6510Y	Express5800/53Xi	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8000-6401/6401Y /6402/6402Y/6501/6501Y /6502/6502Y	Express5800/55Xa	700-900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△	N8143-75ラックコンバージョンキット使用、M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8000-6603/6603Y/6604 /6604Y	Express5800/56Xg-E	650～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△注3	△	△	N8043-07ラックコンバージョンキット使用 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
iStorage M/Dシリーズ(旧製品)																						
NF5341-SB00Y SB00DY	iStorage M500 ディスクアレイ	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○	
NF5371-SB00Y	iStorage M700 ディスクアレイ																					

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業													ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラック HDV-S		サーバラックHDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には"_"に置き換えています。 型番中の"x"は任意の数字です。
NF5341-SE70/SE71 SE70D/SE71D	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M500用)	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		
NF5371-SE70/SE71	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M700用)																						
NF5311-SR11P1Y/SR11P2Y	iStorage M10e 1G iSCSI 1TBパック																						
NF5183-SB401/SB401D SB402/SB402D SB404/SB404D	iStorage D8-30 ディスクアレイ装置	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		
NF5183-SB02/SB02D	増設ノードシャーシ(D8-30用)																						
NF5181-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D8用)	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		注1: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認ること。 注2: スタンダードラックは、フロントドアーアクリル、リアドアー排気口小のため空調に注意。(ドアの換気口タイプへ交換、天井FANの採用等)
NF5113-SR40/SR40S/SR40D	iStorage D1-30 ディスクアレイ装置																						
NF5113-SR50/SR50S	iStorage D1-30i ディスクアレイ装置																						
NF5133-SR40/SR40D	iStorage D3-30 ディスクアレイ装置																						
NF5133-SR50	iStorage D3-30i ディスクアレイ装置																						
NF5021-SE60/SE60D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(D1用)																						
NF5023-SE70/SE70D	SAS/SATAディスクエンクロージャ(6Gbps)(D3-30/30i用)																						
NF5021-SZ021	転落バッテリバックアップユニット	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		
NF5021-SZ023	拡張バッテリバックアップユニット(D3-30/30i用)																						
NF7840-SR100/SR101 /SR102/SR104/SR110 /SR111/SR112/SR114	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4a	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
NF7840-SR210/SR211 /SR212/SR213/SR214 /SR220/SR221/SR222 /SR223/SR224/SR230 /SR231/SR232/SR233 /SR234	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh8a																						
NF7841-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4b	650～900mm	×	×	○	○	×	△注1	×	○	○	×	△注2	△注2	×	△注2	×	○	×	○	○		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間137mm以下、前後マウントアングル間650mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間670mm以上必要)
NF7841-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh8b																						
iStorage HSシリーズ(旧製品)																							
NF7158- SBT400/SBT401/SBT402	iStorage HS3-40	650～900mm	○注1	○注1	○	○	△注1,注2	△注2	○注1	○	○	△注1,注3	△注3	△注3	△注1,注3	△注3	○注1,注4	○	○注1,注5	○	○		注1: ケーブルアーム後方部品の取り外しが必要。N8143-78 ケーブルアーム取付不可 注2: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(フロントドア-マウントアングル間から137mm以下、前後マウントアングル間670mm以上必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間650mm以上必要) 注4: 前面マウントアングル位置の調整(前に移動)が必要。 注5: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間650mm以上必要)
ディスプレイ/キーボード関連(旧製品)																							
N8170-13/18	ラックマウント用キーボード(W)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△		N8143-54/54A/54B 液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニット(受注停止)を使用 M5コアナット必要(8個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル(RP93)及び、ケージナット用リアマウントアングル(RP93-R)の取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8171-49	15型液晶ディスプレイ	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	△注4	△	△注4	△注4	△		N8143-54/54A/54B 液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニット(受注停止)を使用 M5コアナット必要(8個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル(RP93)及び、ケージナット用リアマウントアングル(RP93-R)の取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
N8143-69	17インチLCDコンソールユニット	600～900mm	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△		M5コアナット必要(10個) 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600mm以上必要)
サーバスイッチユニット(旧製品)																							
N8191-11/13	サーバスイッチユニット(4Server)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△		N8140-125 サーバスイッチユニット(4Server/USB対応)ラック搭載キット使用 N8140-125 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 M5コアナット必要(8個) N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時はN8143-76 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
N8191-15	サーバスイッチユニット(4Server)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△	△	△	△	△		N8140-836/836A サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 N8140-836/836A 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 M5コアナット必要(8個) N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時はN8143-105 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。
ディスクユニット関連(旧製品)																							
N8141-51	Disk増設ユニット	520～800mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間520mm以上必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600mm以下必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間520mm以上必要)
N8192-101/102	Disk増設ユニット	550～900mm	○	○	○	○	△注1、注2	△注1、注2	○	○	○	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	○	○	○	○	○		注1: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。 注2: スタンダードラックは、フロントドアーアクリル、リアドアー排気口小のため空調に注意。(ドアの換気口タイプへ交換、天井FANの採用等)
バックアップ関連(旧製品)																							
N8141-48/74	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	560～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○	○	○		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間560mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間560mm以上必要)
N8141-59/75	デバイス増設ユニット(ラックマウント用)	700～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2,注3	△注2	○注4	○	○注4	○注4	○		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間700mm以上必要) 注3: マウントアングルの取付位置の関係でラックリア側へのコンセントバー等の取り付けができません。 注4: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間700mm以上必要)
無停電電源装置(旧製品)																							
N8142-11A/11B	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	660～790mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○	○		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要)
N8142-23/23A	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	680～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○	○		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間680mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間680mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間680mm以上必要)
N8142-29	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	660～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○	○		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要)
N8142-31	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○		注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)

型名	製品名	レール調整範囲	日東工業						河村電器産業												ヤマト通信工業	備考
			FSシリーズ						サーバーラックHDSタイプ		サーバーラック HDV-S	サーバラックHDタイプ		ネットワークラック HDV	エコラック		データセンターラック				サイレントラック	
			FSS90-xxxE	FSS90-xxxE_N	FSS100-xxxE FSS110-xxxE	FSS100-xxxE_N FSS110-xxxE_N	FS90-xxxE FS90-xxxEN	FS100-xxxE FS100-xxxEN	HDSxx-90xx HDSxx-90xxW	HDSxx-10xx HDSxx-10xxW	HDVxx-10xx_-S HDVxx-10xxW_-S HDVTxx-10xx_S HDVTxx-10xxW_S	HDxx-90xx HDxx-90xxW	HDxx-10xx HDxx-10xxW	HDVxx-10xx HDVxx-10xxW HDVTxx-10xx HDVTxx-10xxW	ECOxx-90xx ECOxx-90xxW	ECOxx-10xx ECOxx-10xxW	NDxx-90xx NDxx-90xxW NDTxx-90xx NDTxx-90xxW	NDxx-10xx NDxx-10xxW NDTxx-10xx NDTxx-10xxW	DSxx-90xx DSxx-90xxW	DSxx-10xx DSxx-10xxW	YNFM7-1010	型番中の色指定の記号は搭載可否に影響しないため、末尾にある場合には省略しています。 型番途中にある場合には"_"に置き換えています。 型番中の"x"は任意の数字です。
N8142-32	無停電電源装置用増設バッテリ	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8142-33	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	600～790mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600～790mm必要)
N8142-38	無停電電源装置(2400VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8142-40	増設バッテリ	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8142-41	無停電電源装置(1500VA) (ラックマウント用)	600～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○注2	○注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	○	○	○	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注2: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間600～790mm必要) 注3: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間600～790mm必要)
N8142-42	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	660～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間660mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間660mm以上必要)
N8142-35	無停電電源装置(5000VA) (ラックマウント用)	685～900mm	○	○	○	○	△注1	△注1	○	○	○	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	○	○	○注3	○注3	○	注1: ラック側にて組替仕様の前後ケージナットマウントアングルEIAタイプへの組替が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注2: ラック側にてオプションのケージナット用マウントアングル及び、ケージナット用リアマウントアングルの取り付けが必要。オプション型番はラック毎に異なるのでラックメーカに確認すること。(前後マウントアングル間685mm以上必要) 注3: マウントアングル位置の調整が必要。(前後マウントアングル間685mm以上必要)
N8180-41/41A	マルチサーバ接続BOX(Share UPS)	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: マルチサーバ接続BOXのみの搭載であれば、そのまま搭載可能ですが、接続先の無停電電源装置本体の搭載にマウントアングルを変更するため、M5コアナットが必要となります。
その他(旧製品)																						
N8180-58	Expressパワーディストリビューションユニット	-	△	△	△	△	△注1	△注1	△	△	△	△注1	△注1	△注1	△注1	△注1	△	△	△	△	△	M5コアナット必要(4個) 注1: ラック前面への搭載となります。後側のマウントアングル(他の装置の搭載に必要)を取り付けた場合には後側への搭載が可能です。