

## SCSIドライバ

1. <DEPLOY共有フォルダ>%OEMDRV配下に適当なフォルダを作成してください。  
ここでは、フォルダ名を DRIVER1 とします。  
※<DEPLOY共有フォルダ>は、共有フォルダを変更していない場合は、  
C:\Deploy になります。
2. [こちら](#)より差分モジュールをダウンロードしてください。
3. ダウンロードした差分モジュールを適当なフォルダに展開してください。
4. 3.の展開先フォルダ配下の全ファイルをフォルダ構成を保ったまま、  
<DEPLOY共有フォルダ>%OEMDRV\DRIVER1 配下にコピーしてください。
5. <DEPLOY共有フォルダ>%OEMDRV\DRIVER1\MRGSCSI\SCSILIST.TXT を編集してください。  
インストールしたいアダプタが一覧に存在する場合は、その行の先頭の “;” 文字を削除してください。  
一覧に存在しない場合は、末尾に行を以下の形式で追加してください。

“<アダプタ名称>”=“OEM”

※<アダプタ名称>は、ドライバモジュールに含まれる、txtsetup.oemファイルの中で定義されている文字列と一致させる必要があります。

具体的には txtsetup.oem の以下の箇所です。

[scsi]

xxxxx = “yyyyyyyy”, zzz

上記の yyyyyyyy を <アダプタ名称> に指定します。

例:

MegaRAID SCSI 320-2 Controller を追加する場合

1. ドライバモジュールの txtsetup.oem からアダプタ名称を取得する。

txtsetup.oem の中身が以下になっている場合

[scsi]

MegaRAID471 = “LSI Logic MegaRAID Enterprise 1600 RAID Controller Driver”,  
mraid2k

MegaRAID520 = “MegaRAID SCSI 320-1 Controller Driver”, mraid2k

MegaRAID518 = “MegaRAID SCSI 320-2 Controller Driver”, mraid2k

アダプタ名称は、MegaRAID SCSI 320-2 Controller Driver となります。

2. SCSILIST.TXT を編集する。

[MassStorageDrivers]

“IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/PCI IDE Controller”=“Retail”

;“Adaptec AIC-789X/AHA-3960 Ultra160/m PCI SCSI Card”=“Retail”

・

・

・

;“LSI Logic MegaRAID i4 IDE RAID Controller”=“OEM”

“MegaRAID SCSI 320-2 Controller Driver”=“OEM” <---- 追加

6. ドライバモジュールを <DEPLOY共有フォルダ>%OEMDRV\DRIVER1\TEXTMODE  
配下にコピーしてください。
7. シナリオ作成画面のオペレーティングシステムタブの  
大容量記憶装置用OEMドライバ のリストから、1.で作成したフォルダ名  
(ここでは DRIVER1)を選択して、OSクリアインストールのシナリオを作成してください。

8. シナリオを実行してください。

■ LANDドライバ

1. ドライバモジュールを <DEPLOY共有フォルダ>\¥CLSTATUS¥Common¥I386¥\$oem¥\$¥\$1¥PnPdrvrs配下にコピーしてください。
2. OSクリアインストールのシナリオを作成してください。
3. シナリオを実行してください。