

CLUSTERPRO動作確認一覧

Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems Standard

2018/5/18

| | CLUSTERPRO | X3.3 | CLUSTERPRO X3.3 + Replicator | | CLUSTERPRO X3.3 |
|---------|---------------|-------|------------------------------|------------------------------|---|
| | クラスタタイプ | BMC連携 | ミラーディスク型クラスタ | | 共有ディスク型クラスタ |
| | 本体装置内蔵ディスクタイプ | — | シングルディスクモデル | ミラーリング機能搭載モデル RAID機能搭載モデル | シングルディスクモデル ミラーリング機能搭載モデル RAID機能搭載モデル |
| FC-E23W | × | × | × | ○ | × |
| FC-E27B | × | × | × | ○ | × |
| FC-E22U | × | × | × | ○ | × |

○ : サポート対象

○*: サポート対象(評価予定)

R : サポート対象(個別対応 有償)

× : サポート対象外

* : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

一：BMC連携動作未確認

Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems Standard

2018/5/18

| | CLUSTERPRO | X3.3 | CLUSTERPRO X3.3 + Replicator | | CLUSTERPRO X3.3 |
|---------|---------------|-------|------------------------------|------------------------------|---|
| | クラスタタイプ | BMC連携 | ミラーディスク型クラスタ | | 共有ディスク型クラスタ |
| | 本体装置内蔵ディスクタイプ | — | シングルディスクモデル | ミラーリング機能搭載モデル RAID機能搭載モデル | シングルディスクモデル ミラーリング機能搭載モデル RAID機能搭載モデル |
| FC-R20W | ○ | × | × | ○ | × |
| FC-S35W | × | × | × | ○ | × |
| FC-S22U | × | × | × | ○ | × |
| FC-E23W | × | × | × | ○ | × |
| FC-E27B | × | × | × | ○ | × |
| FC-E22U | × | × | × | ○ | × |

○:サポート対象

○*: サポート対象(評価予定)

R: サポート対象(個別対応 有償)

× : サポート対象外

* : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

一・BMC連携動作未確認

MIRACLE LINUX V6 SP4(64bit)

2018/5/18

| | CLUSTERPRO | X3.3 | CLUSTERPRO X3.3 + Replicator | | CLUSTERPRO X3.3 |
|---------|---------------|-------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| | クラスタタイプ | BMC連携 | ミラーディスク型クラスタ | | 共有ディスク型クラスタ |
| | 本体装置内蔵ディスクタイプ | — | シングルディスクモデル | ミラーリング機能搭載モデル | シングルディスクモデル ミラーリング機能搭載モデル |
| FC-E23W | × | × | × | ○ *1,*2 | × |
| FC-E27B | × | × | × | ○ *1,*2 | × |
| FC-E22U | × | × | × | ○ *1,*2 | × |

○ : サポート対象

○*: サポート対象(評価予定)

R : サポート対象(個別対応 有償)

× : サポート対象外

* : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

一、BMC連接動作未確認

*1・NetworkManagerは無効に変更してください。

*2: CLUSTERPROのユーザ空間監視はsoftdog以外を使用してください。

MIRACLE LINUX V6 SP3(64bit)

2018/5/18

| | CLUSTERPRO | X3.3 | CLUSTERPRO X3.3 + Replicator | | CLUSTERPRO X3.3 |
|---------|---------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | クラスタタイプ | BMC連携 | ミラーディスク型クラスタ | | 共有ディスク型クラスタ |
| | 本体装置内蔵ディスクタイプ | — | シングルディスクモデル | ミラーリング機能搭載モデル RAID機能搭載モデル | シングルディスクモデル ミラーリング機能搭載モデル |
| FC-R20W | ○ | × | × | ○ *3 | × |
| FC-S35W | × | × | × | ○ *3,*4 | × |
| FC-S22U | × | × | × | ○ *3,*4 | × |

○:サポート対象

○*: サポート対象(評価予定)

R: サポート対象(個別対応 有償)

× : サポート対象外

* 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

- 一、BMC連携動作未確認

*3・NetworkManagerは無効に変更してください。

*4: CLUSTERPROのユーザ空間監視はsoftdog以外を使用してください。