

CLUSTERPRO

MC StorageSaver 2.2 for Linux

リリースメモ

© 2017(Apr) NEC Corporation

- ☐ ライセンス
- ☐ パッケージのインストール
- ☐ セットアップ
- ☐ マニュアル
- ☐ 補足事項・注意事項

はしがき

本書は、CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux (以後 StorageSaver と記載します) の動作に必要な手順について説明します。

(1) 商標および登録商標

- ✓ Red Hat は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.の商標または登録商標です。
- ✓ Oracle は、Oracle やその関連会社の米国およびその他の国における、商標または登録商標です。
- ✓ Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における、登録商標または商標です。
- ✓ EMC は EMC Corporation の商標または登録商標です。
- ✓ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ✓ VMware、VMware vSphere、ESXi は、VMware, Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。
- ✓ その他、本書に登場する会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- ✓ なお、本書では®、TM マークを明記していません。

目次

1. ライセンス	1
1.1. コードワードの取得	1
1.2. コードワードの登録	1
2. パッケージのインストール	2
2.1. 動作環境	2
2.2. 使用パーティションおよび必要容量	2
2.3. 依存パッケージ	3
2.4. ソフトウェアパッケージのインストール	4
2.5. ソフトウェアパッケージのアンインストール	5
2.6. ソフトウェアパッケージのリビジョンアップ	6
3. セットアップ	7
4. マニュアル	8
5. 補足事項・注意事項	9

1. ライセンス

1.1. コードワードの取得

本製品を導入する前に、あらかじめロック解除のためのコードワードを取得する必要があります。

製品添付の「コードワードについて」の手順にしたがって、コードワードを取得してください。

1.2. コードワードの登録

「コードワードについて」の「ライセンスツールのインストール」および製品添付の「コードワード登録手順」の手順にしたがって本製品をインストールするマシンに、取得したコードワードを登録してください。

[手順の概要]

1. ライセンスツールのインストール

ライセンスツールをインストールします。

既にインストール済みの場合は本手順は不要です。

ライセンスツールは製品媒体の /Linux/licensetool ディレクトリ配下にあります。

2. コードワード登録ファイルの作成

コードワード登録ファイルを作成します。

既にファイルを作成済みの場合は本手順は不要です。

3. コードワードの登録

コードワード登録ファイルに取得したコードワードを登録します。

記述ミスなどがないように正確に記述してください。

4. コードワードの確認

コードワード登録ファイルに記載したコードワードが正しく登録されていることを確認します。

(例) # /opt/HA/license/bin/halkchecklicense -v UL4440-402

license OK

「license OK」と表示されることを確認してください。

2. パッケージのインストール

2.1. 動作環境

StorageSaver は以下の OS での動作を保証しています。

事前に OS のバージョンをお確かめのうえ、インストール作業を行ってください。

- ・ Red Hat Enterprise Linux 6.0～6.8
- ・ Red Hat Enterprise Linux 7.0～7.3 ※1
- ・ Oracle Linux 6.2～6.8
- ・ Oracle Linux 7.0～7.3

※1 Base グループがインストールされている必要があります。

HW 構成の条件は以下のとおりです。

- ・ x86 および x86_64 搭載サーバー
(FC または SCSI インタフェース接続可能モデル)

2.2. 使用パーティションおよび必要容量

StorageSaver で使用するパーティションと必要なディスク容量は以下のとおりです。

ご使用前にお確かめください。

- ・ ディスク容量

使用パーティション	必要容量
/opt	約 5.0M バイト
/var	約 60.0M バイト

- ・ メモリ容量 :20MB 以上

2.3. 依存パッケージ

- sg3_utils

StorageSaver は内部で以下のパッケージを利用します。

sg3_utils **Utils for Linux's SCSI generic driver devices + raw devices**

本パッケージがインストールされていない場合、事前にインストールしてください。

以下のコマンドでインストールの有無を確認できます。

```
# rpm -qa sg3_utils
sg3_utils-w.x-y.z
```

※ インストールされていない場合、何も出力されません。

注意:w, x, y, z には sg3_utils パッケージのバージョン番号が入ります。

本パッケージは標準で OS インストール媒体中に含まれます。

- glibc (32bit 互換ライブラリ)

Red Hat Enterprise Linux 7.x と 6.x (64bit) および Oracle Linux 7.x と 6.x (64bit) のシステムに本製品をインストールする場合、事前に互換ライブラリ(glibc-x-y.z.i686.rpm)がインストールされている必要があります。

互換ライブラリがインストールされていない場合、事前にインストールしてください。

以下のコマンドでインストールの有無を確認できます。

```
# rpm -qa glibc
:
glibc-x-y.z.i686
```

※ インストールされていない場合、"glibc-x-y.z.i686" の行が出力されません。

注意:x, y, z には互換ライブラリのバージョン番号が入ります。

本パッケージは標準で OS インストール媒体中に含まれます。

- VMware vSphere CLI

ESXi 上の仮想 OS から物理 I/O パスを監視する場合、物理 I/O パスの情報取得・制御を行うために、VMware vSphere CLI がインストールされている必要があります。

VMware vSphere CLI がインストールされていない場合、事前にインストールしてください。
インストール方法およびインストールの確認方法は VMware vSphere のマニュアルを参照してください。

2.4. ソフトウェアパッケージのインストール

1. StorageSaver の含まれる CD-R 媒体を CD-ROM(DVD)装置に挿入してください。

2. mount コマンドを使用して、CD-R 媒体を mount します。

(/dev/cdrom は CD-ROM(DVD)装置のデバイスファイル名)

```
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

3. rpm コマンドを使用して StorageSaver のパッケージをインストールします。

```
# rpm -ivh /mnt/cdrom/Linux/rpm/clusterpro-mc-ss-w.x.y-z.i386.rpm
```

**注意:Red Hat Enterprise Linux 7.x と 6.x (64bit) または
Oracle Linux 7.x と 6.x (64bit)のシステムに本製品をインストールする場合、
事前に互換ライブラリ(glibc-x-y.el6.i686.rpm)がインストールされている
必要があります。**

4. rpm コマンドを使用して、StorageSaver が正しくインストールされたことを確認します。

```
# rpm -qa | grep clusterpro-mc-ss  
clusterpro-mc-ss-w.x.y-z
```

**注意:w, x, y, z にはバージョン番号が入ります。
機能強化があるとバージョン番号が更新されます。**

5. マウントした媒体を umount コマンドを使用して、アンマウントします。

```
# umount /mnt/cdrom
```

6. 媒体を CD-ROM(DVD)装置から取り出します。

以上で StorageSaver のインストールは終了です。

2.5. ソフトウェアパッケージのアンインストール

1. デーモンプロセスを終了させます。

【Red Hat Enterprise Linux 7.x】

【Oracle Linux 7.x】

```
# systemctl stop srgctl
```

【Red Hat Enterprise Linux 6.x】

【Oracle Linux 6.x】

```
# /etc/init.d/srgctl stop
```

2. rpm コマンドを使用して、アンインストールを行います。

```
# rpm -e clusterpro-mc-ss-w.x.y-z
```

注意:アンインストール時にクラスターを停止する必要はありません。
アンインストール時に /opt/HA ディレクトリは削除されません。
不要な場合、手動で削除してください。

2.6. ソフトウェアパッケージのリビジョンアップ

StorageSaver を本リリースにリビジョンアップする場合は以下の手順で行います。

1. 下記の設定ファイルのバックアップを取得します。

```
# cp -p /var/opt/HA/SrG/conf/srg.config /tmp
# cp -p /var/opt/HA/SrG/conf/srg.map /tmp
# cp -p /var/opt/HA/SrG/conf/srg.rsc /tmp
```

2. アンインストール手順にしたがい、旧リリースの StorageSaver をアンインストールします。
3. インストール手順にしたがい、本リリースの StorageSaver をインストールします。
4. バックアップした設定ファイルを元の場所に戻してください。

```
# cp -p /tmp/srg.config /var/opt/HA/SrG/conf
# cp -p /tmp/srg.map /var/opt/HA/SrG/conf
# cp -p /tmp/srg.rsc /var/opt/HA/SrG/conf
```

5. デーモンプロセスを起動してください。

【Red Hat Enterprise Linux 7.x】

【Oracle Linux 7.x】

```
# systemctl start srgctl
```

【Red Hat Enterprise Linux 6.x】

【Oracle Linux 6.x】

```
# /etc/init.d/srgctl start
```

3. セットアップ

StorageSaver を使用するためには、設定ファイルセットアップ作業を行う必要があります。

これらの手順については、媒体添付の『CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux ユーザーズガイド』または『CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux ユーザーズガイド(vSphere 対応版)]』を参照してください。

なお、クラスターシステムを構築した後であれば、設定ファイル 自動生成機能により容易に設定ファイルテンプレートを作成することが可能です。

4. マニュアル

StorageSaver のマニュアルは PDF 形式で CD-R 媒体に含まれています。

マニュアル名	ファイル名
CLUSTERPRO MC StorageSaver 導入ガイド	/Linux/manual/SS_guide_R3.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux ユーザーズガイド	/Linux/manual/Linux_SS_readme.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux ユーザーズガイド(vSphere 対応版)	/Linux/manual/Linux_SS_readme(vSphere).pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux syslog メッセージ一覧	/Linux/manual/Linux_SS_syslog.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux Linux システム ディスクアレイ装置障害監視構築ガイド	/Linux/manual/Linux_SS_setup.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 障害復旧後の運用手順	/Linux/manual/SS_recovery_hw_error.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 仮想環境(ゲスト OS)での設定手順	/Linux/manual/SS_guestOS_setup.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver Device-Mapper Multipath 使用時の設定手順	/Linux/manual/SS_DM_setup.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux パラメーターシート	/Linux/manual/Linux_SS_parameter.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux FAQ 集	/Linux/manual/Linux_SS_faq.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux はじめての StorageSaver	/Linux/manual/Linux_SS_tutorial.pdf
CLUSTERPRO MC StorageSaver 2.2 for Linux はじめての StorageSaver(vSphere 対応版)	/Linux/manual/Linux_SS_tutorial(vSphere).pdf

CD-R 媒体は Microsoft Windows からアクセスできます。

PDF ファイルを参照できるソフトウェアを使用してマニュアルを参照してください。

5. 補足事項・注意事項

特にありません。

CLUSTERPRO
MC StorageSaver 2.2 for Linux
リリースメモ

2017 年 4 月 第 4 版
日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目 7 番地 1 号
TEL (03) 3454-1111(代表)

© NEC Corporation 2017

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

保護用紙