

=====

NX7700iシリーズ、Express5800/1000シリーズ用
HPアレイ コンフィギュレーション ユーティリティの脆弱性対策 差分モジュール
インストール手順書

=====

適用対象

本モジュールは「Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition」または「Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 1」をインストールした以下の装置で、HPアレイ コンフィギュレーション ユーティリティを使用するお客様を対象にしています。

NX7700iシリーズ
3010L-2 3010L-4 3012L-2

Express5800シリーズ
1020Xd 1040Xd

搭載しているRAIDコントローラは以下のいずれかとなります。

NTA9825A-001, NTA9825A-002, NCA9825A-001, NCA9890A-001, NCA9890A-002

注意事項

- ・[コントロールパネル]の[プログラムの追加と削除]より、事前にJava 2 Runtime Environmentのバージョンを確認し、v1.4.1_02であることを確認してください。v1.4.1_02以外の場合、弊社 PP・サポートサービス窓口までご連絡ください。
- ・HPアレイ コンフィギュレーション ユーティリティを起動している場合は、事前に終了して下さい。

インストール手順

1. 管理者権限のあるアカウント(administrator等)で、システムにログオンして下さい。
2. 任意の場所に本差分モジュール(j2re-1_4_2_10-windows-i586-p.exe)をコピーして下さい。
3. [コントロールパネル]の[プログラムの追加と削除]より、[Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.1_02]の[変更と削除]をクリックし、削除を実行して下さい。
4. 削除の実行中、確認を要求される場合は[はい]をクリックし、続行して下さい。
5. 2.にてコピーした本差分モジュール[j2re-1_4_2_10-windows-i586-p.exe]をダブルクリックして下さい。差分モジュールの適用が開始されます。
6. 適用完了後、システムを再起動して下さい。
7. [コントロールパネル]の[プログラムの追加と削除]より、[Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_10]となっている事を確認して下さい。

インストール手順は以上です。

商標及び著作権

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Java およびすべてのJava 関連の標語およびロゴは、米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
HPは、米国Hewlett-Packard Companyの会社名です。
その他、記載されている商品名、会社名などの固有名詞は各社の商標または

登録商標です。

=====

Copyright NEC Corporation 2005