

大切に保管してください

NE3304-154

1000BASE-T接続LOMカード(4ch)取り扱いの手引き

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品を取り扱う前に本書の内容をよく読み、指示に従ってください。また、本製品を取り付ける前に取り付ける本体に添付の「ユーザーズガイド」に記載されている注意事項も参照してください。



警告

安全上のご注意を無視する取り扱いを行うと、装置の故障、人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。



電源プラグを抜く

オプションの取り付け、取り外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外してください。
故障や感電する恐れがあります。



感電注意



分解禁止

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。



発火注意



感電注意

構成品

項目番	品名	数量	備考
1	1000BASE-T接続LOMカード(4ch)	1	
2	ポートカバー	1	
3	ネジ	3	LOMカード固定用
4	保証書	1	
5	1000BASE-T接続LOMカード(4ch) 取り扱いの手引き	1	本書

取り扱い上の注意事項

本製品を箱から取り出した後は、次の注意事項を必ずお守りください。

- ほこりの多い場所や水などの液体のかかるおそれのある場所に置かないでください。
- 強い磁気を発生させるものの近くに置かないでください。
- 静電気による製品の故障を防止するため静電気対策用リストストラップなどの装着により静電気を除去してください。

第三者への譲渡

本製品を第三者へ譲渡（または売却）する場合には、本書を一緒に渡してください。

製品の取り付け／取り外しについて

本製品の取り付け／取り外し作業については、NECフィールディング株式会社にご依頼ください。

情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)表示

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

NEC

NE3304-154 1000BASE-T接続LOMカード(4ch)
取り扱いの手引き



* 855-900989-001- A *