

NE3390-157/158/157A/158A Fibre Channel コントローラ(1ch/2ch) 使用上のご注意

【重要】Windows 環境で使用される場合の注意事項

Windows 環境で使用される際、対象 Fibre Channel コントローラの先の論理ディスクに対して、ページングファイルの設定を行った場合、または DedicatedDumpFile の設定を行った場合、メモリダンプが採取できません。

必ず対象 Fibre Channel コントローラの先にある論理ドライブ以外のドライブを指定してください。

＜対象 OS＞

- Windows Server® 2012 R2 Datacenter
- Windows Server® 2012 R2 Standard
- Windows Server® 2012 Datacenter
- Windows Server® 2012 Standard
- Windows Server® 2008 R2 Standard
- Windows Server® 2008 R2 Enterprise
- Windows Server® 2008 R2 Datacenter

＜対象 Fibre Channel コントローラ＞

- NE3390-157 Fibre Channel コントローラ(1ch)
- NE3390-158 Fibre Channel コントローラ(2ch)
- NE3390-157A Fibre Channel コントローラ(1ch)
- NE3390-158A Fibre Channel コントローラ(2ch)

ページングファイル、DedicatedDumpFile の設定方法は、本体装置のインストレーションガイドを参照してください。

商標について

Microsoft とそのロゴおよび Microsoft Windows, Windows, Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2015