



WindowsXP/Server2003 USB Portを利用して印刷を行う場合


1. インストールに先立ってパソコンと本機を接続してください。
新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、
[キャンセル] をクリックしてください。
2. ダウンロードしたファイルを解凍してフォルダ直下の「Setup.exe」をダブルクリックしてください。
3. 使用許諾契約書の全ての条件を確認します
内容に同意する場合は、[同意します] をクリックします。




4. セットアップ内容の選択画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




5. プリンタ／複合機の選択／指定画面が表示されます。[上記以外のプリンタ/複合機を指定します]にチェックを付け、[参照]をクリックします。




6. ローカルポートのUSBを選択して[OK]をクリックします。




7. [次へ] をクリックします。




8. インストール内容を確認し、「インストール」をクリックします。



※ [ハードウェアのインストール] の画面が表示された場合は、[続行] をクリックし、インストールを続行してください。



9. [完了] をクリックします。



10. インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。