

CLUSTERPROサポート構成一覧

Windows Server 2016 Standard/Datacenter

(注)OSの種類、サービスパック、リースバージョンは各HWのサポートに依存します。

HBA	CLUSTERPRO X3.3		CLUSTERPRO X3.3 + Replicator		CLUSTERPRO X3.3 iStorage Mシリーズ															
	共有ディスク	BMC連携	内蔵HDD	オンボード H-Raid	増設DAC *1-1		32Gbps FC HBA		16Gbps FC HBA		8Gbps FC HBA		10Gbps iSCSI		1Gbps iSCSI		6Gbps SAS		12Gbps SAS	
					512N	512N	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN	512N	4KN
GT110g-S	-				○	R	R	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110g		○	R	R	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110h		○	R	*	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x
GT110i		○	R	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x
T110g-S		○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T110h-S		○	x	*	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○
T110g-S		○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○
T110h-E		○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T110i		○	x	*	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○
T120g		○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○
T120g		○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○
T120n *1-5	○	*1-4	x	x	○	x	○	*	○	*1-3	*	x	x	○	○	○	○	x	x	x
E120f-M		○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	x	x
E120g-M		○	x	○	○	x	x	x	x	○	○	x	x	x	○	○	x	x	x	x
D120h		○	x	x	*	x	x	x	x	○	*1-6	x	x	x	○	○	x	x	*	*
R110g-1E		○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	x	x
R110h-1		○	x	*	○	x	x	x	x	○	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○
R110c-1		○	x	○	○	x	x	x	x	○	*1-2	○	*1-2	x	○	○	○	○	○	○
R120f-1E		○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○
R120f-1M		○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○
R120g-1E		○	x	x	○	x	x	x	x	○	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○
R120g-1M		○	x	x	○	x	x	x	x	○	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○
R120n-1E *1-5	○	*1-4	x	x	○	x	○	*	○	*1-3	*	x	x	x	○	○	○	x	x	○
R120n-1M *1-5	○	*1-4	x	x	○	x	○	*	○	*1-3	*	x	x	x	○	○	○	x	x	○
R120f-2E	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○
R120f-2M	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○
R120g-2E	○	x	○	○	x	x	x	x	○	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○
R120g-2M	○	x	x	○	x	x	x	x	○	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○
R120h-2E *1-5	○	*1-4	x	x	○	x	○	*	○	*1-3	*	x	x	x	○	○	○	x	x	○
R120h-2M *1-5	○	*1-4	x	x	○	x	○	*	○	*1-3	*	x	x	x	○	○	○	x	x	○
R140g-4	○	x	x	x	x	x	x	x	○	*1-3	*	○	*1-3	*	○	○	*	*	*	x
R120f-2E	○	x	x	x	x	x	x	x	○	*1-3	*	○	*1-3	*	○	○	*	*	*	x
R120f-2M	○	x	x	x	x	x	x	x	○	*1-3	*	○	*1-3	*	○	○	*	*	*	x
R120f-h	○	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	○	x	x	○	○	x	x	x	x
R120g-h	○	x	x	x	x	x	x	x	○	x	x	○	x	x	○	○	x	x	x	x
R320e-E4	x	R	x	x	x	x	x	x	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320e-M4	x	R	x	x	x	x	x	x	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320f-E4	x	○	x	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320f-M4	x	○	x	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

○ : サポート対象

○* : サポート対象(評価予定)

R : サポート対象(個別対応 有償)

x : サポート対象外

* : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

- BMC連携動作未確認

*1-1 評価済みDACは、N8103-176/N8103-177/N8103-189/N8103-190/N8103-191です。

*1-2 評価済みの16Gbps FC HBAは、N8190-161/N8190-162です。

*1-3 評価済みの16Gbps FC HBAは、N8190-163/N8190-164/N8190-166です。

*1-4 管体IDランプ連携機能をご使用される場合は、UID点灯時にモニタ画面へServer Health Summary画面が表示されます。システムユーティリティやOS画面の操作を行う場合は、一時的にclpledctrコマンドで筐体IDランプ連携機能を停止することをお勧めします。

*1-5 CLUSTERPROのインストールや構築は、本体装置の内蔵SDスロットを無効に設定し、リモートメディアを切断した上で実施してください。

*1-6 評価済みの16Gbps FC HBAは、N8190-157A/N8190-158Aです。

CLUSTERPROサポート構成一覧

Windows Server 2012 Standard/Datacenter

(注)OSの種類、サービスパック、リースバージョンは各HWのサポートに依存します。

2018/4/16

CLUSTERPRO	X3.x		CLUSTERPRO X3.X3.X3.2.X3.1 + Replicator										CLUSTERPRO X3.X3.X3.2.X3.1														
	共有ディスク	BMC連携	内蔵HDD	オンボード	i-Raid	増設DAC		iStorage Mシリーズ #3-5										iStorage Dシリーズ									
						#3-1		16Gbps FC HBA		8Gbps FC HBA		10Gbps iSCSI		1Gbps iSCSI		6Gbps SAS		12Gbps SAS		8Gbps FC HBA		4Gbps FC HBA		CNA		10Gbps iSCSI	
GT110e	-	-	512N	512N	512N	4KN *3-4	512N	4KN *3-3	512N	4KN *3-3	512N	4KN *3-3	512N	4KN *3-3	512N	4KN *3-3	512N	4KN *3-3	512N	4KN *3-3	512N	512N	512N	512N	512N	512N	
GT110e-S	-	R	x	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GT110f	○	R	R	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
GT110f-S	○	R	R	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
GT110g	○	R	R	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
GT110g-S	○	R	R	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
GT110h	○	R	R	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
GT110i	○	R	R	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
T110d	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
T110f-S	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
T110g-S	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
T110-S	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x		
T110-E	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
T110g-E	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
T110h	○	x	○	○	○	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
T110i	○	x	*	○	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x			
T120d	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
T120e	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
T120f	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
T120g	○	x	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
E110d-M	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
E120d-1	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
E120d-M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
E120e-M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
E120f-M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
E120g-M	○	x	○	○	*	○	*	○	*	○	*	○	*	○	*	○	x	x	○	*	○	*	○	*	○	*	
R110e-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110f-1E	○	x	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110g-1E	○	x	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110h-1	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110i-1	○	x	*	○	*	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110d-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110e-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110f-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110g-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110h-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R110i-1M	○	x	*	○	*	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120d-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120e-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120f-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120g-1E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120h-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120i-1M	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120e-2E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120f-2E	○	x	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120g-2E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120h-2E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R120i-2E	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R140e-4	○	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
R140f-4	○	x	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
A1040a	-	x	x	*	x	x	x	*	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x		
A1080a-S	-	x	x	*	x	x	x	*	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x		
A1080a-D	-	x	x	*	x	x	x	*	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x		
A1080a-D	-	x	x	*	x	x	x	*	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x		
B110d	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
B120d	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
B120d-h	○	x	x	○	*3-2	x	x	x	○	*3-2	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
B120e	○	x	x	○	*	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
B120e-h	○	x	x	○	*3-2	x	x	x	○	*3-2	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
B120f	○	x	x	○	*	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
B120f-h	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x		
B320c-E4	x	○	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
B320c-M4	x	○	x	x	x	x	x	○	x	x	x</																

CLUSTERPROサポート構成一覧

Windows Server 2008 R2, Standard x64/Enterprise x64

(注)OSの種類、サービスパック、リースバージョンは各HWのサポートに依存します。

2018/4/16

HBA	CLUSTERPRO X3.x.X2.1		CLUSTERPRO X3.3.X2.X3.1.X3.0.X2.1 + Replicator												
	BMC連携	内蔵HDD	オンボード RAID	iStorage Mシリーズ *4-4				iStorage Dシリーズ				iStorage Eシリーズ		iStorage Sシリーズ	
				16Gbps FC HBA	8Gbps FC HBA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	6Gbps SAS	8Gbps FC HBA	4Gbps FC HBA	CNA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	4Gbps FC HBA	1Gbps iSCSI
GT110d	-	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110d-S	-	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110e	○	R	R	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110e-S	-	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110f	○	R	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110f-S	○	R	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110g	○	R	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110g-S	○	R	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110h	○	R	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT110i	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GT120b	-	R	x	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T110d	○	x	○	○	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x
T110e-M	○	x	○	○	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x
T110f-S	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T110g-S	○	x	x	○	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x
T110h-S	○	x	x	○	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x
T110-S *4-5	○	x	x	○	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x
T110f-E	○	x	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x
T110g-E	○	x	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x
T110h	○	x	x	○	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x
T110i	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T120b-E	-	R	x	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T120b-M	○	x	x	○	x	x	x	x	○	○	x	x	○	○	x
T120d	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
T120e	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
T120f	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
T120g	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
E110d-1	○	x	x	○	x	○	x	○	○	x	x	○	○	○	x
E110d-M	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
E120e-1	○	x	x	○	x	○	○	○	○	x	x	x	○	○	x
E120d-M	○	x	x	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x
E120e-M	○	x	x	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x
E120f-M	○	x	x	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x
E120g-M	○	x	x	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x
R110c-1	○	x	x	○	x	x	○	○	○	x	x	○	○	○	x
R110d-1E	○	x	○	○	x	x	○	○	○	x	x	○	○	○	x
R110e-1E	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R110f-1E	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R110g-1E	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R110h-1	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R110-1 *4-5	○	x	x	○	x	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R110d-1M	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R110e-1M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120e-1	○	x	x	○	x	○	○	○	○	x	○	○	○	○	x
R120d-1E	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120d-1M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120e-1E	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120e-1M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120f-1E	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120f-1M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120g-1E	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120g-1M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120h-2	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x
R120-2E	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120d-2M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x
R120e-2E	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120f-2M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120g-2E	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R120g-2M	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x
R140b-4	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x
R140e-4	○	x	x	x	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x
A1040a	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1080a-S	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1080a-D	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A1080a-E	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B110d	○	x	x	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x
B120a	○	x	x	○	x	x	x	x	○	○	x	x	○*	○	x
B120b	○	x	x	○	x	*	○	x	○	○	x	x	○*	○	x
B120b-Lw	○	x	x	○	x	*	○	x	○	○	x	x	○*	○	x
B120b-d	○	x	x	○	*4-1	x	x	x	○	○	x	x	○*	○	x
B120b-d	○	x	x	○	*4-1	x	*	○	x	○	○	x	○*	○	x
B120b-h	○	x	x	○	*4-1	x	*	○	x	○	○	x	*	x	x
B120d	○	x	x	○	x	○	○	x	○	x	x	x	x	x	x
B120d-h	○	x	x	○	x	○	○	x	○	x	x	x	x	x	x
B120e	○	x	x	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x
B120e-h	○	x	x	○	*4-3	x	*4-3	x	x	x	x	x	x	x	x
B120f	○	x	x	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x
R320e-E4	x	○	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x
R320e-M4	x	○	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320e-E4	x	○	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320e-M4	x	○	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320e-E4	x	○	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R320e-M4	x	○	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x

○ : サポート対象

○* : サポート対象(評価予定)

R : サポート対象(個別対応 有償)

x : サポート対象外

* : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

- : BMC連携動作未確認

*4-1: AD106a/AD106bを使用した環境でのみ動作確認済みです。

*4-2: 評価済みDACは、N8103-116A/N8103-117A/N8103-118A/N8103-128/N8103-129/N8103-130/N8103-134/N8403-019/N8103-149/N8103-150/N8103-151/N8103-152/N8103-172/N8103-173/N8103-174/N8103-176/N8103-177です。

*4-3: AD106cを使用した環境でのみ動作確認済みです。

*4-4: iStorage M10e/M100/M300/M500/M700/M11e/M110/M310/M510/M710にて動作確認済みです。なお、iStorage M11e/M110/M310にてiSCSI接続またはSAS接続を使用する場合、ストレージ制御ソフトは091J以降を使用してください。

*4-5: Intel Xeon E3-12xx v5搭載モデルのみサポート対象です。

CLUSTERPROサポート構成一覧

Windows Server 2008,Standard x64/Enterprise x64

(Windows Server 2008 R2除く)

2018/4/16

HBA	BMC連携	内蔵HDD	オンボード	増設DAC	iStorage Mシリーズ *5-4						iStorage Dシリーズ						iStorage Eシリーズ				iStorage Sシリーズ			
					16Gbps FC HBA	8Gbps FC HBA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	6Gbps SAS	8Gbps FC HBA	4Gbps FC HBA	CNA	10Gbps iSCSI	1Gbps iSCSI	4Gbps FC HBA	1Gbps iSCSI	2Gbps FC HBA	4Gbps FC HBA						
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GT110d	—	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GT110d-S	—	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GT110e	—	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GT110e-S	—	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GT110f	○	R	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GT120a	—	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GT120b	—	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
T110d	○	x	○	○	x	x	○	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
T110e-M	○	x	○	○	x	x	○	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
T110f-S	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
T110f-E	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
T120b-E	—	R	R	R	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
T120b-M	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	○	○	x	x	○	○	○	○	○	○	x	x	x	
T120d	○	x	○	○	x	○	○	○	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
T120e	○	x	○	○	x	○	○	○	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
E110d-1	○	x	x	○	x	○	x	○	x	○	○	x	x	x	x	○	○	○	○	x	x	x	x	
E110d-M	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
E120b-1	○	x	x	○	x	○	○	○	x	○	x	x	x	x	x	○	○	○	○	x	x	x	x	
E120d-M	○	x	x	*	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
E120e-M	○	x	x	*	x	*	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R110c-1	○	x	x	○	x	x	x	○	○	○	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	x	x	x	
R110d-1E	○	x	○	○	x	○	x	○	○	○	x	x	x	x	x	○	○	○	○	x	x	x	x	
R110e-1E	○	x	○	○	x	○	x	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R110f-1F	○	x	*	○	x	○	○	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R110f-1M	○	x	○	○	x	○	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R110e-1M	○	x	x	○	x	○	○	*	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R120b-1	○	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	
R120d-1E	○	x	○	○	x	○	○	○	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R120d-1M	○	x	x	○	x	○	○	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R120e-1E	○	x	x	○	x	○	○	x	○	*	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R120e-1M	○	x	x	○	x	○	○	x	○	*	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R120b-2	○	x	x	○	x	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	
R120d-2E	○	x	○	○	x	○	○	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R120d-2M	○	x	x	○	x	○	○	x	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R120e-2E	○	x	x	○	x	○	○	*	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R120e-2M	○	x	x	○	x	○	○	*	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R140b-4	○	x	x	○	x	○	○	○	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	
A1040a	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
A1080a-S	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
A1080a-D	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
A1080a-E	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
B120a	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○	○	x	x	x	
B120b	○	x	x	○	x	○	*	○	x	○	x	x	x	x	x	*	○	○	○	○	x	x	x	
B120b-Lw	○	x	x	○	x	○	*	○	x	○	x	x	x	x	x	*	○	○	○	○	x	x	x	
B120a-d	○	x	x	○	*5-2	x	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x	○	*5-2	○	x	x	x	x	
B120b-d	○	x	x	○	*5-2	x	○	*	○	x	x	x	x	x	x	*	○	*5-2	○	x	x	x	x	
B120b-h	○	x	x	x	x	○	*	○	x	x	x	x	x	x	x	x	*	x	○	*	x	x	x	
B120d	○	x	x	x	○	x	○	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
B120d-h	○	x	x	x	○	*5-2	x	○	*	x	x	x	x	x	x	x	*	x	x	x	x	x	x	
B120e-h	○	x	x	x	○	*5-3	x	*	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
B140a-T	—	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R320a-E4	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
R320a-M4	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

○: サポート対象

R: サポート対象(個別対応 有償)

x: サポート対象

*: 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)

—: BMC連携動作未確認

*5-1: 評価済みDACは、N8103-109/N8103-116/N8103-111//N8103-118/N8103-116A/N8103-11A/N8103-115/N8103-129/N8103-130/N8103-134/N8103-149/N8103-150/N8103-151/N8103-171/N8103-172/N8103-173/N8403-019等です。

*5-2: AD106a/AD106bを使用した環境でのみ動作確認済みです。

*5-3: AD106cを使用した環境でのみ動作確認済みです。

*5-4: iStorage M10e/M100/M300/M500/M700/M11e/M110/M310/M510/M710にて動作確認済みです。

CLUSTERPROサポート構成一覧

Windows Server 2008, Standard/Enterprise

(注)OSの種類、サービスパック、リリースバージョンは各HWのサポートに依存します。

○ : サポート対象

○* : サポート対象(評価予定)

× : 両手一卜対象(個別対応 有償)

* : 評価予定 (評価結果によりサポート)

* : 評価予定(評価結果によりサポート可否を判断)
- : BMC連携動作を確認

6-1: 評価済みDACは、M

N8103-171/N8103-172/N8103-173/N8103-176/N8103-177/N8403-019です。

*6-2 : AD106a/AD106bを使用した環境でのみ動作確認済みです。

6-3 : CLUSTERPRO X2.1,X2.0においてディスクRW監視の設定は「STOPエラー(panic)を発生させる」を使用してください。(「HWリセットをさせる」は使用しないでください。)

6-4 : 4Gbps FC HBAを使用して評価をしております。

6-5 : AD106cを使用した環境でのみ動作確認済みです。

6-6 : iStorage M10e/M100/M300/M500/M700/M11

6-6 : Storage M180, M180, M180, M180, M180, M180