

**CLUSTERPRO**  
**MC RootDiskMonitor 2.10**  
**for Windows**

**パトロールシーク機能リリースメモ**

© 2025(Apr) NEC Corporation

- はじめに
- ライセンス
- 動作要件
- 本製品のインストール
- 本製品のアンインストール
- セットアップ
- マニュアル
- 注意・制限事項

## 改版履歴

版数	改版	内容
1.0	2015.3	新規作成
2.0	2016.3	Microsoft .NET Framework のダウンロード先 URL を追記
3.0	2017.4	バージョンアップに伴い改版
4.0	2018.4	バージョンアップに伴い改版
5.0	2018.6	商標の記載を修正
6.0	2019.4	バージョンアップに伴い改版
7.0	2020.4	バージョンアップに伴い改版
8.0	2021.4	バージョンアップに伴い改版 コードワードの確認方法変更
9.0	2022.4	バージョンアップに伴い改版 新サポートOS (WindowsServer2022) の記載を追加
10.0	2023.4	バージョンアップに伴い改版
11.0	2024.4	バージョンアップに伴い改版
12.0	2025.4	バージョンアップに伴い改版 新サポートOS (WindowsServer2025) の記載を追加

# はしがき

本書は、CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.10 for Windows(以後 RootDiskMonitor と記載します) パトロールシーク機能の動作に必要な手順について説明します。

## (1) 商標および商標登録

- ✓ log4net は、Apache Software Foundation の登録商標または商標です。  
著作権、所有権の詳細につきましては、RootDiskMonitor パトロールシーク機能をインストール後、以下の LICENSE ファイルを参照してください。  
【インストールフォルダー】¥HA¥MDMPSEEK¥bin¥LICENSE.txt
- ✓ その他記載の製品名および会社名は、すべて各社の商標または登録商標です。  
なお、本書では®、TM マークを明記しておりません。

# 目次

1. はじめに .....	1
2. ライセンス .....	1
2.1. ライセンスツールのインストール .....	1
2.2. コードワードの登録 .....	2
3. 動作要件 .....	3
3.1. 動作環境 .....	3
3.2. 依存パッケージ .....	4
4. 本製品のインストール .....	5
5. 本製品のアンインストール .....	5
6. セットアップ .....	5
7. マニュアル .....	5
8. 注意・制限事項 .....	6

# 1. はじめに

本書での表記規則について、下記のように定義します。

記号表記	使用方法	例
「」	参照するマニュアル名の前後 参照する章および章のタイトル名の前後	「CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.10 for Windows パトロールシーク機能 リリースメモ」を参照してください。 「9. リファレンス」を参照してください。

# 2. ライセンス

本製品を使用するためには、以下の作業を実施する必要があります。

- (1) ライセンスツールのインストール
- (2) コードワードの登録

ライセンスツールのインストールは、本製品をインストールする前に実施する必要があります。  
コードワードの登録は、本製品をインストールした後に実施することも可能です。  
なお、登録するコードワードは本製品に添付しています。  
詳細は、「2.2.コードワードの登録」を参照してください。

## 2.1. ライセンスツールのインストール

本製品をインストールする前にライセンスツールをインストールする必要があります。

「コードワードについて」の「ライセンスツールのインストール」の手順にしたがって  
本製品をインストールするマシンにコードワードを登録してください。

### [手順の概要]

1. ライセンスツールのインストール  
ライセンスツールをインストールします。  
既にインストール済みの場合は、本手順は不要です。  
ライセンスツールは製品媒体の ¥Windows¥licensetool ディレクトリ配下にあります。
2. コードワード登録ファイルの作成  
コードワード登録ファイルを作成します。  
既にファイルを作成済みの場合は、本手順は不要です。

## 2.2. コードワードの登録

本製品を使用するためには、コードワードを本製品を使用するマシンに登録する必要があります。

コードワードは、本製品に添付されている「コードワード通知書」もしくは

「コードワードファイル(codeword.txt)」に記載されています。

コードワードの登録手順について以下に記載します。

### [手順の概要]

#### 1. コードワードの登録

コードワード登録ファイルにコードワードを登録します。

記述ミスがないように正確に記述してください。

#### 2. コードワードの確認

コードワード登録ファイルに記載したコードワードが正しく登録されていることを確認します。

【インストールフォルダー】¥HA¥LcTools¥bin¥halkchecklicense.exe -v [有償ロックキー]

(例) C:¥Program Files¥HA¥LcTools¥bin¥halkchecklicense.exe -v UL1441-K02

license OK

「license OK」と表示されることを確認してください。

「license NG」が表示される場合は「コードワードについて」の「コードワードの確認」の手順にしたがってエラー内容の確認と対処を行ってください。

### 3. 動作要件

#### 3.1. 動作環境

本製品は以下の環境での動作を保証しています。

事前に OS のバージョンをお確かめのうえ、インストール作業を行ってください。

- Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
- Microsoft Windows Server 2019 Standard
- Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
- Microsoft Windows Server 2022 Standard
- Microsoft Windows Server 2022 Datacenter
- Microsoft Windows Server 2025 Standard
- Microsoft Windows Server 2025 Datacenter

HW 構成の条件は以下のとおりです。

- x86\_64 対応 CPU 搭載サーバー

SCSI インタフェース接続の内蔵ディスク装置、増設ディスク装置

NVMe インタフェース接続の SSD 内蔵ディスク装置 ※1

※1 下記の構成を満たしている必要があります。

- NVMe SSD ブートディスク搭載 Express5800 シリーズであること。
- Universal RAID Utility にて HW-RAID を構成していること。

セクターサイズが 512 バイトまたは、4096 バイトのディスク装置

ディスク容量 : 25MB 以上

メモリ容量 : 512MB 以上

メモリ使用量参考値(通常時) : 約 40MB

### 3.2. 依存パッケージ

本製品の動作環境として

Microsoft .NET Framework 4.6.2 以降が必要です。

本製品を導入する場合は、事前にインストールされていることを確認してください。

---

#### 注意

Microsoft .NET Framework 4.6.2 以降 が

インストールされていない状態で、本製品はインストールできません。

---

## 4. 本製品のインストール

本製品のインストール手順については、媒体添付の  
「CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.10 for Windows パトロールシーク機能 インストールガイド」を参  
照してください。

## 5. 本製品のアンインストール

本製品のアンインストール手順については、媒体添付の  
「CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.10 for Windows パトロールシーク機能 インストールガイド」を参  
照してください。

## 6. セットアップ

本製品を使用するためには、設定ファイル・セットアップ作業を行う必要があります。  
これらの手順については、媒体添付の  
「CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.10 for Windows パトロールシーク機能 ユーザーズガイド」を参  
照してください。

## 7. マニュアル

本製品のマニュアルは PDF 形式で CD-R 媒体に含まれています。

マニュアル名	ファイル名
CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.10 for Windows パトロールシーク機能 インストールガイド	¥Windows¥option¥pseek¥manual¥ Win_MDMPSEEK_install.pdf
CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.10 for Windows パトロールシーク機能 ユーザーズガイド	¥Windows¥option¥pseek¥manual¥ Win_MDMPSEEK_users.pdf
CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 2.10 for Windows パトロールシーク機能 リリースメモ	¥Windows¥option¥pseek¥manual¥ Win_MDMPSEEK_relmemo.pdf

PDF ファイルを参照できるソフトウェアを使用してマニュアルをご覧ください。

## 8. 注意・制限事項

なし

CLUSTERPRO  
MC RootDiskMonitor 2.10 for Windows  
パトロールシーク機能 リリースメモ

2025 年 4 月 第 12 版  
日本電気株式会社  
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号  
TEL (03) 3454-1111(代表)

© NEC Corporation 2025

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。  
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

保護用紙