

# **CLUSTERPRO**

## **MC RootDiskMonitor 1.0 for Linux**

### **パトロールシーク機能リリースメモ**

© 2013(Apr) NEC Corporation

- ☐ ライセンス
- ☐ パッケージのインストール
- ☐ セットアップ
- ☐ マニュアル
- ☐ 注意・制限事項

## はしがき

本書は、CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 1.0 for Linux（以後 RootDiskMonitor と記載します）のパトロールシーク機能の動作に必要な手順について記載したものです。

### （1）商標および商標登録

- ✓ Red Hat は、米国およびその他の国における Red Hat,Inc.の登録商標または商標です。
- ✓ Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における、登録商標または商標です。
- ✓ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ✓ その他、本書に登場する会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- ✓ なお、本書では®、TM マークを明記しておりません。

## 目次

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. ライセンス .....                  | 1 |
| 1.1. コードワードの取得と登録.....          | 1 |
| 1.2. コードワードの登録.....             | 1 |
| 2. パッケージのインストール .....           | 2 |
| 2.1. 動作環境.....                  | 2 |
| 2.2. 使用パーティションおよび必要容量.....      | 2 |
| 2.3. 依存パッケージ .....              | 3 |
| 2.4. ソフトウェアパッケージのインストール.....    | 4 |
| 2.5. ソフトウェアパッケージのアンインストール ..... | 5 |
| 3. セットアップ .....                 | 6 |
| 4. マニュアル .....                  | 6 |
| 5. 注意・制限事項 .....                | 6 |

# 1. ライセンス

## 1.1. コードワードの取得と登録

本製品を動作させるためには、あらかじめロック解除のためのコードワードを取得する必要があります。

製品添付の「コードワードについて」の手順に従って、コードワードを取得してください。

## 1.2. コードワードの登録

「コードワードについて」の「ライセンスツールのインストール」及び製品添付の「コードワード登録手順」の手順に従って本製品をインストールするマシンに、取得したコードワードを登録してください。

### [手順の概要]

#### 1. ライセンスツールのインストール

ライセンスツールをインストールします。

既にインストール済みの場合、本手順は不要です。

ライセンスツールは製品媒体の / Linux/licensetool ディレクトリ配下にあります。

#### 2. コードワード登録ファイルの作成

コードワード登録ファイルを作成します。

既にファイルを作成済みの場合、本手順は不要です。

#### 3. コードワードの登録

コードワード登録ファイルに取得したコードワードを登録します。

記述ミスなどが無い様に正確に記述してください。

#### 4. コードワードの確認

コードワード登録ファイルに記載したコードワードが正しく登録されていることを確認します。

(例) `# /opt/HA/license/bin/halkchecklicense -v UL4441-102`

`license OK`

「license OK」 と表示されることを確認してください。

## 2. パッケージのインストール

### 2.1. 動作環境

パトロールシークは以下の OS での動作を保証しています。

事前に OS のバージョンをお確かめのうえ、インストール作業を行ってください。

- Red Hat Enterprise Linux ES/AS 4.x
- Red Hat Enterprise Linux 5.x
- Red Hat Enterprise Linux 6.x
- Oracle Linux 5.x
- Oracle Linux 6.x

HW 構成の条件は以下のとおりです。

- IA32 および EM64T 搭載サーバ

### 2.2. 使用パーティションおよび必要容量

パトロールシークで使用するパーティションと必要なディスク容量は以下のとおりです。

ご使用前にお確かめください。

| 使用パーティション | 必要容量     |
|-----------|----------|
| /opt      | 約 1M バイト |

ログファイルの領域が/opt 下に別途必要となります

## 2.3. 依存パッケージ

- glibc (32bit 互換ライブラリ)

Red Hat Enterprise Linux 6.x (64bit) または Oracle Linux 6.x (64bit) のシステムに本製品をインストールする場合、事前に互換ライブラリ(glibc-x-y.el6.i686.rpm)がインストールされている必要があります。

互換ライブラリがインストールされていない場合、事前にインストールしてください。

以下のコマンドでインストールの有無を確認できます。

```
# rpm -qa glibc
:
glibc-x-y.el6.i686
```

※ インストールされていない場合、“glibc-x-y.el6.i686” の行が出力されません。

注意:x, y には互換ライブラリのバージョン番号が入ります。

本パッケージは標準で OS インストール媒体中に含まれます。

## 2.4. ソフトウェアパッケージのインストール

1. 本製品の含まれる CD-R 媒体を CD-ROM(DVD) 装置に挿入してください。
2. mount(8) コマンドにより、CD-R 媒体をマウントします。  
(/dev/cdrom は CD-ROM(DVD) 装置のデバイスファイル名)

```
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

3. rpm(8)コマンドにより、パトロールシークのパッケージをインストールします。

```
# rpm -ivh /mnt/cdrom/Linux/option/pseek/rpm/clusterpro-mc-mdmpseek-w. x. y-z. rpm
```

**注意: Red Hat Enterprise Linux 6.x (64bit) または Oracle Linux 6.x (64bit) のシステムに本製品をインストールする場合、事前に互換ライブラリ (glibc-x-y.el6.i686.rpm)がインストールされている必要があります。**

4. rpm(8)コマンドにより、パトロールシークが正しくインストールされたことを確認します。

```
# rpm -qa | grep clusterpro-mc-mdmpseek  
clusterpro-mc-mdmpseek-w. x. y-z
```

5. マウントした媒体を umount(8) コマンドによりアンマウントします。

```
# umount /mnt/cdrom
```

6. 媒体を CD-ROM(DVD) 装置から取り出します。

以上で パトロールシークのインストールは終了です。

## 2.5. ソフトウェアパッケージのアンインストール

1. パトロールシークの監視を停止させます。

監視の停止方法については『CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 1.0 for Linux パトロールシーク機能 ユーザーズガイド』を参照してください。

2. rpm(8) コマンドを使用してアンインストールを行います。

```
# rpm -e clusterpro-mc-mdmpseek-w. x. y-z
```

3. アンインストール時に以下のエラーが出力された場合、cron から mdmpseek エントリを手動で削除します。

```
WARNING: Internal error (crontab updating failure).
```

### ① cron 設定の確認

```
# crontab -l  
48 14 * * * /opt/HA/MDMPSEEK/bin/mdmpseek
```

### ② cron 設定の削除

```
# crontab -e  
48 14 * * * /opt/HA/MDMPSEEK/bin/mdmpseek ← この行を削除します
```

### 3. セットアップ

パトロールシークを使用するためには、SG・セットアップ作業を行う必要があります。これらの手順については、媒体添付の『CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 1.0 for Linux パトロールシーク機能 ユーザーズガイド』をご覧ください。

### 4. マニュアル

パトロールシークのマニュアルは PDF 形式で CD-R 媒体に含まれています。

| マニュアル名                                                                | ファイル名                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CLUSTERPRO<br>MC RootDiskMonitor 1.0 for Linux<br>パトロールシーク機能 ユーザーズガイド | /Linux/option/pseek/manual/<br>Linux_MDMPSEEK_users.pdf |

CD-R 媒体は Microsoft Windows からアクセスできます。

PDF ファイルを参照できるソフトウェアを使ってマニュアルをご覧ください。

### 5. 注意・制限事項

本リリースでの補足事項・注意事項については、『CLUSTERPRO MC RootDiskMonitor 1.0 for Linux パトロールシーク機能 ユーザーズガイド』をご覧ください。

CLUSTERPRO  
MC RootDiskMonitor 1.0 for Linux  
パトロールシーク機能リリースメモ

2013 年 4 月 第 2 版  
日本電気株式会社  
東京都港区芝五丁目7番地1号  
TEL (03) 3454-1111(代表)



© NEC Corporation 2013

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。  
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

保護用紙