

【 サポートプリンター一覧 】

2020年7月1日

目次

【 サポートプリンター一覧 】	2
セントロ系プリンタ.....	3
セントロKSPプリンタ（シリアルプリンタ）	4
セントロMPPプリンタ（シリアルプリンタ）	5
セントロマルチインパクトプリンタ（シリアルプリンタ）	6
セントロKLPプリンタ（ラインプリンタ）	8
セントロLCPプリンタ（ページプリンタ）	9
セントロ系プリンタの注意事項.....	13
S I F系プリンタ.....	15
S I F系KLPプリンタ（ラインプリンタ）	15
S I F系LCPプリンタ（ページプリンタ）	16
S I F系LLプリンタ（ページプリンタ）	16
S I F系プリンタの注意事項.....	17

【 サポートプリンター一覧 】


COBOL アプリケーション実行環境 Server/Client がサポートするプリンタは、以下の図のように、系統別に分類されます。説明書内のプリンタに関する説明については、系統ごとに図の【】内の略称で記述しています。

使用されるプリンタがどの系統に属するか、プリンター一覧で確認してください。

※2020年 7月 1日時点でのサポート情報です。

2020年 6月 30日以前に既出荷プリンタのサポート可否は、一覧を参照してください。

2020年 7月 1日以降に新規出荷プリンタのサポート可否は、製品ホームページを参照し、お問い合わせください。



※ 最新情報については、COBOL アプリケーション実行環境の製品ホームページを参照ください。

◆COBOL アプリケーション実行環境 製品HP : <https://jpn.nec.com/cobol/apenv/>

└─ [動作環境]

└─ [サポートプリンタ]

本サポートプリンター一覧と COBOL アプリケーション実行環境のホームページの記載が異なる場合は、本サポートプリンター一覧の内容を優先してください。

セントロ系プリンタ

接続形態の表記：

- 標準スプーラ → Windows 標準スプーラ (従来変換) 経由
- KSP支援 → KSPプリンタ支援ソフトウェア経由

※ スプールマネージャブラウザ対応：

スプールマネージャにおいて、レポートのプレビューに対応しているプリンタ機種です。
ただし、プレビューの印刷イメージは、内容を保証するものではありません。

セントロKSPプリンタ（シリアルプリンタ）

セントロKSPプリンタ（シリアルプリンタ）					
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態		スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	KSP 支援	
N7882-67	LKSP60C	←	○		×
N7882-46	CLKSP65C	←	○		×
N1143-07	CLKSP80CⅢ	←	○		×
N7882-34	CKSP130C	←	○		×
N7882-43	LKSP130CⅡ	←	○		×
N1143-06	LKSP130CⅢ	←	○		×
N1143-05	CKSP150C	←	○		×
PC-PR201/40		←	○		×
PC-PR201/65		←	○		×
PC-PR201/65LA		←	○		×
PC-PR201/87LA		←	○		×
PR-D201MX		←	○		×
PR-D201MX2		PC-PR201/87LA	○		×
PR-D201HX		PC-PR201/87LA	○		×
PR-D201MA		標準スプーラ： PC-PR201/87LA KSP 支援： CLKSP80CⅢ	○	○	×
PR-D201SE		標準スプーラ： PC-PR201/87LA KSP 支援： CLKSP80CⅢ	○	○	×
PR-D201HA		標準スプーラ： PC-PR201/87LA KSP 支援： CLKSP80CⅢ	○	○	×
PR-D201HE		標準スプーラ： PC-PR201/87LA KSP 支援： CLKSP80CⅢ	○	○	×

セントロMPPプリンタ（シリアルプリンタ）

セントロMPPプリンタ（シリアルプリンタ）注3				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	
N7884-14B	MPP100C II -B	←	○	×
N1143-03	MPP125C	←	○	×
N1143-16	MPP80C	←	○	×
N1143-04	HI-MPP60C	←	○	×

セントロマルチインパクトプリンタ（シリアルプリンタ）

セントロマルチインパクトプリンタ（シリアルプリンタ）注3					
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態		スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	KSP 支援	
N1153-D700XX 注4		←	○		×
PC-PR700JH 注4		←	○		×
PC-PR700XH 注4		←	○		×
PR-D700XX 注4		←	○		×
PR-D700JX 注4		←	○		×
PR-D700JX2 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700LX 注4		←	○		×
PR-D700XX2		PC-PR700JH	○		×
PR-D700XX2N		PC-PR700JH	○		×
PR-D700XA		標準スプーラ： PC-PR700JH KSP 支援： N1153-D700XX	○	○	×
PR-D700XAN		標準スプーラ： PC-PR700JH KSP 支援： N1153-D700XX	○	○	×
PR-D700XE 注4		標準スプーラ： PC-PR700JH KSP 支援： N1153-D700XX	○	○	×
PR-D700XEN		標準スプーラ： PC-PR700JH KSP 支援： N1153-D700XX	○	○	×
PR-D700JX3 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JX3N 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JA 注4		PC-PR700JH	○		×

セントロマルチインパクトプリンタ (シリアルプリンタ) 注3					
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態		スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	KSP 支援	
PR-D700JAN 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JE 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700JEN 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700LX2 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700LA 注4		PC-PR700JH	○		×
PR-D700LE 注4		PC-PR700JH	○		×

セントロKLPプリンタ (ラインプリンタ)

セントロKLPプリンタ (ラインプリンタ)				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	
N1143-18/19	KLP150C-C	←	○	×
N1153-010/011	KLP150C-CR	←	○	×
N1153-001	KLP360C-C	←	○	×
N1153-017 注5	KLP360CM (KLP360C-C 互換)	KLP360C-C	○	×
N1153-019 注5	KLP850CM (KLP360C-C 互換)	KLP360C-C	○	×
N1153-021 注8	KLP210CM (KLP150C-CR 互換)	KLP150C-CR	○	×
N1153-025 注5	KLP560CM (KLP360C-C 互換)	KLP360C-C	○	×
N1153-026 注5	KLP850CM2 (KLP360C-C 互換)	KLP360C-C	○	×
N1153-027 注8	KLP210CM2 (KLP150C-CR 互換)	KLP150C-CR	○	×
PC-PR750/150		←	○	×
PC-PR750/150R		←	○	×
PC-PR750/360		←	○	×
PC-PR750/850		←	○	×
PR-D750/210		PC-PR750/150R	○	×
PR-D750/210A		PC-PR750/150R	○	×
PR-D750/560		PC-PR750/360	○	×
PR-D750/850A		PC-PR750/360	○	×

セントロLCPプリンタ（ページプリンタ）

セントロLCPプリンタ（ページプリンタ）				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	
N1143-01	LCP8EIII	←	○	○
N1143-17	LCP6J	←	○	○
N1143-15	LCP10J	←	○	○
N1153-005	LCP10JII	←	○	○
N1153-016	LCP12L	←	○	○
N1143-02	LCP18J	←	○	○
N1153-004	LCP18J-L	←	○	○
N1153-018	LCP20L	←	○	○
N1153-012	LCP24J	←	○	○
N1143-10/11	LCP30J	←	○	○
N1153-L2050	N1153-L2050	←	○	○
N1153-L2100	N1153-L2100	←	○	○
N1153-L2250	N1153-L2250	←	○	○
N1153-L2300	N1153-L2300	←	○	○
N1153-L2650	N1153-L2650	←	○	○
N1153-L4050	N1153-L4050	←	○	○
N1153-L4550	N1153-L4550	LCP24J	○	○
N1153-L4600	N1153-L4600	LCP24J	○	○
N1153-L6050A	N1153-L6050A	←	○	○
N1153-L6600	N1153-L6600	LCP24J	○	○
PC-PR1000E/4W 注6		←	○	○
PC-PR1000EW		←	○	○

セントロLCPプリンタ (ページプリンタ)				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	
PC-PR2000/6W		←	○	○
PC-PR2000E		←	○	○
PC-PR2000X		←	○	○
PC-PR2000FW		←	○	○
PC-PR2200X		←	○	○
PC-PR2200NW		←	○	○
PC-PR2200NW2		←	○	○
PC-PR2400		←	○	○
PC-PR2400X		←	○	○
PR-L1250		←	○	○
PR-L1400X		←	○	○
PR-L1500N		PC-PR1000EW	○	○
PR-L2000X2		←	○	○
PR-L2050		←	○	○
PR-L2100		←	○	○
PR-L210S		←	○	○
PR-L2130		PC-PR2000E	○	○
PR-L2150		PC-PR2000E	○	○
PR-L2200X2		←	○	○
PR-L2200XE		←	○	○
PR-L2250		←	○	○
PR-L2250H		←	○	○
PR-L2300		←	○	○

セントロLCPプリンタ (ページプリンタ)				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	
PR-2300N		←	○	○
PR-L2350		PC-PR2000E	○	○
PR-L2350N		PC-PR2000E	○	○
PR-L2360		PC-PR2000E	○	○
PR-L2360N		PC-PR2000E	○	○
PR-L2650		←	○	○
PR-L2650E		←	○	○
PR-L2650M		←	○	○
PR-L2800		←	○	○
PR-L2800N		←	○	○
PR-L2830		PC-PR2000E	○	○
PR-L2850		PC-PR2000E	○	○
PR-L2850N		PC-PR2000E	○	○
PR-L2860N		PC-PR2000E	○	○
PR-L3300N		PC-PR2000E	○	○
PR-L3650N		PC-PR2000E	○	○
PR-L8200 注9		PC-PR2000E	○	○
PR-L8200N 注9		PC-PR2000E	○	○
PR-L8250		PC-PR2000E	○	○
PR-L8250N		PC-PR2000E	○	○
PR-L8400N 注9		PC-PR2000E	○	○
PR-L8450N		PC-PR2000E	○	○
PR-L8450NW		PC-PR2000E	○	○

セントロLCPプリンタ (ページプリンタ)				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注1	接続形態	スプールマネージャ ブラウザ対応
			標準スプーラ 注2	
PR-L8500N		PC-PR2000E	○	○
PR-L4050		←	○	○
PR-L4050M		←	○	○
PR-L4550		PC-PR2400	○	○
PR-L4600		PC-PR2400	○	○
PR-L4700		PC-PR2400	○	○
PR-L5400		PC-PR1000EW	○	○
PR-L6050A		←	○	○
PR-L6600		PC-PR2400	○	○
PR-L8300		PC-PR2000E	○ 注10	○
PR-L8600		PC-PR2000E	○ 注10	○
PR-L8700		PC-PR2000E	○ 注10	○
PR-L8800		PC-PR2000E	○ 注10	○
PR-L2900C 注7 注9		PC-PR2000E	○	○
PR-L9200C 注7		←	○	○
PR-L9250C 注7		PC-PR2000E	○	○
PR-L9400C 注7		PC-PR2000E	○	○
PR-L9700C 注7		PC-PR2000E	○	○

セントロ系プリンタの注意事項

注1

AERO でのプリンタ機種名選択欄に、表示されないプリンタ機種の場合、本欄に記載されているプリンタ機種名を選択してください。

注2

N型プリンタは、サーバ製品のみでサポートします。

注3

N型MP PプリンタとPC型/N型セントロマルチインパクトプリンタは、

- ・シートガイド/シートフィーダ機構を有する
- ・サポート制御シーケンスがほぼ同様

という点では、同種のプリンタとなりますが、プリンタ装置仕様において、様々な非互換が存在します。

注4

プリンタ装置の機構上、以下の点にご注意ください。

シートガイドを使用し単票から連続帳票へ切替時、上位へ異常が通知され、結果的に二重印字が発生する場合があります。

従って、本プリンタでシートガイドを用いて、アプリケーションから単票/帳票切替シーケンスを送出して、単票/帳票を切り替える運用はできません。

注5

KLP360C-C 後継（新情報モード）の機能範囲でサポートします。

注6

拡張エミュレーションボード（PR1000EW-03）必須です。

注7

プリンタ装置仕様により、COBOL アプリケーション実行環境からのカラー印刷は行えません。

注8

KLP150C-CR 後継(新情報モード)の機能範囲でサポートします。

注9

本機種を使用する場合は、以下に記載の【サポート対象ファームウェアバージョン】に該当した装置である必要があります。ご使用前に必ずご確認ください。

該当しない場合は、プリンタ装置部門へお問合せください。お問合せの際は「COBOL アプリケーション実行環境経由の印刷で使用」の旨をお伝えください。

【サポート対象ファームウェアバージョン】

ファームウェアバージョンの確認手順は、下記【プリンタのファームウェアバージョン確認手順】を参照してください。

PR-L2900C	200702081421 以降
PR-L8500N	200702081744 以降
PR-L8400N	200702081745 以降
PR-L8200N	200702081747 以降
PR-L8200	200702081748 以降

【プリンタのファームウェアバージョン確認手順】

	装置パネルでの操作	装置ディスプレイ表示
(1)	[メニュー]押下	"プリンタゲンゴノ セッテイ"
(2)	[↓]押下	"レポート/リスト"
(3)	[→]押下	"ジョブリレキ レポート"
(4)	[↓]3回押下	"プリンター セッテイ リスト"
(5)	[排出/セット]押下	プリンター設定リストが印刷されます。 「一般」-「ファームウェアバージョン」欄を確認してください。

※詳細は、プリンタ装置に添付されているマニュアルを参照してください。

注10

接続形態は、ネットワーク接続のみです。

S I F系プリンタ

接続形態の表記：

拡張ネットワーク → 拡張ネットワークプリンタサービスキット

LCP支援SW → LCPプリンタ支援ソフトウェア経由

LL支援SW → LLプリンタ支援ソフトウェア経由

※ スプールマネージャブラウザ対応：

スプールマネージャにおいて、レポートのプレビューに対応しているプリンタ機種です。

S I F系KLPプリンタ（ラインプリンタ）

S I F系KLPプリンタ（ラインプリンタ）				
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注7	接続形態	スプール マネージャ ブラウザ 対応
			拡張ネットワーク 注1 注2	
N1153-017	KLP360CM (KLP360C 互換)	←	○ 注3	×
N1153-019	KLP850CM (KLP580C 互換)	KLP360CM	○ 注3	×
N1153-021	KLP210CM (KLP100C 互換)	KLP360CM	○ 注3	×
N1153-025	KLP560CM (KLP360C 互換)	KLP360CM	○ 注3	×
N1153-026	KLP850CM2 (KLP580C 互換)	KLP360CM	○ 注3	×
N1153-027	KLP210CM2 (KLP100C 互換)	KLP360CM	○ 注3	×

S I F系LCPプリンタ（ページプリンタ）

S I F系LCPプリンタ（ページプリンタ）					
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注7	接続形態		スプール マネージャ ブラウザ 対応
			LCP 支援 SW 注1		
N1153-031 注5	LCP50M	LCP4000 II または LCP30E II	○		×

S I F系LLプリンタ（ページプリンタ）

S I F系LLプリンタ（ページプリンタ）					
型番	略称	設定していただく プリンタ機種名 注7	接続形態		スプール マネージャ ブラウザ 対応
			拡張ネットワーク 注1 注2	LL 支援 SW 注1	
N1153-014	LL1500M	←	○ 注4		×
N1153-015	LL3000M	←	○ 注4		×
N1153-029 注6	LL4000M	LL3000		○	×

SIF系プリンタの注意事項

注1

オープンサーバ（Express5800 シリーズ、NX7700x シリーズ）経由出力時のみ使用可能です。
詳細は、各製品の製品ホームページを参照ください。

注2

拡張ネットワークプリンタは、物理的には B4680 プリンタ接続ボードを使用して接続します。つまり、セントロプリンタと同じインタフェースを持っています。

しかし、「拡張ネットワークプリンタサービスキット」により、SIF プリンタ相当の機能を実現しているため、機能的には、SIF プリンタの後継機種という位置づけになります。

従って、SIF プリンタの一覧に記載しています。

注3

B4680 プリンタ接続ボード（N1154-013 またはN1154-027）、および、「拡張ネットワークプリンタサービスキット」が必須です。

※N1154-027 は 10BASE2 インタフェースのみですので、10BASE-T インタフェースを使用される場合は、別売りの 2/T 切替メディアコンバータ（商品番号：MC T3）を購入してください。

KLP210CM2、KLP560CM、KLP850CM2 については、ネットワークプリンタ接続ボード（N1154-033）接続が可能です。

注4

個別対応が必要です。使用するには、B4680 プリンタ接続ボード（N1154-013 またはN1154-027）、および、「拡張ネットワークプリンタサービスキット」が必須です。

※N1154-027 は 10BASE2 インタフェースのみですので、10BASE-T インタフェースを使用される場合は、別売りの 2/T 切替メディアコンバータ（商品番号：MC T3）を購入してください。

注5

「LCP プリンタ支援ソフトウェア」が必須です。

本プリンタはセントロプリンタと同じインタフェースを持っていますが、「LCP プリンタ支援ソフトウェア」を使用することで、SIF 印刷データの出力を可能とし、従来 SIF プリンタとの高い互換性を実現します。

従って、SIF プリンタの一覧に記載しています。

注6

「LL プリンタ支援ソフトウェア」が必須です。

本プリンタはセントロプリンタと同じインタフェースを持っていますが、「LL プリンタ支援ソフトウェア」を使用することで、SIF 印刷データの出力を可能とし、従来 SIF プリンタとの高い互換性を実現します。

従って、SIF プリンタの一覧に記載しています。

注7

AERO でのプリンタ機種名選択欄に、表示されないプリンタ機種の場合、本欄に記載されているプリンタ機種名を選択してください。