

**ESMPRO/AutomaticRunningController 関連製品で  
「制御端末の AC Management Console から選択したサーバへ  
「指定サーバへ構成情報送信」が出来ない」場合の回避策**

**【お知らせ】**

ESMPRO/AutomaticRunningController 関連製品で、制御端末の AC Management Console で仮想マシン順序制御機能を有効にした状態で、選択したサーバへ「指定サーバへ構成情報送信」が出来ない場合があります。「サーバ【サーバ名】への接続に失敗しました。」エラーが表示される場合は、以下の【回避策】にて構成情報を送信してください。

**【対象製品】**

対象ソフトウェア

ESMPRO/AutomaticRunningController
ESMPRO/AC Enterprise
ESMPRO/AC Advance

対象バージョン：5.4、5.5

**【回避策】**

- 一度も「指定サーバへ構成情報送信」を実施したことがない場合
  1. 送信先のサーバで AC Management Console を起動します。
  2. 電源制御グループを作成し制御端末に送信元のサーバを登録します。
  3. 登録した送信元サーバを選択し、右クリックメニューから「制御端末からの構成情報取得」を選択します。
  4. ポップアップ画面の表示に従って制御端末から構成情報を取得します。
  5. 送信先サーバで ESMPRO/AC サービスを再起動します。
  
- 一度でも「指定サーバへ構成情報送信」を実施したことがある場合
  1. 送信先のサーバで AC Management Console を起動します。
  2. 送信元サーバを選択し、右クリックメニューから「制御端末からの構成情報取得」を選択します。
  3. ポップアップ画面の表示に従って制御端末から構成情報を取得します。
  4. 送信先サーバで ESMPRO/AC サービスを再起動します。

## 改版履歴

版数	更新日付	更新内容
第 1 版	2022/11/18	新規作成