

日本電気株式会社

2025.8.29 更新

ESMPRO/AutomaticRunningController

製品 対応 UPS 一覧表

N8180-60 の FW バージョンが 6.5.0 以上の SNMP カードを利用する場合、以下のバージョンの製品を利用してください。

ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.4 以降、
もしくは

ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 &
アップデートモジュール ESMARC53-01-201803 以降を適用

品名	UPS の NEC 型番	SNMP カード の NEC 型番	対象 SW (上段:Windows/ESXi/ESX, 下段:Linux)
無停電電源装置(1000VA)	N8180-45/45A	N8180-32B	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(1500VA)	N8180-46/46A	N8180-32B	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(3000VA)	N8180-48	N8180-32B	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(500VA)	N8180-49/49A/57/57A	N8180-32B	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(500VA)	N8180-57B	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver4.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver4.1 以降
			—
無停電電源装置(750VA)	N8180-50	N8180-32B	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降

無停電電源装置(3000VA)	N8180-64	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0 以降
			—
無停電電源装置(1000VA)	N8180-66/67	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0 以降
			—
無停電電源装置(500VA)	N8180-68	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0 以降
			—
無停電電源装置(500VA)	N8180-68A/68B/68C	N8180-81	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.5 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.5 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降
無停電電源装置(750VA)	N8180-69	N8180-81	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.5 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.5 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降
無停電電源装置(750VA)「1U」	N8142-22/22A	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(1500VA)「2U」	N8142-23/23A	N8180-32B	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(200V/5000VA)「3U」	N8142-24/24A	N8180-32B 同等が標準で搭載	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(200V/5000VA)「3U」	N8142-35	N8180-60 同等が標準で搭載	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(10000VA)「6U」	N8142-26	N8180-32B 同等が標準で搭載	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.3 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
	N8142-28	N8180-32B	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降

無停電電源装置 (200V/3000VA)「3U」			ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(3000VA)「2U」	N8142-29	N8180-32B	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.4 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(3000VA)「3U」	N8142-31	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver4.0 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver4.0 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1 以降
無停電電源装置(1200VA)「1U」	N8142-33	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0 以降
			—
無停電電源装置(2400VA)「2U」	N8142-38	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0 以降
			—
無停電電源装置(1500VA)「2U」	N8142-41	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0 以降
			—
無停電電源装置(3000VA)「2U」	N8142-42	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0 以降
			—
無停電電源装置(1200VA)「1U」 ※黒色対応	N8142-100	N8180-81	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.5 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.5 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降
無停電電源装置(1500VA)「2U」 ※黒色対応	N8142-101	N8180-81	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.5 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.5 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降
無停電電源装置(3000VA)「2U」 ※黒色対応	N8142-102	N8180-81	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.5 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.5 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降
無停電電源装置(2400VA)「2U」 ※黒色対応	N8142-103	N8180-81	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.5 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.5 以降

			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降
無停電電源装置 (200V/3000VA)「2U」※黒色対応	N8142-106	N8180-81	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.5 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.5 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降
無停電電源装置(750VA)「1U」 ※黒色対応	N8142-108	N8180-60	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.3 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.3 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降
無停電電源装置(5000VA)「3U」 ※黒色対応	N8142-107A	N8180-81 同等が標準で 搭載	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.5 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.5 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降
無停電電源装置(750VA)	N8142-109	N8180-81	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.5 以降 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.5 以降
			ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0 以降

※上記以外の無停電装置がサポートしている電源管理 SW 製品は NEC サポートポータル

(<https://www.support.nec.co.jp/PSHome.aspx>)で公開している各無停電装置の「取扱説明書」をご確認願います

[illegible]