



## 家庭用蓄電システム ESS-H-002006B2 の時計設定について

メニューの「時計設定」から日付と時刻の設定ができます。


日付と時刻をあわせる場合、以下の操作で設定します。

1. 設定メニュー画面で矢印ボタン(左◀/右▶)ボタンを押して「時計設定」を選択し、ボタンを押します。


時計設定画面が表示されます。






2. 日付と時刻を入力します。

矢印ボタン(上▲/下▼)を押すと、選択している桁の数値が増減します。矢印ボタン(左◀/右▶)を押すと、選択している桁を変更します。ボタンを押すと、入力した値が確定され、時計設定の確認画面に進みます。



3. 確認画面が表示されたら、ボタンを押します。

-  ボタンを押すと時計を設定し、設定メニューに戻ります。
-  ボタンを押すと時計設定は変更されず、ひとつ前の時計設定画面に戻ります。



- 本システムは設定されている充電開始時刻／放電開始時刻に従って動作いたします。正しい日付と時刻を設定してください。



- ネットワークに接続されている場合、定期的に時計の時刻同期が実施されます。  
⇒ネットワークの接続方法については、取扱説明書の「1-3. ネットワーク接続について」をご確認ください。