

Linuxサービスセット対応機種、対応OS、対応カーネル最新状況

本表は2024年06月07日の時点でExpress5800シリーズにインストールしているLinuxカーネル、およびアップデート可能なLinuxカーネルの最新バージョンを掲載しています。

文字がイタリック体のセルは近日中に出荷開始する製品の対応です。詳細な出荷日についてはLinuxサービスセット > 動作環境 > Linuxサービスセット対応モデル のページ(下記URL)を参照して下さい。

<https://jpn.nec.com/linux/linux-os/ss/model.html>

【本表の見方】

- ・「工場出荷：」の右に記載されているものは、工場出荷時にインストールしているカーネルのバージョンです。
- ・「Web：」の右に記載されているものは、契約者向けWebに掲載しているカーネルのバージョンです。
- ・「x.x」の記載は、該当の範囲内で任意のカーネルのバージョンに対応していることを意味します。
- ・「6.2+」となっている場合は、RHEL6.2からカーネルアップデートしたバージョンを示しています。
- ・セルの色分けは、その機種とOSの組み合わせが対応しているLinuxサービスセットのサービスレベルを表しています。対応は凡例を参照してください。
- ・「ドライバFD：」の右に「必要」と記載されている場合は、インストール時にドライバディスクを使用するため、FlashFDDまたはFDD(未サポートの機種あり)が必要です。
ドライバディスクは、ガイド(インストレーションガイドまたはインストレーションサプリメントガイド)を参照し作成します。

【注意】

製品にインストールされているカーネルのバージョンは、「uname -r」コマンドで確認できます。unameコマンドの出力は、例えば「2.4.21-9.ELsmp」のようにバージョン名の後に文字列がついている場合がありますがバージョンは同じです。

【色分け凡例】

Linuxサービスセット Red Hat Enterprise Linux - EX-
Linuxサービスセット Red Hat Enterprise Linux
Linuxサービスセット Red Hat Enterprise Linux - EX-
Linuxサービスセット Red Hat Enterprise Linux に対応
Linuxサービスセット Red Hat Enterprise Linux - EX-

※本表に記載のない機種の対応につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

Linuxサービスセット対応機種、対応OS、対応カーネル最新状況 [現行機種(現行製品)] (SANブート以外)

機種(型名)(型番)	RHEL9 (x86_64)	RHEL8 (x86_64)	RHEL7 (x86_64)	RHEL6 (x86_64)	RHEL6 (x86)	RHEL5 (EM64)	RHEL5 (x86)
R110k-1M	—	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-372.16.1.el8_6(8.6+) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	—	—	—	—	—
R110m-1	—	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-477.21.1.el8_8(8.8+) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	—	—	—	—	—
R120h-1M (3rd-Gen)	—	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-147.5.1.el8_1(8.1+) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：3.10.0-1062.1.1.el7(7.7+) ドライバFD：不要 Web：3.10.0-1160.x.x.el7(7.9+)※注13	—	—	—	—
R120h-2M (3rd-Gen)	—	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-147.5.1.el8_1(8.1+) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：3.10.0-1062.1.1.el7(7.7+) ドライバFD：不要 Web：3.10.0-1160.x.x.el7(7.9+)※注13	—	—	—	—
R120i-1M	—	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-240.el8(8.3) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	—	—	—	—	—
R120i-2M	—	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-240.el8(8.3) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	—	—	—	—	—
R120J-1M	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：5.14.0-162.6.1.el9_1(9.1) ドライバFD：不要 Web：5.14.0-162.x.x.el9_1(9.1+)※注13	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-372.16.1.el8_6(8.6+) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	—	—	—	—	—
R120J-2M	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：5.14.0-162.6.1.el9_1(9.1) ドライバFD：不要 Web：5.14.0-162.x.x.el9_1(9.1+)※注13	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-372.16.1.el8_6(8.6+) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	—	—	—	—	—
T110k	—	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-305.19.1.el8_4(8.4+) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	—	—	—	—	—
T110k-M	—	工場出荷：未対応 ※注15 インストールOS：4.18.0-372.16.1.el8_6(8.6+) ドライバFD：不要 Web：4.18.0-477.x.x.el8(8.8+)※注13	—	—	—	—	—

※本表に記載のない機種の対応につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

※注13： iStorageを使用する場合は、iStorage StoragePathSaviorおよびHA Dynamic Link ManagerなどのiStorage製品対応状況の確認が必要です。

※注15： インストール方法を記載したマニュアルを製品のWebサイトで公開しています。

SANブート 対応機種、対応OS、対応カーネル最新状況 [現行機種(現行製品)]

iStorage Mシリーズ情報

機種 [型名] (型番)	RHEL8 (x86_64)	RHEL7 (x86_64)	RHEL6 (x86_64)	RHEL6 (x86)	RHEL5 (EM64T)	RHEL5 (x86)
R120h-1M (3rd-Gen)	インストールOS : 4.18.0-147.5.1.el8_1(8.1+) ドライバFD : 不要 Web : 4.18.0-372.x.x.el8(8.6+) ※注20	インストールOS : 3.10.0-1062.1.1.el7(7.7+) ドライバFD : 不要 Web : 3.10.0-1160.x.x.el7(7.9+) ※注20	—	—	—	—
R120h-2M (3rd-Gen)	インストールOS : 4.18.0-147.5.1.el8_1(8.1+) ドライバFD : 不要 Web : 4.18.0-372.x.x.el8(8.6+) ※注20	インストールOS : 3.10.0-1062.1.1.el7(7.7+) ドライバFD : 不要 Web : 3.10.0-1160.x.x.el7(7.9+) ※注20	—	—	—	—
R120i-1M	インストールOS : 4.18.0-240.el8(8.3) ドライバFD : 不要 Web : 4.18.0-372.x.x.el8(8.6+) ※注20	—	—	—	—	—
R120i-2M	インストールOS : 4.18.0-240.el8(8.3) ドライバFD : 不要 Web : 4.18.0-372.x.x.el8(8.6+) ※注20	—	—	—	—	—

※本表に記載のない機種の対応につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。
※工場でのOSインストール出荷は、対応していません。インストール方法をサポートポータルに公開しています。
表中の「インストールOS」は、インストール時に使用するOSマイナーバージョンです。

※注20 : iStorage StoragePathSaviorなどのカーネルバージョンに依存している製品を使用している場合は、製品の対応状況の確認が必要です。

iStorage Vシリーズ情報

機種 [型名] (型番)	RHEL8 (x86_64)	RHEL7 (x86_64)	RHEL6 (x86_64)	RHEL6 (x86)	RHEL5 (EM64T)	RHEL5 (x86)
R120h-1M (3rd-Gen)	インストールOS : 4.18.0-147.5.1.el8_1(8.1+) ドライバFD : 不要 Web : 4.18.0-372.x.x.el8(8.6+) ※注21 ※注22	インストールOS : 3.10.0-1062.1.1.el7(7.7+) ドライバFD : 不要 Web : 3.10.0-1160.x.x.el7(7.9+) ※注21	—	—	—	—
R120h-2M (3rd-Gen)	インストールOS : 4.18.0-147.5.1.el8_1(8.1+) ドライバFD : 不要 Web : 4.18.0-372.x.x.el8(8.6+) ※注21 ※注22	インストールOS : 3.10.0-1062.1.1.el7(7.7+) ドライバFD : 不要 Web : 3.10.0-1160.x.x.el7(7.9+) ※注21	—	—	—	—
R120i-1M	インストールOS : 4.18.0-240.el8(8.3) ドライバFD : 不要 Web : 4.18.0-372.x.x.el8(8.6+) ※注21 ※注22	—	—	—	—	—
R120i-2M	インストールOS : 4.18.0-240.el8(8.3) ドライバFD : 不要 Web : 4.18.0-372.x.x.el8(8.6+) ※注21 ※注22	—	—	—	—	—

※本表に記載のない機種の対応につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。
※工場でのOSインストール出荷は、対応していません。インストール方法をサポートポータルに公開しています。
表中の「インストールOS」は、インストール時に使用するOSマイナーバージョンです。

※注21 : HA Dynamic Link Managerなどのカーネルバージョンに依存している製品を使用している場合は、製品の対応状況の確認が必要です。

※注22 : RHEL8.5(kernel-4.18.0-348.x.x.el8)は、サポート対象外です。