

8. 搭載可否一覧

○: 搭載可 △: オプション等により搭載可 ×: 搭載不可 ー: 未確認 個別対応: 搭載用部材手配には製品改造開発要求書(RPQ)の発行が必要																					
N85で始まる型番の装置で記載のないものはN8140-74/90/91/92/93/94/98/99 Expressラックおよび他社ラックへの搭載には対応していません。																					
※Expressラック以外については取付可否のみ確認しています。温度条件、地震等の振動への耐性等保証するものではありません。自己責任にて搭載願います。 ※個別対応の搭載用部材は受注生産となります。納品まで1ヶ月以上かかる場合があります。 ※「ケーブルアーム取り付け不可」と備考欄に記載がない場合、オプションで選択可能なケーブルアームが取り付け可能となります。																					

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xT/H NQ2209-1xxT/H SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE用 N8140-105/- 106	J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 93074EX/XX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
現行製品																						
本体装置(スタンダードサーバ)																						
N8100-2901Y/2902Y /2903Y/2905Y/2906Y /2907Y/2908Y/2909Y /2910Y/2953Y/2954Y	Express5800/T110k	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	－	△注2	－	△注2	△注2	△注2	－	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2995Y/2996Y /3026Y/3027Y	Express5800/T110m	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	－	△注2	－	△注2	△注2	△注2	－	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2886Y/2887Y /2888Y/2890Y/2891Y /2892Y/2893Y/2894Y /2896Y/2897Y	Express5800/T110k-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2993Y/2994Y /3024Y/3025Y	Express5800/T110m-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-3000Y/3001Y /3016Y/3017Y	Express5800/T110k-M	△	△	－	－	×	×	×	△	－	－	△	－	△	×	△	－	△	－	×	△	N8143-149 ラックコンバージョンキット使用
N8100-2951Y/2952Y	Express5800/R110k-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	N8143-143 スライドレール使用(標準添付)
N8100-3004Y/3005Y /3028Y/3029Y	Express5800/R110m-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	N8143-151 ラックサーバ用スライドレール使用(標準添付)
N8100-2997Y/2998Y /3013Y/3014Y	Express5800/R110k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	－	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2999Y /3015Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-3040Y/3041Y	Express5800/R110m-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	－	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-3042Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2557Y/2773Y/2834Y /2957Y	Express5800/R120h-1M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	－	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-131 1Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-127 1Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2561Y/2774Y/2835Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	－	△注2	△	×	×	△	N8143-132 1Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-128 1Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2985Y/2986Y /3006Y/3007Y	Express5800/R120j-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-3032Y	Express5800/R120k-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-3033Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2562Y/2563Y /2775Y/2776Y /2836Y/2837Y /2958Y	Express5800/R120h-2M	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	－	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2564Y/2565Y /2777Y/2778Y /2838Y/2839Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	－	△注2	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2988Y/2989Y/2990Y /3008Y/3009Y/3010Y	Express5800/R120j-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	－	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2991Y/2992Y /3011Y/3012Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-3034Y/3035Y/3036Y	Express5800/R120k-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-3037Y/3038Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-3044Y	Express5800/R125k-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	注1	×	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	注1: 奥行1,140mmのラックのみ搭載可
N8100-7301Y N8100-7302Y	Express5800/R140h-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	－	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
本体装置(iStorageNSシリーズ)																						
NF8100-275Y/276Y/277Y /278Y/279Y/280Y	iStorage NS100Tk	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-295Y/296Y/297Y /298Y/299Y/300Y/305Y NF8100-318Y/319Y/320Y /321Y/322Y/323Y	iStorage NS100Tm	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-291Y/292Y/293Y /294Y/306Y/307Y /308Y/309Y	iStorage NS300Rk	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
NF8100-314Y/315Y /316Y/317Y	iStorage NS300Rm	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
NF8100-287Y/288Y /301Y/302Y/ NF8100-289Y/290Y /303Y/304Y/	iStorage NS500Rk	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	－	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
NF8100-310Y/311Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
NF8100-312Y/313Y	iStorage NS500Rm	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	－	△注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
本体装置(iサーバ / 高可用性サーバ)																						
N8800-240Y/242Y/249Y /251Y/255Y/257Y	Express5800/R320g-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)
N8800-241Y/243Y/250Y /252Y/256Y/258Y	Express5800/R320g-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダートラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考																				
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xT/H NQ2209-1xxT/H SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SX/RX 93074EX/XX 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165																					
N8800-301Y/303Y /309Y/311Y/313Y	Express5800/R320h-E4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)																				
N8800-302Y/304Y /310Y/312Y/314Y	Express5800/R320h-M4	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)																				
N8800-710Y/711Y/712Y /719Y/720Y/721Y N8800-791Y/797Y/803Y /794Y/800Y/806Y	Express5800/R31Aa-E2	○	△注1	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	△注2	○	×	×	×	注1: リアドア取り付け時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可																				
N8800-713Y/714Y/715Y /722Y/723Y/724Y	Express5800/R32Aa-M2	○	△注1	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	△注2	○	×	×	×	注1: リアドア取り付け時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可																				
N8800-716Y/717Y/718Y /725Y/726Y/727Y	Express5800/R32Aa-H2	○	△注1	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	△注2	○	×	×	×	注1: リアドア取り付け時は搭載不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可																				
N8800-401Y/402Y/403Y /411Y/412Y/413Y /411L	Express5800/R32Ba-E2	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応																				
本体装置(50シリーズ)																																										
N8000- 6335/6335Y/6336/6336Y/6337/ 6337Y/9032/9032Y/9033/9033Y /9034/9034Y	Express5800/53Xm	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-03またはN8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)																				
iStorage V/M/Dシリーズ																																										
NF5522-SR01	iStorage V110 ディスクアレイ (2.5型)	○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	○注3	×	×	×	○	注1:リアドアオプションが必要 注2:ラック奥行延長キットが必要(販売終了) 注3:PG-R8RC1:前後扉通常のハンチ穴開口ではない(ファン標準装備)ため、他搭載装置を含めたエアフロー確認要。																				
NF5532-SR01	iStorage V310 ディスクアレイ (2.5型)																																									
NF5522-SE80	ドライブボックス(3.5型SAS)																																									
NF5522-SE81	ドライブボックス(2.5型SAS)																																									
NF5522-SEB1	ドライブボックス(2.5型NVMe)																																									
NF5532-SE80	ドライブボックス(3.5型SAS)																																									
NF5532-SE81	ドライブボックス(2.5型SAS)	○	○注1	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	注1: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションをつけることで、奥行きが850mm から1,000mm になり、 ケーブリング、スペース等の設置環境が向上するためです。																					
NF5532-SEB1	ドライブボックス(2.5型NVMe)																																									
NF5511-SR00/SR00L SR01/SR01L	iStorage V10eディスクアレイ(3.5型/2.5型)																					○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	○注3	×	×	○	注1:リアドアオプションが必要 注2:ラック奥行延長キットが必要(販売終了) 注3:PG-R8RC1:前後扉通常のハンチ穴開口ではない(ファン標準装備)ため、他搭載装置を含めたエアフロー確認要。		
NF5511-SE80/SE81	ドライブボックス(SAS 3.5型/2.5型)																					○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF5521-SR01/SR01L	iStorage V100ディスクアレイ(2.5型)																					○	△注1	×	△注2	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	○	×	○注3	×	×	○	注1:リアドアオプションが必要 注2:ラック奥行延長キットが必要(販売終了) 注3:PG-R8RC1:前後扉通常のハンチ穴開口ではない(ファン標準装備)ため、他搭載装置を含めたエアフロー確認要。
NF5531-SR01/SR01L	iStorage V300ディスクアレイ(2.5型)																																									
NF5521-SE81/SE80	ドライブボックス(SAS)																																									
NF5531-SE81/SE80	ドライブボックス(SAS)																																									
NF5521-SEA1	ドライブボックス(NVMe)																																									
NF5531-SEA1	ドライブボックス(NVMe)																																									
NF5313-SR01/SR00 SR01S/SR00S	iStorage M12eディスクアレイ	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○																					
NF5313-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M12e用)																																									
NF5323-SR01/SR00 SR01S/SR00S	iStorage M120 ディスクアレイ																																									
NF5323-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M120用)																																									
NF5333-SR01/SR00	iStorage M320ディスクアレイ																																									
NF5333-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320用)																																									
NF5333-SR01F	iStorage M320Fディスクアレイ																																									
NF5333-SE81	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M320F用)																																									
NF5353-SR00	iStorage M520ディスクアレイ																																									
NF5373-SR00/SR00F	iStorage M720ディスクアレイ/ iStorage M720Fディスクアレイ																						○	△注4	○	△注4	×	×	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○注5	○	○	×	○
NF5353-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M520用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○																					
NF5373-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M720用)																																									
NF5352-SR00Y	iStorage M510ディスクアレイ																																									
NF5372-SR00Y	iStorage M710ディスクアレイ																																									
NF5352-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M510用)																																									
NF5372-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M710用)																																									
NF5312-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY	iStorage M11e ディスクアレイ																																									
NF5312-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M11e用)																																									
NF5322-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY	iStorage M110 ディスクアレイ																																									
NF5322-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M110用)																																									
NF5332-SR01Y/SR00Y SR01SY/SR00SY	iStorage M310 ディスクアレイ																																									
NF5332-SE81/SE80	ディスクエンクロージャ(12Gbps)(M310用)	○	○注3	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションをつけることで、奥行きが850mm から1,000mm になり、 ケーブリング、スペース等の設置環境が向上するためです。 注4: リアドアオプションが必須 注5: PG-R3RC1/2、PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4、PGR6RC1/2は搭載可能																					
NF5311-SB00Y/SB01Y SB00DY/SB01DY SB00HY/SB01HY	iStorage M10e ディスクアレイ																																									
NF5311-SE70/SE71 SE70D/SE71D SE70H/SE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M10e用)																																									
NF5321-SB00Y/SB01Y SB00DY/SB01DY SB00HY/SB01HY	iStorage M100 ディスクアレイ																																									
NF5321-SE70/SE71 SE70D/SE71D SE70H/SE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M100用)																																									
NF5331-SB00Y/SB01Y SB00DY/SB01DY SB00HY/SB01HY	iStorage M300 ディスクアレイ																																									
NF5331-SE70/SE71 SE70D/SE71D SE70H/SE71H	ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M300用)																																									
NF7842-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4c /SR125																					○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
NF7842-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237	iStorage Mシリーズ NASオプション Nh8c																																									
iStorage WBシリーズ																																										
NF9360-SS057/SS058/SS059 ECスイッチ	iStorage WBG621シリーズ ECスイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○																					

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42/S2 NetBAY25/S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500/501 /502/503 /504/505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xT/H NQ2209-1xxT/H SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 93074EX/XX 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
NF9360-SS054/SS055/SS056	lStorage WBG620シリーズ F C スイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF9360-SS051/SS052/SS053	lStorage WBG610シリーズ F C スイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF9350-SS042/SS043/SS044	lStorage WBG650シリーズ F C スイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
NF9350-SS040/SS041	lStorage WBG610シリーズ F C スイッチ	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	
ディスプレイ/キーボード関連																						
N8171-53	15型液晶ディスプレイ	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	N8143-54/54A/54B 液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニットを使用 K410-142/04 AC ケーブルが必要
N8143-77/106	17型LCDコンソールユニット(8Server)	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1：クリップナット必要(10個) 注2：M5コアナット必要(10個)
N8143-76/105	17型LCDコンソールユニット(1Server)	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1：クリップナット必要(10個) 注2：M5コアナット必要(10個)
N8143-83/107	17型LCDコンソールユニット(1Server)	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1：クリップナット必要(10個) 注2：M5コアナット必要(10個)
N8143-122	17.3型LCDコンソールユニット(1Server)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8143-142	18.5型LCDコンソールユニット(1Server)	○	○	×	-	-	-	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	M5ネジが付属(10本/予備含む) ラックレール標準添付。本レール後部にN8191-16/17を搭載可。取り付けブラケットは本型番に標準添付。 ドローの開閉解除バーのアクセスのため、本ユニット直上1UIはあけて下さい。 注1：クリップナット必要(8個) 注2：M5コアナット必要(8個)
N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット(8Server)	○	○	×	-	-	-	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	M5ネジが付属(10本/予備含む) ラックレール標準添付。 ドローの開閉解除バーのアクセスのため、本ユニット直上1UIはあけて下さい。 注1：クリップナット必要(8個) 注2：M5コアナット必要(8個)
サーバスイッチユニット																						
N8191-15A	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-838A サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 N8140-838A 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は N8143-105 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1：クリップナット必要(8個) 注2：M5コアナット必要(8個)
N8191-09/09A/10/12/14	サーバスイッチユニット(8Server)	○	○	○	○	○注1	○注1	×	○	△注2	△注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	×	△注3	注1：操作パネルと本体を分離せずラック前面への取付けとなります。 注2：クリップナット必要(8個) 注3：M5コアナット必要(8個)
N8191-16	サーバスイッチユニット(8Server)	○	○	○	○	○注1	○注1	×	○	△注2	△注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	×	△注3	M5ネジが付属(5本/予備含む)。 操作パネルの分離は不可 単体での設置には本ユニットに付属のブラケットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、LCDコンソールユニット付属の搭載キットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、本ユニット前面はラック前方を向かせること。 N8191-16/17はポート数の差分のみ 注1：操作パネルと本体を分離せずラック前面への取付けとなります。ケーブル長に注意ください。 注2：クリップナット必要(4個) 注3：M5コアナット必要(4個)
N8191-17	サーバスイッチユニット(4Server)	○	○	○	○	○注1	○注1	×	○	△注2	△注2	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	△注3	×	△注3	M5ネジが付属(5本/予備含む)。 操作パネルの分離は不可 単体での設置には本ユニットに付属のブラケットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、LCDコンソールユニット付属の搭載キットをお使いください。 LCDコンソールユニット後方搭載時は、本ユニット前面はラック前方を向かせること。 N8191-16/17はポート数の差分のみ 注1：操作パネルと本体を分離せずラック前面への取付けとなります。ケーブル長に注意ください。 注2：クリップナット必要(4個) 注3：M5コアナット必要(4個)
ディスクユニット関連																						
N8192-103/104	Disk増設ユニット	○	○注1	○	○	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	
バックアップ関連																						
N8141-69	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8141-95	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	
N8160-82/83/87/88/89 /92/93/94/95/100/108/109	LTO集合型	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	注1：ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要
N8160-110	テープオートローダー (1U)	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	○	19インチラック搭載時にはN8160-111(ラックマウントキット)が必要。 注1：ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要。
無停電電源装置																						
N8142-100	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-101/101CP01	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-102	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-103	無停電電源装置(2400VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-104	増設バッテリー	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-106	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-107/107A	無停電電源装置(5000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○	×	○	注2	○	×	×	○	注1：ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要 注2：PG-R3RC1/2,PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4,PG-R6RC1/2は搭載可能 注1：個別対応実施済み品のみ搭載可
N8142-16/22/22A/108/109	無停電電源装置(750VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-26/26A	無停電電源装置(10000VA) (ラックマウント用[6U])	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-27	無停電電源装置用 拡張バッテリーバック (ラックマウント用[3U])	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8180-43/43A	冗長無停電電源装置用トランス[200V→100V変 換](ラックマウント用[2U])	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
汎用トレイ																						
N8540-49/ N8140-49A/49B	汎用トレイ(引出し型)	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8140-96	汎用トレイ	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	搭載重量 最大50Kgまで 注1：クリップナット必要(10個) 注2：M5コアナット必要(10個)
N8140-97	汎用トレイ	○	○	○	○	×	×	×	○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	搭載重量 最大10kgまで 注1：クリップナット必要(8個) 注2：M5コアナット必要(8個)
N8140-820	汎用トレイ	○	×	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	搭載重量 最大100kgまで
その他																						
N8140-815/816	ブラックパネルセット	○	○	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N8180-63	電源タップ(AC200V)	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
旧製品(下記に記載が無い場合には現行製品欄に記載がないか確認して下さい)																						
本体装置(スタンダードサーバ旧製品(タワーモデル))																						
N8100-2184Y/2185Y /2186Y/2187Y/2188Y	Express5800/T110g-E	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1：クリップナットが必要(12個) 注2：M5コアナット必要(12個)
N8100-2309Y/2310Y /2311Y/2312Y/2313Y /2314Y	Express5800/T110h	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1：クリップナットが必要(12個) 注2：M5コアナット必要(12個)

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xT/H NQ2209-1xxT/H SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10642/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SX/RX 93074EX/XX 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
N8100-2504Y/2505Y /2506Y/2507Y/2508Y /2509Y/2510Y	Express5800/T110i	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	—	△注2	—	△注2	△注2	△注2	—	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2754Y/2755Y /2756Y/2757Y/2758Y /2759Y/2760Y/2768Y /2769Y/2811Y/2812Y /2813Y/2814Y/2815Y /2816Y/2817Y/2818Y /2819Y	Express5800/T110j	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	—	△注2	—	△注2	△注2	△注2	—	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2160Y/2161Y /2162Y/2166Y/2167Y /2191Y/2192Y/2193Y	Express5800/T110g-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2299Y/2300Y /2301Y/2302Y/2303Y /2304Y/2305Y/2306Y /2307Y/2308Y	Express5800/T110h-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2497Y/2498Y /2499Y/2500Y/2501Y /2502Y/2503Y/2511Y /2512Y/2513Y/2514Y /2515Y	Express5800/T110i-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2661Y/2662Y /2663Y/2664Y/2665Y /2666Y/2667Y/2668Y /2671Y/2672Y/2797Y /2798Y/2799Y/2800Y /2801Y/2802Y/2803Y /2804Y/2805Y/2806Y /2913Y/2914Y	Express5800/T110j-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2282Y/2283Y /2284Y/2285Y/2286Y /2287Y	Express5800/T120f	△	△	△	△	×	×	×	△	×	×	△注1	—	△注1	—	△注1	×	△注1	—	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアナット必要(6個)
N8100-2456Y/2457Y /2458Y/2459Y/2460Y /2461Y/2462Y/2463Y	Express5800/T120g	△	△	△	△	×	×	×	△	×	×	△注1	—	△注1	—	△注1	×	△注1	—	×	△注1	N8143-119 ラックコンバージョンキット使用 注1: M5コアナット必要(6個)
N8100-2640Y/2641Y /2783Y/2784Y /2846Y/2847Y	Express5800/T120h	△	△	—	—	×	×	×	△	—	—	×	—	△	×	△	—	△	—	×	△	N8143-136 ラックコンバージョンキット使用
本体装置(スタンダードサーバ旧製品(ラックモデル))																						
N8100-2168Y/2169Y/2170Y /2171Y/2172Y/2173Y /2174Y/2175Y/2176Y /2177Y/2178Y/2179Y	Express5800/R110g-1E	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2315Y/2316Y /2317Y/2318Y/2319Y /2320Y/2321Y/2322Y /2323Y/2324Y/2325Y /2326Y	Express5800/R110h-1	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2519Y/2520Y /2521Y/2522Y/2523Y /2524Y/2525Y/2526Y /2527Y/2528Y/2529Y /2530Y/2531Y/2532Y	Express5800/R110i-1	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
N8100-2766Y/2767Y /2832Y/2833Y	Express5800/R110j-1	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	個別対応	○	○	×	○	
N8100-2840Y/2841Y	Express5800/R110j-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	—	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2241Y/2242Y /2243Y/2244Y/2245Y /2246Y/2247Y/2248Y /2130Y/2132Y/2133Y /2134Y	Express5800/R120f-1E	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2424Y/2425Y /2426Y/2427Y/2428Y /2429Y/2430Y/2431Y	Express5800/R120g-1E	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2602Y/2603Y /2779Y/2780Y /2842Y/2843Y	Express5800/R120h-1E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	—	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-135 1Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2197Y/2198Y /2199Y/2200Y/2201Y /2202Y/2203Y/2204Y /2205Y/2206Y/2207Y /2208Y	Express5800/R120f-1M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2387Y/2388Y /2389Y/2390Y/2391Y /2392Y/2393Y/2394Y /2395Y/2396Y/2397Y /2398Y/2399Y/2400Y /2401Y	Express5800/R120g-1M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2916Y/2917Y/2918Y	Express5800/R120i-1M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	—	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2263Y/2264Y /2265Y/2266Y/2267Y /2268Y/2269Y	Express5800/R120f-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2274Y/2275Y /2276Y/2278Y/2279Y /2280Y		○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2437Y/2438Y /2439Y/2440Y/2441Y /2442Y/2443Y/2444Y	Express5800/R120g-2E	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2446Y/2447Y /2448Y/2451Y/2452Y /2453Y		○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
N8100-2604Y/2606Y /2781Y/2782Y /2844Y/2845Y	Express5800/R120h-2E	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	△	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-2213Y/2214Y /2215Y/2294Y/2216Y /2217Y/2218Y/2219Y /2220Y/2221Y/2222Y /2223Y/2224Y	Express5800/R120f-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09A/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xT/H NQ2209-1xT/H SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 93074EX/XX 9306250 930725X/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC8/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
N8100-2405Y/2406Y /2407Y/2408Y/2409Y /2410Y/2411Y/2412Y /2413Y/2414Y/2415Y /2416Y/2417Y/2418Y /2419Y	Express5800/R120g-2M	○	○	○	△注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	個別対応	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
N8100-2919Y/2921Y	Express5800/R120i-2M	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-2920Y/2922Y		○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○注1	×	-	注2	○	×	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
N8100-7001Y/7002Y /7003Y/7004Y/7005Y /7006Y/7007Y/7008Y	Express5800/R140e-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7051Y/7052Y /7053Y/7054Y/7055Y /7056Y/7057Y/7058Y	Express5800/R140f-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
N8100-7121Y/7122Y /7123Y/7124Y/7125Y /7126Y/7127Y/7128Y	Express5800/R140g-4	○	○	○	△注1	×	×	×	○	○	○	○	×	○注2	×	-	×	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要、ケーブルアーム取付不可。 注1: ケーブルアーム取付不可。
本体装置(Gモデル旧製品)																						
N8100-2155Y/2156Y /2158Y/2159Y/2164Y /2165Y/2194Y	Express5800/GT110g	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2487Y/2488Y /2489Y	Express5800/GT110h	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2516Y/2517Y /2518Y/2736Y/2737Y /2738Y	Express5800/GT110i	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
N8100-2164Y/2165Y /2194Y	Express5800/GT110g-S	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
N8100-2820Y/2821Y/2822Y	Express5800/GT110j	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	-	△注2	-	△注2	△注2	△注2	-	×	△注2	N8143-93 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(12個) 注2: M5コアナット必要(12個)
本体装置(Mモジュラサーバ)																						
N8100-2539Y/2546Y	Express5800/D120h	△	△	△	×	×	×	×	△	注1	×	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y モジュールエンクロージャ使用。 注1: 奥行1,140mmのラックのみ、ラックレール添付の突起ネジに交換することで搭載可
N8141- 82Y/86Y/87Y/88Y/89Y/90Y	モジュールエンクロージャ	○	○	○	×	×	×	×	○	注1	×	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	注1: 奥行1,140mmのラックのみ、ラックレール添付の突起ネジに交換することで搭載可
本体装置(ECO CENTER (モデル)旧製品)																						
N8100-2229Y/2230Y /2231Y/2232Y/2233Y /2234Y/2235Y/2236Y /2237Y/2238Y/2239Y /2340Y/2341Y/2342Y /2343Y/2344Y/2352Y /2353Y	Express5800/E120f-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8100-2355Y/2356Y /2357Y/2358Y/2359Y /2360Y/2361Y/2362Y /2363Y/2364Y/2365Y /2366Y/2367Y/2368Y	Express5800/E120g-M	△	-	△	×	×	×	×	△	-	-	△	×	×	×	△	×	△	×	×	×	N8141-70Y/76Y モジュールエンクロージャ使用。
N8141-70Y/76Y	モジュールエンクロージャ	○	-	○	×	×	×	×	○	-	-	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×	
本体装置(iStorageNSシリーズ旧製品)																						
NF8100-213Y/214Y/215Y	iStorage NS100Te	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-94 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-223Y/224Y/225Y /231Y	iStorage NS100Tg	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-234Y/235Y/236Y /237Y/244Y/245Y	iStorage NS100Th	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-250Y/251Y/252Y /253Y/254Y	iStorage NS100Ti	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-261Y/262Y/263Y /264Y/265Y /266Y/267Y/268Y/269Y /270Y	iStorage NS100Tj	△	△	△	△	×	×	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-120 ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)
NF8100-218Y/219Y/220Y	iStorage NS300Re	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-226Y/227Y/228Y	iStorage NS300Rg	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-238Y/239Y/240Y /241Y/246Y/247Y/248Y /249Y	iStorage NS300Rh	○	○	○	○	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	個別対応	○	○	×	個別対応	
NF8100-255Y/256Y/257Y /258Y	iStorage NS300Ri	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	△注1	○	×	-	個別対応	○	△注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-271Y/272Y/273Y /274Y	iStorage NS300Rj	△	△	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○注1	○	×	-	個別対応	○	○注1	×	○	注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-211Y/212Y	iStorage NS500Re	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-221Y/222Y	iStorage NS500Rf	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-229Y/230Y	iStorage NS500Rg	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-232Y/233Y	iStorage NS500Rh	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-95 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要
NF8100-242Y	iStorage NS500Ri	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	-	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-243Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	-	×	-	注1	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応
NF8100-259Y	iStorage NS500Rj	△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△注1	△	×	-	個別対応	△	△注1	×	△	N8143-133 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-129 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。
NF8100-260Y		△	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	△注1	×	-	注2	△	×	×	△	N8143-134 2Uラックサーバ用スライドレールもしくはN8143-130 2Uラックサーバ用拡張レール使用 注1: ケーブルアーム取付不可。 注2: PG-R3RC1/2/PG-R4RC1/2は搭載不可、PG-R4RC3/4/PG-R6RC1/2は個別対応

型名		製品名		NEC Express5800					NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/19 インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考			
				N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xT/H NQ2209-1xxT/H SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE用 N8140-105/- 106	J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 93074SX/RX 93074EX/XX 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC1/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4		GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
スケールアップHAサーバ(旧製品)																									
NE3200-001Y/002Y/003Y /004Y		Express5800/A1020a		○	○	○	△注1	×	×	×		○	-	-	○	×	○	×	○	-	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要
NE3200-011Y/012Y/013Y /014Y/015Y/016Y		Express5800/A1020b		○	○	○	△注1	×	×	×		○	-	-	○	×	○	×	○	-	○	×	×	○	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要
NE3100-005Y		Express5800/A1040a		○	×	○	△注1	×	×	×		○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	-	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要	
NE3100-001Y/002Y/011Y /012Y/0101Y/111Y/001L /002L/101L		Express5800/A1080a		○	×	○	△注1	×	×	×		○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	-	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要	
rサーバ/ブレードサーバ(旧製品)																									
N8800-143/145/147/149 /155/158/162/164/166/168		Express5800/R320a-E4		○	○	○	○	×	×	×		○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)		
N8800-173Y/182Y/186Y /191Y/194Y/197Y/199Y		Express5800/R320c-E4		○	○	○	○	×	×	×		○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)		
N8800-154/163/165		Express5800/R320b-M4		○	○	○	○	×	×	×		○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)		
N8800-174Y/183Y/195Y		Express5800/R320c-M4		○	○	○	○	×	×	×		○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)		
N8800-185Y/187Y/192Y /198Y/200Y		Express5800/R320d-M4		○	○	○	○	×	×	×		○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(4個) 注2: M5コアナット必要(4個)		
N8800-201Y/201L/203Y /203L/205Y/205L/212Y /214Y/214L/236Y/236L /238Y/238L		Express5800/R320e-E4		○	○	○	○	×	×	×		○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)		
N8800-202Y/202L/204Y /204L/206Y/206L/213Y /215Y/215L/237Y/237L /239Y/239L		Express5800/R320e-M4		○	○	○	○	×	×	×		○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)		
N8800-218Y/218L/220Y /220L/222Y/222L/224Y /224L/230Y		Express5800/R320f-E4		○	○	○	○	×	×	×		○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)		
N8800-219Y/219L/221Y /221L/223Y/223L/225Y /225L/231Y		Express5800/R320f-M4		○	○	○	○	×	×	×		○	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	注1: クリップナットが必要(2個) 注2: M5コアナット必要(2個)		
N8405-0160/016A/016B/016C		ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-M)		○	○	○	○注2	×	×	×		○	個別対応	個別対応	△注3	×	△注3	×	△注3	個別対応	△注3	×	△注3	注1: N8140-74 13Uラックへの搭載不可 注2: ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要 注3: M5コアナット必要(4個)	
N8405-040/40A		ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H v2)		○	×	○	○注1	×	×	×		○	○	○	○	×	-	×	-	○	×	×	-	注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)が必要	
本体装置(50シリーズ旧製品)																									
N8000-6404/6404Y /6406/6406Y/6507/6507Y /6508/6508Y/6509/6510Y /6510/6510Y		Express5800/53Xi		△	△	△	△	×	×	×		△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)		
N8000-6401/6401Y 6402/6402Y/6501/6501Y 6502/6502Y		Express5800/55Xa		△	△	△	△	×	×	×		△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8143-75ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個) 注2: M5コアナット必要(10個)		
N8000-6603/6603Y/6604 /6604Y		Express5800/56Xg-E		△	△	△	△	×	×	×		△	△注1	△注1	△	△	△	×	△	△	×	△	N8143-75ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)		
N8000-6315/6315Y /6316/6316Y/6317/6317Y /6318/6318Y/6319/6319Y /6320/6320Y		Express5800/53Xj		△	△	△	△	×	×	×		△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	△	×	△	N8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)		
N8000-6601/6601Y/6602 /6602Y		Express5800/56Xg		△	△	△	△	×	×	×		△	△注1	△注1	△	△	△	×	△	△	×	△	N8143-75ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(4個)		
N8000- 6323/6323Y/6324/6324Y/6325/ 6325Y/6326/6326Y/6327/6327Y /6328/6328Y/6329/6329Y/6330/ 6330Y/6331/6331Y/9028/9028Y /9029/9029Y/9030/9030Y」		Express5800/53Xk			△	△	△	△	×	×	×		△	△注1	△注1	△	△	△	△	△	×	△	N8043-03またはN8043-04ラックコンバージョンキット使用 注1: クリップナットが必要(10個)		
iStorage M/Dシリーズ(旧製品)																									
NF5341-SB00Y SB00DY		iStorage M500 ディスクアレイ		○	○注3	○	○	×	×	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	注1: 別売りのマウントキット(NF9100-SK23)が必要 注2: 別売りのマウントキット(NF9100-SK13)が必要 注3: リアドアオプションを付けていただくことを推奨します。 リアドアオプションを付けることで、奥行きが850mm から1,000mm になり、 ケーブリング、スペース等の設置環境が向上するためです。	
NF5371-SB00Y		iStorage M700 ディスクアレイ																							
NF5341-SE70/SE71 SE70D/SE71D		ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M500用)																							
NF5371-SE70/SE71		ディスクエンクロージャ(6Gbps)(M700用)		○	○注3	○	○	△注1	△注1	×		○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○		
NF5311-SR11P1Y/SR11P2Y		iStorage M10e 1G iSCSI 1TBバック																							
NF5183-SB401/SB401D SB402/SB402D SB404/SB404D		iStorage D8-30 ディスクアレイ装置		○	○注3	○	○	×	×	×		○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○		
NF5183-SB02/SB02D		増設ノードシャーシ(D8-30用)																							
NF5181-SE60/SE60D		SAS/SATAディスクエンクロージャ(D8用)																							
NF5113-SR40/SR40S/SR40D		iStorage D1-30 ディスクアレイ装置																							
NF5113-SR50/SR50S		iStorage D1-30i ディスクアレイ装置																							
NF5133-SR40/SR40D		iStorage D3-30 ディスクアレイ装置		○	○注3	○	○	△注1	△注1	×		○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○		
NF5133-SR50		iStorage D3-30i ディスクアレイ装置																							
NF5021-SE60/SE60D		SAS/SATAディスクエンクロージャ(D1用)																							
NF5023-SE70/SE70D		SAS/SATAディスクエンクロージャ(6Gbps)(D3-30/30i用)																							
NF5021-SZ021		拡張バッテリーバックアップユニット		○	○注3	○	○	△注2	△注2	×		○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○		
NF5021-SZ023		拡張バッテリーバックアップユニット(D3-30/30i用)																							
NF7840-SR100/SR101 /SR102/SR104/SR110 /SR111/SR112/SR114		iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4a																					注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要		
NF7840-SR210/SR211 /SR212/SR213/SR214 /SR220/SR221/SR222 /SR223/SR224/SR230 /SR231/SR232/SR233 /SR234		iStorage Mシリーズ NASオプション Nh8a		○	○	○	△注1	×	×	×		○	個別対応	個別対応	○	×	○	×	○	○	×	×		○	
NF7841-SR110/SR112 /SR115/SR120/SR122 /SR125		iStorage Mシリーズ NASオプション Nh4b		○	○	○	△注1	×	×	×		○	個別対応	個別対応	○	×	○	個別対応	○	×	×	×		○	
NF7841-SR221/SR223 /SR224/SR227/SR231 /SR233/SR234/SR237		iStorage Mシリーズ NASオプション Nh8b																					注1: ラック奥行延長キット(新規手配不可)必要		

型名	製品名	NEC Express5800							NEC NX7000/7700		HP RackSystem/e	HP (COMPAQ) 10000シリーズ 10000G2シ	HP (COMPAQ) 9000シリーズ	IBM NetBAY42 /S2 NetBAY25 /S2	IBM NetBAY22	DELL	富士通 スタンダード ラック	富士通 低騒音型/スタン ダードラック/ 19インチラック モデル1740	富士通 スリムラック	日立 HA8000専用	日立 HA8000/HA8 500共用	備考
		N8140- 500 /501 /502 /503 /504 /505 /506/510	N8140- 74	N8140- 90/91/92/ 93/94/98/ 99	N8540- 51/52/53	N8540- 28/29/38	N8540- 09/09AC/ 10/10AC	N8540- 01/02	NQ2207-10xT/H NQ2209-1xxT/H SIGMABLADE用 N8140-113/114/ 116/117	NQ2202A-xxx NQ2202B-xxx NQ2202C-xxx NQ2202-10x SIGMABLADE 用 N8140-105/- 106	J150xA/J150xB A490xA/A490xD	10622/G2 10636/G2 10642/G2 10647/G2 10842/G2	9142 9136 9122	9306420 9306421 930745X/RX 93074EX/XX 9306250 93072SX/RX	9306200	racksystem 4210 racksystem 2410 PowerEdge Rack 4210 PowerEdge Rack 2410	PG-R3RC1/2 PG- R4RC11/2/3/4 PG-R6RC1/2	PG-R4RC5 PG-R8RC1 19R-174A1/2 19R-174B1/2 19R-26xA2 19R-27xA2	GP5-R1RC6/7 GP5-R2RC3/4	GH-RK7382 GH-RK7162 GT-RK7382 GT-RK7162	GH-RK7385 GH-RK7165	
iStorage HSシリーズ(旧製品)																						
NF7158- SBT400/SBT401/SBT402	iStorage HS3-40	○	○	○	○注1	×	×	×	○	個別対応	個別対応	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	注1: N8143-78 ケーブルアーム使用時にはラック奥行延長キット(新規手配不可)必要 製造誤差、経年変形により搭載できない場合があります。
iStorage Tシリーズ																						
NF6301-A7S/A8S/A9S	iStorage T09A テープライブラリ装置	○	×	○	×	×	×	×	○	○	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	注1:以下の条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ①EIA規格ユニバーサルピッチの19インチラックであること ②ラック前後ドアに通気口のあること(開口率60%以上推奨) ③取付穴形状が「丸穴(φ7mm)」または「角穴(9.5×9.5mm)」であること。 ④寸法が以下の規格値内であること 前面のマウントアングルからフロントドア内側までの寸法:25mm以上 前後のマウントアングルの間隔:680～1050mm 前面のマウントアングルからリアドア内側までの寸法:859mm以上 ラックレールサイド:469mm以上(突起物がないこと)
NF6128-01R/02R/ST1	iStorage T280 テープライブラリ装置	○	×	×	×	×	×	×	○	○	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	-注1	注1:以下の条件条件①～④を満たしていれば搭載可能です。 ①EIA規格ユニバーサルピッチの19インチラックであること ②ラック前後ドアに通気口のあること(開口率60%以上推奨) ③取付穴形状が「丸穴(φ7mm)」または「角穴(9.5×9.5mm)」であること。 ④寸法が以下の規格値内であること 前面のマウントアングルからフロントドア内側までの寸法:45mm以上 前後のマウントアングルの間隔:694～860mm 前面のマウントアングルからリアドア内側までの寸法:907mm以上
ディスプレイ/キーボード関連(旧製品)																						
N8170-13/18	ラックマウント用キーボード(W)	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	液晶ディスプレイ/キーボード収納ユニット(受注停止) 又はディスプレイ/キーボード収納ユニット(受注停止)を使用
サーバスイッチユニット(旧製品)																						
N8191-11/13	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-125 サーバスイッチユニット(4Server/USB対応)ラック搭載キット使用 N8140-125 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は N8143-76 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: クリップナット必要(8個) 注2: M5コアナット必要(8個)
N8191-15	サーバスイッチユニット(4Server)	△	△	△	△	-	-	×	△	△注1	△注1	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	△注2	×	△注2	N8140-836/836A サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット使用 N8140-836/836A 1台に付きサーバスイッチユニット2台搭載可能 N8140-126 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット使用時は N8143-105 17型LCDコンソールユニット(1Server)の搭載条件に依存 注1: クリップナット必要(8個) 注2: M5コアナット必要(8個)
ディスクユニット関連(旧製品)																						
N8141-51	Disk増設ユニット	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8192-101/102	Disk増設ユニット	○	○注1	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	注1: リアドアオプションを付けていただくことを推奨
バックアップ関連(旧製品)																						
N8141-48/74	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8141-59/75	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
無停電電源装置(旧製品)																						
N8142-28	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-33	無停電電源装置(1200VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-38	無停電電源装置(2400VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-40	増設バッテリー	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-41	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-42	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
N8142-35	無停電電源装置(5000VA) (ラックマウント用)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
汎用トレイ(旧製品)																						
その他(旧製品)																						

【補足】
NX7000ラック、HP RackSystem/e搭載時に必要なクリップナットはラック側で手配願います。(NX7000ラックでは「ラックナット」を手配)