


## Windows® 11

[プリンターとスキャナー]からプリンタードライバーをインストールする方法について説明します。

- 1) 弊社ダウンロードページより対象機種ファイルを手に入れます。

本資料では C:¥Temp にダウンロードします。



- 2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。

解凍先はダウンロードファイルを保存した場所となります。


- 3) 自動的にプリンタードライバーのインストール画面が表示されます。

インストール画面が自動的に表示されない場合は、手順 5) に進みます。

本説明は[プリンターとスキャナーの追加]よりインストールするため、画面右上の[×]ボタンをクリックします。



- 4) [終了]ボタンをクリックしてプリンタードライバーのインストール画面を終了します。



5) [スタート]アイコンから[スタート]メニューを開き[設定]を選択します。



6) [設定]画面の左ペインで[Bluetooth とデバイス]を選択します。



7) Bluetooth とデバイスで[プリンターとスキャナー]を選択します。



8) [プリンターとスキャナー]が表示されます。

プリンターまたはスキャナーを追加しますの[デバイスの追加]ボタンをクリックします。




9) 利用できるプリンターの検索が行われます。[プリンターが一覧にない場合]の[手動で追加]を選択します。




10) [その他のオプションでプリンターを検索]画面が表示されます。


[ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。




11) [プリンターポートの選択]が表示されます。使用するポートを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。



12) [プリンタードライバーのインストール]が表示されます。 [ディスク使用]ボタンをクリックします。




13) [製造元のファイルのコピー元]に参照先を入力し[OK]ボタンをクリックします。




参照先の確認方法は次の通りです。

解凍先のドライバーフォルダーの格納場所(c:\Temp)を表示し、右上のテキストボックスに".inf"と入力して検索を開始します。保存場所は[検索結果]画面に記載されます。



14) インストール対象のプリンタードライバーを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。



15) 必要に応じて[プリンター名]を変更し[次へ]ボタンをクリックします。

← プリンターの追加

プリンター名を入力してください

プリンター名(P): NEC MultiWriter 3M530 NPDL

このプリンターは、NEC MultiWriter 3M530 NPDL のドライバーを使ってインストールされます。

次へ(N) キャンセル

16) インストールの続行を確認するための画面が表示される場合がありますが、機能上問題ありません。この場合[インストール]ボタンをクリックし続行します。

Windows セキュリティ

このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?

名前: NEC プリンター  
発行元: FUJIFILM Business Innovation Corp.

"FUJIFILM Business Innovation Corp." からのソフトウェアを常に信頼する(A)

インストール(I) インストールしない(N)

⚠ 信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイスソフトウェアを判断する方法

17) プリンターを共有する場合は、[このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。

← プリンターの追加

プリンター共有

このプリンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名前を入力してください。共有名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。

このプリンターを共有しない(O)

このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(S)


共有名(H): NEC MultiWriter 3M530 NPDL

場所(L):


コメント(O):

次へ(N) キャンセル

- 18) テストページを印刷するには、プリンター本体に用紙をセットした上で [テストページの印刷] ボタンをクリックします。[完了] ボタンをクリックします。



- 19) インストールを完了すると、[プリンターとスキャナー] に手順 15) で命名したプリンターが表示されます。



以上でインストールは完了です。