

Windows® 7 に[プリンターの追加]からプリンタードライバーをインストールする方法について説明します。

1) 弊社ダウンロードページより対象機種のファイルを入手します。

本資料では C:\Temp にダウンロードします。



2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。




3) 自動的にドライバインストールツール画面が表示されます。本説明は[プリンターの追加]よりインストールするため、[キャンセル]ボタンをクリックしドライバインストールツールを終了します。




4) [スタート]ボタンから[デバイスとプリンター]を選択してください。




5) [プリンターの追加]を選択します。




6) [プリンターの追加]画面が表示されます。使用するプリンターの種類を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。




- 7) 手順 6)で[ローカルプリンターを追加します]を選択した場合、[プリンターポートの選択]画面となります。使用するポートを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。



- 8) [ディスク使用]ボタンをクリックします。




- 9) [製造元のファイルのコピー元]に参照先を入力し[OK]ボタンをクリックします。




参照先の確認方法は次の通りです。

解凍先のフォルダーの場所(c:\Temp)を表示し右上テキストボックスに”.inf”と入力すると検索を開始します。


保存場所は[検索結果]画面に記載されます。




10) インストール対象のプリンタードライバーを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。




11) 必要に応じて[プリンターナー]を変更し[次へ]ボタンをクリックします。




12) インストールの続行を確認するための画面が表示される場合がありますが、機能上問題ありません。この場合[インストール]ボタンをクリックします。




13) [プリンター共有]の設定を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。



14) テストページを印刷するには、プリンタ一本体に用紙をセットした上で [テストページの印刷]ボタンをクリックします。[完了]ボタンをクリックします。



15) インストールを完了すると、[デバイスとプリンター]フォルダーにアイコンが表示されます。



以上でインストールは完了です。