

MultiWriter 200F

MultiWriter 5150

MultiWriter 5140

Google クラウド プリント ガイド

目次

| | |
|--|----|
| 目次 | 2 |
| 本書の見かた | 3 |
| 商標について | 3 |
| はじめに | 4 |
| 概要 | 4 |
| 使用環境について | 5 |
| 対応している OS およびアプリケーション | 5 |
| ネットワーク設定 | 5 |
| Google クラウド プリントの設定 | 6 |
| 手順の概要 | 6 |
| Google アカウントを作成する | 7 |
| Google クラウドプリントに本製品を登録する | 7 |
| 印刷 | 10 |
| Google クラウド プリントを使用して印刷する | 10 |
| Google Chrome™ ブラウザーと Chrome OS™ からの印刷 | 10 |
| モバイル向けの Google Drive™ からの印刷 | 11 |
| モバイル向けの Gmail™ からの印刷 | 11 |
| 困ったときは | 13 |
| トラブル対処方法 | 13 |

本書の見かた

本文中では、マークについて、次のように表記しています。



操作手順に関する補足情報を説明しています。

商標について

NEC、NEC ロゴは、日本電気株式会社の登録商標です。

Google、Google Drive、Google Cloud Print、Google Chrome、Chrome OS、Chrome、Android、Gmail は、Google Inc. の商標です。これらの商標の使用は、Google 使用許諾の対象となります。

MULTIWRITER は、富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。


本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

はじめに

● 概要

Google クラウドプリントとは、ネットワーク端末（携帯電話やコンピューターなど）にプリンタードライバーをインストールしなくても、Google アカウントを利用して登録されたプリンターで印刷することを可能にする Google 提供のサービスです。



● 使用環境について

対応している OS およびアプリケーション

● OS

- Chrome OS™
- Android™ 2.1 以上
- iOS 3.0 以上

● 印刷に使用することができるアプリケーション

- Chrome OS™ のアプリケーション
- Google Chrome™ ブラウザー
- モバイル向けの Google Drive™
- モバイル向けの Gmail™

対応している OS およびアプリケーションの詳細については、Google のウェブサイト (<http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html>) を参照してください。

ネットワーク設定

Google クラウド プリントを使用するためには、本製品を有線または無線 LAN 接続で、インターネットへアクセスできるネットワークに接続する必要があります。

本製品の有線または無線 LAN 接続については、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

● Google クラウド プリントの設定


手順の概要

次の手順で設定してください。

●手順 1：Google のアカウントを作成する。(P.7)


コンピューター、または携帯端末を使用して Google のウェブサイト (<https://accounts.google.com/signup>) にアクセスし、アカウントを作成します。

Google クラウドプリントを使用するためには、Google アカウントにサインインする必要があります。(すでにアカウントをお持ちの場合は、追加のアカウントを作成する必要はありません。)



●手順 2：Google クラウドプリントに本製品を登録します。(P.7)

コンピューター、または携帯端末のウェブブラウザから、Google クラウドプリントに本製品を登録します。



OK! 本製品でサービスを利用できます。

Google アカウントを作成する

Google クラウドプリントを使用するためには、Google アカウントの作成と、アカウントへのサインインが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、コンピューター、または携帯端末を使用して Google のウェブサイト (<https://accounts.google.com/signup>) にアクセスし、アカウントを作成します。

アカウントをお持ちの場合は、追加のアカウントを作成する必要はありません。次の手順に進みます。

Google クラウドプリントに本製品を登録する

ウェブブラウザを使って、Google クラウドプリントに本製品を登録する必要があります。標準的なウェブブラウザで、HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して本製品を管理することができます。



Google クラウドプリントに登録できる製品の数に制限はありません。

1

(MultiWriter 200F のみ)

本製品を登録する前に、操作パネルで日付と時刻が正しく設定されているか確認してください。日付と時刻の設定方法についての詳細は、別冊の「かんたん設置ガイド」の手順4をご覧ください。

2

本製品がコンピューター、または携帯端末と同じネットワークに接続されていることを確認します。

3

お使いのコンピューター、または携帯端末上でウェブブラウザを開きます。

4

ウェブブラウザのアドレスバーに「<http://xxx.xxx.xxx.xxx/>」と入力します。
 (「xxx.xxx.xxx.xxx」はお使いの製品の IP アドレスです。)

例：https://192.0.2.1



- IP アドレスは、お使いの製品のネットワーク設定メニューで確認できます。確認方法の詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」(MultiWriter 5150・MultiWriter 5140)「ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク」(MultiWriter 200F)をご覧ください。
- ウェブブラウザのログインパスワードを設定している場合は、[ログイン] 欄にパスワードを入力して  をクリックします。

5 次の画面が表示されます。



6 [ネットワーク] をクリックします。



7 [プロトコル] をクリックします。



8 [Google クラウド プrint] にチェックが入っていることを確認し、[詳細設定] をクリックします。

9 [状態] が [有効] に設定されていることを確認し、[登録] をクリックします。



10 [Google] をクリックします。

11 Google クラウドプリントのサインイン画面が表示されます。Google アカウントでサインインし、画面の指示に従ってご利用の製品を登録します。

12 登録が完了したら、ウェブブラウザ画面に戻り、[登録状態] が [登録済み] に設定されていることを確認します。

印刷

● Google クラウド プリントを使用して印刷する

印刷の手順は、アプリケーションや端末によって異なります。以下では Google Chrome™ ブラウザーと Chrome OS™、モバイル向けの Google Drive™、およびモバイル向けの Gmail™ を例にして説明しています。



- Google クラウドプリントに登録できる製品の数に制限はありません。
- 暗号化された PDF ファイルは印刷できない場合があります。
- PDF ファイルに埋め込まれていないフォントは、文字が置き換わったり化けたりします。
- 透明効果が使われた PDF ファイルは、正しく印刷されないことがあります。

Google Chrome™ ブラウザーと Chrome OS™ からの印刷

- 1 本製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 印刷したいウェブページで Chrome™ のメニューアイコンをクリックし、[印刷] をクリックする。(キーボードショートカットの Ctrl+ P を使用することもできます。)
- 3 プリンターの一覧から本製品を選択します。
- 4 必要に応じて、用紙の種類と用紙サイズを選択します。

変更することができる設定のみが表示されます。
- 5 [印刷] をクリックします。

モバイル向けの Google Drive™ からの印刷

- 1 本製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 Android™ または iOS 端末から Google Drive™ にアクセスします。
- 3 印刷する文書を開きます。
- 4  をタップします。
- 5 [印刷] をタップします。
- 6 プリンターの一覧から本製品を選択します。
- 7 必要に応じて、設定を変更します。



変更することができる設定のみが表示されます。

- 8 [印刷] をタップします。

モバイル向けの Gmail™ からの印刷

- 1 本製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 Android™ または iOS 端末から Gmail™ にアクセスします。
- 3 印刷する E メールを開きます。

4  をタップします。



添付ファイル名の横に [印刷] と表示されている場合は、添付ファイルを印刷することができます。[印刷] をタップして、**6** に進みます。

5 [印刷] をタップします。

6 プリンターの一覧から本製品を選択します。

7 必要に応じて、設定を変更します。



変更することができる設定のみが表示されます。

8 [印刷] をタップします。

困ったときは

ここでは、本製品で Google クラウド プリントを使用するときに、発生する可能性があるトラブルの解決方法を説明します。これを読んだ後でも問題を解決することができない場合は、弊社のサービス窓口または販売店にご連絡ください。

● トラブル対処方法

| こんなときは | 対処のしかた |
|---|--|
| お使いの製品がプリンターの一覧に表示されません。 | 本製品の電源が入っていることを確認します。 ウェブブラウザを使って Google クラウド プリントが有効になっていることを確認し、本製品が Google クラウドプリントに登録されていることを確認してください。（「Google クラウドプリントに本製品を登録する」P.7 ▲） |
| 印刷できない。 | 本製品の電源が入っていることを確認します。 ネットワーク設定を確認します。（「ネットワーク設定」P.5 ▲） ファイルによっては印刷できない場合または表示された通りに印刷できない場合があります。 |
| 「Google に接続できませんでした。お使いのネットワークの設定を確認してください。」とエラーメッセージを受信した。 | ご利用の製品が、インターネットにアクセスできるネットワークに接続されているか確認してください。 |
| （MultiWriter 200F のみ） 「日付と時刻の設定を行ってください。」とエラーメッセージを受信した。 | 日付と時刻を正しく設定してください。（詳細については、別冊の「かんたん設置ガイド」の手順 4 をご覧ください） |

MultiWriter 200F / MultiWriter 5150 / MultiWriter 5140
Google クラウド プリント ガイド

発行者 — 日本電気株式会社

発行年月—2015 年 7 月 第 1 版

(管理番号 : ME7565J9-2)