

[シリアルナンバーの確認方法]

装置本体の背面ラベルで型名を確認





注)
N1153-018は、前面の操作パネルに「N1153-018 ページプリンタ」と表示されております(背面ラベルは付いておりません)。

型名が「N」で始まる装置の場合

型名が「P」で始まる装置の場合


型名(例はN1153-L2050)

型名(例はPR-L2650)




本体背面にシリアルナンバーは表示されておきませんので
続けて下記手順によりご確認ください

型名の下に表示されて
おりますシリアルナンバー
をご確認ください



装置内部 底面をご確認
ください

EPカートリッジを
取外してください



底面のラベルに表示されております
シリアルナンバーをご確認ください