

学習用パソコンの取り扱いについて

パソコンを落としてしまったり、
水をこぼしてしまったり、おかしな音がしたら、
先生または保護者の方に知らせてください。
(くわしくは、裏ページも見てください)

取り扱いの注意点

パソコンは強い力、熱、水分、ゴミ・埃・砂が苦手です。



つぎのことに注意して、使うようにしてください。

強く叩いたり、
投げたり、落とさない。



左右にある差込口や
穴に、えんぴつの先や
ゴミを入れない。



キーボードや画面の
端にゴミを入れない。



絶対に分解したり、
ケースを開けたりしない。



みなさんの学習用パソコンを安全に使っていただくためには、以上の注意点を必ず守ってください。
使い方について、詳しくはこちらも併せてごらんください。

学校向けパソコン取り扱いについて～学校や家で使うときの注意事項～

<https://jpn.nec.com/bpc/school-ict/care>



パソコンに問題が起きたら

パソコンが次のようになったら

先生または、保護者の方へ連絡をしてください。

電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

すぐに電源を切って、パソコンの使用を中止してください。

① パソコンに水をこぼしてしまった



② 煙が出たり、変な臭いがする
③ 手でさわれないほど熱い



④ 普段とは違う、聞いたことのない音がする



⑤ パソコンの形が変わったり、ふくらんでいる
⑥ パソコンが割れたり、ひびがある、へこんでいる。



先生方・保護者の方へ

- このたび、NECが販売したGIGAスクール向け端末において、製造工程の不備による余分なネジの混入とその端末の落下による強い衝撃が加わったことで、バッテリー下に混入したネジがバッテリーを破損させ、発煙・熱損に至った事案（機種：Chromebook Y2）が1件確認されました。
- 日常において継続してご使用いただく分には問題ございません。万が一、上記①～⑥のようになった場合、そのまま使用すると、火災、やけど、感電のおそれがありますので、下記へご相談ください。



[NEC製 GIGAスクール向け端末のお問い合わせ先]

NEC GIGAスクール自主点検お客様相談センター

0120-984-723 営業時間 9:00～18:00 月～金 受付（土日祝祭日、年末年始休業日を除く）

※サービス提供会社指定休日ならびにシステムメンテナンス等のため、サービスを休止させていただく場合があります。

※NECによるGIGAスクールパソコンの自主点検に関する詳細は、以下の弊社ホームページをご参照ください。

<https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/announce/giga/>

