

2008年2月、5月および8月発表 VersaPro、VersaPro J  
バッテリー・リフレッシュ&診断ツールのアンインストールについて

■ **バッテリー・リフレッシュ&診断ツールのアンインストールについて**

2008年2月、5月および8月発表のVersaPro、VersaPro Jは、バッテリーの劣化状況をユーザーが把握できるよう、バッテリー・リフレッシュ&診断ツールをプリインストールして出荷しております。下記の手順により本ツールのアンインストールが可能ですが、その際はバッテリーの劣化状況の表示が行われなくなりますのでご注意ください。

また、著しく充電容量の低下したバッテリーパックは、直ちに使用を中止し本体から取り外して下さい。バッテリーパックの取り扱いについては本体添付のマニュアルをご参照ください。

■ **対象モデル**

<2008年8月発表>

VersaPro シリーズ

タイプ VN

PC-VY20C/NT-5, PC-VY20D/NT-5, PC-VY20C/NT-X, PC-VY20D/NT-X

VersaPro J シリーズ

タイプ VN

PC-VJ20C/NT-5, PC-VJ20D/NT-5,

<2008年5月発表>

VersaPro シリーズ

タイプ VD

PC-VY25A/DD-5, PC-VY24A/DD-5, PC-VY21A/DD-5

PC-VY25B/DD-5, PC-VY24B/DD-5, PC-VY21B/DD-5,

タイプ VE

PC-VY24A/E-5, PC-VY21A/E-5, PC-VY20A/E-5, PC-VY20M/E-5

タイプ VF

PC-VY17M/FD-5, PC-VY17M/FC-5

タイプ VH

PC-VY12A/HB-5, PC-VY12A/HB-4, PC-VY12A/HB-X

VersaPro J シリーズ

タイプ VD

PC-VJ25A/DD-5, PC-VJ24A/DD-5, PC-VJ21A/DD-5

タイプ VE,

PC-VJ24A/E-5, PC-VJ21A/E-5, PC-VJ20A/E-5, PC-VJ20M/E-5

タイプ VF

PC-VJ17M/FD-5, PC-VJ17M/FC-5

タイプ VH

PC-VJ12A/HB-5

<2008年2月発表>

VersaPro シリーズ

タイプ VH

PC-VY12A/HB-4, PC-VY12A/HB-X

■ バッテリー・リフレッシュ&診断ツールのアンインストール手順

【Windows Vista® モデルの場合】

1. Windows を起動する
2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
3. 「プログラム」にある「プログラムのアンインストール」をクリック
4. 「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」を選択し、「アンインストール」をクリック

【Windows XP インストールサービス適用モデルの場合】

1. Windows を起動する
2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
3. 「プログラムの追加と削除」をクリック
4. 「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」を選択し、「削除」をクリック

これ以降は画面の指示に従ってください。

■ バッテリー・リフレッシュ&診断ツールの再インストールについて

バッテリー・リフレッシュ&診断ツールの再インストールする場合は「再セットアップ領域」、または「再セットアップ用 DVD-ROM」「再セットアップ用 CD-ROM」を用いて、当該 PC の再セットアップを実施願います。

再セットアップ方法の詳細は添付マニュアル「活用ガイド 再セットアップ編」をご参照願います。

以上