

UTM 延長ライセンス製品のご紹介とご留意事項

1) UTM 延長ライセンスとは？

UTM 延長ライセンスは、ご利用いただいている以下の商品の残りの有効期限を1年分延長するための製品です。

- ・ IX2000 UTM ライセンス 1年
- ・ IX2000 UTM ライセンス 5年
- ・ IX3000 UTM ライセンス 1年
- ・ IX3000 UTM ライセンス 5年

2) UTM 延長ライセンスによる延長の方法

納品された UTM 延長ライセンス製品に記載されている「延長キーコード」を、UTM ライセンス製品をご利用いただいている装置にて、以下のような形式にてコマンド投入を実行いただくことで、対象のライセンスキーに対する延長処理が行われます。

utm license update [延長キーコード]

3) UTM 延長ライセンスに関するご留意事項

- ・ 延長キーコードは、ライセンス有効期限が切れる前に入力してください。
- ・ 延長を行うことで残りの有効期限が5年を超えるような延長処理は行えません。
- ・ 延長キーコードは、将来的なライセンスキー等の販売終了から 30 日以内に入力ください。