

対応プリンタ

- ご使用のプリンタが「対応プリンタ」の表に含まれない場合、「[代替プリンタ](#)」の表を参照してください。
- VISUALFORMS が提供するフォーム印刷用 API は、Windows のプリントマネージャ経由で印刷可能なプリンタ(他社プリンタ含む)を利用することができます。フォーム印刷用 API をご使用される場合、NEC 営業にご相談ください。

プリンタ略称	型番	VISUALFORMS								
		1.0	1.1	1.2	1.3	2.0	2.1	3.0	4.0	5.0
KLP100C	N6343-41	×	○	○	○	○	○	○	○	○
KLP150C-C	N1143-18/19	×	○	○	○	○	○	○	○	○
KLP150C-CR	N1153-011	×	○	○	○	○	○	○	○	○
KLP240C	N5263-70	×	○	○	○	○	○	○	○	○
KLP240C-BC	N5263-71/71A	×	○	○	○	○	○	○	○	○
KLP360C	N5263-30	×	○	○	○	○	○	○	○	○
KLP360C-C	N1153-001	×	○	○	○	○	○	○	○	○
KLP360CM (セントロ)	N1153-017	×	×	×	×	×	×	○	○	○
KLP360CM (SIF)	N1153-017	×	×	×	×	×	×	○	○	○
KLP580C	N1123-01/01A	×	○	○	○	○	○	○	○	○
KLP850CM (セントロ)	N1153-019	×	×	×	×	×	×	○	○	○
KLP850CM (SIF)	N1153-019	×	×	×	×	×	×	○	○	○
N1153-L2050	N1153-L2050	×	×	×	×	×	×	○	○	○
N1153-L2250	N1153-L2250	×	×	×	×	×	×	○	○	○
N1153-L2650	N1153-L2650	×	×	×	×	×	×	○	○	○
N1153-L4050	N1153-L4050	×	×	×	×	×	×	○	○	○
N1153-L6050A	N1153-L6050A	×	×	×	×	×	×	○	○	○
LCP6J	N1143-17	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LCP8EIII	N1143-01	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LCP10J	N1143-15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LCP10JII	N1153-005	○	○	○	○	○	○	○	○	○

プリンタ略称	型番	VISUALFORMS								
		1.0	1.1	1.2	1.3	2.0	2.1	3.0	4.0	5.0
LCP12L	N1153-016	×	×	×	○	○	○	○	○	○
LCP18J	N1143-02	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LCP18J-L	N1153-004	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LCP20L	N1153-018	×	×	×	×	×	○	○	○	○
LCP24J	N1153-012	×	×	○	○	○	○	○	○	○
LCP30E	N6514-01	×	○	○	○	○	○	○	○	○
LCP30EII	N1153-003	×	○	○	○	○	○	○	○	○
LCP30J	N1143-10/11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LCP4000	N1123-02	×	○	○	○	○	○	○	○	○
LCP4000II	N1153-002	×	○	○	○	○	○	○	○	○
LL1250	N1133-02	×	○	○	○	○	○	○	○	○
LL1500	N1153-013	×	×	○	○	○	○	○	○	○
LL1500M	N1153-014	×	×	×	×	○	○	○	○	○
LL3000	N1133-03	×	○	○	○	○	○	○	○	○
LL3000M	N1153-015	×	×	×	×	○	○	○	○	○
MultiWriter	PC-PR1000E/4W (*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MultiWriter 1000EW	PC-PR1000EW	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MultiWriter 1250	PR-L1250	×	×	×	×	×	×	○	○	○
MultiWriter 1400X	PR-L1400X	×	×	×	×	×	○	○	○	○
MultiWriter 2000/6W	PC-PR2000/6W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MultiWriter 2000E	PC-PR2000E	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MultiWriter 2000FW	PC-PR2000FW	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MultiWriter 2000X	PC-PR2000X	×	×	○	○	○	○	○	○	○

プリンタ略称	型番	VISUALFORMS								
		1.0	1.1	1.2	1.3	2.0	2.1	3.0	4.0	5.0
MultiWriter 2000X2	PR-L2000X2	×	×	×	×	×	○	○	○	○
MultiWriter 2050	PR-L2050	×	×	×	×	×	×	○	○	○
MultiWriter 2200NW	PC-PR2200NW	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MultiWriter 2200NW2	PC-PR2200NW2	×	×	○	○	○	○	○	○	○
MultiWriter 2200X	PC-PR2200X	×	×	×	×	○	○	○	○	○
MultiWriter 2200X2	PR-L2200X2	×	×	×	×	×	○	○	○	○
MultiWriter 2200XE	PR-L2200XE	×	×	×	×	×	○	○	○	○
MultiWriter 2250	PR-L2250	×	×	×	×	×	×	○	○	○
MultiWriter 2250H	PR-L2250H	×	×	×	×	×	×	○	○	○
MultiWriter 2400	PC-PR2400	×	×	○	○	○	○	○	○	○
MultiWriter 2400X	PC-PR2400X	×	×	×	×	○	○	○	○	○
MultiWriter 2650	PR-L2650	×	×	×	×	×	×	○	○	○
MultiWriter 2650E	PR-L2650E	×	×	×	×	×	×	○	○	○
MultiWriter 2650M	PR-L2650M	×	×	×	×	×	×	○	○	○
MultiWriter 4050	PR-L4050	×	×	×	×	×	×	○	○	○
MultiWriter 6050	PR-L6050A	×	×	×	×	×	×	○	○	○
PC- PR750/150	PC-PR750/150	×	○	○	○	○	○	○	○	○
PC- PR750/150R	PC-PR750/150R	×	○	○	○	○	○	○	○	○

プリンタ略称	型番	VISUALFORMS								
		1.0	1.1	1.2	1.3	2.0	2.1	3.0	4.0	5.0
PC-PR750/360	PC-PR750/360	×	○	○	○	○	○	○	○	○
PC-PR750/850	PC-PR750/850	×	×	×	×	×	×	○	○	○

*1 拡張エミュレーションボード必須

代替プリンタ

- ご使用のプリンタが「対応プリンタ」の表に含まれない場合、以下の表を参考にして代替プリンタを指定して下さい。
- 「対応プリンタ」と「代替プリンタ」のどちらの表にも記載されていないプリンタについては、印刷時に連携する製品のサイトで代替プリンタを確認してください。
 - [「アプリケーション実行環境」経由で印刷する場合](#)
 - [「ETOSJX」経由で印刷する場合](#)

使用プリンタ	型番	代替プリンタ
KLP210CM(セントロ)	N1153-021	KLP150C-CR
KLP210CM(SIF)	N1153-021	KLP360CM(SIF)
KLP560CM(セントロ)	N1153-025	KLP360C-C
KLP560CM(SIF)	N1153-025	KLP360CM(SIF)
KLP850CM2(セントロ)	N1153-026	KLP360C-C
KLP850CM2(SIF)	N1153-026	KLP360CM(SIF)
KLP210CM2(セントロ)	N1153-027	KLP150C-CR
KLP210CM2(SIF)	N1153-027	KLP360CM(SIF)
PR-D750/210	PR-D750/210	PC-PR750/150R
PR-D750/560	PR-D750/560	PC-PR750/360
PR-D750/210A	PR-D750/210A	PC-PR750/150R
PR-D750/850A	PR-D750/850A	PC-PR750/360
LCP40M	N1153-020	LCP4000 II
LCP45M	N1153-022	LCP4000 II
N1153-L2100	N1153-L2100	LCP10J II
N1153-L2300	N1153-L2300	LCP10J II
LL4000M	N1153-029	LL3000M

使用プリンタ	型番	代替プリンタ
MultiWriter1250	PR-L1250	PC-PR1000EW
MultiWriter1400X	PR-L1400X	PC-PR1000EW
MultiWriter2100	PR-L2100 (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter210S	PR-L210S (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter2130	PR-L2130 (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter2150	PR-L2150 (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter2300/2300N	PR-L2300 (*1)/2300N(*1)	PR-L2250
MultiWriter2350/2350N	PR-L2350 (*1)/2350N(*1)	PR-L2250
MultiWriter2360/2360N	PR-L2360 (*1)/260N(*1)	PR-L2250
MultiWriter2800/2800N	PR-L2800 (*1)/2800N(*1)	PR-L2650
MultiWriter2830N	PR-L2830N (*1)	PR-L2650
MultiWriter2850/2850N	PR-L2850 (*1)/2850N(*1)	PR-L2650
MultiWriter2860N	PR-L2860N (*1)	PR-L2650
MultiWriter3300N	PR-L3300N (*1)	PR-L2650
MultiWriter3650N	PR-L3650N (*1)	PR-L2650
MultiWriter4050M	PR-L4050M (*1)	PR-L4050
MultiWriter4550	PR-L4550 (*1)	PR-L4050
MultiWriter4700	PR-L4700 (*1)	PR-L4050
MultiWriter3M530	PR-L3M530 (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter3M550	PR-L3M550 (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter3M570	PR-L3M570 (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter6600	PR-L6600 (*1)	PC-PR2000E

使用プリンタ	型番	代替プリンタ
MultiWriter3C751A	PR-L3C751A(*1)	PC-PR2000E
MultiWriter8250/8250N	PR-L8250(*1)/8250N (*1)	PR-L2250
MultiWriter8300	PR-L8300(*1)	PR-L2250
MultiWriter8450N/8450NW	PR-L8450N(*1)/8450NW (*1)	PR-L2650
MultiWriter8500N	PR-L8500N(*1)	PC-PR2000E
MultiWriter8600	PR-L8600(*1)	PC-PR2000E
MultiWriter8700	PR-L8700(*1)	PC-PR2000E
MultiWriter8800	PR-L8800(*1)	PC-PR2000E
MultiWriter9200C	PR-L9200C (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter9250C	PR-L9250C (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter9400C	PR-L9400C (*1)	PC-PR2000E
MultiWriter9700C	PR-L9700C (*1)	PC-PR2000E

*1 MP ホットパと両面印刷機能には対応しておりません。また USB 接続機能にも対応しておりません。
 但し、MultiWriter4050M、4550 および MultiWriter4700 のみ 4050 互換で両面印刷に対応しています。

利用できないプリンタ

- 下記プリンタは VISUALFORMS では利用できません。

使用プリンタ	型番
MultiWriter1100U	PR-L1100U
MultiWriter1200	PR-L1200
MultiWriter7500C	PR-L7500C
MultiImpact 700 シリーズ	PR-D700 シリーズ

保 護