

注意事項

- ・以下掲載しております構成以外はサポートしていません。
- ・増設LANボードについてはサポートしていません。
- ・注釈については、巻末を参照下さい。

○動作確認済み、×動作未対応、△評価予定、▲評価中、－対象外

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
R110e-1E *13 N8100- 1926Y,1927Y, 1928Y,1929Y, 1930Y,1931Y, 1942Y,1943Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-149	○	×		
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-152	○	×		
	N8103-128	○	×		DPM51(DPM51 52 015) DPM52(DPM51 52 015) *12
GT110e *13 N8100- 1881Y,1882Y, 1883Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-149	○	×		
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-128	○	×		
	N8103-G128	○	×		DPM51(DPM51 52 015) DPM52(DPM51 52 015) *12
GT110e-S *13 N8100- 1884Y,1885Y, 1886Y,1887Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-149	○	×		
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-128	○	×		
	N8103-G128	○	×		DPM51(DPM51 52 015) DPM52(DPM51 52 015) *12
GT110e-S *13 (水冷) N8100- 1889Y,1941Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-149	○	×		
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-128	○	×		
	N8103-G128	○	×		DPM51(DPM51 52 015) DPM52(DPM51 52 015) *12
R120d-2E *13 N8100-1814Y, 1815Y,1816Y, 1817Y,1818Y, 1820Y,1821Y, 1822Y,1840Y, 1841Y,1843Y, 1846Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-149	○	×		
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-152	○	×		

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [2/14]

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
R120d-1E *13 N8100-1825Y, 1826Y,1827Y, 1828Y,1829Y, 1831Y,1832Y, 1833Y,1834Y, 1835Y,1845Y, 1847Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-149	○	×		
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-152	○	×		
R110d-1M *13 N8100-1806Y, 1807Y,1808Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-149	○	×		
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-152	○	×		
T120d *13 N8100-1874Y, 1875Y,1876Y, 1877Y,1878Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-149	○	×		
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-152	○	×		
T110d *13 N8100-1871Y, 1872Y,1873Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-149	○	×		
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-152	○	×		
R120d-2M *13 N8100-1778Y, 1779Y,1780Y, 1781Y,1782Y, 1783Y,1784Y, 1785Y,1963Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM51(DPM51 52 015) DPM52(DPM51 52 015) *12
	N8103-149	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
	N8103-150	○	×		
	N8103-151	○	×		
	N8103-152	○	×		
	R120d-1M *13 N8100-1786Y, 1787Y,1788Y, 1789Y,1790Y, 1791Y,1964Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降
N8103-149		○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 016b) DPM5.2(DPM51 52 016b) *12
N8103-150		○	×		
N8103-151		○	×		
N8103-152		○	×		

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [3/14]

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
GT110d *13 N8100-1767Y, 1768Y,1766Y, 1795Y,1850Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM51(DPM51 52 014) DPM52(DPM51 52 014) *12
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-128	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM51(DPM51 52 015) DPM52(DPM51 52 015) *12 *21
GT110d-S *13 N8100-1769Y, 1770Y,1771Y, 1772Y,1796Y, 1851Y,1797Y, 1852Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM51(DPM51 52 014) DPM52(DPM51 52 014) *12
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-128	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM51(DPM51 52 015) DPM52(DPM51 52 015) *12 *21
GT110d-S *13 (水冷) N8100-1773Y, 1774Y,1853Y, 1854Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM51(DPM51 52 014) DPM52(DPM51 52 014) *12
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-128	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM51(DPM51 52 015) DPM52(DPM51 52 015) *12 *21
R110d-1E *13 N8100-1760, 1761,1762, 1763,1764, 1765,1798, 1863,1864, 1799,1865, 1866	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM51(DPM51 52 014) DPM52(DPM51 52 014) *12
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-128	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM51(DPM51 52 015) DPM52(DPM51 52 015) *12 *21
R120b-1 *13 N8100-1654, 1655,1656, 1657,1658, 1659,1660, 1661,1662, 1663,1717, 1718,1719, 1720,1721, 1722,1723, 1724,1725, 1726	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
	N8190-153	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 013b) DPM5.2(DPM51 52 013b) *12
	N8190-154	○	×		

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [4/14]

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
R120b-2 *13 N8100-1644, 1645,1646, 1647,1648, 1649,1650, 1651,1652, 1653,1706, 1707,1708, 1709,1711, 1712,1713, 1714,1715, 1716,1759	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
	N8190-153	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 013b) DPM5.2(DPM51 52 013b) *12
	N8190-154	○	×		
T120b-E *13 N8100-1668, 1669,1670, 1671,1672, 1731,1732, 1733,1734	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
	N8103-128	○	×		
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
T120b-M *13 N8100-1665, 1666,1667, 1727,1728, 1729,1730	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
GT120b *13 N8100-1675Y, 1676Y,1735Y, 1736Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
	N8103-128	○	×		
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 011) DPM5.2(DPM51 52 011) *12
R140b-4 *13 N8100-1601	内蔵SAS RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 010b) DPM5.2(DPM51 52 010b) *12
	N8103-130	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 013b) DPM5.2(DPM51 52 013b) *12
	N8190-153	○	×		
	N8190-154	○	×		
GT110b N8100-1592Y, 1593Y,1594Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 010b) DPM5.2(DPM51 52 010b) *12
	N8103-109	○	×		
	N8103-116A	○	×		
	N8103-117A	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 010b) DPM5.2(DPM51 52 010b) *12
GT110b-S N8100-1595Y, 1596Y,1597Y, 1680Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 010b) DPM5.2(DPM51 52 010b) *12
	N8103-109	○	×		
	N8103-116A	○	×		
	N8103-117A	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 010b) DPM5.2(DPM51 52 010b) *12

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [5/14]

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
GT110b-S (水冷) N8100-1598Y, 1599Y,1600Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 010b) DPM5.2(DPM51 52 010b) *12
	N8103-109	○	×		
	N8103-116A	○	×		
	N8103-117A	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 010b) DPM5.2(DPM51 52 010b) *12
R110c-1 *4 N8100-1692, 1693,1694, 1695,1696, 1697,1698	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 012) DPM5.2(DPM51 52 012) *12
	N8103-128	○	×		
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 012) DPM5.2(DPM51 52 012) *12
T110c *4 N8100-1699, 1700,1701	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 012) DPM5.2(DPM51 52 012) *12
	N8103-128	○	×		
	N8103-129	○	×		
	N8103-130	○	×		
	N8103-134	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 012) DPM5.2(DPM51 52 012) *12
R110b-1 *4 N8100-1582, 1583,1584, 1585,1636, 1637,1638	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 012) DPM5.2(DPM51 52 012) *5 *12
	N8103-109	○	×		
	N8103-116A	○	×		
	N8103-117A	○	×		
	N8103-118A	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 012) DPM5.2(DPM51 52 012) *12
T110b *4 N8100-1587, 1589,1639	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 012) DPM5.2(DPM51 52 012) *5 *12
	N8103-109	○	×		
	N8103-116A	○	×		
	N8103-117A	○	×		
	N8103-118A	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 012) DPM5.2(DPM51 52 012) *12
R110a-1 N8100-1548, 1550,1551	内蔵SATA	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	N8103-109	○	○		
	N8103-116A	○	○		
	N8103-117A	○	○		
	N8103-118A	○	○		
	内蔵SATA RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
T110a N8100-1555, 1557	内蔵SATA	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	N8103-109	○	○		
	N8103-116A	○	○		
	N8103-117A	○	○		
	N8103-118A	○	○		
	内蔵SATA RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [6/14]

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
GT110a N8100-1493Y, 1494Y,1495Y	内蔵SATA	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	N8103-109	○	○		
	N8103-116A	○	○		
	N8103-117A	○	○		
	内蔵SATA RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
GT110a-S N8100-1542Y, 1543Y,1544Y, 1545Y,1546Y, 1547Y	内蔵SATA	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	N8103-109	○	○		
	N8103-116A	○	○		
	N8103-117A	○	○		
	内蔵SATA RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
T120a-E N8100-1531, 1532,1533, 1566,1567, 1568	内蔵SAS RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	内蔵SATA	○	○		
	N8103-116A	○	○		
	N8103-117A	○	○		
	N8103-118A	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	内蔵SATA RAID	○	○		
T120a-M N8100-1527, 1528,1529, 1530	内蔵SAS RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	N8103-117A	○	○		
	N8103-118A	○	○		
GT120a 8100-1498Y, 1499Y	内蔵SAS RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	内蔵SATA	○	○		
	N8103-116A	○	○		
	N8103-117A	○	○		
	N8103-118A	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	内蔵SATA RAID	○	○		
R120a-1 N8100-1511, 1512,1513, 1514,1515, 1516,1517, 1518,1519, 1520	内蔵SAS RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	内蔵SATA	○	○		
	N8103-116A	○	○		
	N8103-117A	○	○		
	N8103-118A	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	内蔵SATA RAID	○	○		
R120a-2 N8100-1590	内蔵SAS RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 010b) DPM5.2(DPM51 52 010b) *12
R120a-2 N8100-1501, 1502,1503, 1504,1505, 1506,1507, 1508,1509, 1510,1570	内蔵SAS RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	N8103-118A	○	○		
	内蔵SATA RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [7/14]

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
R110a-1H N8100-1488Y, 1492Y	内蔵SATA	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
	N8103-104	○	○		
	N8103-104A	○	○		
	N8103-109	○	○		
	N8103-116	○	○		
	N8103-117	○	○		
	内蔵SATA RAID	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 008b) DPM5.2(DPM51 52 008b) *12
110Ge-S N8100-1465Y, 1466Y,1467Y, 1468Y,1469Y, 1470Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
	N8103-116	○	×		
	N8103-117	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
110Ge N8100-1447Y, 1448Y,1449Y	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
	N8103-116	○	×		
	N8103-117	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
110Ei N8100-1433, 1434,1435	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
	N8103-116	○	×		
	N8103-117	○	×		
	N8103-118	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
110Ri-1 N8100-1429, 1430,1431,1450	内蔵SATA	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
	N8103-116	○	×		
	N8103-117	○	×		
	N8103-118	○	×		
	内蔵SATA RAID	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
120Lj N8100-1417, 1418,1419, 1420,1445,1477	内蔵SAS RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
	N8103-118	○	×		
120Ei N8100-1423, 1427,1443, 1444,1422, 1426	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-116	○	×		
	N8103-117	○	×		
	N8103-118	○	×		
120Gd N8100-1441Y, 1442Y	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-116	○	×		
	N8103-117	○	×		
	N8103-118	○	×		

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [8/14]

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
120Rh-1 *13 N8100-1396, 1397,1398, 1405,1439, 1394,1395, 1401,1402, 1476	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1
	内蔵SATA RAID	○	×		DPM4.3
	N8103-116	○	×		*12
	N8103-117	○	×		
	N8103-118	○	×		
120Rh-1 *13 N8100-1390, 1391,1392, 1438,1388, 1389	内蔵SAS RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
	N8103-118	○	×		
120Rj-2 N8100-1410, 1411,1412, 1440,1408, 1409,1474	内蔵SAS RAID 内蔵SATA RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
	N8103-118	○	×		
	N8103-104	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
R140a-4 N8100-1478, 1479,1480	内蔵SAS RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *11 *12
140Rf-4 N8100-1364, 1365	内蔵SAS RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *11 *12
110Rc-1h N8100-1380Y	内蔵SAS	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b)
	N8103-105	○	×		*12
180Rf-3 *13 N8100-1249, 1250	内蔵SAS RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12 *15
110Gd N8100-1279Y, 1280Y,1281Y	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	N8103-101	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3
	N8103-103	○	○		*12
	内蔵SATA RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 DPM5.0 DPM5.1(DPM51 52 003) DPM5.2(DPM51 52 003) *6 *12
110Gd-S N8100-1282Y, 1283Y	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SATA RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 DPM5.0 DPM5.1(DPM51 52 003) DPM5.2(DPM51 52 003) *6 *12

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
110Gc-C N8100-1284Y, 1285Y	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	N8103-101	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3
	N8103-103	○	○		*12
	内蔵SATA RAID	○	○	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 DPM5.0 DPM5.1(DPM51 52 003) DPM5.2(DPM51 52 003) *6 *12
110GR-1d N8100-1286Y, NP8100-1286YP1Y	内蔵SATA	○	○	4.1以降	DPM4.1 *12
	N8103-91	○	○	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3
	N8103-101	○	○		*12
	N8103-103	○	○		DPM4.1 DPM4.3 DPM5.0 DPM5.1(DPM51 52 003) DPM5.2(DPM51 52 003) *6 *12
	内蔵SATA RAID	○	○	4.1以降	
110Ek *13 N8100-1263, 1264,1265, 1385	内蔵SATA	○	○	4.1以降	DPM4.1 *12
	N8103-91	○	○	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3
	N8103-101	○	○		*12
	N8103-103	○	○		DPM4.1 DPM4.3 DPM5.0 DPM5.1(DPM51 52 003) DPM5.2(DPM51 52 003) *6 *12
	内蔵SATA RAID	○	○	4.1以降	
110Rh-1 N8100-1266, 1267,1268, 1269,1386	内蔵SATA	○	○	4.1以降	DPM4.1 *12
	N8103-91	○	○	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3
	N8103-101	○	○		*12
	N8103-103	○	○		DPM4.1 DPM4.3 DPM5.0 DPM5.1(DPM51 52 003) DPM5.2(DPM51 52 003) *6 *12
	内蔵SATA RAID	○	○	4.1以降	
	N8103-105	○	○	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
110Rb-1h N8100-1234Y	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SATA RAID	○	×		
	N8103-101	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [10/14]

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
120Gc N8100-1355Y	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	○	×		
	N8103-91	○	×		
	N8103-99	○	×		
	N8103-105	×	×		
120Gc N8100-1354Y	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SATA RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
	N8103-101	○	×		
	N8103-103	○	×		
120Rg-1 N8100-1243, 1244,1329, 1330,1305, 1306,1308	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	○	×		
	N8103-91	○	×		
	N8103-99	○	×		
	N8103-105	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
120Rg-1 N8100-1245, 1246,1313, 1314,1331, 1332,1309, 1310,1312, 1313A,1314A	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	○	×		
	N8103-91	○	×		
	N8103-99	○	×		
120Rg-1 N8100-1241, 1242,1327, 1328,1301, 1302,1304	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SATA RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
	N8103-101	○	×		
	N8103-103	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12
	N8103-105	○	×		
120Rg-1 N8100-1181, 1182	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	○	×		
	N8103-91	○	×		
120Rg-1 N8100-1183, 1184	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	○	×		
	N8103-91	○	×		
120Rg-1 N8100-1185, 1186	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	N8103-101	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
120Ri-2 N8100-1247, 1248,1319, 1320,1333, 1334,1315, 1316,1317, 1318,1319A, 1320A	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	○	×		
	N8103-91	○	×		
	N8103-99	○	×		
	N8103-105	○	×	5.1以降	DPM5.1(DPM51 52 004b) DPM5.2(DPM51 52 004b) *12

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
120Ri-2 N8100-1179, 1180	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	○	×		
	N8103-91	○	×		
120Eh N8100-1237, 1238,1233, 1324,1290, 1291,1293	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	○	×		
	N8103-91	○	×		
	N8103-99	○	×		
	N8103-105	×	×		
120Eh N8100-1235, 1236,1321, 1322,1287, 1288,1352	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SATA RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
	N8103-101	○	×		
	N8103-103	○	×		
120Eh N8100-1173, 1174	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	○	×		
	N8103-91	○	×		
120Eh N8100-1175, 1176	内蔵SATA	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	N8103-101	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
120Li N8100-1239, 1240,1298, 1325,1326, 1294,1295, 1297	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	×	×		
	N8103-91	○	×		
	N8103-99	○	×		
	N8103-105	×	×		
120Li N8100-1171, 1172	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
	内蔵SAS RAID	×	×		
	N8103-91	○	×		
110Gb-C N8100-1230Y, 1231Y	内蔵SATA *9	○	×	4.1以降	
	HostRaid(SATA)	○	×	4.1以降	Download *7
	N8103-89	×	×	4.1以降	
	N8103-101	×	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12
140Re-4 N8100-1220, 1221,1222, 1275,1276	内蔵SAS RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
140Hf N8100-1223, 1224,1225, 1277,1278	内蔵SAS RAID	○	×	4.1以降	DPM4.1 *12
120Ra-2h N8100-1226Y, 1232Y	内蔵SCSI	○	×	4.1以降	
	HostRaid(SCSI)	○	×		
	N8103-80	○	×		
110Ra-1h N8100-1163	内蔵SATA	○	×	4.01以降	
	N8103-89	×	×		

対応装置一覧 ラックサーバ/タワーサーバ(バックアップ/リストア) [12/14]

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
110Ca N8100-1129	内蔵SATA *9	○	○	3.8以降	
	HostRaid(SATA)	○	○	4.0以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-89	×	○	4.0以降	
	N8103-95	○	○		
110Ga-C N8100-1135Y	内蔵SATA *9	○	○	3.8以降	
	HostRaid(SATA)	○	○	4.0以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-89	×	○	4.0以降	
	N8103-95	○	○		
180Re-3 *13 N8100-1066, 1067	内蔵SAS	○	×	4.1以降	DPM4.1 DPM4.3 *12 *15
120Lh N8100-1075, 1076,1077	内蔵SCSI	○	○	3.8以降	
	HostRaid	○	○		
	N8103-65	○	○		
	N8103-75	○	○		
	N8103-80	○	○		
	N8103-81	○	○		
	N8103-86	○	○		
	N8103-95	○	○		
110Rg-1 N8100-1053, 1054,1055, 1167,1168, 1169,1204, 1205,1206	内蔵SATA *9	○	×	4.0以降	Download *7 *10
	HostRaid(SATA)	○	×	4.1以降	Download *7
	N8103-65	○	×	4.0以降	Download *7 *10
	N8103-75	○	×		
	N8103-80	○	×		
	N8103-95	○	×		
	N8190-126	×	×		
110GR-1c N8100-1085Y, 1170Y,1207Y	内蔵SATA *9	○	×	4.0以降	Download *7 *10
	HostRaid(SATA)	○	×	4.1以降	Download *7
	N8103-65	○	×	4.0以降	Download *7 *10
	N8103-75	○	×		
	N8103-80	○	×		
	N8103-95	○	×		
	N8190-126	×	×		
110Ej N8100-1072, 1073,1074, 1164,1165, 1166,1201, 1202,1203	内蔵SATA *9	○	×	4.0以降	Download *7 *10 *14
	HostRaid(SATA)	○	×	4.1以降	Download *7
	N8103-65	○	×	4.0以降	Download *7 *10
	N8103-75	○	×		
	N8103-80	○	×		
	N8103-89	×	×		
	N8103-95	○	×		

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
110Sc N8100-1068, 1069	内蔵SATA *9	○	○	3.8以降	
	HostRaid(SATA)	○	○	4.1以降	Download *7
	N8103-65	○	○	3.8以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-89	×	○		
	N8103-95	○	○		
110Gc-S N8100-1093Y, 1147Y,1148Y, 1198Y,1199Y	内蔵SATA *9	○	○	3.8以降	
	HostRaid(SATA)	○	○	4.1以降	Download *7
	N8103-65	○	○	3.8以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-89	×	○		
	N8103-95	○	○		
120Gb *8 N8100-1094Y, 1095Y	内蔵SATA *9	○	○	3.1以降	
	HostRaid(SATA)	○	○	4.0以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-78	×	○		
	N8103-80	○	○		
120Gb N8100-1040Y, 1041Y	内蔵SATA *9	○	○	3.1以降	Download *7
	HostRaid(SATA)	○	○	4.1以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-78	×	○		
	N8103-80	○	○		
120Eg *8 N8100-1078, 1079,1102, 1130	内蔵SATA *9	○	○	3.1以降	
	HostRaid(SATA)	○	○	4.0以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-78	×	○		
	N8103-80	○	○		
110Gc N8100-1090Y, 1091Y,1092Y, 1101Y,1133Y, 1134Y,1139Y, 1156Y,1157Y, 1158Y,1195Y, 1196Y,1197Y, NP8100-1157YP6Y	内蔵SATA *9	○	○	3.1以降	Download *7
	HostRaid(SATA)	○	○	4.1以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-78	×	○		
	N8103-80	○	○		
	N8103-89	×	○		
120Rf-1 N8100-1056, 1057,1058, 1099,1121, 1122,1210, 1211	内蔵SCSI	○	○	3.1以降	
	HostRaid(SCSI)	○	○	3.8以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-80	○	○		
	N8103-81	○	○		
	N8103-86	○	○		

装置 *1	ハードディスク コントローラ	バックアップ *2	BIOS/FWの アップデート *3	対応Ver.	機種対応モジュール
120Rf-1 N8100-1059, 1060,1123, 1124,1212, 1213	内蔵SATA *9	○	○	3.1以降	Download *7
	HostRaid(SATA)	○	○	4.1以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-80	○	○		
	N8103-81	○	○		
120Rh-2 N8100-1061, 1062,1063, 1100,1125, 1126,1208, 1209	内蔵SCSI	○	○	3.1以降	
	HostRaid(SCSI)	○	○	3.8以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-80	○	○		
	N8103-81	○	○		
	N8103-86	○	○	3.8以降	
	N8103-91	×	○	3.8以降	
120GR-1c N8100-1086Y, 1127Y, 1127YP1Y, 1215Y	内蔵SCSI	○	○	3.1以降	
	HostRaid(SCSI)	○	○	3.8以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-80	○	○		
	N8103-81	○	○		
	N8103-86	○	○	3.8以降	
120GR-1c N8100-1120Y, 1216Y	内蔵SATA *9	○	○	3.1以降	Download *7
	HostRaid(SATA)	○	○	4.1以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-80	○	○		
	N8103-81	○	○		
120GR-2c N8100-1089Y, 1128Y, 1128YP1Y, 1214Y	内蔵SCSI	○	○	3.1以降	
	HostRaid(SCSI)	○	○	3.8以降	
	N8103-65	○	○	3.1以降	
	N8103-75	○	○		
	N8103-80	○	○		
	N8103-81	○	○		
	N8103-86	○	○	3.8以降	
140Rd-4 N8100-1034, 1035,1065, 1149	内蔵Raid(SCSI)	○	×	3.81以降	Download *7 *10
	N8103-65	○	×	3.1以降	
	N8103-75	○	×		
	N8103-81	○	×		
140He N8100-1036, 1037,1084, 1150	内蔵Raid(SCSI)	○	×	3.81以降	Download *7 *10
	N8103-65	○	×	3.1以降	
	N8103-75	○	×		
	N8103-81	○	×		

注釈説明

- *1: Wake On LAN が動作しない場合があります。動作しない場合は、手動で電源を ON してください。
- *2: バックアップ関連機能として、リストア・ディスク構成チェック・ディスク複製 OS インストールも含まれます。
- *3: 各装置用の BIOS、ファームウェア等のフロッピーディスクイメージで提供されているアップデートイメージをネットワーク経由で配信し、アップデートを行います。
BIOS/FW のアップデートで配信したフロッピーディスクイメージが正常に動作するかどうかは BIOS/FW のアップデートツールの動作に依存します。
そのため、クライアント上で処理を自動で進めるには、アップデートイメージ内のアップデートツールが以下に対応している必要があります。
- ・アップデートツールがユーザの操作なしで実行可能なこと
 - ・DOS が起動後、アップデートツールが自動実行されること
 - ・アップデートツール実行完了後、自動的にリブートすること
- ただし、アップデートツールのつくりによっては正常に動作できない場合があるため、必ず事前評価を行い、問題がないか確認してください。
- *4: LAN1 では Wake On LAN が動作しない場合があります。
シナリオ実行時に Wake On LAN による電源 ON を行われる場合は、LAN2 を使用してください。
- *5: 装置 FR の更新に伴い、機種対応モジュールをバージョンアップしました。
装置を新規に購入、及び装置 FR の更新を行った場合、[DPM51_52_012](#) をダウンロードし、同梱の手順書に従って適用してください。
- *6: 対応モジュールを適用することで、バックアップ/リストアが動作しなくなる機種があります。詳細についてはモジュールに添付されている手順書を参照してください。また、手順書に記載されていない機種についても影響を受ける可能性があります。複数機種を管理している場合は対応モジュール適用後影響がないかを確認してください。
- *7: 対応モジュールをダウンロードし、モジュール同梱の手順書に従ってモジュールを置換してください。
- *8: シナリオ実行中に、下記のメッセージが表示され実行が停止する場合があります。
この状態になった場合は、クライアントの電源を一旦手作業でOFFにして、その後ONにすることでシナリオ実行は継続されます。
- ```
Unmounting file systems.
Done.
flushing ide devices: hda
Restarting system.
```
- \*9: BIOS 設定にてブート順位を除く項目の値がデフォルト(内蔵 SATA が互換モードに設定されている)状態で動作する事を確認しております。
- \*10: DeploymentManager Ver4.01 以降の製品をお使いの場合は製品に含まれていますので、このダウンロードモジュールをインストールする必要はありません。
- \*11: LAN3 と LAN4 を使用したバックアップ/リストアには対応していません。



- \*12:** ご利用バージョンに対応するモジュールをダウンロードし、モジュール同梱の手順書にしたがって適用してください。  
DeploymentManager Ver4.3 は“SigmaSystemCenter 1.3”に含まれるバージョンです。  
また、DeploymentManager Ver5.2 は“SigmaSystemCenter 2.1”に含まれるバージョンです。

管理対象装置(Express5800/120Rg-1,120Ri-2,120Eh,120Li)の仕様によりこれらの装置にインストールしている Windows OS からのシャットダウン後に DeploymentManager からリモート電源 ON できない場合があります。リモート電源 ON するためには、管理対象サーバのネットワークアダプタに以下の設定を行ってください。

- 1) [スタート] -> [プログラム] -> [管理ツール] -> [コンピュータの管理]から デバイスマネージャを選択し、ネットワークアダプタ配下の「Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Aceleration #n」を右クリックしてプロパティを選択してください。
- 2) プロパティ画面が表示されますので[詳細設定]タブにて、以下の設定を行なってください。
  - ・PME をオンにする : [オン]
  - ・Wake On 設定 : [Magic Packet]

- \*13:** DeploymentManager に PXE ブートで自動登録した場合、または、シナリオ実行条件の「実行後に電源を切断する」オプションを有効にしてシナリオを実行した場合に、下記のメッセージを表示して自動電源 OFF できません。  
詳細は[こちら](#)を参照ください。

Failed to power down by calling APM BIOS. The system has Halted.

- \*14:** 複数台のハードディスクを接続する場合は DeploymentManager 4.1 以降の製品を使用し、[こちら](#)の対応モジュールを適用してください。

- \*15:** 8way アップグレードキットを使用し本体装置を 2 台連結した構成については、対応していません。

- \*21:** 内蔵 SATA RAID 対応の機種対応モジュールを適用する以前に作成されたバックアップイメージを使用する場合は、以下を参照してください。

[内蔵 SATA RAID 復旧手順書](#)